Helmut Ostermann

**Maschinen- und
Assemblersprache des
M68000**

Eine Einführung mit vielen Beispielen

CHIP
WISSEN

Der Mikroprozessor 68000 von Motorola hat durch Computer wie Amiga, Macintosh, Atari ST und Sinclair QL in kurzer Zeit eine weite Verbreitung gefunden. Seine erstaunliche Leistungsfähigkeit und die klare Struktur der Adressierungsarten machen das Programmieren dieses Prozessors zur Freude.

Das Buch wendet sich an Leser mit Vorkenntnissen in der Programmierung eines Mikroprozessors, läßt aber den Anfänger nicht im Stich; er findet mit Hilfe des Glossars und eines Anhangs den Zugang.

Die zahlreichen Beispiele wurden auf Amiga, Sinclair QL und NDR-Klein-Computer entwickelt. Damit werden bewußt drei verschiedene Klassen von Computern und Betriebssystemen angesprochen.

VOGEL-BUCHVERLAG
WÜRZBURG

ISBN 3-8023-0174-9

Ein Buch von **CHIP**, dem
Mikrocomputer-Magazin

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

CHIPWISSEN

Helmut Ostermann

Maschinen- und Assemblersprache des M68000

Eine Einführung mit vielen Beispielen
für Amiga, NDR-Klein-Computer
und Sinclair QL

VOGEL-BUCHVERLAG
WÜRZBURG

HELMUT OSTERMANN

1921 geboren. 1948 bis 1951 Lehrerausbildung an der PH Berlin, 1960 bis 1962 Weiterbildung zum Realschullehrer (Mathematik, Physik, Chemie) an der PH Oldenburg. Seit 1971 aktiver Umgang mit Computern, der sich auch in der Lehrtätigkeit auswirkte.

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Ostermann, Helmut:

Maschinen- und Assemblersprache des M68000: e. Einf.
mit vielen Beispielen für Amiga, NDR-Klein-Computer
u. Sinclair QL / Helmut Ostermann. – 1. Aufl. –

Würzburg: Vogel, 1987.

(Chip-Wissen)

ISBN 3-8023-0174-9

ISBN 3-8023-0174-9

1. Auflage. 1987

Alle Rechte, auch der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Hiervon sind die in §§ 53, 54 UrhG ausdrücklich genannten Ausnahmefälle nicht berührt.

Printed in Germany

Copyright 1987 by Vogel-Buchverlag Würzburg

Umschlaggrafik: Michael M. Kappenstein, Frankfurt/M.

Herstellung: Alois Erdl KG, Trostberg

Vorwort

Die Prozessoren der M68000-Familie sind noch relativ jung. Sie fanden Eingang in professionelle Anwendungen, in den Personal- und seit etwa einem Jahr auch in den Homecomputerbereich. Sie sind sehr leistungsstark und können auch Mehrbenutzersysteme verwalten. Der umfangreiche Befehlssatz ist dank des straffen Konzepts gut überschaubar, wodurch diese Prozessoren kaum schwieriger zu programmieren sind als andere.

Das Buch führt in die Programmierung dieser Prozessoren mit der Maschinen- und der Assemblersprache ein. Dabei wird der Sicherung der einzelnen Lernschritte durch konkrete Beispiele und auch durch Aufgaben und Lösungen der Vorrang vor einer nur formalen Systematik gegeben.

Nachvollziehbare Beispiele kann man nur mit einem Computer erarbeiten. Da weder für jeden Rechner mit CPU 68000 eine Einführung in die Maschinen-/Assemblersprache herausgebracht werden soll noch alle gängigen Maschinen in ein und demselben Buch vorgestellt werden können, wurden drei Rechner ausgewählt, die akzeptabel dokumentiert sind, den Sinclair QL, den NDR-Klein-Computer (beide mit CPU 68008) und den Commodore Amiga. Die Betriebssysteme dieser Computer sind so unterschiedlich strukturiert, daß sie exemplarisch drei verschiedene Kategorien vertreten.

Damit wird es möglich, das jeweils Besprochene am dafür am besten geeigneten Gerät vorzustellen, wobei in der Regel aber auch Varianten für die anderen Maschinen aufgezeigt werden sollen.

Es darf angenommen werden, daß die Mehrzahl der Leser bereits mit den Grundbegriffen der Maschinen-/Assemblerprogrammierung vertraut ist. Um ihnen ein zügiges Vorankommen zu ermöglichen, werden die Grundkenntnisse im laufenden Text vorausgesetzt. Aber auch die „Einsteiger“ sollen nicht zu kurz kommen; ihnen vor allem sind Anhang B und das Glossar (Anhang D) zugeordnet. So soll ihnen geholfen werden, die Anfangsschwierigkeiten und – wo vorhanden – auch die Schwellenangst zu überwinden.

Bei Abschluß des Manuskripts sei Herrn Steffen Garrelts herzlich gedankt. Er übernahm nicht nur die Korrektur, sondern hat auch wertvolle Anregungen zur Verbesserung der Feinstruktur gegeben.

Oldenburg

Helmut Ostermann

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Einleitung	13
Zur Rechnerauswahl	13
Vorkenntnisse, Handbücher und Glossar	14
Ein wichtiges Hilfsprogramm	15
1 Die 68000-Familie	19
1.1 Der M68000	19
1.2 Die Datenformate	20
1.3 Der Adreßbus	20
1.4 Andere Mitglieder der 68000-Familie	20
2 Einführung in die Adressierungsarten	23
2.1 Effektive Adresse und Adressierungsarten	23
2.2 Das erste Programm	26
2.3 Die Besonderheiten des NDR-Computers	27
2.4 Das erste Programm für den Amiga	27
2.5 Das erste Programm für den QL	28
3 Speicherplatzunabhängige Programmierung (I)	29
3.1 Die Berechnung der Adreßdistanz	29
3.1.1 Ein Beispiel für den NDR-Computer	30
3.1.2 Ein Beispiel für den Amiga	31
3.1.3 Ein Beispiel für den QL	32
3.2 Das Programm wird reloziert	32
4 Speicherplatzunabhängige Programmierung (II)	33
4.1 Mehrfache Ablage im Speicher mit Postinkrement	33
4.2 Mit Predecrement	34
4.3 Ein Programm kopiert sich selbst	35
5 Vom Mnemonik zum Opcode	37
5.1 Die Codierung des Befehls MOVE	38
5.2 Assemblieren und Disassemblieren (I)	39

5.3	Die Codierung des Befehls MOVEQ	39
5.4	Die Codierung der Adressierungsart d(An,Rx.X)	40
5.5	Ein Experimentierprogramm zu d(An,Rx.X)	41
5.6	Zur Quelle-Ziel-Terminologie	42
6	Zählerkontrollierte Programmschleifen	43
6.1	DBRA-Schleifen	44
6.2	Schleifen mit Zweitbedingung (DBcc)	45
7	Vom Condition Code Register (CCR)	47
7.1	Die Flags des CCR (I)	47
7.2	Beobachtung des CCR	48
7.3	Flagkombinationen und Bedingungen	49
7.4	Die sechzehn Bedingungsschlüssel	50
7.5	Die Codierung des Befehls DBcc Dn,Label	51
8	Von bedingten und unbedingten Sprüngen	52
8.1	Die Codierung von BRA	52
8.2	Die Codierung von Bcc	53
8.3	Sortieren nach Merkmalen	54
9	Die Bedienung des Rolf-D.-Klein-Assemblers	55
9.1	Der Editor	55
9.2	Die ORG-Direktive	56
9.3	Die eigentliche Assemblierung	56
9.4	Der Programmablauf	57
10	Subroutinen und Stapel	58
10.1	Ein Beispiel	58
10.2	Stapel und Stapelzeiger	58
10.3	Ein Subroutinennest	60
11	Ein- und Ausgabe von Zeichen mit dem NDR-Computer	62
11.1	Die Subroutinen @CI und @CO2	62
11.2	Die Ausgabe von Strings	64
12	Stringausgabe mit dem QL	66
12.1	Die Grobstruktur des Programmbeispiels	66
12.2	Vektorisierte Routinen (I)	68
12.3	Die Ermittlung der QDOS-Version	69
12.4	Auswege für den Amiga-User	70
13	Der Metacomco-Assembler (QL)	71
13.1	Eine Direktive und zwei Eigenarten	71
13.2	Die Bedienung	72
13.3	Formales zum Metacomco-Assemblerprotokoll	74

14	Umwandlung von Hexadezimalzahlen in Strings	75
14.1	Problemlösung in einzelnen Schritten	75
14.2	Fertige Problemlösung mit dem NDR-Computer	77
14.3	Fertige Problemlösung mit dem QL	80
14.4	Das Subroutinennest ITOHn (QL)	82
15	Rotieren und Shiften	83
15.1	Die Shift-Befehle	84
15.2	Die Rotationsbefehle	84
15.3	Gemeinsamkeiten	84
16	Die logischen Verknüpfungen	86
16.1	AND	86
16.2	OR	86
16.3	EOR	87
16.4	NOT, NEG und NBCD	87
17	Die MOVEM-Befehle	88
17.1	Die Registerliste	88
17.2	Die Anordnung der Registerinhalte im Speicher	89
17.3	Die Codierung der Registerliste	89
18	Umwandlung von einem Zahlensystem ins andere	90
18.1	Umwandlung DEZ → HEX	90
18.2	Umwandlung HEX → DEZ	93
18.2.1	Hauptprogramm und Eingabe	93
18.2.2	Die eigentliche Umwandlung	95
18.2.3	Absuchen einer Tabelle und Anfügen	95
18.2.4	Stringaufbereiten und Ausgabe	97
19	Das Sieb des Eratosthenes	99
19.1	Problemanalyse	99
19.2	Das Eratosthenes-Programm für den NDR-Computer	101
19.3	Das Eratosthenes-Programm für den QL	104
19.4	Das Eratosthenes-Programm für den Amiga	107
20	Sortieren	110
20.1	Schriftzeichen sortieren	110
20.2	Die NDR-Routine @READ	112
20.3	Sortieren von Wörtern gleicher Maximallänge	115
20.4	Sortieren von Wörtern individueller Länge	119
21	Großes Sortierprogramm	123
21.1	Das Menü	123
21.2	Auswahl eines Menüpunkts	125
21.3	Alles oder einzelne Records löschen	126

21.4	Das eigentliche Entfernen eines Worts	128
21.5	Eingabe und Einfügen neuer Wörter	130
21.6	Die Aufzeichnung auf Diskette	132
21.7	Die übrigen Optionen	134
22	Fließkommazahlen (I)	136
22.1	Fließkommazahlen beim QL	136
22.2	Fließkommazahlen beim Amiga	138
22.3	Unsere Fließkomma-Norm	141
22.4	Vom Zahlenstapelkonzept	142
22.5	Die Konvertierung DEZ $\rightarrow$ FP	142
22.6	Die Konvertierung FP $\rightarrow$ DEZ	146
22.7	Programmablauf, Genauigkeit, Verbesserungsmöglichkeiten	150
22.8	Die Fließkomma-Addition	151
22.9	Die Additionsbefehle	153
23	Die Flags des CCR (II)	155
23.1	Die Flags und die Addition	155
23.2	Die Flags und die Subtraktion	158
23.3	Die Flags und die Bedingungschlüssel	159
24	Subtraktion und Fließkomma-Subtraktion	162
24.1	Die Subtraktionsbefehle	162
24.2	Problemanalyse	163
24.3	Der Programmtorso	165
25	Vom K-Seka-Assembler (Amiga)	167
25.1	Inbetriebnahme des K-Seka-Assemblers	167
25.2	Vom Seka-Editor	168
25.3	Das Assemblieren	170
25.4	Der Programmablauf	170
26	Multiplikation und Fließkomma-Multiplikation	175
26.1	Die Multiplikationsbefehle	175
26.2	Mehrstellige Multiplikation	176
26.3	Die Fließkomma-Multiplikation (Amiga)	178
27	Division und Fließkomma-Division	181
27.1	Die beiden Divisionsbefehle	181
27.2	Noch ein Primzahlprogramm	182
27.3	Bitweise Division	184
27.4	Die Vervollständigung des FP-Rechenwerks	188
28	Die Türme von Hanoi	189
28.1	Problemanalyse	189
28.2	Zur grafischen Darstellung auf dem Bildschirm	193

28.3	Das Variablen-Handling	194
28.4	Die vorbereitenden Routinen	195
28.5	Angewandte Grafik und Analyse	198
28.6	Der Scheibentransport	200
28.7	Vom Status des Programms	206
28.8	Manöverkritik	207
28.9	Die Türme von Hanoi auf dem NDR-Computer	208
29	Disassembler	214
29.1	Entwurf eines Disassemblers	215
29.2	Speicher- und Registerdisposition	218
29.3	Die Subroutine OPCODE (20AB0)	218
29.4	Die Subroutine SELECT (20AEA)	220
29.5	Die Subroutine CONBWL (20E2E)	222
29.6	Die Subroutine AUSGEB (20BAC)	224
29.7	Die Befehle der Gruppe 2 (200DC)	224
29.8	Die TRAP-Befehle (GRUP3: 20124)	238
29.9	Die Befehle der Gruppe 4 (20148)	238
29.10	Die Superroutine EAXXEX (20C80)	240
29.11	Weitere Routinen	240
29.12	Die Decodierung der Registerliste (20EAE)	242
29.13	Die Übertragung auf andere Computer	248
	29.13.1 Realisierung in der Assemblersprache	248
	29.13.2 Übertragung in andere Sprachen	248
30	Nachlese der nicht privilegierten Befehle	254
30.1	Bit/Byte-Abfrage und Bit/Byte-Manipulation	254
30.2	Weiteres zum Stapel	254
30.3	Datentransfer von der und zur Peripherie (MOVEP)	258
31	Ausnahmen vom normalen Programmablauf (I)	259
31.1	Das Statusregister	259
31.2	Die Interrupt-Ebenen	260
31.3	Die Interrupt-Ebenen des QL	263
32	Ausnahmen vom normalen Programmablauf (II): Die TRAP-Befehle	265
32.1	User- und Supervisor-Modus	265
32.2	Aufgabe und Organisation der TRAPs	266
32.3	Vektorisierte Routinen (II)	268
32.4	Ablauf eines TRAP-Befehls und Rückkehr	270
33	Experiment im Supervisor-Modus	271
33.1	Von den privilegierten Befehlen	271
33.2	TRAP #0 beim QL	272
33.3	Wo befindet sich der Supervisor-Stapel?	272
33.4	Modus-Experiment mit dem NDR-Computer	274

34 Die Anmeldung eines Programms beim Betriebssystem QDOS	275
34.1 Projekt «Bremer Stadtmusikanten»	275
34.2 Der Programmkopf und die Priorität	275
34.3 Priorität und Scheduler (I)	277
34.4 Die übrigen Programmteile	277
35 Multitasking	279
35.1 Die drei anderen Tiere	279
35.2 Der Job-Kontrollblock	280
35.3 Priorität und Scheduler (II)	282
36 Tracing	284
36.1 Zum Programmwurf	284
36.2 Vorbereitung und Einschalten des Trace-Modus	286
36.3 Von der Console ins Register	288
36.4 Wurzelziehen durch Bit-KO	288
36.5 Die Anzeige im Trace-Modus	290
36.6 Die Selbstentfernung des Programms	290
37 Another self-cloning program	293
37.1 Programmwurf	293
37.2 Die Tochterprogramme	295
37.3 Das Masterprogramm	297
37.4 Die Jobproduziererroutine CREAJOB	297
37.5 Der Gesamt Ablauf	301
38 The self-cloning program von Adrian Dickens	303
39 Die unvollendete Raummühle (für den NDR-Computer)	304
39.1 Die Darstellung auf dem Bildschirm	304
39.2 Interne Codierung	306
39.3 Zwickmühlen	309
39.4 Die Strategie	309
39.5 Die Siegmeldung	310
39.6 Weiterer Ausbau	311
40 Zum Ausklang	328
Anhang	329
A) Literaturverzeichnis	329
B) Programmierung eines Mikroprozessors	331
C) Lösungen und Lösungsvorschläge zu den Aufgaben	333
D) Glossar	353
E) Modus-Experiment mit dem NDR-Computer	357
Stichwortverzeichnis	359

Einleitung

Man erlernt eine Fremdsprache nicht, indem man sich zuerst alle Substantive und ihre Deklination, dann alle Verben und ihre Konjugation und schließlich Aussprache, Satzbau und typische Redensarten einprägt. Sinnvollerweise wird man von all diesem zunächst nur je ein bißchen aufnehmen und damit einfache Sätze bilden. Der Lernzuwachs wird anfangs nicht von der Systematik bestimmt, sondern von praktischen Bedürfnissen und der größtmöglichen Erweiterung der Ausdrucksfähigkeit.

Allmählich muß dann aber auch die Systematik einfließen, damit man die verbleibenden Feinheiten in den Nachschlagewerken finden und nachlesen kann. Unser Lehrgang soll diesem bewährten Prinzip folgen.

Zur Rechnerauswahl

So wie man eine lebende Sprache am besten durch Hören und Sprechen erlernt, kann man eine Programmiersprache am besten mit und an einem Computer erlernen. Dementsprechend werden im folgenden bewußt viele Beispiele an konkreten Rechnern vorgestellt, wofür drei verschiedene und für ihre Gruppe typische Mikrocomputer ausgesucht wurden: Amiga, QL und der NDR-Klein-Computer. Abhängig von der Güte der verfügbaren Dokumentation wird sich das Besprochene ohne große Schwierigkeiten auf andere Maschinen übertragen lassen.

Die dem Verfasser bekannten Rechner mit dem M68000 lassen sich in vier Kategorien einteilen:

- a) Maschinen oberhalb von 10000 DM;
- b) Computer mit grafikorientierten Betriebssystemen («Benutzeroberfläche») sind für unser Vorhaben nicht besonders gut geeignet: Das Betriebssystem ist undurchsichtig, die Dokumentation auf der Prozessorebene oft

- dürftig bis sehr schlecht – oder teuer und hypertroph (man suche die Nadel im Heuhaufen); zudem sind einfache Ein- und Ausgaben oft nur umständlich zu realisieren. Im Herbst 1985 wurde ein 512-KB-Rechner ausgeliefert, der unter BASIC nur noch 3 KB für den Benutzer übrigließ; Urvater PET stellte 1978 von seinen 8 KB RAM 7 zur Verfügung!
- c) Sinclair QL: Eine preisgünstige Maschine mit akzeptabel dokumentiertem 68000-spezifischen Betriebssystem. Am Beispiel des QL soll im zweiten Teil auf die Besonderheiten von Mehrbenutzersystemen eingegangen werden.
- d) Selbstbaucomputer. Der Verfasser behauptet nicht, daß ihm der Bau ohne alle Probleme gelang. Er lernte dann aber im NDR-Computer einen Rechner kennen, der auf Prozessorebene mit beachtlichem Komfort große Datenmengen verwalten kann; das Ergebnis kam der Idealvorstellung sehr nahe.

Sollte es beim Nachvollziehen der Beispiele Schwierigkeiten geben, darf sich der Leser darauf verlassen, daß alle Programme ausprobiert wurden und wie beschrieben abliefen. Die QL-Programme wurden mit der englischen Version (1.03) entwickelt.

Vorkenntnisse, Handbücher und Glossar

Ogleich der M68000 dank seines Befehlsreichtums letztlich nicht schwieriger zu programmieren ist als andere Prozessoren, wird angenommen, daß die meisten Leser bereits Vorkenntnisse in der Maschinenprogrammierung mitbringen. Dementsprechend geht es im ersten Kapitel gleich richtig los. Der Newcomer wird besonders auf die Anhänge B und D verwiesen. Er findet außerdem im Literaturverzeichnis Hinweise auf Grundlagenbücher.

Da es nicht möglich ist, in einem dreihundertseitigen Buch den Inhalt eines 576seitigen Handbuchs, eine Einführung und auch noch Beispiele zu bieten, kommt der an mehr als einem summarischen Überblick interessierte Leser an der Anschaffung eines Handbuchs nicht vorbei – eine Investition von bleibendem Wert!

Ein wichtiges Hilfsprogramm

Die bei der Rechnerauswahl unter b) erwähnten Schwierigkeiten lassen sich im Anfang leicht und bequem mit einem Monitorprogramm (siehe Listings P.0.1 und P.0.2) umgehen. Drei Befehle sind vorgesehen:

C-Befehl Beispiel: C37F00

Dieser Befehl verändert (change) den Speicherinhalt und dient zur Eingabe des Maschinenprogramms (Objektcode) und der benötigten Daten. Im Beispiel erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung 037F00: mit blinkendem Cursor. Gibt man nun z.B. 7000 (und cr) ein, wird in den Speicherstellen mit den Adressen 037F00 und 037F01 das Datenwort 7000 abgelegt. Die Aufforderung 037F02: beantwortet man z.B. mit 4E75. So geht es endlos weiter, bis man beim QL «/» eingibt oder beim Amiga einfach cr drückt.

G-Befehl Beispiel: G37F00

Dieser Befehl startet das bereitgestellte Programm bei der angegebenen Adresse (G steht für «go»). Liegt kein Fehler vor, kehrt der Ablauf zur Kommandoebene des Monitorprogramms zurück.

H-Befehl Beispiel: H37F00

Hiermit wird ein Speicherauszug (Hexdump) von der spezifizierten Adresse an ausgegeben. Die sonst endlose Ausgabe wird durch cr beendet. Diese Schleife ist auch gut geeignet, um sich ein wenig im Innenleben seines Computers umzusehen.

Probelauf

Amiga-Besitzer sollten lediglich 4E75 eingeben. Dieser Maschinenbefehl leitet den Ablauf aus dem Maschinenprogramm nach BASIC, also ins Monitorprogramm, zurück.

QL-Besitzer müssen zuerst 7000 und dann 4E75 eingeben, um den gleichen Ablauf zu erzielen.

NDR-Besitzer brauchen kein derartiges Hilfsprogramm. Sie wählen dort aus dem angebotenen Menü die Option 1.1 «ändern», wählen die Standardadresse \$9C00 und geben dort \$4E75.W oder in zwei Teilen \$4E und \$75 ein, gehen mit M zurück zum Menü, von wo aus man mit Option 1.2 «starten» zur Starthilfe gelangt und als Startadresse \$9C00 eingibt. Der

Bildschirm wird dunkel; nur rechts unten der Hinweis, daß man mit M wieder ins Menü gelangt. Option 1.3 «ansehen» und Eingabe der Von-Adresse liefern einen Speicherauszug, der mit 4E75 beginnt, gefolgt von irgendwelchen zufälligen Daten. Hätten wir mehr als die bloße Rückkehr zur aufrufenden Ebene vorgeschrieben, könnten wir auf diesem Wege auch erkennen, was unser Programm anrichtete.

Zu den beiden Monitorprogrammen

Auf die erfreuliche Strukturierbarkeit des Amiga-BASIC braucht nicht eingegangen zu werden; sie ist evident. Da das Hexadezimalformat &H4E75 nur für Zahlen < \$10000 ausgelegt ist, werden die mehr als vierstelligen Adressen als Strings eingelesen, deren Zahlenwert durch die Subroutine hxdz ermittelt wird.

Wesentlicher ist, daß man bei typischen 68000er Betriebssystemen nie recht weiß, wo denn eigentlich die eingegebenen Programme stehen (das ist auch gar nicht nötig!). Es wäre gefährlich, sie irgendwo im Speicher abzulegen; ein Programm- oder gar Systemabsturz wäre dann sehr wahrscheinlich. Hier wird nun der String code\$ wie jede andere vom Programm benutzte Variable vom Betriebssystem kontrolliert im Speicher untergebracht; er ist als 768mal 00 definiert, also nicht auf dem Bildschirm darstellbar. Seine Anfangsadresse wird von der SADD-Funktion ermittelt und der Variablen anfad übergeben. Nun wird dem User angezeigt, in welchem Speicherbereich er seine Maschinenprogramme unterbringen kann, nämlich in diesem String, der natürlich nicht anderweitig verarbeitet werden darf. Das Maschinenprogramm wird schließlich mit CALL aufgerufen. Für nicht allzu lange Programme ist das ein durchaus akzeptabler (und ausbaufähiger – siehe Handbuch) Weg, der zudem die spröde Ein- und Ausgabeproblematik umgeht.

Das Monitorprogramm für den QL

Abgesehen von den Eigenarten des SuperBASIC des QL ist nur noch der Befehl RESPR zu erwähnen; er reserviert Speicherplatz für eine Prozedur, hier 2048 Byte. Als Funktion übergibt er die Anfangsadresse wie eben ausgeführt.

```

REM monitor fuer Amiga
  code$=STRING$(768,0): anfad=SADD(code$)
jobdef: PRINT "Monitorbefehle Ccr G Hcr"
  PRINT " frei von "; HEX$(anfad);
  PRINT " " bis "; HEX$(anfad+500): PRINT
INPUT"Befehl: ";bef$: l=LEN(bef$)
  b$=LEFT$(bef$,l): h$=RIGHT$(bef$,l-1)
  GOSUB hxdz: ad=dz
  IF b$="C" THEN change
  IF b$="G" THEN laufen
  IF b$="H" THEN hxdump
  GOTO jobdef

change: PRINT HEX$(ad);":": INPUT"";h$
  IF h$="" THEN GOTO jobdef
  GOSUB hxdz: POKEW ad,dz
  ad=ad+2: GOTO change

laufen: CALL ad: GOTO jobdef

hxdump: GOSUB zeile: IF INKEY$<>" THEN GOTO jobdef
  GOTO hxdump

hxdz: dz=0: l=LEN(h$)
  FOR li=1 TO l: hz=ASC(MID$(h$,li,1))-48
    dz=dz*16+hz+7*(hz>9)
  NEXT li: RETURN

zeile: GOSUB adres: FOR ni=1 TO 8
  GOSUB nxtwrt
NEXT ni: PRINT dz$; zz$: RETURN

adres: dz$=RIGHT$("0000"+HEX$(ad)+" ",6)
  zz$="": RETURN

nxtwrt: dz$=dz$+RIGHT$("0000"+HEX$(PEEKW(ad))+" ",5)
  GOSUB nextchr: GOSUB nextchr: RETURN

nextchr: pw=PEEK(ad): nz=46
  IF (pw>31)*(pw<127) THEN nz=pw
  zz$=zz$+CHR$(nz): ad=ad+1: RETURN

```

```
100 CLS: PRINT"QL-Mini-Monitor-Befehle: C G H / cr)
110 anfad = RESPR(2048): C6X(anfad)
120 PRINT "Frei von ";CX$
130 C6X(anfad+2047): PRINT " bis ";CX$
140 INPUT"*";bef$
150 b$ = bef$(1): ad = hexdez(bef$(2 TO LEN(bef$)))
160 IF b$="G" THEN CALL ad: GO TO 140
170 IF b$="C" THEN GO TO 210
180 IF b$="H" THEN GO TO 250
190 GO TO 140
200 REMark ----- C-Befehl
210 C6X(ad): ad$=CX$: PRINT ad$:" ": INPUT";hw$
220 IF hw$="/" THEN GO TO 140
230 POKE_W ad,hexdez(hw$): ad=ad+2: GO TO 210
240 REMark ----- H-Befehl
250 C6X(ad): dz$=CX$: dzz$=""
260 FOR s=1 TO 4
270 pw=PEEK_W(ad): pw=pw+65536*(pw<0)
280 C4X(pw): ad=ad+2: dz$=dz$&" "&CX$
290 dzz(ad): dzz(ad+1)
300 NEXT s
310 PRINT dz$:" ":dzz$
320 k$=INKEY$: IF k$="" THEN GO TO 250
330 GO TO 140
340 REMark =====
350 DEFine FuNction hexdez(hex$)
360 dez=0: FOR j=1 TO LEN(hex$)
370 hexzif=CODE(hex$(j))-48
380 hexzif=hexzif-7*(hexzif>9)
390 dez=dez*16 + hexzif: NEXT j
400 RETURN dez
410 END DEFine
420 REMark -----
430 DEFine PROCedure C6X(rz): sz=6: GO SUB 490
440 END DEFine
450 DEFine PROCedure C4X(rz): sz=4: GO SUB 490
460 END DEFine
470 DEFine PROCedure C2X(rz): sz=2: GO SUB 490
480 END DEFine
490 CX$="": sw=16^(sz-1): FOR i=1 TO sz
500 q=INT(rz/sw): rz=rz-q*sw: sw=sw/16
510 CX$=CX$&CHR$(q+48+7*(q>9)): NEXT i
520 RETURN
530 REMark -----
540 DEFine PROCedure dzz(adr): pw=PEEK(adr-2)
550 IF (pw<32)+(pw>126) THEN pw=46
560 dzz$=dzz$&CHR$(pw)
570 END DEFine
```

1

Die 68000-Familie

Motorola brachte den Prototyp XC68000 schon 1979 heraus; er faszinierte durch seine Leistungsfähigkeit. Ab 1983 gelangte der Standardtyp M68000 in die Reichweite von Hobbyisten. Der Name ist nach KOLLER (siehe Literaturverzeichnis) auf die 68000 Transistoren in seinem Chip zurückzuführen.

1.1 Der M68000

Zu den hervorragenden Features des M68000 gehören u.a.:

- a) seine sehr potenten Befehle: Vieles, wozu man bei anderen Prozessoren zwei, drei oder sogar 30 Befehle benötigt, kann er mit einem einzigen bewältigen.
- b) Seine Befehle sind sehr systematisch aufgebaut; die daraus resultierenden 57 oder 58 Befehlsgruppen sind gut zu überschauen.
- c) Ihre effektive Vielfalt ergibt sich aus der sehr durchdachten Philosophie der «Adressierungsarten», deren es rund 12 gibt.
- d) Viele Befehle haben eine Zwei-Adreß-Struktur: WAS WOHER WOHN? (WAS soll geschehen? WOHER soll der Quelloperand genommen werden? WOHN soll das Resultat abgelegt werden – Ziel?). Hieraus und aus den vorher genannten Zahlen ergibt sich eine grobe Abschätzung der Befehlsvielfalt: $58 * 12 * 12 = 8352$.
- e) Der M68000 kann auch Mehrbenutzersysteme verwalten; auf dem QL können bis zu 56 Programme (scheinbar) gleichzeitig ablaufen!
- f) Der M68000 ist ein echter 16-bit-Prozessor; sein Datenbus ist 16 bit breit.

1.2 Die Datenformate

Dem 16 bit breiten Datenbus entsprechen 16 Bit-Daten; daher ist das Standarddatum des M68000 das zwei Bytes umfassende Datenwort; er kann mit einem einzigen Speicherzugriff also eines von 65536 verschiedenen Daten transferieren.

Die 16 Register dieses Prozessors sind sogar 32 bit breit; sie können also zwei Datenwörter nebeneinander bzw. gleichzeitig aufnehmen und i. a. auch verarbeiten. Ein 32 bit breites Datum heißt Langwort. Die Suffixe .B, .W oder .L zeigen an, ob der Prozessor den betreffenden Befehl im unteren Viertel, in der unteren Hälfte oder im vollen Umfang seiner Registerbreite ausführen soll.

Damit erhöht sich die Grobabschätzung des Befehlsvorrats auf 25056. Der Ansatz vereinfacht die tatsächliche Befehlsvielfalt, liefert aber wohl eine realistische Größenordnung.

1.3 Der Adreßbus

Der Adreßbus des M68000 ist effektiv 24 bit breit; er umfaßt die Adreßleitungen A1 ... A23. Die fehlende Leitung A0 wird durch zwei Steuerleitungen – $\overline{\text{LDS}}$ und $\overline{\text{UDS}}$ (lower/upper data strobe) – ersetzt, die anzeigen, ob das niederwertige oder das höherwertige Halbwort (Byte) angesprochen werden soll. Dieses Konzept macht deutlich, weshalb in aller Regel Datenwörter und -langwörter nicht aus oder zu ungeraden Adressen bewegt werden dürfen.

Da 24 bit 16777216 verschiedene Zahlenwerte darstellen können, kann der M68000 einen Speicher von 16 MB (Megabyte) adressieren.

1.4 Andere Mitglieder der 68000-Familie

Der M68008 ist eine etwas abgemagerte Version des M68000. Abgesehen von einer kleinen Abweichung in der Interruptstruktur wird er genauso programmiert wie der Standardtyp. Sein Datenbus ist nur 8 bit breit; um ein Datenwort aus dem Speicher zu holen, sind also zwei Lesezugriffe nötig. Das verringert seine Arbeitsgeschwindigkeit auf etwa 60 % des Grundtyps, vereinfacht aber den Bau von Mikrocomputern so sehr, daß sich schon für rund 500 DM sehr respektable Maschinen bauen lassen.

Auch der Adreßbus des M68008 ist schmaler. Mit seinen 20 Leitungen kann er 1048576 verschiedene Adressen ansprechen, also einen Speicher von 1 MB verwalten.

Der M68010 weist gegenüber dem Grundtyp noch drei zusätzliche Register auf. Dementsprechend bietet er noch einige Befehle mehr.

Der M68020 verfügt über eine nochmals kräftig gesteigerte Potenz: Sein Adreß- und sein Datenbus sind je 32 bit breit; er kann also sogar Langwörter in einem einzigen Zugriff transferieren. Außerdem hat er in seinem Innern noch einen verdeckten Speicher (cache), der Schleifen (ohne Speicherzugriff) beschleunigt.

Eine nochmalige Steigerung bietet der MC68030, über den Sie am besten in CHIP 2/87 auf Seite 48 f. nachlesen.

Es gibt auch noch einen M68012, doch können wir auf ihn und die anderen Sonderformen – außer auf den M68008 – nicht weiter eingehen.

Zugabe: Sierpinski-Kurve

```

* SIERPINSKI 03.02.87      ZUG4:  BSR  ZUG3
                               BSR  ZUG2
INIT:  MOVE.W #40,D1      BRA  ZUG3
        MOVE.W #30,D2
        MOVE.W #45,D3      ZUG5:  BSR  ZUG3
        JSR @SET           BSR  ZUG1
                               BRA  ZUG3
WABEN: BSR  ZUGD
        BSR  ZUG2      ZUG6:  BSR  ZUG5
        RTS           BSR  ZUG2
                               BRA  ZUG5
ZUG1:  MOVE.W #4,D0
        JSR @SCHREITE     ZUG7:  BSR  ZUG6
        MOVE.W #45,D0      BSR  ZUG2
        JSR @DREHE        BRA  ZUG6
        MOVE.W #16,D0
        JSR @SCHREITE     ZUG8:  BSR  ZUG6
        MOVE.W #45,D0      BSR  ZUG1
        JSR @DREHE        BRA  ZUG6
        MOVE.W #4,D0
        JSR @SCHREITE     ZUG9:  BSR  ZUG8
        RTS           BSR  ZUG2
                               BRA  ZUG8
ZUG2:  MOVE.W #4,D0
        JSR @SCHREITE     ZUGA:  BSR  ZUG9
        MOVE.W #-90,D0      BSR  ZUG2
        JSR @DREHE        BRA  ZUG9
        MOVE.W #8,D0
        JSR @SCHREITE     ZUGB:  BSR  ZUG9
        MOVE.W #-90,D0      BSR  ZUG1
        JSR @DREHE        BRA  ZUG9
        MOVE.W #4,D0
        JSR @SCHREITE     ZUGC:  BSR  ZUG8
        RTS           BSR  ZUG2
                               BRA  ZUG8
ZUG3:  BSR  ZUG1
        BSR  ZUG2      ZUGD:  BSR  ZUGC
        BRA  ZUG1        BSR  ZUG2
                               BRA  ZUGC

```

END

Einführung in die Adressierungsarten

Dieses Kapitel verfolgt zwei Ziele: Der zentrale Begriff «Adressierungsart» soll – natürlich an einem konkreten Beispiel – mit erstem Inhalt versehen werden. Zum anderen soll an diesem Beispiel konkret gezeigt werden, wie man ein und dasselbe Programm auf den drei Beispielmaschinen ablaufen lassen kann.

2.1 Effektive Adresse und Adressierungsarten

Beim M68000 schließt der Begriff Adresse neben den Speicherstellen auch noch die internen Speicherzellen des Prozessors (die Register) ein. Bild 2.1 gibt – zunächst ohne weitere Erklärung – einen ersten Überblick.

Zu einem Befehl gehören in fast allen Fällen ein oder zwei Angaben darüber, wo die Operanden zu finden (Quelladresse) bzw. abzulegen sind (Zieladresse). Eine solche Adresse kann ein Datenregister oder ein Adreßregister sein; sie kann aber auch durch den Inhalt eines Adreßregisters bestimmt werden, ja sie kann sogar in verschiedener Weise aus bis zu drei Komponenten zusammengesetzt sein. Alle so oder so bestimmten Adressen werden unter dem Begriff «effektive Adresse» (abg. $\langle ea \rangle$ oder EA) zusammengefaßt.

Nur um des ersten Eindrucks willen folgt eine Aufstellung der zwölf Adressierungsarten:

Dn – Datenregister direkt

Hier steht der (Quell- oder Ziel-)Operand in einem Datenregister.

An – Adreßregister direkt

Hier ist der (Quell- oder Ziel-)Operand in einem Adreßregister zu finden.

(An) – Adreßregister indirekt

Hier steht die Adresse des Operanden in einem Adreßregister.

Bild 2.1 Die Register des M68000

$(An)+$ – Adreßregister indirekt mit Postinkrement

Zum Unterschied von (An) wird hier die in An stehende Adresse nach (daher «post») der Operation um die dem Datenformat entsprechende Anzahl von Bytes inkrementiert (erhöht).

$-(An)$ – Adreßregister indirekt mit Predekrement

Zum Unterschied von $(An)+$ wird hier vor (daher «pre») der Operation die in An eingeschriebene Adresse um die dem Datenformat entsprechende Anzahl von Bytes dekrementiert (vermindert).

$d(An)$ – Adreßregister indirekt mit Adreßdistanz

Hier errechnet sich die effektive Adresse aus der in An eingeschriebenen Zahl, vermehrt oder vermindert um die vorzeichenbehaftete 16-bit-Adreßdistanz:

$$0000 \leq d \leq 7FFF \text{ entspricht } 0 \leq d \leq 32767,$$

$$8000 \leq d \leq 0000 \text{ entspricht } -32768 \leq d \leq 0.$$

$d(An, Rx.X)$ – Adreßregister indirekt mit Adreßdistanz und Index

Hier setzt sich die effektive Adresse aus der in An eingeschriebenen Zahl und dem in einem Daten- oder Adreßregister stehenden .W- oder .L-Datum und der vorzeichenbehafteten 8-bit-Distanz zusammen.

$\$xxxx$ – absolut kurz

Hier wird die effektive Adresse unmittelbar durch die 16-bit-Hausnummer der gemeinten Speicherzelle(n) bezeichnet. Das vorangestellte Dollarzeichen kennzeichnet nach Motorola-Norm eine Hexadezimalzahl. Der RDK-Assembler des NDR-Computers akzeptiert hier auch Dezimalzahlen – natürlich ohne «\$» davor.

$\$xxxxxxxx$ – absolut lang

Hier darf die absolute Adresse ein Langwort sein.

$d(PC)$ – Programmzählerrelativ mit Adreßdistanz

Die effektive Adresse ergibt sich als Summe vom momentanen Programmzählerstand und der vorzeichenbehafteten 16-bit-Distanz.

$d(PC, Rx.X)$ – Programmzählerrelativ mit Adreßdistanz und Index

Hier setzt sich die effektive Adresse aus dem Programmzählerstand und dem in einem Daten- oder Adreßregister eingeschriebenen .W- oder .L-Datum und der vorzeichenbehafteten 8-bit-Adreßdistanz zusammen.

2.3 Die Besonderheiten des NDR-Computers

Die *Version a* des ersten Programms wurde mit dem residenten Assembler (unter System-DOS) erstellt. Wir kommen darauf noch sehr genau zurück; die Erwähnung soll nur die Auswahl der Adressen begründen. Wir kümmern uns auch noch nicht weiter um den Weg vom Mnemonik zum Opcode, der schon bald besprochen wird, sondern tippen – wie in der Einleitung unter «Probelauf» beschrieben – den Objektcode ein, starten das Programm und fordern schließlich den Speicherausgang an, der so aussieht:

```
020000 23 FC 28 07 19 86 00 02 00 0C 4E 75 28 07 19 86
```

Man erkennt, daß in die adressierte .L-Speicherstelle tatsächlich das gewählte Datum eingetragen wurde.

Version b benutzt die Standardadresse für Systeme ohne Floppy. Ein Vergleich der Versionen *a* und *b* zeigt sofort den ersten Nachteil der Absolutadressierung: Wenn man ein und dasselbe Programm (und das liegt doch eigentlich hier vor!) an verschiedenen Stellen im Speicher bereitstellen will, müssen die absoluten Adressen an die neue «Location» angepaßt werden. Der M68000 bietet wesentlich potentere Adressierungsarten, die zudem noch Bytes sparen. Die absolute Adressierung wird man wohl nur anwenden, wenn man ein Programm in ein EPROM einbrennen will, für das ein unverrückbar fester Platz vorgesehen ist.

Version c entsprang der Versuchung, die Adressierungsart absolut kurz einzusetzen, weil in *b* die Zieladresse (hexadezimal) nur vierstellig (also 16-bit-Adresse) ist. Hier ist Vorsicht geboten. Das Programm leistet nicht das Erwartete, denn auch hier gilt eine Zahl (bzw. Adresse) als negativ, wenn ihr höchstwertiges Bit gesetzt ist; und das ist in 1001 1100 0000 1010 der Fall. Es ist also $009C0A \neq 9C0A = FF9C0A (= -\$63F6)$. Ganz in der Nähe dieses Bereichs sind aber die I/O-Ports angesiedelt!

2.4 Das erste Programm für den Amiga

Im konkreten Probelauf für diese Anleitung meldete das Monitorprogramm den Bereich 35B9A ... 35D8E als frei für Maschinencode. Glücklicherweise braucht das Programm nicht in der ersten freien Speicherstelle zu beginnen, so daß sich die Anpassungsarbeit begrenzen läßt, indem man als Startadresse 35C00 wählt:

```

035C00 23FC 2807 1986 0003 5C0C MOVE.L ##28071986,$35C0C
035C0A 4E75 RTS

```

P.2.2 Das erste Programm für den Amiga

Nach Programmablauf gleicht der Speicherauszug dem eben Dargestellten; nur die absoluten Adressen stimmen nicht überein.

2.5 Das erste Programm für den QL

Hier sind drei Besonderheiten zu beachten: 1. Beim Rücksprung in das Betriebssystem QDOS muß D0 gelöscht sein; das bewirkt der Befehl MOVEQ #0,D0 mit Opcode 7000. 2. Hierdurch verschiebt sich die Zieladresse um zwei zu den höheren Adressen hin. 3. Wenn einmal etwas schiefläuft und der Ablauf gewaltsam unterbrochen werden muß, wird das Programm nicht spurlos getilgt – auch nicht, wenn NEW gegeben wurde. Bei erneutem Start – oder nach neuem Laden – wird ein anderer Bereich angezeigt. Man muß das Maschinenprogramm neu eingeben und sozusagen noch vor dem Bildschirm anpassen.

```

03F000 23FC 2807 1986 0003 F00E MOVE.L ##28071986,$3F00E
03F00A 7000 MOVEQ #0,D0
03F00C 4E75 RTS

```

P.2.3 Das erste Programm für den QL

Abschließend noch eine Empfehlung: Experimentieren Sie mit diesen (und allen anderen) Programmen; verändern Sie mit Vorbedacht die Zieladresse; übertragen Sie auch andere Daten!

Speicherplatzunabhängige Adressierung (I)

Beim QL war zu beobachten, daß ein und dasselbe BASIC-Programm einmal hier und einmal dort im Speicher sitzen kann. Das ist kein Fehler. Im Gegenteil: Es gehört zu den Vorzügen des M68000, daß sich für ihn mühelos «relokatable» (= im Speicher – nahezu – beliebig verschiebbare) Programme schreiben lassen. So ist es u. a. möglich, ein nur einmal formuliertes Unterprogramm mal in dieses und mal in jenes Programm *unverändert* einzubauen.

3.1 Die Berechnung der Adreßdistanz

Obleich in der Praxis der Assembler diese Aufgabe in wohl weniger als einer zehntel Sekunde beiläufig mit erledigt, sollte man das Verfahren und auch das Wichtigste über die Vorgänge im Prozessor kennen; das ist auch für das Verständnis anderer Befehle von Nutzen. Die Ausführungen beziehen sich auf das folgende Programmbeispiel.

Die Bearbeitung des LEA-Befehls beginnt damit, daß der Prozessor den Opcode (hier 41FA) aus dem Speicher holt. Dabei zeigt ein Register – der Programmzähler (program counter, PC) – auf die Speicherstelle, in der dieser Opcode steht; also $PC = 009C02$. Nachdem diese Arbeit getan ist, wird der Programmzähler auf das nächste Datenwort im Speicher gerichtet, also um zwei erhöht: $PC = 009C04$. Nach der internen Decodierung berechnet die CPU den Wert, mit dem A0 zu laden ist, indem er zum PC vorzeichenrichtig die Adreßdistanz addiert: $A0 = 009C04 + 0006 = 009C0A$. Der nächste Befehl legt schließlich den Inhalt von D0 in der von A0 bezeichneten Speicherstelle ab. Die 16-bit-Adreßdistanz errechnet sich umgekehrt als Differenz zwischen Zieladresse 009C0A

und Programmzählerstand 009C04 (–)
zu 0006 (=).

A.3.1: Bitte berechnen Sie folgende Adreßdistanzen:

- PC = 023456, Zieladresse = 02468A;
- PC = 01DCBA, Zieladresse = 01EFEC;
- PC = 0350CE, Zieladresse = 035370;
- PC = 015234, Zieladresse = 01D234;
- LEA wird mit PC = 015234 erreicht, Ziel wie d).

3.1.1 Ein Beispiel für den NDR-Computer

```

009C00  703B      MOVEQ   ##$3B,D0
009C02  41FA 0006  LEA     $0006(PC),A0
009C06  2080      MOVE.L  D0,(A0)
009C08  4E75      RTS

```

P.3.2 Ein relocatierbares Programm für den NDR-Computer

Der Befehl `MOVEQ ##$3B,D0` (move quick, bewege schnell) lädt das D0-Register mit der unmittelbar gegebenen 8-bit-Konstante \$3B. `LEA` bedeutet «Lade eine effektive Adresse»; hier wird A0 mit der Adresse des auf das Programmende folgenden Speicherplatzes geladen (also $A0 = \$9C0A$). Diese Adresse wird programmzählerrelativ ermittelt, worauf wir schnell zurückkommen werden. Der dritte Befehl transferiert den gesamten 32-bit-Inhalt von D0 in die durch A0 bezeichnete Adresse; man darf gespannt sein, was dieses Langwort enthält. Der Rücksprung ins Betriebssystem ist bereits bekannt.

A.3.2: Bitte versuchen Sie, folgende Fragen zu beantworten:

- Nach welcher Adressierungsart wurde im dritten Befehl das Ziel bezeichnet?
- Ermitteln Sie den vom dritten Befehl übertragenen Inhalt von D0.
- Versuchen Sie, den ersten Opcode so zu verändern, daß die Konstante \$A3 geladen wird. c1) Wie lautet der Opcode? c2) Was kommt an?

Sie finden die Lösung(en) dieser Aufgabe(n) im Anhang C.

3.1.2 Ein Beispiel für den Amiga

```

035C00 48E7 8080  MOVEM.L D0/A0,-(A7)
035C04 703B          MOVEQ   ##3B,D0
035C06 41FA 000A  LEA    $000A(PC),A0
035C0A 2080          MOVE.L D0,(A0)
035C0C 4CDF 0101  MOVEM.L (A7)+,D0/A0
035C10 4E75          RTS

```

P.3.1 Ein relokatierbares Programm für den Amiga

Der Verfasser kennt bis zur Stunde noch keine explizite Angabe darüber, welche Register bei Anwendung des CALL-Befehls geschützt sind. Das Beispiel auf den Seiten 6 bis 10 des Amiga-BASIC-Handbuchs legt nahe, die Inhalte der beteiligten Register vor ihrer Benutzung an einen sicheren Ort zu «retten» und vor Rückkehr nach BASIC wiederherzustellen. Anderenfalls könnte es geschehen, daß der Computer aus der Anwenderoutine mit falschen Voraussetzungen (bzw. Parametern, Systemvariablen usw.) zurückkehrt; ein Systemabsturz wäre die wahrscheinliche Folge. Für die sichere Zwischenspeicherung der fraglichen Registerinhalte sorgen die beiden MOVEM-Befehle. Der Leser wird gebeten, sie an dieser Stelle ohne weitere Erklärung als Vorgabe zu akzeptieren. Das zweite MOVEM verändert die Adreßdistanz im Vergleich zu P.3.2. Es bleibt dem Leser überlassen, die Distanz nachzurechnen.

```

03F800 703B          MOVEQ   ##3B,D0
03F802 41FA 0008  LEA    $0008(PC),A0
03F806 2080          MOVE.L D0,(A0)
03F808 7000          MOVEQ   #0,D0
03F80A 4E75          RTS

```

P.3.3 Ein relokatierbares Programm für den QL

3.1.3 Ein Beispiel für den QL

Vor dem Rücksprung muß – wie bekannt – lediglich D0 gelöscht werden. Das MOVEQ führt hier auf eine wiederum veränderte Distanz.

3.2 Das Programm wird reloziert

Die in diesem Abschnitt vorgestellte Adressierung benötigt zwar – etwa im Vergleich von P.2.1 mit P.3.2 – zwei Programmzeilen mehr, aber zwei Bytes weniger. Entscheidend ist, daß sich die so erstellten Programme an (nahezu) beliebiger Stelle im Speicher unterbringen lassen und dort ohne jede Anpassung laufen. Sie sollten das unbedingt ausprobieren. Tippen Sie z.B. P.3.3 statt ab 03F800 ab 03F810 oder ab 03F828 ein – vorausgesetzt, daß Ihnen das Monitorprogramm diesen Bereich reservierte. Provozieren Sie auch ruhig einmal einen Programm- oder gar Systemabsturz, indem Sie das Programm mit einer ungeraden Adresse beginnend eintippen!

Speicherplatzunabhängige Adressierung (II)

Bevor im nächsten Kapitel in die mühselige Codierung von Hand eingeführt wird, will dieses die Leistungsfähigkeit des M68000 – insbesondere seiner indirekten Adressierungsarten – noch einmal verdeutlichen; es ist sozusagen ein Kompliment.

4.1 Mehrfache Ablage im Speicher mit Postinkrement

```

009C00 70AB      MOVEQ   #0AB, D0
009C02 41FA 000A  LEA    #000A(PC), A0
009C06 20C0      MOVE.L  D0, (A0)+
009C08 30C0      MOVE.W  D0, (A0)+
009C0A 10C0      MOVE.B  D0, (A0)+
009C0C 4E75      RTS
  
```

P.4.1 Mehrfache Ablage mit dem NDR-Computer

Entscheidend ist hier die Adressierungsart «Adreßregister indirekt mit Postinkrement». Der erste der drei Ablagebefehle kopiert den gesamten Inhalt von D0 in den von A0 angezeigten Speicherbereich; dann wird der Inhalt von A0 – .L entsprechend – um 4 erhöht. Am Ende der Ausführung des zweiten Ablagebefehls wird A0 um 2 erhöht; am Ende des dritten ganz entsprechend um 1.

A.4.1: Sagen Sie voraus, wie der Ablagebereich nach dem Programmablauf aussieht, und begründen Sie.

A.4.2: Schreiben Sie die P.4.1 entsprechenden Programme

- für den QL;
- für den Amiga.

A.4.3: Kehren Sie die Reihenfolge der Ablagebefehle um, probieren Sie, beobachten Sie, deuten Sie!

A.4.4: Sie werden zu einer Gratwanderung eingeladen:

- Richten Sie A0 auf den Programmanfang, so daß sich P.4.1 selbst überschreibt.
- Sagen Sie den Speicherinhalt voraus.
- Wie oft darf MOVE.B als dritter, vierter usw. Befehl eingebaut werden, ohne daß der Rücksprung ins Betriebssystem überschrieben wird?
- Wie oft dürfte von Anfang an und ohne Gefährdung des Rücksprungs MOVE.W gesetzt werden?
- MOVE.L? – Zur Nachahmung auch QL- und Amiga-Besitzern empfohlen.

4.2 Mit Predekrement

009C00	203C 1234 5678	MOVE.L	##12345678, D0
009C06	41FA 0012	LEA	\$12(PC), A0
009C0A	2100	MOVE.L	D0, -(A0)
009C0C	3100	MOVE.W	D0, -(A0)
009C0E	1100	MOVE.B	D0, -(A0)
009C10	4E75	RTS	
009C12	4E75	RTS

P.4.2 Mehrfache Ablage mit Predekrement

A.4.5: Statt einer unnötigen Erklärung einige Aufgaben:

- Sagen Sie den Speicherinhalt ab 009C10 voraus.
- Wo beginnt der erste Eintrag?
- Wo ist der letzte eingeschrieben?
- Wozu das zweite RTS?

4.3 Ein Programm kopiert sich selbst

```

035C00 48E7 FFFE  MOVEM.L D0-D7/A0-A6,-(A7)
035C04 41FA FFFA  LEA    $FFFA(PC),A0
035C08 43FA 001A  LEA    $001A(PC),A1
035C0C 22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
035C0E 22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
035C10 22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
035C12 22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
035C14 22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
035C16 22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
035C18 22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
035C1A 22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
035C1C 22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
035C1E 4CDF 7FFF  MOVEM.L (A7)+,D0-D7/A0-A6
035C22 4E75      RTS

```

P.4.3 Ein sich selbst kopierendes Programm (Amiga)

Unser Programm tut zunächst einmal des Guten zuviel, indem es statt der nur zwei benutzten (Adreß-)Register «alle» 15 Register (A7 ist einer besonderen Verwendung vorbehalten) vorübergehend an sicherer Stelle zwischenspeichert. Dieser Weg wurde gewählt, um dem Amiga-Besitzer ein Allround-Werkzeug in die Hand zu geben, das – bis zur Besprechung des MOVEM-Befehls – immer paßt.

A.4.6: Auch hier sollen Fragen zum Verständnis führen:

- Auf welche Stelle wird A0 gerichtet?
- Und A1?
- Was bewirkt der erste MOVE.L-Befehl?
- Der zweite?
- Weshalb wird der Befehl gerade neunmal eingesetzt?
- Worin unterscheidet sich die Kopie vom Original?
- Weshalb schadet das nichts?
- Welches ist die Startadresse des Tochterprogramms?
- Kann man es gefahrlos starten?
- Was bewirkt es?

- k) Ist auch das Tochterprogramm der F2-Generation lauffähig?
- l) Wie oft läßt sich das Spielchen wiederholen?

A.4.7: Schreiben Sie das Programm

- a) für den QL,
- b) für den NDR-Computer um.

Vom Mnemonik zum Opcode

Das Grundschaema, nach dem die Opcodes des M68000 aufgebaut sind, zeigt Bild 5.1.

Wie zu erkennen ist, sind i. a. ein Nibble und vier Tripel zu einem Wort zusammenzusetzen. Dabei bedeutet

zzz das führende Nibble,
 rrr eine Registernummer und
 mmm «mode» eine Adressierungsart.

Beachten Sie, daß hier im Codierungsschema Quelle und Ziel in umgekehrter Reihenfolge auftreten!

Der aufmerksame Leser wird bemerkt haben, daß drei Bits nur acht verschiedene Werte darstellen können, während es aber zwölf (reguläre) verschiedene Adressierungsarten gibt. Dieser scheinbare Widerspruch wird sich klären.

Bild 5.1

	Dn	(An)+			d (An, Rx . X)			d (PC)		
	!	An	!	-(An)	!	\$xxxx	!	d (PC, Rx . X)	!	!
	!	!	(An)	!	!	d (An)	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Quelle:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ziel:	X		X	X	X	X	X	X	X	

Bild 5.2 Die für den Befehl MOVE zugelassenen Adressierungsarten

5.2 Assemblieren und Disassemblieren (I)

Die Übersetzung eines mnemonisch geschriebenen Befehls in die Maschinensprache (Opcode bzw. Objektcode) heißt «Assemblieren»; diese Aufgabe übernimmt in der Praxis ein besonderes Assemblierungsprogramm, kurz «Assembler» genannt. Disassemblieren ist die Umkehrung, die Rückübersetzung des Op(erations)codes in die mnemonische Formulierung. Wir benutzen diesen Weg zum ersten Verständnis des in Abschnitt 5.1 Dargestellten:

In P.4.1 und folgenden wurde der Opcode 30C0 verwendet; er lautet binär notiert

0011 0000 1100 0000 oder Bild 5.3 entsprechend umgruppiert
00 11 000 011 000 000.

Da der Opcode mit 00, aber nicht mit 0000 beginnt, handelt es sich um einen MOVE-Befehl. gg = 11 codiert das Datenformat .W.

Das Ziel wird beschrieben durch mmm = 011; es ist also durch die Adressierungsart (An)+ bezeichnet; dann ist rrr = 000 (erstes Tripel) die Registernummer des Zielregisters.

Die Quelle wird beschrieben durch mmm = 000, also als «Datenregister direkt»; dann ist rrr = 000 (letztes Tripel) die Nummer des Quell-Datenregisters.

Damit haben wir den Mnemonik MOVE.W D0,(A0)+ zurückgewonnen.

A.5.1: Bitte codieren Sie:

a) MOVE.B D1, D2	e) MOVE.B \$23(PC),(A0)
b) MOVE.W D3, A4	f) MOVE.W \$82(PC),D7
c) MOVE.L A4, D3	g) MOVE.L D4,\$81(PC)
d) MOVE.B D5,(A6)	

5.3 Die Codierung des Befehls MOVEQ

Der Befehl MOVEQ #Konst,Dn lädt das adressierte Datenregister mit einer vorzeichenbehafteten 8-bit-Zahl (und füllt den Inhalt des Datenregisters – wie in P.3.1 und P.4.1 zu sehen war – vorzeichenrichtig auf). Das geht schnell (quick), weil Opcode und Operand eng verschmolzen sind, so daß nur ein Speicherzugriff erforderlich ist. Für Quelle und Ziel ist nur je eine Adressierungsart zugelassen. Bild 5.5 zeigt das Codierungsschema.

Bild 5.5 Die Codierung von MOVEQ

A.5.2: Bitte codieren Sie:

a) MOVEQ #12,D0	e) MOVEQ #-76,D4
b) MOVEQ #34,D1	f) MOVEQ #9A,D5
c) MOVEQ #56,D2	g) MOVEQ #BCDE,D7
d) MOVEQ #-76,D3	

5.4 Die Codierung der Adressierungsart d(An,Rx.X)

Bild 5.6 zeigt das Codierungsschema.

Bild 5.6 Die Codierung von d(An,Rx.X)

Bei der Adressierungsart «Adreßregister indirekt mit Index und Adreßdistanz» setzt sich die effektive Adresse additiv aus dem Inhalt von An, dem Inhalt von Rx und der vorzeichenbehafteten 8-bit-Distanz d zusammen. Wir kleiden die Beispiele in eine Aufgabe:

A.5.3: Angenommen, A4 = 03F856, A5 = 05CDEE und D3 = 456789AB. Berechnen Sie die sich aus folgenden Befehlsbestandteilen ergebenden effektiven Adressen:

a) \$10(A4,A5.L)	d) \$67(A5,D3.L)
b) \$9C(A4,A5.L)	e) \$67(A5,D3.W)
c) \$23(A4,A5.W)	f) \$AB(A5,D3.W)

Zur Codierung:

d/a = 0 besagt, daß R ein Datenregister ist;

d/a = 1 besagt, daß R ein Adreßregister ist.

rrr ist die Nummer dieses Indexregisters.

Für das Format des Indexes sind .W und .L zugelassen;

g = 0 steht für .W,

g = 1 steht für .L.

dddddddd ist die 8-bit-Adreßdistanz d.

A.5.4: Codieren Sie die sechs Beispiele aus A.5.3.

5.5 Ein Experimentierprogramm zu d(An,Rx.X)

Nach dieser harten Kost ein Dessert:

```

009C00  48E7 FFFE          MOVEM.L D0-D7/A0-A6, -(A7)
009C04  287C 0003 F856    MOVEA.L #03F856, A4
009C0A  2A7C 0005 CDEE    MOVEA.L #05CDEE, A5
009C10  263C 4567 89AB    MOVE.L #456789AB, D3
009C16  4DFA 002C          LEA BUFFER(PC), A6
009C1A  41F4 DB10          LEA $10(A4, A5.L), A0
009C1E  2CC8              MOVE.L A0, (A6)+
009C20  41F4 DB9C          LEA $9C(A4, A5.L), A0
009C24  2CC8              MOVE.L A0, (A6)+
009C26  41F4 D023          LEA $23(A4, A5.W), A0
009C2A  2CC8              MOVE.L A0, (A6)+
009C2C  41F5 3867          LEA $67(A5, D3.L), A0
009C30  2CC8              MOVE.L A0, (A6)+
009C32  41F5 3067          LEA $67(A5, D3.W), A0
009C36  2CC8              MOVE.L A0, (A6)+
009C38  41F5 30AB          LEA $AB(A5, D3.W), A0
009C3C  2CC8              MOVE.L A0, (A6)+
009C3E  4CDF 7FFF          MOVEM.L (A7)+, D0-D7/A0-A6
009C42  4E75              RTS
009C44                      BUFFER: DS.L 6
009C5C                      END

```

P.5.1 Das Experimentierprogramm zu d(An,Rx.X) für den NDR-Computer

Ogleich beim NDR-Computer nur A5 und A7 nicht verändert werden dürfen, tun wir wieder einmal des Guten zuviel und setzen den MOVEM-Befehl zur Rettung aller anderen Register – wie in Abschnitt 4.3 beschrieben – ein.

Wenn ein Adreßregister Ziel eines Datentransfers ist, wird MOVE zu MOVEA. Hier wird z.B. A4 mit der als Konstante («#») gegebenen Adresse \$03F856 geladen. MOVEA.L \$03F856,A4 (Adressierungsart absolut) hätte dagegen das in \$03F856 beginnende Langwort als Adresse nach A4 geladen.

LEA errechnet – wie bereits mitgeteilt – eine effektive Adresse und lädt sie in ein Adreßregister. Dieser Befehl löst uns hier A.5.3.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß hier erstmals weitere Elemente der Assemblersprache benutzt wurden:

Der Asteriskus «*» zeigt einen Kommentar an, der vom Assembler ignoriert wird, aber dennoch im Assemblerprotokoll erscheint. Er entspricht dem BASIC-REM. Das END zeigt dem Assembler an, wo seine Arbeit zu beenden ist.

Sehr hilfreich sind die symbolischen Adressen (Labels, Marken), ein Mittelglied zwischen Variable und Konstante: Anfangs sind sie leer. Ein später zugewiesener Wert bleibt unveränderlich erhalten, kann jederzeit abgerufen und in Adreß- und Distanzberechnungen einbezogen (aber auch zur Definition von Datenkonstanten benutzt) werden. Im ersten Durchlauf stellt der Assembler fest, daß z.B. in P.5.1 dem Label BUFFER die Adresse \$009C44 zuzuweisen ist. Er notiert das in seiner Symboltafel. Im zweiten Durchlauf (so beim Zwei-Pass-Assembler) errechnet er den zum fünften Befehl des Programms gehörenden Offset (Adreßdistanz) $\$009C44 - \$009C18 = \$002C$.

Die Assemblerdirektive DS (define storage, definiere Speicher) reserviert (in unserem Zusammenhang unnötig) für 6 Langwörter 24 Bytes und zwingt den Assembler zur Anzeige der Anfangsadresse des Puffers.

5.6 Zur Quelle-Ziel-Terminologie

In 5.1 wurden die Begriffe Quelle und Ziel benutzt; sie bezeichnen nicht nur beim Datentransfer Herkunft und Bestimmung, sondern auch bei vielen Verknüpfungen, z.B. arithmetischen Operationen. Soll etwa $\$12 + \$34 = \$46$ berechnet werden, so ist einer der beiden Summanden in der Quelle bereitzustellen, der andere im Ziel. Das Resultat ist nach der Addition im Ziel zu finden.

Zählerkontrollierte Programmschleifen

Ein Looping ist eine Kunstflugfigur, bei der das Flugzeug ein und dieselbe Stelle zweimal passiert; beim ersten Mal macht es einen Überschlag (Schleife nach oben), beim zweiten fliegt es geradeaus weiter. Mehrere Überschläge sind denkbar. Das ist auch die Struktur einer Programmschleife, bei der eine Gruppe von Befehlen ein- oder mehrmals durchlaufen wird. In diesem Kapitel wird die Anzahl der Durchläufe in einem Datenregister vorgegeben und in diesem kontrolliert (Bild 6.1).

Bild 6.1 Struktur einer DBRA-Schleife

Der M68000 erledigt diese Kontrolle in einem einzigen Befehl. Wir werden sehen, daß er sogar noch eine weitere Bedingung in einem Gang überprüfen kann.

6.1 DBRA-Schleifen

Der Befehl DBRA Dn,Label besagt im Klartext: «Dekrementiere das Register Dn und verzweige so lange zum Label, bis das Zählregister Dn den Wert -1 enthält» (verzweigen = to branch). DBRA ist eine von Assemblern nach Motorola-Norm tolerierte Zweitbezeichnung des Befehls DBF, der in einem allgemeineren Zusammenhang besprochen wird.

```

035C00 48E7 FFFE          MOVEM.L D0-D7/A0-A6,-(A7)
035C04 47FA 0010          LEA     BUFF(PC),A3
035C08 7A0B              MOVEQ  #0B,D5
035C0A 16C5              LOOP: MOVE.B D5,(A3)+
035C0C 51CD FFFC          DBRA   D5,LOOP
035C10 4CDF 7FFF          MOVEM.L (A7)+,D0-D7/A0-A6
035C14 4E75              RTS
035C16 EEEE EEEE          DC.L   $EEEEEEEE
035C1A EEEE EEEE          DC.L   $EEEEEEEE
035C1E EEEE EEEE          DC.L   $EEEEEEEE
035C22 EEEE EEEE          DC.L   $EEEEEEEE
                                END

```

P.6.1 Selbstdokumentierende DBRA-Schleife (Amiga)

P.6.1 enthält eine solche DBRA-Schleife, wobei D5 als Schleifenzähler (im .W-Format) fungiert. Der einzige Befehl innerhalb der Schleife legt das jeweilige LSB des Schleifenzählers der Reihe nach im Puffer ab, der vorher zur Verbesserung der Lesbarkeit auf EE gesetzt wurde. So kann man den Ablauf recht gut gedanklich nachvollziehen (Bild 6.2).

```

035C00 48E7 FFFE 47FA 0010 7A0B 16C5 51CD FFFC
035C10 4CDF 7FFF 4E75 0B0A 0908 0706 0504 0302
035C20 0100 EEEE ....

```

Bild 6.2 Hexdump nach Programmablauf

In P.6.3 soll der Computer selber aufpassen, wann er das Programm fertig kopiert hat; warum sollen wir denn erst die Programmlänge auszählen?

```

009C00 41FA FFFE START: LEA START(PC),A0
009C04 43FA 0014 LEA BUFFER(PC),A1
009C08 7263 MOVEQ #99,D1
009C0A 3018 LOOP: MOVE.W (A0)+,D0
009C0C 32C0 MOVE.W D0,(A1)+
009C0E 0C40 4E75 CMPI.W ##4E75,D0
009C12 57C9 FFF6 DBEQ D1,LOOP
009C16 2288 MOVE.L A0,(A1)
009C18 4E75 RTS
009C1A BUFFER: DS.W 13

```

P.6.3 Selbstkopierer mit Selbstkontrolle (NDR)

Es ist nicht schwer zu erkennen, daß hier die zu transferierenden Daten zunächst nach D0 geholt und dann aus D0 wieder abgelegt werden. Das ermöglicht eine einfache Kontrolle der übertragenen Daten: Der Befehl CMPI (compare immediate) vergleicht den Inhalt von D0 mit der unmittelbar (immediate) gegebenen Konstante \$4E75. Das Ergebnis dieses Vergleichs wird in vier Stellen des Condition Code Registers (CCR) zwischengespeichert. Der folgende Befehl DBEQ (Decrement and Branch until Equal) prüft, ob im CCR Gleichheit festgehalten wurde. Ist das der Fall, geht es ohne zu dekrementieren geradlinig weiter. Bei Ungleichheit wird dekrementiert und, wenn der Schleifenzähler noch nicht -1 erreichte, zum markierten Ziel zurückgesprungen.

An sich überflüssig, aber doch nützlich zur Kontrolle, wird zum Schluß noch der momentane Inhalt von A0 im Puffer abgelegt.

A.6.2:

- Für wie viele Durchläufe wurde der Schleifenzähler präpariert?
- Wie viele Durchläufe fanden tatsächlich statt?
- Sagen Sie den Inhalt von A0 bei Ablage im Puffer voraus.
- Ändern Sie das Programm so ab, daß auch der Endstand von D0 abgelesen werden kann.

Vom Condition Code Register (CCR)

Das CCR ist das LSB des Statusregisters (SR), das erst viel später besprochen werden soll. Nur fünf (manchmal nur vier) seiner Bits werden benutzt (Bild 7.1).

Bild 7.1 Das Condition Code Register (CCR)

Viele Befehle beeinflussen diese Bits – je nachdem, ob bestimmte Ereignisse («Ergebnis null», «Ergebnis negativ», «Übertrag» usw.) eintraten. Zu ihnen gehört auch CMPI (siehe P.6.3). Die Bits des CCR werden auch als Flags ((Warn-)Flagge) bezeichnet.

7.1 Die Flags des CCR (I)

C-Flag (carry) wird gesetzt, wenn bei einer Operation ein Übertrag auftritt. Beispiel: $\$80 + \$80 = \$00$. Hierbei ist eine 1 zum nächsthöherwertigen Nibble zu übertragen.

V-Flag: $\$40$ ist eine positive Zahl. $\$40 + \$40 = \$80$. Hier ist als Summe zweier positiver Zahlen eine formal negative Summe (das höchstwertige Bit ist gesetzt) entstanden, was man als Overflow (Überlauf) bezeichnet. Hierauf weist V-Flag hin.

Z-Flag: Zeroflag (Nullflag) weist auf das Ergebnis null hin. Da bei einem Vergleich die beiden zu vergleichenden Summanden intern subtrahiert werden, zeigt Z-Flag hier auch Gleichheit an.


```

CLS: PRINT "Die Beobachtung des CCR"
code$=STRING$(768,0): anfad=SADD(code$): ccr$="XNZVC"
DATA "4BE7", "FFFE", "41FA", "0014", "303C", "1234", "323C"
DATA "5678", "B041", "40D0", "4CDF", "7FFF", "4E75"
RESTORE: FOR i=0 TO 12
    READ h$: POKEW anfad+2*I,VAL("&H"+h$):NEXT i
loop:
INPUT"1. Zahl = ";h$: POKEW anfad+10,VAL("&H"+h$)
INPUT"2. Zahl = ";h$: POKEW anfad+14,VAL("&H"+h$)
CALL anfad: ccr=PEEK(anfad+27)
PRINT" CCR = ";: FOR i=1 TO 5: ps$="."
    IF ccr AND 2^(5-i) THEN ps$=MID$(ccr$,i,1)
PRINT ps$;: NEXT i
PRINT: PRINT: GOTO loop

```

P.7.1H Das Hostprogramm für den Amiga

sich vielleicht über einige Ergebnisse wundern, doch ein Blick ins Handbuch lehrt, daß CMP das X-Flag nicht beeinflusst. Wenn Sie B041 durch D001 (ADD) oder 9001 (SUB) ersetzen, wird auch das X-Flag in den Ablauf einbezogen.

7.3 Flagkombinationen und Bedingungen

Wir greifen zunächst ein ganz konkretes Beispiel heraus und stellen von zwei Zahlen fest, ob $z_0 > z_1$. Dieses «größer als» darf nicht unreflektiert mit «higher» (Bedingungsschlüssel HI) übersetzt werden. Zunächst passen wir P.7.1 bzw. P.7.1H ein wenig an die Fragestellung an: Übersichtlichkeitshalber werden die Zahlen auf 8-bit-Format begrenzt; dementsprechend ist für B041 der Opcode B001 (CMP.B D1,D0) einzusetzen. In das Hostprogramm wird noch eingefügt `IF (ccr AND 5)=0 THEN PRINT " HI"`.

Die Flagkombination 5, binär 0101 markiert Z- und C-Flag. Das leuchtet ein, denn wenn $z_0 > z_1$, dann ist das Ergebnis 1. nicht null, und 2. findet bei der internen Subtraktion $z_0 - z_1$ kein Übertrag statt; Zero- und Carryflag sind also beide gelöscht. Man kann das mit den Symbolen der Aussagenlogik bzw. der Booleschen Algebra auch so schreiben:

$$\bar{C} \wedge \bar{Z} = 1$$

oder etwas weniger abstrakt: HI liegt vor, wenn

$$(C = 0) \text{ und } (Z = 0).$$

Mit dem abgewandelten Programm erhält man unproblematische Ergebnisse wie $FD < FF$, was in beiden Sichtweisen richtig ist: $-3 < -1$ für vorzeichenbehaftete Zahlen und $253 < 255$ unter Zugrundelegung vorzeichenloser Zahlen (unsigned numbers). Ergebnisse wie $7F < 82$ oder $00 < FE$ zeigen aber, daß die Bedingung HI nur für vorzeichenlose Zahlen gilt.

Das Rechnen mit vorzeichenbehafteten Zahlen (signed numbers) wird auch Zweierkomplementarithmetik genannt. $((-1) + (+1) = 0$ sieht in binärer Notierung so aus: $11111111 + 00000001 = (1)00000000$; in jeder Binärstelle entsteht bei der Addition 10 also 2. Der eine Teilsummand ergänzt den anderen zu 2, er ist also sein Zweierkomplement). Für diese Interpretation gilt «GT» (greater than) statt «HI». Die zugehörige Flagkombination ist

$$(N \wedge V \wedge \bar{Z}) \vee (\bar{N} \wedge \bar{V} \wedge \bar{Z}) = 1$$

oder auch so:

$$((N = 1) \text{ und } (V = 1) \text{ und } (Z = 0))$$

oder

$$((N = 0) \text{ und } (V = 0) \text{ und } (Z = 0)).$$

Die entsprechende Änderung im Experimentierprogramm wäre:

IF (ccr AND 14)=10 OR (ccr AND 14)=0 THEN PRINT "GT".

Jetzt wird – in bezug auf signed numbers – richtig festgestellt: $7F > 82$ bzw. $00 > FE$.

7.4 Die sechzehn Bedingungsschlüssel

Die einzelnen Flagkombinationen kann man im Handbuch nachlesen. Für das praktische Programmieren reicht die folgende Übersicht aus:

0000 T Die Bedingung ist immer erfüllt (true).

0001 F Die Bedingung ist nie erfüllt (false).

0010 HI Das Ergebnis ist «höher» (higher).

- 0011 LS Das Ergebnis ist kleiner gleich (less or same).
- 0100 CC Carryflag ist gelöscht (carry clear).
- 0101 CS Carryflag ist gesetzt (carry set).
- 0110 NE Ungleich (null) (not equal).
- 0111 EQ Das Ergebnis ist gleich (null) (equal).
- 1010 PL Das Ergebnis ist positiv (plus).
- 1011 MI Das Ergebnis ist negativ (minus).

Und für signed numbers (Zweierkomplementarithmetik):

- 1000 VC Kein Überlauf (overflow clear).
- 1001 VS Überlauf (overflow set).
- 1100 GE Größer oder gleich (null) (greater or equal).
- 1101 LT Kleiner als (less than).
- 1110 GT Größer als (greater than).
- 1111 LE Kleiner gleich (null) (less or equal).

Die vorangestellten Binärzahlen geben die Codierung der Bedingung cc innerhalb des Opcodes wieder.

7.5 Die Codierung des Befehls DBcc Dn,Label

Wie schon erwähnt, bedeutet DBcc «Wenn die Bedingung cc nicht erfüllt ist, dann dekrementiere den Inhalt des Schleifenzählers Dn; wurde \$FFFF noch nicht erreicht, dann weiter beim Label.» Die Codierung ist denkbar einfach:

```

+-----+-----+-----+-----+
| 0101 | cccc | 1100 | 1rrr |
+-----+-----+-----+-----+

```

Bild 7.2 Die Codierung von DBcc

Für cccc muß der eben aufgelistete Bedingungsschlüssel eingesetzt werden und für rrr die Nummer des benutzten Datenregisters. Auf den Opcode folgt im nächsten Datenwort die 16-bit-Sprungweite, die genauso berechnet wird wie in 3.2 zur Adreßdistanz beschrieben.

Von bedingten und unbedingten Sprüngen

Eine Fortsetzung des Programmablaufs an anderer Stelle kann von einer Bedingung abhängig sein (bedingter Sprung) oder aber immer erfolgen (unbedingter Sprung). Die vorzeichenbehafteten Distanzen lassen sich in drei Gruppen einteilen:

Voller Adreßumfang (32-bit-Distanz entsprechend). Hier gibt es nur die unbedingten Sprungbefehle JMP (jump) (und JSR) mit absoluter Adressierung.

16-bit-Distanzen

Hier heißen die Befehle normalerweise «branch», bedingte Sprünge Bcc, unbedingte Sprünge BRA. Die Sprungweite folgt im nächsten Datenwort. JMP (und JSR) mit programmzählerrelativer Adressierung erlauben ebenfalls 16-bit-Distanzen.

8-bit-Distanzen

Hier bezeichnet man die Sprungweite als kurz (short), dementsprechend lautet die mnemonische Notierung Bcc.S bzw. BRA.S.

8.1 Die Codierung von BRA

BRA wird codiert 6000 dddd,

BRA.S wird codiert 60 dd.

Darin ist dddd bzw. dd die Adreßdistanz. Man erkennt, daß bei .S-Sprüngen nur ein Datenwort aus dem Speicher zu holen ist; das spart nicht nur Speicherplatz, sondern auch Zeit. Es ist nun nicht möglich (und auch nicht sinnvoll, kann aber beim Optimieren von Programmen durch Unachtsamkeit vorkommen und ruft dann verblüffende Effekte hervor), mit einem BRA.S

den nächstfolgenden Befehl zu erreichen. Die Adreßdistanz wäre nämlich null, denn der Programmzähler wird ja nach dem Holen des Opcodes sofort auf das nächste Datenwort gerichtet. Ein `dd = 00` signalisiert aber dem Prozessor, daß kein `.S`-Sprung vorliegt, sondern ein 16-bit-Sprung, dessen Weite im nächsten Datenwort folgt. Noch einmal konkret: Die Opcodefolge `6000 4E75` würde nicht bedeuten «Mach einen Nullsprung und dann `RTS`»; der Prozessor interpretiert hier `4E75` als 16-bit-Sprungweite.

8.2 Die Codierung von Bcc

Wieder eine recht simple Codierung:

Bild 8.1 Die Codierung von Bcc

Für die Sprungweite `ddddddd` gilt unverändert das eben Beschriebene, und für die Codierung der Bedingung fast unverändert das in Abschnitt 7.4 Dargestellte – nur die beiden Bedingungsschlüssel `T` und `F` fehlen. Lassen Sie uns hierüber noch ein wenig nachdenken: Man könnte `BRA` als `Bcc` mit binärem Bedingungsschlüssel `0000` deuten, was `T` bedeuten würde: Dann wäre die Bedingung stets erfüllt, und das bedeutet «Sprung!», in Übereinstimmung mit der Bedeutung. Die Schreibweise `BT` gibt es jedoch nicht.

A.8.1: Der folgende Programmtorso reiht nur sinnlose Sprünge aneinander:

<code>040000</code>	<code>xxxx</code>		<code>LABEL1: BRA .S</code>	<code>LABEL3</code>
<code>040002</code>	<code>xxxx</code>	<code>xxxx</code>	<code>LABEL2: BHI</code>	<code>LABEL4</code>
<code>040006</code>	<code>xxxx</code>		<code>LABEL3: BHI.S</code>	<code>LABEL1</code>
<code>04000B</code>	<code>xxxx</code>	<code>xxxx</code>	<code>LABEL4: DBLT.S</code>	<code>D5, LABEL1</code>
<code>04000C</code>	<code>xxxx</code>		<code>LABEL5: BNE.S</code>	<code>LABEL5</code>
<code>04000E</code>	<code>xxxx</code>	<code>xxxx</code>	<code>LABEL6: BRA</code>	<code>LABEL2</code>

Bitte codieren Sie der Reihe nach Befehle und Sprungweiten.

8.3 Sortieren nach Merkmalen

```

040012
035C00                                ORG      #35C00
035C00
035C00  48E7 FFFE                        MOVEM.L D0-D7/A0-A6,-(A7)
035C04  41FA 003C                        LEA     BUFER1(PC),A0
035C08  780F                                MOVEQ   #15,D4
035C0A  4298                                LDCLEAR: CLR.L  (A0)+
035C0C  51CC FFFC                        DBRA   D4,LCLEAR
035C10  41FA 0020                        LEA     BUFER0(PC),A0
035C14  43FA 002C                        LEA     BUFER1(PC),A1
035C18  45FA 0038                        LEA     BUFER2(PC),A2
035C1C  7A0F                                MOVEQ   #15,D5
035C1E  1018                                LOOP:   MOVE.B  (A0)+,D0
035C20  6B0C                                BMI.S   NACHB1
035C22  14C0                                MOVE.B  D0,(A2)+
035C24  51CD FFFB NEXT: DBRA   D5,LOOP
035C28  4CDF 7FFF                        MOVEM.L (A7)+,D0-D7/A0-A6
035C2C  4E75                                RTS
035C2E
035C2E  12C0                                NACHB1: MOVE.B  D0,(A1)+
035C30  60F2                                BRA.S   NEXT
035C32  12BF7887 BUFER0: DC.L  #12BF7887
035C36  0046FFAB DC.L  #0046FFAB
035C3A  12AF0977 DC.L  #12AF0977
035C3E  FE987654 DC.L  #FE987654
035C42                                BUFER1: DS.B   16
035C52                                BUFER2: DS.W   8
035C62
035C62                                END

```

P.8.1 Sortieren nach Merkmalen

Unser Programm holt byteweise Daten, die mit der Assemblerdirektive DC (define constant) in Puffer 0 bereitgestellt wurden. Die negativen Zahlen sollen in Puffer 1 abgelegt werden, die positiven nach Puffer 2. Übersichtlichkeitshalber wird anfangs der Arbeitsbereich des Programms ab BUFER1 mit CLR (clear) auf Null gesetzt.

Die Bedienung des Rolf-D.-Klein-Assemblers

Rolf-Dieter KLEIN hat mit Konzept und Konstruktion seines NDR-Computers einen Volltreffer gelandet und eine Maschine herausgebracht, die in doppelter Weise die Potenz des M68000 (bzw. M68008 oder gar M68020) an den User weitergibt: einen akzeptablen und individuell ausbaubaren Speicher- und ein Betriebssystem (hier Grundprogramm genannt), das in seinen erfreulicherweise nur 32 KB sowohl hochauflösende Screens unterstützt als auch einen residenten Assembler einschließt. Dieser soll die Reihe der dargestellten Assembler eröffnen.

9.1 Der Editor

Der Assembler übersetzt einen «Quelltext» in die Maschinensprache. Dieser muß so geschrieben sein, daß der Assembler ihn lesen kann, das heißt u. a., die einzelnen Elemente müssen nicht nur vereinbarten Normen entsprechen, sondern auch an vereinbarter Stelle im Speicher (bzw. auf Datenträger) zu finden sein. Decken Sie in P.8.1 die Zahlenkolonnen links ab, dann bleibt der Quelltext übrig.

Ein Quelltext wird in aller Regel mit einem Editor genannten Hilfsprogramm erstellt, wobei die TAB-Taste hilft, den Text in Kolonnen zu ordnen. Der Editor des NDR-Computers wird vom Menü aus aufgerufen und legt den eingetippten Text ab Default-Adresse \$9000 im Speicher ab. Default ist ein Standard-Ersatzwert, der durch entsprechende Befehle wunschgemäß verändert werden kann. Wenn man mit einem Diskettenbetriebssystem arbeitet, so belegt dieses Speicherplatz und verlegt den Textanfang selbsttätig auf z. B. \$10000.

9.2 Die ORG-Direktive

Direktiven (auch Pseudobefehle, sogar Pseudo-Ops genannt) sind Anweisungen, die nicht den Prozessor betreffen (also nicht zum Programm gehören), sondern die Arbeitsweise des Assemblers beeinflussen.

Nach der Programmüberschrift, die in Form eines (optionalen) Kommentars (eingeleitet durch «*») gesetzt wurde, folgt die ORG-Anweisung; auch sie muß nicht notwendigerweise verwendet werden. Ohne ORG legt der Assembler das Maschinenprogramm von einer Default-Adresse an im Speicher ab. Diese wird vom Grundprogramm auf \$9C00 eingestellt, unter System-DOS aber auf \$20000 verändert. (Wie schön, daß die 68000er-Programme normalerweise relokatable sind!) In P.8.1 arbeitet der NDR dem Amiga in die Hand; durch Vorgabe von \$35C00 als Startadresse gilt das erstellte Programm sogleich für einen anderen Computer. Man kann aber auch mit einigem Geschick verschiedene Programme nacheinander im Speicher durch Assemblieren erzeugen, sogar so gezielt, daß sie sich verketteten lassen, obgleich hierfür andere Programmieretechniken bereitstehen.

(Eine Warnung an QL-Besitzer mit Metacomco-Assembler: Vor Einsatz der ORG-Direktive sollten Sie im Manual die diesbezügliche Anleitung sorgfältig lesen.)

Die Assemblerdirektive DC definiert eine im Speicher bereitzustellende Konstante.

9.3 Die eigentliche Assemblierung

Nach den Erklärungen von Abschnitt 5.5 nehmen wir an, daß der Quelltext für den ersten Assemblierungsversuch vorbereitet ist:

Aus dem Editor gelangt man mit der Tastenkombination CTRL-K-X zurück ins Menü und wählt dort (Menüpunkt «Optionen») die gewünschte Ausgabeweise aus, z. B. Ausgabe des kompletten Assemblerprotokolls auf Bildschirm oder Drucker, Ausgabe nur der fehlerhaften Zeilen auf Bildschirm oder Drucker.

Danach wird mit Option 2.2 «Assembler» die Assemblierung gestartet (ggf. nach Löschen der Symboltafel).

Freude bereiten die Fehlermeldungen, denn beim NDR-Computer ist die Korrektur höchst einfach. Man muß nicht – wie bei anderen zugegebenermaßen sehr leistungsfähigen Assemblern – erst das Editorprogramm laden und

dann den Quelltext, nach Korrektur wieder den Assembler laden und nochmals den Quelltext... Beim NDR-Computer sind alle diese Elemente zum sofortigen Zugriff bereit. Sogar wenn ein Probelauf des assemblierten Programms zum Systemabsturz führte, kann man getrost die Reset-Taste drücken; man findet auch dann noch den Quelltext unverändert vor und kann ihn korrigieren.

Sind nun alle Fehler behoben, kann das Programm sofort gestartet werden, denn beim Assemblieren wird der Objektcode schon von der mit ORG bezeichneten oder von der Default-Adresse an im Speicher abgelegt. (Man tut gut daran, ORG nicht in den Textspeicher oder in die Tabelle der Systemvariablen hineinzurichten!)

Ein guter Assembler liefert für die Programmdokumentation gute Unterlagen. Das Listing P.8.1 ist ein solches «Assemblerprotokoll».

9.4 Der Programmablauf

Mit der Option 1.2 «starten» wird der Programmstart eingeleitet. Der Computer fragt nach der Startadresse. Nach Eingabe von beispielsweise \$35C00 <cr> wird der Ablauf gestartet.

Der NDR-Computer bietet mit Option 5.3 als ganz besonderen Komfort den Einzelschrittmodus. Nach Eingabe der Startadresse werden alle Registerinhalte, auch die der Kontrollregister, auf dem Bildschirm angezeigt, unten rechts neben dem Programmzählerstand auch der zur Abarbeitung anstehende Opcode. Noch schöner: Systema-DOS zeigt an dieser Stelle sogar die betreffende Zeile des Quelltextes mit Labels usw. an! Mit jedem cr (bzw. ENTER) geht es einen Schritt weiter. Man kann so wunderbar nicht zu lange Programmabläufe verfolgen, sich Feinheiten verdeutlichen oder aber ganz einfach Fehler suchen.

Wir werden uns nun nicht mehr mit dem Codieren aufhalten, sondern diese Aufgabe einem Assembler übertragen. Leser, die keinen Assembler besitzen, können die Opcodes den folgenden Beispielen entnehmen und werden nur im Ausnahmefall mit Hilfe eines Handbuchs den Objektcode ermitteln müssen.

10

Subroutinen und Stapel

Unterprogramme (Subroutinen) sind in sich abgeschlossene Programmteile, die nur einmal formuliert, aber wiederholt (mit BSR oder JSR) aufgerufen werden. Sie enden im Normalfall mit dem Befehl RTS (return from subroutine, Opcode 4E75), der dafür sorgt, daß der Programmablauf mit dem auf den Aufruf folgenden Befehl fortgesetzt wird.

10.1 Ein Beispiel

P.10.1 will die Struktur verschachtelter Subroutinen und die Sicherstellung des Rücksprungs aufzeigen. Das Hauptprogramm (Ebene 0) ruft das Unterprogramm der Ebene 1 auf, dieses das der Ebene 2 usw. Jede Ebene markiert ihre Spur im Puffer durch Hinterlassen ihrer Ordnungszahl im ASCII-Code.

Die Subroutinen werden hier mit BSR (branch to subroutine) aufgerufen, wobei für das Anhängsel .S auf 8.1 verwiesen wird. Wie aber findet der Prozessor z. B. nach dem Aufruf in 2001E bei Rückkehr aus der Subroutine zum nächsten (in 20020 stehenden) Befehl zurück? Vor der Beantwortung dieser Frage noch die kleine Randbemerkung, daß Assembler im allgemeinen als Eingaben nicht nur Hexadezimal- und Dezimalzahlen, sondern auch in Hochkommas eingeschlossene Strings akzeptieren und ihre Zeichen in ASCII-Bytes umwandeln.

10.2 Stapel und Stapelzeiger

Während der Bearbeitung eines BSR-Befehls legt der Prozessor die Adresse des folgenden Befehls in einem hierfür vorgesehenen Speicherbereich, dem Stapel (engl.: stack) ab. Diese Ablage erfolgt so, als ob sie durch den (in Wirklichkeit nicht existierenden) Befehl MOVE.L PC,-(A7) erzwungen würde.

LIFO-Struktur (last in first out) bedeutet, daß das als letztes eingeschriebene Element als erstes wieder herausgenommen (in Wahrheit nur kopiert) wird.

In unserem Beispiel kann man im Stapel die Rücksprungadressen 00020010, 00020020 und 0002002C und die Ablagerichtung («rückwärts») gut erkennen. Das wurde hier vereinfacht durch die Einrichtung eines Anwenderstapels, indem der zweite Befehl A7 auf die durch Label STAPEL bezeichnete Adresse richtete. Damit könnte aber der Prozessor am Programmschluß nicht wieder ins Betriebssystem zurückfinden, wenn nicht der ursprüngliche Stand von A7 wiederhergestellt würde. Wie ersichtlich, wurde der ursprüngliche Inhalt von A7 nach A0 zwischengespeichert.

10.3 Ein Subroutinennest

Klein, aber fein ist P.10.2. Die Grundstruktur wurde dem Betriebssystem des QL entnommen. (Sie bereitet dort Hexadezimalzahlen zu anzeigbaren Strings auf, vgl. P.14.4.) Hier wird mittels ADDQ in D2 gezählt, wie oft RTS erreicht wird, und jedes Erreichen im Puffer markiert. Was schätzen Sie, wie oft geschieht das?

Beim ersten RTS-Treff sehen Stapel und Stackpointer so aus: 020016 020012 02000E 02000A Rückad. (Die Position des Stackpointers wurde unterstrichen.) Das – verkürzt formuliert – 1. RTS führt nach 20016 zurück.

020000	47FA 001A	LEA	BUFER2 (PC), A3
020004	4282	CLR.L	D2
020006	6100 0002	BSR	SURU1
02000A	6100 0002 SURU1:	BSR	SURU2
02000E	6100 0002 SURU2:	BSR	SURU3
020012	6100 0002 SURU3:	BSR	SURU4
020016	5202 SURU4:	ADDQ.B	#1, D2
020018	16C2	MOVE.B	D2, (A3)+
02001A	4E75	RTS	
02001C		BUFER2:	DS.B 100
020080			
020080		END

Vor dem 2. RTS wird kein BSR erreicht. Stapel also so: 020012 02000E 02000A Rückkad. Zurück also nach 020012, wobei der Stapelzeiger schon auf 02000E weist. Jetzt wird ein BSR erreicht, 020016 auf dem Stapel abgelegt:

020016 02000E 02000A Rückkad

Beim 3. RTS zurück nach 020016 und beim 4. nach 02000E mit (SP) = 02000A. Dabei wird der Stapel um zwei Einträge ab- und um drei aufgebaut:

020016 020012 02000E 02000A Rückkad

Das 4. RTS führt nach 020016 zurück und damit auf

020012 02000E 02000A Rückkad

und das 5. RTS auf

020016 02000E 02000 A Rückkad

Es sei dem Leser überlassen, diese Spurenverfolgung bis zum Ziel fortzusetzen. Schneller bestätigt der umgekehrte Weg die Beobachtung:

Lautete der dritte Befehl nicht BSR SURU1, sondern BRA.S SURU4, so wurde das RTS nur einmal erreicht werden und ins Grundprogramm zurückführen.

Lautete der dritte Befehl aber BRA.S SURU3, würde der Programmschluß zunächst einmal erreicht werden und nach SURU4 zurückführen – insgesamt also zwei Durchläufe. So würde schließlich jede weitere Zurücknahme des Sprungziels die Anzahl der Durchläufe verdoppeln.

Abschließend sei der *BSR-RTS-Mechanismus* auf die beiden wesentlichen Punkte reduziert:

Beim Erreichen eines BSR

wird der Stapelzähler um vier vermindert und in dem hier beginnenden Langwort die Adresse des nächsten Befehls abgelegt.

Beim Erreichen eines RTS

wird der Inhalt des .L-Speicherbereichs, auf den der Stackpointer gerichtet ist, in den Programmzähler übernommen und der Stapelzeiger um vier erhöht.

M. a. W.: Der Stapelzeiger ist stets auf die Speicherstelle gerichtet, aus der das nächste Datum (bzw. Rücksprungadresse) zu holen ist.

A.10.1: Weshalb konnte in P.10.2 nicht der Befehl BSR.S eingesetzt werden?

Ein- und Ausgabe von Zeichen mit dem NDR-Computer

Ein weiterer Vorzug des NDR-Computers für das Erlernen der Maschinen-/Assemblersprache ist die Transparenz des Betriebssystems. Der Assembler erlaubt es sogar, Betriebssystemroutinen mit ihrem Namen, dem lediglich ein Masterspace («@», im Jargon auch «Klammeraffe» genannt) voranzustellen ist, anzusprechen. Der eigentliche Aufruf erfolgt mit dem Befehl JSR (jump to subroutine), der mit Adressierungsart «absolut lang» über den gesamten Adreßraum wirkt.

Während manche Assembler die Adressierungsart «absolut kurz» an der angegebenen Adresse erkennen, erwartet der RDK-Assembler einen Hinweis. Er übersetzt JSR \$1234 mit 4EB9 0000 1234 und JSR \$1234.S mit 4EB8 1234. Man kann so ganz nebenbei zwei Bytes einsparen, was beim üppigen Adreßbereich nicht sehr viel ausmacht. Wir wollen diese Möglichkeit vor allem nutzen, um im Interesse einer besseren Lesbarkeit unnötige Breiten der Listings zu vermeiden.

11.1 Die NDR-Subroutinen @CI und @CO2

@CI hält den Programmablauf an, bis über die Tastatur ein Zeichen eingegeben wird. Der ASCII-Code dieses Zeichens steht in D0.B. @CI ist eine reine Eingaberoutine ohne «Echo» auf dem Bildschirm.

@CO2 gibt das in D0.B im ASCII-Code stehende Zeichen normalerweise auf dem Bildschirm aus. Vorher muß der Grafikschild mit @CLRSCREEN gelöscht werden.

Das Programm «Eingabe mit Echo» ist geradezu trivial. Da die CR/ENTER-Taste auch hier mit \$0D codiert wird, braucht nur noch abgefragt zu werden, ob sie gedrückt wurde. In diesem Falle geht es über EXIT ins Betriebssystem zurück.

```

020000 4EB9 00003FEC      JSR      @CLRSCREEN
020006 4EB9 00000A00    LOOP:   JSR      @CI
02000C 0C00 000D          CMPI.B  #$0D,D0
020010 6708              BEQ.S   EXIT
020012 4EB9 00000AE0      JSR      @CO2
020018 60EC              BRA.S   LOOP
02001A 4E75              EXIT:   RTS
02001C              END

```

P.11.1 Eingabe mit Echo

```

020000 4EB9 00003FEC      JSR      @CLRSCREEN
020006 41FA 001E          LEA     TEXT1(PC),A0
02000A 6104              BSR.S  TXTAUS
02000C 41FA 002E          LEA     TEXT2(PC),A0
020010 1018              TXTAUS: MOVE.B (A0)+,D0
020012 0C00 0000          CMPI.B  #$0,D0
020016 6708              BEQ.S  EXITT
020018 4EB9 00000AE0      JSR      @CO2
02001E 60F0              BRA.S  TXTAUS
020020 4EF9 00001698      EXITT:  JMP      @CRLF
020026 436F6D70          TEXT1:  DC.L  $436F6D70
02002A 75746572          DC.L  $75746572
02002E 6E206D69          DC.L  $6E206D69
020032 74206465          DC.L  $74206465
020036 6D204E44          DC.L  $6D204E44
02003A 5200              DC.W  $5200
02003C 69737420          TEXT2:  DC.L  $69737420
020040 696D6D65          DC.L  $696D6D65
020044 72206E6F          DC.L  $72206E6F
020048 63682076          DC.L  $63682076
02004C 69656C20          DC.L  $69656C20
020050 736368FC          DC.L  $736368FC
020054 6E657265          DC.L  $6E657265
020058 7200              DC.W  $7200
02005A              END

```

P.11.2 Für Leute mit Sinn für Unsinn

11.2 Die Ausgabe von Strings

Nach dem Initiieren des Bildschirms wird A0 auf einen String gerichtet, der mit dem vereinbarten Schlußbyte 00 endet, danach Ausgabe mit Subroutine TXTAUS. Anschließend wird A0 auf den nächsten String gerichtet, und das Programm fällt sozusagen von allein in die Subroutine TXTAUS hinein.

TXTAUS holt zunächst ein Zeichen aus dem Speicher nach D0. Wurde nicht das Schlußzeichen 00 geholt, dann erfolgt die Ausgabe mittels @CO2, und es geht zurück nach TXTAUS. Wurde aber das Schlußzeichen 00 geholt, dann geht es weiter bei EXITT: Die Subroutine @CRLF sorgt für Carriage Return und Linefeed. (Normalerweise wäre hier JSR @CRLF und RTS zu setzen. Da aber @CRLF als Subroutine mit RTS endet, kann der Aufruf mit JMP das Programm um eine Zeile verkürzen.)

Es war unnötig, die Subroutine TXTAUS in P.11.2 neu zu formulieren, denn sie ist als @WRITE bereits im Grundprogramm enthalten, jedoch – je nach Sichtweise – mit mehr Komfort und/oder mehr Aufwand. P.11.3 soll als Beispiel dienen.

Schrift wird bei allen dem Verfasser bekannten Computern mit dem M68000 als hochauflösende Grafik erzeugt. Der User hat damit nur wenig zu tun, denn die Feinausführung ist Sache des Grafikprozessors. Das erlaubt im vorliegenden Fall 256 verschiedene Schriftformen: 16 Breiten und 16 Höhen. Die Breite wird im MSN(D0) bereitgestellt, die Höhe im LSN; Beispiel: D0.B = \$37 verursacht Schriftzeichen von der Breite 3 und der Höhe 7.

Der Bildschirm wird eingeteilt wie Quadrant I der Cartesischen Ebene: $0 \leq x < \$200$ und $0 \leq y < \$100$. x- und y-Koordinate der linken unteren Ecke der auszugebenden Schrift werden in D1.W und D2.W bereitgestellt. Diese Parameter wurden für acht verschiedene Ausgaben in der Tabelle PARA vorgegeben.

Nach dem schon bekannten @CLRSCREEN wird noch der hier unerwünschte Autoflip abgestellt: Beim NDR-Computer können vier Bildspeicher vollgeschrieben und in programmierbarer Folge ausgegeben werden. Die Routine @DELAY enthält eine quartzgesteuerte Warteschleife, die um so viele Zehntelsekunden verzögert wie in D0 angegeben, hier also um insgesamt eine Sekunde. Während dieser Zeit würde der Bildschirm blinken, was durch @SETFLIP mit Nullparametern unterbunden wurde.

Wie schon erwähnt, erspart der Aufruf einer Subroutine mit JMP (oder BRA) ein RTS, eine Programmzeile, zwei Bytes und eine halbe Mikrosekunde. Es fragt sich, ob der Verlust an Übersichtlichkeit erträglich ist.

```

020000 4EB9 00003FEC JSR @CLRSCREEN
020006 7000 MOVEQ #0,D0
020008 7200 MOVEQ #0,D1
02000A 4EB9 00001F06 JSR @SETFLIP
020010 43FA 002A LEA PARA(PC),A1
020014 6100 0002 BSR VIRFCH
020018 6100 0002 VIRFCH: BSR DOPPEL
02001C 6100 0002 DOPPEL: BSR TXTAUS
020020 41FA 0014 TXTAUS: LEA TEXT(PC),A0
020024 4C99 0007 MOVEM.W (A1)+,D0-D2
020028 4EB9 00001386 JSR @WRITE
02002E 700A MOVEQ #10,D0
020030 4EF9 00000E5A JMP @DELAY
020036
020036 363830303000 TEXT: DC.B '68000',0
02003C 0002 0000 00C8 PARA: DC.W #02,000,200
020042 0017 01C2 0082 DC.W #17,450,130
020048 0081 001E 0000 DC.W #81,030,000
02004E 0044 0104 003A DC.W #44,260,058
020054 003F 01A4 0008 DC.W #3F,420,008
02005A 00EC 0000 005E DC.W #EC,000,094
020060 0089 0000 000F DC.W #89,000,015
020066 0026 0140 0000 DC.W #26,320,000
02006C
02006C END

```

P.11.3 Verschiedene Schriftgrößen

Stringausgabe mit dem QL

Das Programmbeispiel ähnelt P.11.2 und ist von mittlerem Aufwand. Vordergrundig betrachtet wird der Usermodus des M68000 nicht verlassen (vgl. Kapitel 32).

12.1 Die Grobstruktur des Programmbeispiels

Platzenge zwang zur Verkürzung offizieller Namen: UTSCR (eigentlich UT_SCR (mit «Tiefstrich»)) ist eine nützliche (daher Utility) Routine, die ein Bildschirmfenster (SCReen) für die Ausgabe einrichtet. Hierzu gehört der Parameterblock SCRPA. Sein Aufbau ist .B .B .B .B .W .W .W .W, was im Quelltext zu drei Langwörtern zusammengezogen wurde. Im einzelnen bedeutet

- 05 hellblaue Farbe für den Fensterrahmen,
- 08 ist die Breite des Rahmens,
- 04 Farbe Grün für den Fenstergrund,
- 00 Farbe Schwarz für die Schrift;
- 00B0 Breite des Fensters (einschl. Rahmen),
- 0031 Höhe des Fensters (einschl. Rahmen),
- 009C x-Koordinate des linken Rahmenrandes,
- 0050 y-Koordinate des oberen Rahmenrandes.

Auf diesen Block ist A1 zu richten. Der eigentliche Aufruf wird im nächsten Abschnitt besprochen.

UT_SCR gibt bei erfolgreichem Aufruf in A0 eine Kanalkennzahl zurück, mit der bei evtl. späteren Ausgaben dieses Fenster (wieder über A0) angesprochen wird. Die beiden MOVEAs A0/A4 sind hier unnötig; sie sollen lediglich an diesen Sachverhalt erinnern und eine Möglichkeit aufzeigen, den

channel-ID (identifizier) zwischenzuspeichern. (In P.10.1 wurde ganz ähnlich der Inhalt von A7 nach A0 «gerettet».)

Außerdem wird – was hier ignoriert wurde – in D0 ein Fehlercode zurückgegeben, wenn kein Fenster mit den angegebenen Parametern aufgemacht werden konnte. UT_MTEXT (im Quelltext UMTXT genannt) sendet eine Message (Botschaft) zu dem Kanal, dessen Kennnummer (ID) in A0 steht. A1 muß auf den auszugebenden Text zeigen. Während dieser beim NDR-Computer mit einem Nullbyte enden mußte, ist hier die Stringlänge als Wort voranzustellen. Es ist wieder Sache des Programmierers, für eine gerade Anzahl von Zeichen zu sorgen. Soll eine neue Zeile folgen, endet der String mit einem Linefeed (\$0A).

12.2 Vektorisierte Routinen (I)

Auch beim QL ist es möglich, einige Subroutinen mit ihrer absoluten Adresse aufzurufen, so z.B. UT_SCR mit JSR \$3A6A und UT_MTEXT mit JSR \$3A22. Was nun aber, wenn ein Kollege einen neueren QL mit einer neueren QDOS-Version besitzt? Es ist ja möglich, daß sich bei einer Fortschreibung des Betriebssystems gerade die kritischen Adressen änderten.

0000C0	2EC0	2F70	3A60	3A64	3A6A	3868	3872	3A00
0000D0	3A22	3A4A	3A50	0000	3016	3074	36FE	3714
0000E0	3742	3768	3792	3B0A	36D6	3796	40CE	4122
0000F0	3F66	3EC4	3F4C	3F48	3F44	3F20	3F1C	3F18
0000C0	302A	30DA	3A76	3A7A	3A80	39E2	39EC	3A14
0000D0	3A36	3A60	3A66	0000	3180	31DE	3878	388E
0000E0	38BC	38E2	390C	3B3C	3850	3910	404C	40AC
0000F0	BEE4	3E42	3ECA	3EC6	3EC2	3E9E	3E9A	3E96
0000C0	016A	016A	0016	0016	0016	017A	017A	0014
0000D0	0014	0016	0016	0000	016A	016A	017A	017A
0000E0	017A	017A	017A	0032	017A	017A	FF7E	FF8A
0000F0	FF7E							

Bild 12.1 Auszug aus dem ROM des QL
 oben: Version 1.03 (englischer QL)
 Mitte: Version 1G13 (deutscher QL)
 unten: Differenzen (1G13) – (1.03)

Bild 12.1 zeigt einen Auszug aus dem ROM des englischen und des deutschen QL. Man erkennt die unterschiedlichen Einsprungadressen in die einander entsprechenden Routinen. (An den Adreßdistanzen sind aber auch Gesetzmäßigkeiten in der Verschiebung ganzer Nester zu erkennen.) Für den Programmierer ändert sich dadurch nichts. Er ruft sowohl bei der deutschen als auch bei der englischen Ausführung des QL UT_SCR über den in 0000C8 eingeschriebenen .W-Vektor auf:

Der Besitzer eines *deutschen QL* lädt mit MOVEA.W \$0000C8,A2 A2 mit \$3A80, und JSR (A2) ist gleichbedeutend mit JSR \$3A80.

Der Besitzer eines *englischen QL* lädt mit MOVEA.W \$0000C8,A2 A2 mit \$3A6A, und JSR (A2) ist gleichbedeutend mit JSR \$3A6A.

12.3 Die Ermittlung der QDOS-Version

000'	7000	MOVEQ	#0, D0
002'	4E41	TRAP	#1
004'	41FA 000B	LEA	BUFFER, A0
008'	2082	MOVE.L	D2, (A0)
00A'	7000	MOVEQ	#0, D0
00C'	4E75	RTS	
00E'	0000 0000	DC.L	0
010'	0000 0000	DC.L	0
		END

P.12.2 Die Ermittlung der QDOS-Version

P.12.2 ist nur als Mittel zum Zweck gedacht. Sein Ablauf kann eigentlich erst nach Kapitel 32 verstanden werden. Zusammen mit der Auswahl der Funktion 0 in D0 gibt der Manager-Trap MT_INF u.a. in D2.L die QDOS-Version als ASCII-String zurück. Sie wird hier im Puffer abgelegt und kann so z.B. leicht mit dem Monitorprogramm ermittelt werden. Die Ergebnisse sind:

beim dt. QL:	D2 = 31473133 = '1G13' und
beim engl. QL:	D2 = 312E3033 = '1.03'.

12.4 Auswege für den Amiga-User

In Kapitel 25 wird der K-Seka-Assembler für den Amiga besprochen. Das auf Seite 25 des Beihefts abgedruckte Beispielprogramm gibt 'Hello World' auf dem CLI-Fenster aus. Da weitere Information über den Amiga bis zur Stunde nicht erhältlich war, wird den Interessenten geraten, Ein- und Ausgaben vorerst mit einem BASIC-Hostprogramm (vgl. P.7.1H) zu realisieren.

Der Metacomco-Assembler (QL)

Der QL ist mit zwei Miniatur-Bandlaufwerken, Mikrodrives genannt, ausgestattet; sie heißen `mdv1_` und `mdv2_`. Der Assembler wird mit einem brauchbaren Handbuch auf Cartridge (Mikrokassette) geliefert und ist für `mdv1_` vorgesehen.

13.1 Eine Direktive und zwei Eigenarten

Natürlich stellt auch der Metacomco-Assembler mehrere Direktiven bereit. In P.12.1 wurde das bisher noch nicht besprochene EQU (equal) benutzt, das unter Assemblern weitverbreitet ist. Mit EQU wird hier beispielsweise dem Symbol `UTSCR` der Wert `$C8` zugewiesen. Dadurch werden Programme leichter lesbar, denn man erkennt aus Zeile 11 sofort, daß in Zeile 12 die Subroutine `UT_SCR` aufgerufen wird.

Abweichend von den wohl meisten anderen Assemblern braucht hinter den Labels kein Doppelpunkt zu stehen; sie weisen sich nur durch ihre Positionierung in der ersten Kolonne des Quelltexts als solche aus. Diese Platzersparnis kann sehr angenehm sein, denn auf dem Bildschirm wird es manchmal ziemlich eng; deswegen auch hier die Verkürzungen, etwa von `UT_MTEXT` zu `UMTXT`.

Eine ganz wesentliche Eigenart dieses schönen Werkzeugs liegt in den beiden verschiedenen Arbeitsweisen – je nachdem, ob die `ORG`-Direktive verwendet wurde oder nicht:

Ohne `ORG` liefert der Metacomco-Assembler «position independent» (also relokationstabilen) Objektcode; dementsprechend zeigt das Assemblerprotokoll auch keine absoluten Adressen, sondern relative, die zu einer im allgemeinen unbekanntenen Basisadresse zu addieren wären.

Wichtiger noch: Im «Ohne-`ORG`-Modus» erkennt der Metacomco-Assembler das «(PC)» nicht, sondern erwartet hinter «(» ein (Adreß-)Register:

Fehlermeldung! Wird die ORG-Direktive nicht verwendet, entfällt das Symbol der programmzählerrelativen Adressierung. Zum Vergleich zeigt Bild 13.1 ein entsprechendes Protokoll des Rolf-D.-Klein-Assemblers.

Bild 13.1 zeigt das aufs Wesentliche verkürzte Programm. LEA TEXT1,A1 lädt auch die Adresse von TEXT1 nach A1, doch mit Adressierungsart «absolut lang»; dementsprechend wird bei gleicher Wirkung (der Motorola-Norm entsprechend) anders codiert. Das Programm ist so aber nicht mehr relocatibel.

020000	43F9	00020028	LEA	SCRPA,A1
020006			DS.W	6
020012	43F9	00020034	LEA	TEXT1,A1
020018	4E92		JSR	(A2)
02001A	43F9	00020040	LEA	TEXT2,A1
020020	4E92		JSR	(A2)
020022	43F9	0002004E	LEA	TEXT3,A1
020028		SCRPA:	DS.W	6
020034		TEXT1:	DS.W	6
020040		TEXT2:	DS.W	7
02004E		TEXT3:	DS.W	8
02005E				
02005E			END	

Bild 13.1 Die unterschiedliche Interpretation des Quelltextes

13.2 Die Bedienung

Sie haben in mdv1_ eine Arbeitskopie des Assemblers und in mdv2_ ein zumindest formatiertes Band für die Aufnahme des Quelltextes. Mit exec mdv1_ed rufen Sie den Editor auf. Editor (und Assembler) sind Maschinenprogramme, und die werden mit exec geladen und gestartet. Sie sehen nun unten das niedrige Konsolfenster mit blinkendem Cursor, darüber das große Fenster mit der Meldung des Editors und ruhendem Cursor. Mit CTRL-C wird nun das Arbeitsfenster aktiviert, und Sie können die Frage «File name?» z.B. mit «mdv2_Pzwoelf_t» beantworten. Jetzt «weiß» der Editor, wo er einen evtl. schon in Arbeit befindlichen Quelltext finden kann und wie er heißt. Es wird empfohlen, Quelltexte durch Suffix _t zu kennzeichnen.

Die nächste Frage «Workspace size?» können Sie mit ENTER übergehen, wie auch die nun folgende nach einer evtl. Änderung des Fensterformats.

Ist der bezeichnete Quelltext tatsächlich am angegebenen Ort zu finden, wird er geladen und angezeigt. Anderenfalls erscheint im großen Arbeitsfenster ganz unten die Meldung «Creating new file», und oben links blinkt der Cursor, bereit zur Aufnahme des Quelltextes.

Nach der beabsichtigten Textbearbeitung oder -eingabe («END» nicht vergessen!) drücken Sie F3; mit dieser Taste wird der Editor zur Aufnahme von Kommandos aufgefordert: In der untersten Zeile des Arbeitsfensters erscheint als Bereitschaftszeichen ein Asterisk und daneben der blinkende Cursor. Jetzt wird der Quelltext z.B. mit «sa /mdv2_Pzwoelf_t/» (ENTER nicht vergessen) gesaved. Ist die Aufzeichnung abgeschlossen, wird die Kommandozeile nochmals aktiviert und «q» oder «Q» (quit) eingegeben. Das ist sehr wichtig, denn damit entfernt sich der Editor selbständig aus dem Speicher, und Sie haben genug Platz für den Assembler. Zunächst geht es aber mit CTRL-C zurück ins Konsolfenster.

Nach `exec mdv1_asm` meldet sich schließlich der Assembler. CTRL-C. Danach wird die Frage «Source file?» mit `mdv2_Pzwoelf_t` beantwortet. Der Assembler prüft nun, ob auf der angegebenen Peripherie der angeforderte Quelltext verfügbar ist. Wenn ja, wird neu gefragt: «Listing output (Y/N)?». Nehmen wir an, Sie haben es eilig und übergehen die Frage mit ENTER, die drei folgenden auch; dann wird nur verdeckt assembliert, wovon Sie eine ganze Menge hören, denn zunächst wird geprüft, ob ORG gesetzt wurde; je nachdem wird das erforderliche overlay (Zusatzprogramm) geladen. Dann die Meldung «Pass one: Reading source file». Der Quelltext wird gelesen und vorassembliert, wobei den Labels Zahlen zugeordnet werden (Aufstellung der Symboltafel). Meldung «Pass two: Reading source file»; der Quelltext wird noch einmal gelesen und unter Berücksichtigung der für die Symbole gefundenen Werte zum endgültigen Objektcode übersetzt («Zwei-Pass-Assembler»).

Ging alles gut, sehen Sie eine Meldung wie etwa: «No errors found in this Assembly. Code type: Position independent. Size 96 Bytes.»

Wenn Sie aber die Frage «Listing output?» mit Y beantworten, haben Sie im wesentlichen zwei Möglichkeiten, auf die folgende Frage «Listing file?» zu reagieren: «scr» führt zur Ausgabe des Protokolls auf dem Bildschirm, «ser1» (serielle Schnittstelle 1) zur Ausgabe auf dem Drucker. Nun sollten Sie «Code file?» mit `mdv2_Pzwoelf_c` beantworten, denn das Programm soll ja auch einmal ablaufen. Das Fenster braucht man dann nicht zu verändern. –

Der erzeugte Maschinencode wird nun auf den angegebenen Datenträger abgespeichert. Das «N», mit dem die Frage, ob noch weitere Quelltexte assembliert werden sollen, beantwortet wird, entfernt auch den Assembler aus dem Speicher. Das Maschinenprogramm kann nun mit `exec mdv2_Pzwoelf_c` geladen und gestartet werden. Das Suchen eines freien Platzes ggf. neben anderen und womöglich laufenden Programmen ist Sache des Betriebssystems.

Sie können aber auch in das Monitorprogramm die Zeile 125 `LBYTES mdv2_Pzwoelf_c, anfad` einfügen; sie lädt den Objektcode in den von `RESPR` reservierten Speicherraum. Das Maschinenprogramm kann nun mit dem `H`-Befehl betrachtet und mit dem `G`-Befehl gestartet werden.

13.3 Formales zum Metacomco-Assemblerprotokoll

Die Abkürzungen in der zweiten Zeile von Listing P.12.1 bedeuten:

LOC: Location, Speicherplatz, hier relativ zu der i. a. unbekanntenen Basisadresse (Anfangsadresse) des Programms.

OBJECT: Objektcode, Maschinenprogramm.

STMT: Hier Zeilennummer (der Anweisung).

SOURCE STATEMENT: Quellprogramm, die Folge der mnemonischen Befehle.

Umwandlung von Hexadezimalzahlen in Strings

Bekanntlich muß, um etwa die Zeichen «4» und «A» auf Bildschirm oder Drucker auszugeben, der Ausgabeeinheit der entsprechende ASCII-Code (hier \$34 und \$41) zugeführt werden. Für die sechzehn Hexadezimalziffern gilt folgende Zuordnung:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	41	42	43	44	45	46

14.1 Problemlösung in einzelnen Schritten

Im Eingabebereich (EBER) wird die umzuwandelnde Zahl bereitgestellt. Im Ausgabebereich (ABER) soll sie als ASCII-String 31 32 33 39 41 44 45 46 00 zur Ausgabe aufbereitet werden. Man darf dabei die systemspezifischen Vereinbarungen, beim NDR-Computer das abschließende Byte 00, nicht vergessen.

Zur Aufbereitung wird die hier achtstellige Hexadezimalzahl nach D3 geholt und insgesamt achtmal um vier Binärstellen nach links rotiert. Das höchstwertige Nibble wird dabei zum niederwertigsten; die anderen rutschen um je ein Nibble nach links. (Im folgenden Kapitel kommen wir auf diese wichtige Befehlsgruppe genauer zurück.) Nun wird das niederwertigste Byte von D3, bestehend aus der ehemals niederwertigsten Ziffer im MSN und der ehemals höchstwertigen im LSN (im Beispiel wurde 12 39 AD EF zu 23 9A DE F1), mittels Pointer A1 nach ABER übertragen. Dort wird das LSN von der Subroutine NIBASC zum ASCII-Byte aufbereitet, z. B. \$xC zu \$43.

NIBASC maskiert zuerst das MSN mittels ANDI (siehe Kapitel 16) weg, d. h., 3C (oder 7C usw.) wird zu 0C. Von den sechzehn verschiedenen Flagkombinationen, die der anschließende Vergleich mit \$A theoretisch

```

020000 263A 0046      START:  MOVE.L  EBER(PC),D3
020004 43FA 0046      LEA    ABER(PC),A1
020008 7807           MOVEQ   #7,D4
02000A E99B           LOOP:   ROL.L   #4,D3
02000C 1283           MOVE.B  D3,(A1)
02000E 6120           BSR.S  NIBASC
020010 51CC FFF8      DEBRA  D4,LOOP
020014 12BC 0000      MOVE.B #0,(A1)
020018 4EB9 00003FEC  AUSGEB: JSR    @CLRSCREEN
02001E 41FA 0022      LEA    PARAM(PC),A0
020022 4C90 0007      MOVEM.W (A0),D0-D2
020026 41FA 0024      LEA    ABER(PC),A0
02002A 4EF9 00001386  EXIT:   JMP    @WRITE
020030
020030 0211 000F      NIBASC: ANDI.B  ##0F,(A1)
020034 0C11 000A      CMPI.B ##A,(A1)
020038 6502           BCS.S  NOTADD
02003A 5E11           ADDQ.B #7,(A1)
02003C 0619 0030      NOTADD: ADDI.B  ##30,(A1)+
020040 4E75           RTS
020042
020042 0021           PARAM: DC.W   $0021
020044 0020           DC.W   $0020
020046 0020           DC.W   $0020
020048 1239ADEF      EBER:   DC.L   $1239ADEF
02004C           ABER:   DS.W   5
020056           END

```

P.14.1 Umwandlung einer Zahl in einen String

liefern könnte, interessieren nur zwei Möglichkeiten: a) Die Ziffer ist kleiner als \$A; dann wird bei der internen Subtraktion Ziffer - \$A Carry gesetzt - ein Zeichen dafür, daß nur \$30 addiert werden muß, um den ASCII zu erhalten. b) Die Ziffer ist gleich oder größer \$A; dann muß \$37 addiert werden:

```

    0A      0B      ...  0F
    +37     +37     +37
    =41 = 'A' = 42 = 'B' ... =46 = 'F'

```

Dies ist der Fall, wenn Carry gelöscht ist.

P.14.1 zerlegt diese Additionen in zwei Abschnitte: Wurde beim CMPI Carry gesetzt, braucht 7 nicht addiert zu werden, und es geht weiter bei NOTADD. Abschließend wird \$30 mit Postinkrement addiert; das ergänzt den Zwischenstand zum fertigen ASCII und richtet A1 auf die nächste Ausgabeposition.

(Die Grundform des Additionsbefehls heißt ADD. Soll eine unmittelbar [immediate] gegebene Konstante addiert werden, wird ADD zu ADDI. Ist diese Konstante nicht größer als 8, kann sie innerhalb des Opcodes verschlüsselt werden; ADDI wird dann zu ADDQ.)

Nachdem dies alles achtmal geschehen ist, wird noch das Nullbyte angefügt. Bevor nun mit @WRITE ausgegeben werden kann, sind die Parameter Schriftbreite 2, Schrifthöhe 1, x-Position der Schriftausgabe und y-Position (ebenfalls 20) in die vereinbarten Register (vgl. P.11.3) zu laden, was hier mit dem schon mehrfach angewandten Befehl MOVEM geschieht, auf den nun auch bald näher einzugehen sein wird.

14.2 Fertige Problemlösung mit dem NDR-Computer

Das Grundprogramm bietet hierfür die Routinen @PRINT2X, @PRINT4X, @PRINT6X und @PRINT8X an. Die umzuwandelnde Zahl muß vor Aufruf in D0 stehen, und A0 ist auf den Ausgabebereich zu richten. Die @PRINT-Routinen wandeln die im LSB von D0 stehende zweistellige Hexadezimalzahl (bzw. die im LSW stehende vierstellige usw.) zum ASCII-String auf; sie hängen an den String auch noch das 00-Byte an, so daß anschließend bequem mit @WRITE ausgegeben werden kann.

```

020000  203A 0058          START:  MOVE.L  EBER(PC),D0
020004  41FA 0058          LEA    ABER(PC),A0
020008  43FA 0038          LEA    PARA(PC),A1
02000C  4EB9 00001668       JSR    @PRINT2X
020012  611A          BSR.S  AUSGEB
020014  4EB9 00001660       JSR    @PRINT4X
02001A  6112          BSR.S  AUSGEB
02001C  4EB9 00001658       JSR    @PRINT6X
020022  610A          BSR.S  AUSGEB
020024  4EB9 0000164A       JSR    @PRINT8X

```

02002A	6002		BRA.S	AUSGEB
02002C	4E75		RTS	
02002E				
02002E	C147		AUSGEB: EXG	D0, D7
020030	4C99 0007		MOVEM.W	(A1)+, D0-D2
020034	41FA 0028		LEA	ABER(PC), A0
020038	4EB9 00001386		JSR	@WRITE
02003E	CF40		EXG	D7, D0
020040	4E75		RTS	
020042				
020042	0041		PARA: DC.W	\$0041
020044	00200020		DC.L	\$00200020
020048	0031		DC.W	\$0031
02004A	00200040		DC.L	\$00200040
02004E	0021		DC.W	\$0021
020050	00200060		DC.L	\$00200060
020054	0011		DC.W	\$0011
020056	00200080		DC.L	\$00200080
02005A	1239ADEF		EBER: DC.L	\$1239ADEF
02005E			ABER: DS.W	5
020068			END

P.14.2 Die Routinen @PRINTnX

In diesem Beispiel genügt es, D0 nur einmal mit der umzuwandelnden Zahl zu laden, da die Routinen @PRINTnX offensichtlich den Inhalt von D0 nicht verändern. Da die Ausgaben einander nicht überschreiben sollen, muß bei Verwendung von @WRITE jeweils ein Parameterblock übertragen werden, was hier mit Postinkrement geschieht, damit es gleich kontinuierlich weitergeht. In D0 muß aber hierbei die Schriftgröße übergeben und außerdem die umzuwandelnde Zahl aufbewahrt werden. Dieses Problem löst hier der Austausch der Registerinhalte mittels EXG (exchange). Zum Schluß sieht der Bildschirm etwa wie in Bild 14.1 aus.

Bild 14.1 Das Ergebnis von Programm 14.2

14.3 Fertige Problemlösung mit dem QL

Den @PRINTnX-Routinen des NDR-Computers entsprechen ITOHB (Integer TO Hexadezimal Byte), ITOHW und ITOHL des QL. Da die zum String aufzubereitende Zahl hier im Speicher steht und über einen Pointer adressiert wird, werden ggf. nicht die niederwertigen, sondern die höherwertigen Stellen (MSB oder MSW) aufbereitet.

Zunächst wird wieder wie in P.12.1 ein Fenster aufgemacht, der channel-ID in A4 zwischengespeichert, und die Einsprungadresse zu UT_MTEXT in A3.

Beim Label BYTE beginnend werden Aufarbeitung und Ausgabe der ersten beiden Stellen der Beispielszahl 1239ADEF vorbereitet: Dem auszugebenden String muß die Angabe seiner Länge vorangestellt werden; diese beträgt hier – einschl. des angehängten LF – 3 Byte. Da sich das aber von Ausgabe zu Ausgabe ändert, müssen die Längen vom Hauptprogramm aus mitgeteilt werden. Nachdem A2 mit der Einsprungadresse der benötigten Umwandlungsroutine geladen wurde, geht es zur Konversion und Ausgabe zur Subroutine KNAUS.

Für die Routinen ITOHn geben DICKENS und OPIE (s. Anhang A) folgende Bereitstellungen an:

A1 ist auf die erste Stelle der umzuwandelnden Zahl zu richten, in unserer Bezeichnungsweise also EBER, von beiden genannten Autoren mit «stack» bezeichnet. A0 ist auf ABER zu richten dort «buffer» genannt. Wie im folgenden Abschnitt zu sehen sein wird, genügt das noch nicht; A6 muß auf Null gesetzt werden. Da aber A6 vom QDOS als Basisregister benutzt wird, muß es – hier auf den Stapel – gerettet und so schnell wie möglich wiederhergestellt werden. A6 wird durch Subtraktion $A6 - A6$ auf Null gesetzt. Den Additionsbefehlen ADD, ADDA, ADDI, ADDQ, ADDX entsprechen die Subtraktionsbefehle SUB, SUBA, SUBI, SUBQ, SUBX.

Abschließend wird LF angehängt und ausgegeben. Dazu wird wie in P.12.1 UT_MTEXT benutzt, obgleich Sinclair diese Routine nicht empfiehlt und der begangene Weg nicht gegen alle Einwendungen gefeit ist.

LOC	OBJECT	STMT		SOURCE STATEMENT
		6		
	=00FA	7	ITOH B EQU	\$FA
	=00FC	8	ITOH W EQU	\$FC
	=00FE	9	ITOH L EQU	\$FE
	=00CB	10	UTSCR EQU	\$CB
	=00D0	11	UMTXT EQU	\$D0
		12		
0000'	43FA 005A	13	START LEA	SCRPA, A1
0004'	3478 00CB	14	MOVEA.W	UTSCR, A2
0008'	4E92	15	JSR	(A2)
000A'	2848	16	MOVEA.L	A0, A4
000C'	3678 00D0	17	MOVEA.W	UMTXT, A3
		18		
0010'	41FA 0056	19	BYTE LEA	ABER, A0
0014'	30FC 0003	20	MOVE.W	#3, (A0) +
0018'	3478 00FA	21	MOVEA.W	ITOH B, A2
001C'	6120	22	BSR.S	KNAUS
001E'	41FA 0048	23	WORT LEA	ABER, A0
0022'	30FC 0005	24	MOVE.W	#5, (A0) +
0026'	3478 00FC	25	MOVEA.W	ITOH W, A2
002A'	6112	26	BSR.S	KNAUS
002C'	41FA 003A	27	LANG LEA	ABER, A0
0030'	30FC 0009	28	MOVE.W	#9, (A0) +
0034'	3478 00FE	29	MOVEA.W	ITOH L, A2
0038'	6104	30	BSR.S	KNAUS
003A'	7000	31	EXIT MOVEQ	#0, D0
003C'	4E75	32	RTS	
		33		
003E'	43FA 0018	34	KNAUS LEA	EBER, A1
0042'	2F0E	35	MOVE.L	A6, -(A7)
0044'	9DCE	36	SUBA.L	A6, A6
0046'	4E92	37	JSR	(A2)
0048'	2C5F	38	MOVEA.L	(A7) +, A6
004A'	10BC 000A	39	MOVE.B	#\$0A, (A0)
004E'	204C	40	AUSGB MOVEA.L	A4, A0
0050'	43FA 0016	41	LEA	ABER, A1
0054'	4E93	42	JSR	(A3)
0056'	4E75	43	RTS	
		44		
0058'	1239 ADEF	45	EBER DC.L	\$1239ADEF
005C'	0000 0400	46	SCRPA DC.L	00000400
0060'	00F0 0050	47	DC.L	00F00050
0064'	0040 0040	48	DC.L	00400040
0068'	=000C	49	ABER DS.B	12
		50		
		51	END

14.4 Das Subroutinennest ITOHn (QL)

```

ITOHL 003F18 6100 0002 BSR ITOHW
ITDHW 003F1C 6100 0002 BSR ITOHB
ITDHB 003F20 1036 9800 MOVE.B 00(A6,A1.L),D0
      003F24 E808 LSR.B #4,D0
      003F26 6108 BSR.S NIBAS
      003F28 700F MOVEQ #0F,D0
      003F2A C036 9800 AND.B 00(A6,A1.L),D0
      003F2E 5249 ADDQ.W #1,A1
NIBAS 003F30 0600 0030 ADDI.B #30,D0
      003F34 0C00 0039 CMPI.B #39,D0
      003F38 6302 BLS.S NOTAD
      003F3A 5E00 ADDQ.B #7,D0
NOTAD 003F3C 1D80 8800 MOVE.B D0,00(A6,A0.L)
      003F40 5248 ADDQ.W #1,A0
      003F42 4E75 RTS

```

P.14.4 Das Subroutinennest ITOHn (QDOS 1.03); kommentierter Disassemblerauszug

Es wird nicht schwerfallen, in P.14.4 die schon in P.10.2 und P.11.3 vorgestellte Vernestung von Subroutinen und den eigentlichen Konvertierungsalgorithmus von P.14.1 – wenn auch anders ausgeführt – wiederzuerkennen (ROL = Rotieren nach links; s. Abschnitt 15.2).

Wichtiger als das ist hier die Feststellung, daß innerhalb der Routinen A6 dreimal als Basisregister (s. Glossar) fungiert. Wenn aber in P.14.3 A0 auf ABER und A1 auf EBER gerichtet wurden, weisen – solange A6 einen von null verschiedenen Inhalt hat (was normalerweise der Fall ist) – die Summen A6 + A0 bzw. A6 + A1 in die Irre. Deshalb wurde A6 zwischendurch neutralisiert. (Die QDOS-adäquatere Lösung, A0 und A1 relativ zu A6 zu laden, wäre umständlicher gewesen.)

15

Rotieren und Shiften

Die hier besprochenen Befehle (Bild 15.1) verschieben Bitmuster um eine oder mehrere Binärstellen nach links oder rechts. Gelangt dabei das höchstwertige Bit in die niederwertigste Position (oder umgekehrt), heißt der Vorgang Rotieren (rotate), anderenfalls Shiften.

Bild 15.1 Einige Schiebe- und Rotationsbefehle

15.1 Die Shift-Befehle

Die beiden Befehle LSL und LSR verschieben das adressierte Datum um eine gewisse Anzahl von Binärstellen. Das jeweils sozusagen aus dem Datum herausgeschobene Bit gelangt sowohl ins Carry als auch ins Extend-Bit. Der freigewordene Platz wird mit einer Null aufgefüllt. Dieser Reigen heißt «logical shift left/right».

Während das arithmetische Links-Shiften ASL dem LSL gleicht, ist beim ASR ein wesentlicher Unterschied zu beobachten: Bei der arithmetischen Rechtsverschiebung bleibt das Vorzeichen erhalten:

Aus 0010 0111 wird 0001 0011, und
aus 1101 0111 wird 1110 1011:

War die Zahl negativ, war also ihr höchstes Bit gesetzt, wird eine 1 nachgeschoben, anderenfalls eine 0; mit anderen Worten: Das höchstwertige Bit reproduziert sich selbst.

15.2 Die Rotationsbefehle

Bei ROR und ROL wird das jeweils herausgeschobene Bit nicht nur am freigewordenen Ende nachgeschoben, sondern auch noch ins Carry kopiert; das X-Flag bleibt unbetroffen.

ROXL und ROXR beziehen auch das X-Flag ein. Zum eben Gesagten kommt hinzu: Das herausgeschobene Bit gelangt auch nach X; außerdem wird der bisherige Inhalt von X in die freiwerdende Position nachgeschoben: Während ein ROR.B zu einem Achterzyklus führt, erfolgt ein ROXR.B im Neunertakt.

15.3 Gemeinsamkeiten

Für jeden der acht Befehle bestehen drei verschiedene Syntaxen:

- a) Der Operand steht im Speicher, dann ist nur das .W-Format zugelassen, und es wird nur um eine Binärstelle geshiftet oder rotiert.
Syntax z.B. ASL <ea>

b) Der Operand steht in einem Datenregister:

Die Anzahl der Verschiebungen wird in drei Bits des Opcodes verschlüsselt; dabei bedeutet 000 die Höchstzahl von 8. Alle drei Formate sind zugelassen.

Syntax z.B. ROR.L #Anzahl,Dn

Die Anzahl der Verschiebungen ist in einem Datenregister verzeichnet; dabei sind alle drei Formate zugelassen.

Syntax z.B. LSL.B Dx,Dy

A.15.1: Berechnen Sie $\sum_{n=1}^{31} 2^n - 1$

Anleitung: Notieren Sie die Summanden binär.

16

Die logischen Verknüpfungen

Hier wird Bit mit Bit verknüpft, wofür es zunächst einmal drei Möglichkeiten gibt:

$$\begin{array}{r} 0011 \\ \text{AND } 0101 \\ \hline = 0001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0011 \\ \text{OR } 0101 \\ \hline = 0111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0011 \\ \text{EOR } 0101 \\ \hline = 0110 \end{array}$$

16.1 AND

Ein Bit im Zieloperanden wird genau dann gesetzt, wenn beide einander entsprechenden Bits der Operanden (das eine UND das andere) gesetzt waren. Man findet hierfür gelegentlich Ausdrücke wie Verunden oder Undieren. Von Maskieren spricht man vor allem, wenn gezielt Teile eines Datums abgedeckt bzw. andere hervorgehoben werden sollen, wie z.B. in P.14.1, wo das MSN eines Bytes wegmaskiert wurde, um das LSN für sich allein aufarbeiten zu können. Ist die Maske unmittelbar (immediate) als Konstante gegeben, wird AND zu ANDI.

16.2 OR

Ein Bit des Zieloperanden wird gesetzt, wenn eines der entsprechenden Bits der Quelloperanden (oder beide) gesetzt waren. (Will man – etwa zur Konstruktion einer Schleife mit 64-bit-Zähler – feststellen, ob zwei Operanden gleichzeitig zu null wurden, kann man sie mit OR verknüpfen und das Ergebnis auf null prüfen.) Ist der eine Quelloperand unmittelbar gegeben, wird OR zu ORI.

16.3 EOR

Das Exklusiv-Oder setzt nur dann ein Bit des Ziels, wenn entweder das entsprechende Bit des einen Operanden oder aber das des anderen gesetzt war, nicht aber beide. Auch hierzu gibt es eine Immediate-Variante: EORI.

A.16.1: Wie kann man ermitteln, ob das Produkt zweier von null verschiedener Zahlen negativ ist?

16.4 NOT, NEG und NBCD

NOT und insbesondere NEG gehören nur bedingt zu den Verknüpfungen, denn man kann ja eigentlich nur zwei (oder mehr) Partner miteinander verknüpfen.

NOT (nicht) kann man sich noch als eine EOR-Verknüpfung mit -1 (bzw. FF usw.) vorstellen; hier wird das Komplement gebildet, indem jede 0 des Quelloperanden zu 1 und jede 1 zu 0 wird. Dabei ist stets $\text{Zahl} + \text{NOT}(\text{Zahl}) = -1$. Da hierbei die Summe zweier Bits mit gleichem Stellenwert immer 1 ist, spricht man auch vom Ein(s)erkomplement.

NEG negiert eine Zahl, kehrt ihr Vorzeichen um. Da hier $\text{Zahl} + \text{NEG}(\text{Zahl}) = 0$ sein soll, muß (vgl. NOT) das Ergebnis der Negation um 1 größer sein als das Komplement: $\text{NEG}(\text{Zahl}) = \text{NOT}(\text{Zahl}) + 1$. Verkürzt läßt sich sagen: Wenn NOT das Einerkomplement bildet, erzeugt NEG wegen $+1$ (und folgenden Überträgen) das Zweierkomplement. NEGX bezieht in die Negation das Extendbit mit ein.

NBCD negiert ganz entsprechend binär codierte Dezimalzahlen, wobei ebenfalls das Extendbit einbezogen wird.

A.16.2: Gibt es Ausnahmen von der Regel, daß NEG das Vorzeichen einer Zahl umkehrt?

Die MOVEM-Befehle

Die MOVE-Multiple-Befehle transferieren mehrere Registerinhalte mit einem meistens nur zwei Wörter langen Befehl. Wir haben ihn bereits mehrfach verwendet, um mehrere Daten auf einmal zu übertragen (etwa die Parameterliste für @WRITE) oder sie vorübergehend zu sichern (vorsichtige Sicherung der Rücksprungparameter beim Amiga). Da mit den MOVEM-Befehlen auch die Inhalte der Adreßregister übertragen werden (können) und Adressen nur vier- oder achtstellig sein können, sind nur die .W- und die .L-Übertragung zugelassen.

17.1 Die Registerliste

Die Angabe, welche Registerinhalte im Speicher abgelegt oder von dort zurückgeholt werden sollen, wird mit hohem Komfort in der Registerliste angegeben: Die beiden Schreibweisen

D0–D1/D3/A4–A6 und D0/D1/D3/A4–A6

besagen dasselbe. Der Bindestrich kann als «bis» gelesen werden (A4 bis A6); der Schrägstrich trennt unzusammenhängende Angaben. Es ist gleichgültig, ob die Register «D0 bis D1» oder «D0 und D1» bewegt werden sollen.

Mit dieser Erklärung läßt sich die Syntax so angeben:

MOVEM.X Registerliste, <ea>
MOVEM.X <ea>, Registerliste

Erlaubt sind folgende Adressierungsarten

a) bei Ablage der Registerinhalte im Speicher:

(An), -(An), d(An), d(An,Rx), \$xxxx und \$xxxxxxxx;

b) beim Zurückholen aus dem Speicher:

(An), (An)+, d(An), d(An,Rx), \$xxxx, \$xxxxxxxx, d(PC) und d(PC,Rx).

17.2 Die Anordnung der Registerinhalte im Speicher

Wir benutzen noch einmal den Vergleich mit dem Tellerstapel, wo dem obersten Teller die niedrigste Adresse zugeordnet ist. In diesem Sinne liegt bei allen Adressierungsarten «oben» der Inhalt des Datenregisters mit der niedrigsten Ordnungszahl, «unten» der des Adreßregisters mit der höchsten Ordnungszahl.

17.3 Die Codierung der Registerliste

Sechzehn Register kommen für den multiplen Transfer in Betracht. Ihnen wird im zweiten Wort des Maschinenbefehls je ein Bit zugeordnet. Dieses Bit ist gesetzt, wenn das betreffende Register bewegt werden soll, anderenfalls gelöscht. Man kann sich die Codierung der Registerliste wohl am einfachsten so merken:

Bei der Ablage mit Predekrement entspricht die Codierung optisch unmittelbar der Registerliste:

Bit	15	14	13	12	...	08	07	...	03	02	01	00
	D0	D1	D2	D3	...	D7	A0	...	A4	A5	A6	A7

Bei allen anderen Adressierungsarten ist zu spiegeln:

Bit	15	14	13	12	...	08	07	...	03	02	01	00
	A7	A6	A5	A4	...	A0	D7	...	D3	D2	D1	D0

Das praktische Codieren soll nach wie vor von einem Assembler erledigt werden. Diese Erklärung will aber zum einen das Geschehen veranschaulichen, zum anderen wird sie in Kapitel 29 bei der Entwicklung eines Disassemblers von Nutzen sein.

Umwandlung von einem Zahlensystem ins andere

Für die größte in 32 bit erfäßbare vorzeichenlose Zahl gilt \$FFFFFFF = 4294967295. Für die größte achtstellige Dezimalzahl gilt umgekehrt 99999999 = \$5F5E0FF. Die beiden folgenden Konvertierungsprogramme sollen so ausgelegt werden, daß sie den umfassenderen ersten Fall zu lösen vermögen.

18.1 Umwandlung DEZ → HEX

Bekanntlich ist $4711 = 4 * 1000 + 7 * 100 + 1 * 10 + 1$. Hexadezimal notiert sähe das im Hornerschen Schema so aus:

$$\text{hex}(4711) = (((0 * A + 4) * A + 7) * A + 1) * A + 1$$

Zur Umwandlung einer vierstelligen Dezimalzahl ist also viermal «Zwischenergebnis mal zehn plus nächste Ziffer» auszuführen, wobei das erste Zwischenergebnis 0 ist.

Die beiden ersten Befehle in P.18.1 stellen die zum Einlesen eines Textes von der Tastatur erforderlichen Parameter bereit; außerdem ist nun A0 auf BUFFER gerichtet. Nach Eingabe von beispielsweise 123 mittels @READ (s. 20.2) sieht der Puffer so aus:

```
BUFFER: 31 32 33 00 ?? ?? ?? ?? ??,
```

und A0 zeigt auf das automatisch angehängte Byte 00.

Wir nehmen diese Vorgabe dankbar an, denn 1. erlaubt sie eine byteweise Auswertung, die zügiger bewerkstelligt werden kann als eine nibbleweise; 2. bietet sich das abschließende Nullbyte als Schlußzeichen für die Auswertung an.

```

020000 41FA 005A          START:  LEA    READPA(PC),A0
020004 4C98 000F          MOVEM.W (A0)+,D0-D3
020008 4EB9 00001486      JSR    @READ
02000E 41FA 0054          LEA    BUFFER(PC),A0
020012 7000          MOVEQ  #0,D0
020014 7200          MOVEQ  #0,D1
020016 7400          MOVEQ  #0,D2
020018 1418          LOOP:  MOVE.B (A0)+,D2
02001A 671E          BEQ.S  FERTIG
02001C 6102          BSR.S  MALZEN
02001E 60F8          BRA.S  LOOP
020020
020020 C0FC 000A          MALZEN: MULU   #10,D0
020024 C2FC 000A          MULU   #10,D1
020028 0282 0000000F      ANDI.L #0xF,D2
02002E D282          ADD.L  D2,D1
020030 4841          SWAP   D1
020032 D041          ADD.W  D1,D0
020034 4241          CLR.W  D1
020036 4841          SWAP   D1
020038 4E75          RTS
02003A
02003A 4840          FERTIG: SWAP   D0
02003C D041          ADD.W  D1,D0
02003E 41FA 0030          LEA    RESULT(PC),A0
020042 4EB9 0000164A      JSR    @PRINTBX
020048 41FA 0026          LEA    RESULT(PC),A0
02004C 43FA 002E          LEA    WRITPA(PC),A1
020050 4C91 0007          MOVEM.W (A1),D0-D2
020054 4EB9 00001386      JSR    @WRITE
02005A 60A4          BRA.S  START
02005C
02005C 00110002      READPA: DC.L   $00110002
020060 0002000A      DC.L   $0002000A
020064          BUFFER: DS.B   12
020070          RESULT: DS.B  12
02007C 00110080      WRITPA: DC.L   $00110080
020080 0002          DC.W   $0002
020082          END

```

Die eigentliche Umrechnung erfolgt in D0, D1 und D2, die daher zuerst auf Null zu setzen sind. In D0 (höherwertige vier Hexadezimalstellen) und D1 (niederwertige vier Stellen) wird das Ergebnis aufgebaut; die ASCII-Bytes werden nacheinander mit Pointer A0 nach D2 geholt. Da schon beim bloßen MOVE-Befehl Flags beeinflusst werden, kann hier ohne CMPI das Schlußbyte 00 erkannt und die Aufbereitung abgebrochen werden.

Die Teilaufgabe «mal zehn plus Ziffer» wird in MALZEN ausgeführt. Der Befehl MULU multipliziert zwei vorzeichenlose (unsigned) .W-Zahlen ganz der Quelle-Ziel-Terminologie (vgl. Abschnitt 5.6) entsprechend zu einem .L-Produkt. Wird nun nach «mal zehn plus Ziffer» ein Zwischenergebnis länger als vier Stellen, so würde der Überhang nicht erfaßt werden und ginge verloren. Das verhindert die Aufteilung in Einer bis Tausender in D1 und Zehntausender bis Zehnmillionener in D0. Beide werden je für sich mit 10 multipliziert. Dann wird das Zonennibble des ASCII wegmaskiert und der signifikante Anteil zu D1.L addiert. So kann ein evtl. Übertrag noch die höherwertigen Stellen von D1 erreichen, die anschließend zu D0 addiert werden. Da sie aber zunächst nicht stellengleich stehen, werden sie aus dem MSW ins LSW geSWApped. (Beim SWAP werden MSW und LSW eines Datenregisters vertauscht.) Anschließend muß der Überhang getilgt werden.

Ist das Schlußbyte erreicht, geht es weiter bei FERTIG: Die LSWs von D0 und D1 werden zusammengefügt, wozu wieder einmal zu swappen ist. @PRINT8X bereitet nun – vgl. P.14.2 – das in D0 stehende Ergebnis zum String auf, der in RESULT abgelegt und von dort mit @WRITE ausgegeben wird. Die hierzu erforderlichen Parameter werden in WRITPA bereitgestellt.

Das Programm mündet in eine nur gewaltsam mit Reset unterbrechbare Schleife, was in der großen EDV ein äußerst schlimmer Fehler wäre; hier aber soll ja nur an einem Personalcomputer mit geringstem Aufwand ein Algorithmus vorgestellt werden. Außerdem kontrolliert das Programm die Eingaben nicht auf Einhaltung der Vereinbarung und wandelt ungeniert DUENGER in 0045A710 um.

A.18.1:

- a) Wieso?
- b) Welche deutsche Stadt könnte sich hinter 1BCC8 verbergen?

Schließlich sei mitgeteilt, daß man das Ergebnis viel bequemer mit der Systemroutine @WERT hätte herleiten können. Diese hätte sogar zusammengesetzte Ausdrücke auswerten können!

18.2 Umwandlung HEX → DEZ

Nach HORNER ist

$$\$3BAD = (((0 * 16 + 3) * 16 + 11) * 16 + 10) * 16 + 13 = 15277.$$

Drei Teilaufgaben sind hierbei zu lösen:

1. Die Versechzehnfachung. Da die weitgesteckte Grenze auch mehr als achtstellige Zwischenergebnisse erbringt, kann nicht einfach in einem oder zwei Datenregistern, in denen leicht multipliziert werden könnte, aufgebaut werden. Wir verlegen die Multiplikation in den Speicher und kombinieren dort Shiften und Dezimaladdition.
2. Die einzelnen Hexadezimalziffern müssen vor der Addition dezimal aufbereitet werden, D zu 13 usw. Das könnte wieder durch Addition bzw. Subtraktion von 7 – je nach Ausfall eines Größenvergleichs – geschehen; abwechslungsshalber wird hier eine Tabelle benutzt, was zugleich eine bequeme Prüfung auf Zulässigkeit der Eingabe erlaubt.
3. Die umgewandelten Hexadezimalziffern müssen ebenfalls dezimal addiert werden, wozu sich der Befehl ABCD (*addiere binär codierte Dezimalzahlen*) anbietet.

A.18.2: Schreiben Sie ein Programm, das die Summe 1234567823456789 + 5555555555555555 einmal dezimal und einmal hexadezimal berechnet.

P.18.2 geriet zugegebenermaßen ziemlich lang. Um dennoch die Übersicht zu behalten, wurde es in eine Vielzahl von Subroutinen zergliedert. Prüfen Sie selbst, ob dieser modulare Aufbau die Lesbarkeit verbessert.

18.2.1 Hauptprogramm und Eingabe

Das Hauptprogramm ruft nacheinander die Subroutinen EINGEBEN, UMWANDELN, AUFBEREITEN und AUSGEBEN auf. Anschließend führt es zurück nach START, bildet aber dennoch keine endlose Schleife; sobald eine Nicht-Hexadezimalziffer eingetippt wird, springt es ins Betriebssystem zurück.

Die Subroutine EINGEBEN wurde im Prinzip schon in P.18.1 verwendet. Nach erfolgreicher Eingabe steht in EBER ein auf 00 endender String.

```

020000 610C          START:  BSR.S   EINGEB
020002 6124          BSR.S   UMWAND
020004 6100 00AE   BSR     AUFBER
020008 6100 00C2   BSR     AUSGEB
02000C 60F2          BRA.S   START
02000E
02000E          * ===== *
02000E          EINGEB:  LEA  READPA(PC),A0
020012 4C98 000F   MOVEM.W (A0)+,D0-D3
020016 41FA 00CC   LEA  EBER(PC),A0
02001A 4EF9 00001486 JMP    @READ
020020          READPA:  DC.L   #00110002
020024 00020008   DC.L   #00020008
020028
020028          * ===== *
020028          UMWAND:  BSR.S   INITRF
02002A 611A          BSR.S   INITR2
02002C 43FA 00B6   LEA  EBER(PC),A1
020030 1019          LOPUMW: MOVE.B  (A1)+,D0
020032 6706          BEQ.S  EXITUM
020034 6116          BSR.S  SUCHTA
020036 613A          BSR.S  ANFUEG
020038 60F6          BRA.S  LOPUMW
02003A 4E75          EXITUM:  RTS
02003C          INITRF:  LEA  REFELD(PC),A0
020040 4298          INIT22: CLR.L   (A0)+
020042 4258          CLR.W  (A0)+
020044 4E75          RTS
020046          INITR2:  LEA  REFEL2(PC),A0
02004A 60F4          BRA.S  INIT22

```

18.2.2 Die eigentliche Umwandlung

Die Umwandlung erfordert einiges Rechnen, u. a. ist der Inhalt eines RECHENFELDES zu dem eines anderen zu addieren. Anfangs werden beide auf null gesetzt (INITRF bzw. INITR2). Aus EBER wird ein ASCII geholt; ist es das Nullbyte, dann RTS, anderenfalls wird eine Tabelle abgesucht und der Zahlenwert des Bytes ermittelt und an das Zwischenergebnis angefügt.

18.2.3 Absuchen einer Tabelle und Anfügen

Die Tabelle HEXZIF enthält die sechzehn ASCII-Codes, die Hexadezimalziffern repräsentieren. Sie werden der Reihe nach mit dem in D0 stehenden Byte verglichen, wobei die Suchläufe in D1 ab 15 herabgezählt werden, so daß D1 immer den Wert des gerade geprüften Bytes enthält. Bei Gleichheit wird die Suchschleife ohne Dekrementieren verlassen; anderenfalls neuer Versuch. Wenn der Inhalt des Schleifenzählers D1 bis auf \$FFFF vermindert wurde, ist das untersuchte Byte nicht Code einer Hexadezimalziffer. Hierfür ist keine spezielle Fehlermeldung, sondern lediglich ein Rücksprung ins Grundprogramm vorgesehen. Dazu müssen zwei Unterprogrammebenen übersprungen, also zwei im Stapel abgelegte .L-Rücksprungadressen ignoriert werden: Der Stackpointer wird um 8 erhöht, so daß das folgende RTS wie gewünscht ins Grundprogramm zurückführt.

Das «Anfügen» einer Stelle setzt sich aus Versechzehnfachen und Addieren zusammen – beides in Dezimalarithmetik. Von SECHZN aus wird viermal KOPDOP aufgerufen, KOPIeren und verDOPpeln. Sechs Bytes sind von REFELD nach REFEL2 zu kopieren, ein .L und ein .W. Die anschließende Addition $REFELD = REFEL2 + REFELD$ geschieht in sechs Schritten mit ABCD und Predekrement. Ein dabei evtl. entstehender Übertrag wird im X-Flag registriert und bei der nächsten Teiladdition zugefügt. Wenn aber vor der ersten Addition zufälligerweise X-Flag gesetzt war, wird die erste Teilsumme um eines zu groß. Aus diesem Grunde muß anfangs X-Flag gelöscht werden. Wir tun wieder einmal zuviel und setzen mit $MOVE \#0,CCR$ alle Flags des CCR zurück. Ganz wie wir es in der Schule gelernt haben, wird mit der niederwertigen Stelle («rechts») begonnen und dann nach links fortgesetzt.

Beim eigentlichen Anfügen (genauer: Addieren) der nächsten Ziffer muß daran gedacht werden, daß es zu Problemen führen kann, wenn man eine Hexadezimalziffer (genauer: einstellige Hexadezimalzahl) dezimal addieren

```

*****
02004C          *****
02004C          *
02004C
02004C
02004C 45FA 0014   SUCHTA: LEA  HEXZIF(PC),A2
020050 720F          MOVEQ  #15,D1
020052 B01A          LOPSUC: CMP.B  (A2)+,D0
020054 57C9 FFFC          DBEQ   D1,LOPSUC
020058 6602          BNE.S  EXITSU
02005A 4E75          RTS
02005C 4FEF 000B   EXITSU: LEA  08(A7),A7
020060 4E75          RTS
020062 46454443   HEXZIF: DC.B  'FEDC'
020066 42413938          DC.B  'BA98'
02006A 37363534          DC.B  '7654'
02006E 33323130          DC.B  '3210'
020072
020072          * ----- *
020072
020072 6114          ANFUEG: BSR.S  SECHZN
020074 61D0          BSR.S  INITR2
020076 45FA 0081   LEA  REFEL2+5(PC),A2
02007A 0C01 0009   CMPI.B #9,D1
02007E 6304          BLS.S  NOTADD
020080 0601 0006   ADDI.B #6,D1
020084 1481          NOTADD: MOVE.B D1,(A2)
020086 6016          BRA.S  ADDIRN
020088
020088 6106          SECHZN: BSR.S  KOPDOP
02008A 6104          BSR.S  KOPDOP
02008C 6100 0002   BSR   KOPDOP
020090 45FA 005C   KOPDOP: LEA  REFELD(PC),A2
020094 2552 0006   MOVE.L (A2),06(A2)
020098 356A 0004 000A MOVE.W 04(A2),10(A2)
02009E 47FA 0054   ADDIRN: LEA  REFELD+6(PC),A3
0200A2 45EB 0006   LEA  06(A3),A2
0200A6 7405          MOVEQ  #5,D2
0200A8 44FC 0000   MOVE  #0,CCR
0200AC C70A          LOPADD: ABCD  -(A2),-(A3)
0200AE 51CA FFFC          DBRA  D2,LOPADD
0200B2 4E75          RTS

```

will (vgl. A.18.3); Ziffern > 9 müssen erkannt und durch Addition von 6 in zweistellige Dezimalzahlen umgewandelt werden, z.B. $\$A + 6 = \10 . Die Hexadezimalzahl $\$10$ wird von ABCD als dezimal gegebene 10 aufgefaßt.

Vor dem eigentlichen «Anfügen» der neuen Stelle muß REFEL2 gelöscht werden; dann wird das durch CMPI #9,D1 geprüfte und ggf. aufbereitete Byte in die Position ganz rechts kopiert. Die anschließende Addition muß wieder die ganze Breite der Rechenfelder erfassen.

A.18.3: Entwerfen Sie ein Programm, das ohne unnötigen Aufwand prüft, wie weit die Dezimaladdition von Hexadezimalzahlen richtig abläuft.

18.2.4 Stringaufbereiten und Ausgabe

Da eine achtstellige Hexadezimalzahl einer maximal nur zehnstelligen Dezimalzahl entspricht, ist die Aufbereitung überdimensioniert; es sei dem Leser überlassen, das zu ändern. Die Umwandlung des Ergebnisses in einen String übernehmen die Routinen PRINTnX, wobei es äußerst angenehm ist, daß sie das Nullbyte automatisch anfügen, den Pointer aber auf ihm stehen lassen, so daß sofort weiter umgewandelt werden kann.

Die abschließende Ausgabe bedarf keiner weiteren Erwähnung.

```

0200B4          ***** ***** ***** ***** *****
0200B4          *
0200B4          *
0200B4          * ===== *
0200B4          *
0200B4 43FA 0038  AUFBER: LEA  REFELD(PC),A1
0200B8 41FA 0040          LEA  ABER(PC),A0
0200BC 2019          MOVE.L (A1)+,D0
0200BE 4EB9 0000164A    JSR  @PRINT8X
0200C4 3019          MOVE.W (A1)+,D0
0200C6 4EF9 00001660    JMP  @PRINT4X
0200CC          * ===== *
0200CC          *
0200CC 41FA 002C  AUSGEB: LEA  ABER(PC),A0
0200D0 43FA 000C          LEA  WRITPA(PC),A1
0200D4 4C91 0007          MOVEM.W (A1),D0-D2
0200D8 4EF9 00001386    JMP  @WRITE

```

```

0200DE
0200DE 00110080      WRITPA: DC.L      $00110080
0200E2 0002          DC.W      $0002
0200E4
0200E4      * ===== *
0200E4      EBER:   DS.B      10
0200EE      REFELD: DS.B      6
0200F4      REFEL2: DS.B      6
0200FA      ABER:   DS.B      14
020108
020108      END

```

P.18.2 Umwandlung HEX → DEZ (III)

Das Sieb des Eratosthenes

ERATOSTHENES lebte etwa von 275 bis 214 v. Chr. im griechischen Mittelmeerraum. Er ermittelte nicht nur als erster (aufgrund eines bewunderungswürdigen Gedankengangs) den Erdumfang, sondern konstruierte ein Sieb, in das man oben «alle» Zahlen hineinschütten konnte. Es ließ die zusammengesetzten Zahlen durchfallen, und übrig blieben die Primzahlen.

Es gibt andere Algorithmen, doch entbehrt es nicht eines nostalgischen Reizes, einen Gedankengang aus der griechischen Antike mit der Technik des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts nachzuvollziehen.

19.1 Problemanalyse

ERATOSTHENES schrieb «alle» natürlichen Zahlen der Reihe nach auf. Die erste dieser Zahlen, 1, strich er aus, weil ja jede Zahl durch 1 teilbar ist. Die als erste stehengebliebene Zahl 2 war die erste Primzahl; er soll sie eingekrengelt haben. Hier beginnend strich er nun «jede» zweite Zahl aus, denn sie waren ja durch zwei teilbar, also keine Primzahlen. Eingekrengelt wurde dann die

1	(2)	(3)	4	(5)	6
(7)	8	9	10	(11)	12
(13)	14	15	16	(17)	18
(19)	20	21	22	(23)	24
25	26	27	28	(29)	30
(31)	32	33	34	35	36
..	..	..	..		

Bild 19.1 Das Sieb des Eratosthenes

Drei, und jede dritte Zahl durchgestrichen. Besonders übersichtlich wird das Bild, wenn man die Zahlen sechsspaltig anordnet (Bild 19.1).

Nimmt man die 2 aus oder stellt man sie voran, so kann man jede zweite Kolonne ungesehen austreichen; jede dritte auch, doch das würde die Transparenz des Programms mindern. Wir übertragen diese Verkürzung auf die Befehlsstruktur des M68000 (Bild 19.2).

Byte0	3	5	7	9	11	13	15	17
Bit#	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte1	19	21	23	25	27	29	31	33
Bit#	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte2	35	37	39	41	43	45	47	49
Bit#	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte3	51	53	55	57	59	61	63	65
Bit#	7	6	5	4	3	2	1	0

Bild 19.2 Die Byte/Bit-Struktur des Siebes

Ausgehend von der Adressierungsart $d(\text{An}, \text{Dx}, \text{W})$ und unter Berücksichtigung der dekrementativen Schleifenstruktur, ordnen wir den Bits des Speichers, von denen ja recht viele zu Verfügung stehen, nach Maßgabe von Bild 19.2 natürliche Zahlen zu. Die Abbildung zeigt, daß z.B. dem Bit5 in Byte3 die Zahl 55 zugeordnet ist. Evidentermaßen gilt für diese Codierung:

$$\begin{aligned} \text{Zahl} &= (8 * \text{Byte\#} + (7 - \text{Bit\#})) * 2 + 3 \\ &= (8 * \text{Byte\#} - \text{Bit\#}) * 2 + 17 \end{aligned}$$

P.19.1 muß also zunächst in einem gewissen Speicherbereich alle Bits setzen. Dann wird von vorn her das erste gesetzte Bit gesucht; ihm entspricht eine Primzahl. Sie wird aus ihren «Koordinaten» zu n errechnet und ausgegeben. Danach wird jedes n -te Bit gelöscht, und das Spiel beginnt von vorn.

19.2 Das Eratosthenes-Programm für den NDR-Computer

```

020000
= 0000001E          FIN      EQU      30
020000
020000  47FA 0084      INIMEM: LEA      ZAHLEN(PC),A3
020004  303C 001F          MOVE.W  #FIN+1,D0
020008  16FC 00FF      LOPINI: MOVE.B  #FF,(A3)+
02000C  51C8 FFFA          DBRA   D0,LOPINI
020010
020010  47FA 0074      SUCHZL: LEA      ZAHLEN(PC),A3
020014  7800          MOVEQ  #0,D4
020016  7A07      LOPAUS: MOVEQ  #7,D5
020018  0BB3 4000      LOPINN: BCLR   D5,0(A3,D4.W)
02001C  6612          BNE.S  GEFUND
02001E  51CD FFF8          DBRA   D5,LOPINN
020022  0644 0001          ADD.W  #1,D4
020026  0C44 001E          CMPI.W #FIN,D4
02002A  6BEA          BMI.S  LOPAUS
02002C  7000          MOVEQ  #0,D0
02002E  4E75          RTS
020030
020030  3004      GEFUND: MOVE.W  D4,D0
020032  E740          ASL.W  #3,D0
020034  9045          SUB.W  D5,D0
020036  D040          ADD.W  D0,D0
020038  0640 0011      ADDI.W #17,D0
02003C  3C00          MOVE.W D0,D6
02003E
02003E  41FA 003C          LEA   ABER(PC),A0
020042  4EB8 15FC          JSR  @PRINT4D.S
020046  43FA 002E          LEA  WRITPA(PC),A1
02004A  4C91 0007          MOVEM.W (A1),D0-D2
02004E  41FA 002C          LEA  ABER(PC),A0
020052  4EB8 1386          JSR  @WRITE.S

```

Das Programm ist auch zum Experimentieren geeignet: Der Variablen FIN wird zunächst nur eine kleine Zahl zugewiesen; ist das Programm ausgetestet, kann man eine größere einsetzen, in wenigen Sekunden assemblieren, und in etwa einer halben Minute kann ein neuer Lauf gestartet werden. – Die ersten vier Zeilen initiieren den Speicher (memory), setzen im eingestellten Bereich alle Bits auf 1.

SUCHZL sucht die erste Primzahl. Der Bytezähler D4 wird auf Null gesetzt, und der Bitzähler D5 mit 7, der höchsten Ordnungszahl eines Bits im Byte, geladen. Der folgende Befehl bedarf einer Erklärung: BCLR löscht das adressierte Bit. Dieses steht hier im Speicher, weshalb nur Bits innerhalb eines Bytes angesprochen werden können. BCLR tut noch mehr: Je nachdem, ob das adressierte Bit gesetzt/gelöscht war, wird Zeroflag gelöscht/gesetzt. War das Bit gesetzt, so wurde eine (von ihm repräsentierte) Primzahl gefunden, und es geht bei GEFUND weiter.

War das geprüfte Bit gelöscht, wird in einer inneren Schleife (LOPINN) der Bitzähler D5 dekrementiert. Ist er ohne Erfolg heruntergezählt worden, wird der Bytezähler um 1 erhöht, und es geht zurück zu einer neuen äußeren Schleife, die mit Neuinitiierung des Bitzählers beginnt. Wenn aber der Bytezähler die vorgegebene Grenze FIN überschritten hat, geht es mit RTS zurück ins Betriebssystem. Das MOVEQ zuvor ist eine freundliche Erinnerung für die QL-Fans.

Wurde ein gesetztes Bit GEFUNDEN, wird zunächst nach der oben mitgeteilten Formel die Primzahl aus ihren Koordinaten berechnet. PRINT4D wandelt nach den beinahe schon bekannten Regeln eine in D0 stehende vierstellige Hexadezimalzahl in eine Dezimalzahl um und legt sie als String in ABER ab. Die Systemroutine @WRITE ist bereits gut bekannt.

Nachdem eine Primzahl p erreicht und ausgegeben und das sie repräsentierende Bit gelöscht wurde, muß jedes p-te Bit gelöscht werden, denn es verkörpert ja Vielfache von p. Das geschieht fast ohne Mathematik ab LOPLOE (Löschschleife): Der Bitzähler D5 wird (der dekrementativen Struktur entsprechend) um p vermindert. Wird er dabei unterzählt, wird er so lange um 8 erhöht, bis er wieder nichtnegativ geworden ist; jedesmal wird der Bytezähler D4 um 1 erhöht. Nach dem Löschen der so erreichten Bits geht es im Minus-p-plus-8-Schritt weiter, bis D4 die gewählte Grenze FIN überschreitet.

Dann ein kleiner Komfort, ohne den man die schnell ausgegebenen Ergebnisse nicht mehr verfolgen könnte: Die Systemroutine @CSTS wartet auf eine Tastatureingabe; wird also keine Taste gedrückt, kann man das Ergeb-

```

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
020056  9A46                LOPLOE: SUB.W   D6,D5
020058  6A06                LOPLO2: BPL.S   NOTADD
02005A  5244                ADDQ.W   #1,D4
02005C  5045                ADDQ.W   #8,D5
02005E  60FB                BRA.S    LOPLO2
020060  0BB3 4000          NOTADD: BCLR   D5,0(A3,D4.W)
020064  0C44 001F          CMPI.W  #FIN+1,D4
020068  65EC                BCS.S   LOPLOE
02006A
02006A  4EBB 09DB          WARTEN: JSR    @CSTS.S
02006E  67FA                BEQ.S   WARTEN
020070  4EBB 0A00          JSR    @CI.S
020074  609A                BRA.S   SUCHZL
020076
020076  00110002          WRITPA: DC.L   $00110002
02007A  0002                DC.W   $0002
02007C                ABER:   DS.B   10
020086                ZAHLEN: DS.B   FIN+1
0200A5
0200A5                END
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

P.19.1 Das Sieb des Eratosthenes (II) für NDR

nis in Ruhe ansehen. Weiter geht es auf Tastendruck, dann aber in schneller Folge «ohne Ende»: Der Status «Taste gedrückt» bleibt so lange erhalten, bis von der Tastatur das auslösende Zeichen eingelesen wurde, was mit @CI geschieht. Das Zeichen könnte nun dazu benutzt werden, den Ablauf zu unterbrechen und ins Betriebssystem zurückzukehren. Hierauf wurde verzichtet. Erfreulich: Solange man eine Taste gedrückt läßt, läuft das Programm weiter. Man kann es nach Gutdünken und Augenschein unterbrechen, beispielsweise wenn man einen bestimmten Größenbereich nach Primzahlen absuchen will. Nach jeder Ausgabe geht es wieder zurück nach SUCHZahl.

19.3 Das Eratosthenes-Programm für den QL

Das Programm für den QL ist zum großen Teil eine fast wörtliche Abschrift des NDR-Programms. Drei Unterschiede: a) Die Labels wurden dem etwas «beengten» Bildschirm entsprechend verkürzt; sie werden aber einen Vergleich kaum erschweren. b) Wie unter 13.1 besprochen, fällt das «(PC)» weg. c) Die Ausgabe wurde in eine Subroutine verlegt.

AUSKI ist eine Zusammenziehung von AUSgabe und KeyIn. UT_MINT (hier MINT) gibt den Inhalt von D1.W als Dezimalzahl auf dem ausgewählten Kanal aus (entspricht also in etwa @PRINT4D und @WRITE zusammen); leider von \$8000 an als negative Zahl. UT_MINT wird über den Vektor \$CE erreicht. Wer das FensterIn auf dem Bildschirm nicht schätzt, benutzt das normale große Arbeitsfenster «Screen», das mit Kanalkennzahl \$00010001 in A0 zu erreichen ist.

QDOS bietet eine Fülle von Screen drivers (Bildschirmkontrollroutinen) an, die mit einer Funktionsauswahl in D0 über den Befehl TRAP #3, der erst viel später besprochen werden soll, erreichbar sind. Mit SD_NL (hier SDNL) = \$12 in D0 wird so eine neue Zeile (new line) erzeugt. Von fast allen vergleichbaren QDOS-Routinen wird in D0 eine Fehlermeldung zurückgegeben. Hier interessiert nur die Meldung -4 «Out of range», auf deutsch: Der Bildschirm ist voll, es muß gescrollt werden.

SD_SCROLL (hier SCRL) = \$18 ist die benötigte Funktionsnummer. -10 besagt, daß der Bildschirminhalt zwecks Einrichtung einer neuen Zeile um 10 Pixels nach oben geschoben werden soll (die zu verringernde y-Koordinate zählt vom oberen Rand ab). Noch eine QDOS-Spezialität: In D3 wird eine Zeitbegrenzung (timeout) vorgegeben, hier («1») die Dauer einer Wechselstromschwingung (1/50 s): Konnten die Scrollparameter schon vor Ablauf dieser Zeit an den Grafikprozessor übergeben werden, geht es weiter; anderenfalls wird das Scrollen ignoriert (wenn z. B. in einem Multiusersystem ein anderer Teilnehmer Vorrang hatte).

Nun würde es in nach rechts geneigten Treppen weitergehen, wenn man nicht bestimmte, daß das nächste Zeichen am Zeilenanfang ausgegeben werden soll. SD_TAB macht's möglich: D1 (= 0) bestimmt die Position, in D3 wieder das timeout.

KEYIN: Unter dem großen «Screen»-Fenster, durch das nur ausgegeben werden kann, liegt das vier Zeilen hohe «Console»-Fenster mit Kanalkennzahl \$00000000. Über diesen Channel werden u. a. Tastatureingaben aufgenommen und ihr Echo ausgegeben. Mit D0 = 1 wird IO_FBYTE (fetch a

LOC	OBJECT	STMT	SOURCE STATEMENT	
		1	* P.19.2 ERATOSTHENES	
		2		
	=0001	3	FBYTE EQU	1
	=01F4	4	FIN EQU	500
	=00CE	5	MINT EQU	¢CE
	=0012	6	SDNL EQU	¢12
	=0018	7	SCRL EQU	¢18
	=0011	8	TAB EQU	¢11
	=00010001	9	SCHI EQU	¢00010001
	=0000	10	TAST EQU	¢00000000
		11		
0000'	47FA 0092	12	INIM LEA	ZALEN,A3
0004'	303C 01F5	13	MOVE.W	#FIN+1,D0
0008'	16FC 00FF	14	LINI MOVE.B	#-1,(A3)+
000C'	51C8 FFFA	15	DBRA	D0,LINI
		16		
0010'	47FA 0082	17	SUZL LEA	ZALEN,A3
0014'	7800	18	MOVEQ	#0,D4
0016'	7A07	19	LPAU MOVEQ	#7,D5
0018'	0BB3 4000	20	LPIN BCLR	D5,0(A3,D4.W)
001C'	6612	21	BNE.S	GFUN
001E'	51CD FFF8	22	DBRA	D5,LPIN
0022'	D87C 0001	23	ADD.W	#1,D4
0026'	0C44 01F4	24	CMPI.W	#FIN,D4
002A'	6BEA	25	BMI.S	LPAU
002C'	7000	26	MOVEQ	#0,D0
002E'	4E75	27	RTS	
		28		
0030'	3204	29	GFUN MOVE.W	D4,D1
0032'	E741	30	ASL.W	#3,D1
0034'	9245	31	SUB.W	D5,D1
0036'	D241	32	ADD.W	D1,D1
0038'	0641 0011	33	ADDI.W	#17,D1
003C'	3C01	34	MOVE.W	D1,D6
		35		
003E'	611A	36	BSR.S	AUSKI
		37		
0040'	9A46	38	LLOE SUB.W	D6,D5
0042'	6A0A	39	LOE2 BPL.S	NOTAD
0044'	D87C 0001	40	ADD.W	#1,D4
0048'	DA7C 0008	41	ADD.W	#8,D5
004C'	60F4	42	BRA.S	LOE2
004E'	0BB3 4000	43	NOTAD BCLR	D5,0(A3,D4.W)
0052'	0C44 01F5	44	CMPI.W	#FIN+1,D4
0056'	65E8	45	BCS.S	LLOE
0058'	60B6	46	BRA.S	SUZL
		47		

byte, hole ein Byte) angewählt. Auf timeout wurde mit -1 verzichtet. Wurde keine Taste gedrückt, enthält nach Aufruf mit TRAP #3 D1 den Wert 0 (geprüft mit TST), und es geht zurück in die Warteschleife TASTE, sonst RTS.

```

005A' 207C 0001 0001 62 AUSKI MOVEA.L #SCHI,A0
0060' 3478 00CE      63      MOVEA.W MINT,A2
0064' 4E92          64      JSR      (A2)
0066' 7012          65 NEWLI MOVEQ  #SDNL,D0
0068' 4E43          66      TRAP   #3
006A' 0C00 FFFC     67      CMPI.B #-4,D0
006E' 6610          68      BNE.S  KEYIN
0070' 7018          69 SCROL MOVEQ  #SCRL,D0
0072' 72F6          70      MOVEQ  #-10,D1
0074' 7601          71      MOVEQ  #1,D3
0076' 4E43          72      TRAP   #3
0078' 7011          73 LIRAN MOVEQ  #TAB,D0
007A' 7200          74      MOVEQ  #0,D1
007C' 7601          75      MOVEQ  #1,D3
007E' 4E43          76      TRAP   #3
0080' 207C 0000 0000 77 KEYIN MOVEA.L #TAST,A0
0086' 363C FFFF     78      MOVE.W #-1,D3
008A' 7001          79 TASTE MOVEQ  #FBYTE,D0
008C' 4E43          80      TRAP   #3
008E' 4A01          81      TST.B  D1
0090' 67F8          82      BEQ.S  TASTE
0092' 4E75          83      RTS
0094' =01F5          84
0094' =01F5          85 ZALEN DS.B  FIN+1
0094' =01F5          86
0094' =01F5          87
0094' =01F5          88
0094' =01F5          89
0094' =01F5          90
0094' =01F5          91      END

```

19.4 Das Eratosthenes-Programm für den Amiga

```

020000
= 000001F4          FIN      EQU      500
020000
020000 48E7 FFFE  ERSTIN: MOVEM.L D0-D7/A0-A6, -(A7)
020004 47FA 00AA  INIMEM: LEA      ZAHLEN(PC), A3
020008 303C 01F5          MOVE.W      #FIN+1, D0
02000C 16FC 00FF  LOPINI: MOVE.B  #FFF, (A3)+
020010 51C8 FFFA          DBRA      D0, LOPINI
020014
020014 47FA 009A  SUCHZL: LEA      ZAHLEN(PC), A3
020018 7800          MOVEQ     #0, D4
02001A 7A07          LOPAUS: MOVEQ   #7, D5
02001C 0BB3 4000  LOPINN: BCLR     D5, 0(A3, D4.W)
020020 6614          BNE.S     GEFUND
020022 51CD FFF8          DBRA      D5, LOPINN
020026 0644 0001          ADD.W     #1, D4
02002A 0C44 01F4          CMPI.W   #FIN, D4
02002E 6BEA          BMI.S     LOPAUS
020030 4CDF 7FFF          MOVEM.L  (A7)+, D0-D7/A0-A6
020034 4E75          RTS
020036
020036 3004          GEFUND: MOVE.W  D4, D0
020038 E740          ASL.W    #3, D0
02003A 9045          SUB.W    D5, D0
02003C D040          ADD.W    D0, D0
02003E 0640 0011          ADDI.W   #17, D0
020042 3C00          MOVE.W   D0, D6
020044
020044 4BFA 002E          LEA      REGIST(PC), A5
020048 48D5 7FFF          MOVEM.L  D0-D7/A0-A6, (A5)
02004C 4CDF 7FFF          MOVEM.L  (A7)+, D0-D7/A0-A6
020050 4E75          RTS

```

P.19.3 Das Sieb des Eratosthenes (I) für Amiga

```

020052 48E7 FFFE ZWEIIN: MOVEM.L D0-D7/A0-A6,-(A7)
020056 4BFA 001C LEA REGIST(PC),A5
02005A 4CD5 7FFF MOVEM.L (A5),D0-D7/A0-A6
02005E
02005E 9A46 LOPLOE: SUB.W D6,D5
020060 6A06 LOPLO2: BPL.S NOTADD
020062 5244 ADDQ.W #1,D4
020064 5045 ADDQ.W #8,D5
020066 60F8 BRA.S LOPLO2
020068 0BB3 4000 NOTADD: BCLR D5,(A3,D4.W)
02006C 0C44 01F5 CMPI.W #FIN+1,D4
020070 65EC BCS.S LOPLOE
020072 60A0 BRA.S SUCHZL
020074
020074 REGIST: DS.L 15
0200B0 ZAHLEN: DS.B FIN+1
0202A5
0202A5 END

```

P.19.3 Das Sieb des Eratosthenes (II) für Amiga

Zu P.19.3 ist nur noch wenig zu sagen. Bei diesem Amiga-Programm wurde die Ausgabe nach BASIC verlegt. Dort, wo in P.19.2 BSR.S AUSKI stand, wird hier das Maschinenprogramm vorübergehend zur Realisierung der Ausgabe verlassen, und nach Rückkehr aus BASIC geht es hier weiter. Dabei sind zwei wichtige Randprobleme zu lösen:

Beim Übergang nach BASIC müssen zumindest die Inhalte der benutzten Register für den Fortgang zwischengespeichert werden; hierfür ist im Arbeitsbereich Platz reserviert: REGIST. Es scheint, daß man beim Amiga gut daran tut, bei Rückkehr nach BASIC die von dort übernommenen Registerinhalte wiederherzustellen, worauf bereits früher hingewiesen wurde.

Umgekehrt müssen beim Wiedereintritt nach ZWEIIN die «BASIC-Register» wieder zwischengespeichert und die «Programmregister» wiederhergestellt werden. Wie das gelöst wurde, dürfte leicht zu erkennen sein. Da bei Niederschrift dieser Zeilen noch kein Assembler zur Verfügung stand, wurde das Programm auf dem NDR-Computer erstellt: Wie schön, daß die M68000-Programme i. a. relokatable sind!

```

code$=STRING$(1000,0): GOSUB holprog

CALL anfad
  zeigen: PRINT PEEKW(anfad+118)
  warten: IF MOUSE(0)=0 THEN warten
  start2= anfad+82
CALL start2: GOTO zeigen

holprog: anfad=SADD(code$)
  p$="48E7 FFFE 47FA 00AA 303C 01F5 16FC 00FF 51C8 "
  p$=p$+"FFFA 47FA 009A 7800 7A07 0BB3 4000 6614 51CD "
  p$=p$+"FFF8 0644 0001 0C44 01F4 6BEA 4CDF 7FFF 4E75 "
  p$=p$+"3004 E740 9045 D040 0640 0011 3C00 4BFA 002E "
  p$=p$+"48D5 7FFF 4CDF 7FFF 4E75 48E7 FFFE 4BFA 001C "
  p$=p$+"4CD5 7FFF 9A46 6A06 5244 5045 60FB 0BB3 4000 "
  p$=p$+"0C44 01F5 65EC 60A0 "
  FOR i=0 TO 57
    POKEW anfad+2*i,VAL("&H"+MID$(p$,5*i+1,4))
  NEXT i: RETURN

```

P.19.3H Das Eratosthenes-Hostprogramm für Amiga

Erfreulicherweise profitiert das Amiga-BASIC von der Potenz des Prozessors: Strings dürfen z.B. bis zu 32767 Zeichen enthalten. Das regte an, den Objektcode als String bereitzustellen; er wird von dort ähnlich wie in P.7.1H eingelesen.

Der Aufruf des ersten Programtteils und die Anzeige bedürfen keiner Erklärung. Interessant ist die Mausfunktion `MOUSE(0)`; ist die linke Maustaste nicht gedrückt, ist `MOUSE(0) = 0`, und es wird gewartet, bis die Taste betätigt wird. Dann geht es sehr schnell weiter. Der Wiedereintritt in das Maschinenprogramm muß ausgezählt werden: `start2 = anfad + $52`.

20 Sortieren

Bubblesort (bubble = (Seifen-)Blase) ist ein recht schnelles Sortierverfahren. Stellen Sie sich einen unten mit CO_2 , darüber mit Luft und oben mit He gefüllten Standzylinder vor. Läßt man eine luftgefüllte Seifenblase hineinplumpsen, sinkt sie durch des Helium und zum Teil auch durch die Luft hindurch. Irgendwo zwischen Luft und Kohlendioxid wird sie zur Ruhe kommen – bis sie platzt.

Bubblesort macht das auch so. Im Speicher stehen bereits einige Daten der Größe nach geordnet. Das neue Datum wird nun so lange durch die bereits eingespeicherten geschoben, bis es an eines gelangt, das größer ist. Dann rücken die größeren einen Platz auf, und das neue wird eingeschoben. Das letzte (Pseudo-)Datum muß dazu unerreichbar groß gemacht werden. Wir wählen dafür $-1 = \$FF$, denn es gibt kein Schriftzeichen mit einer so hohen Codierung.

20.1 Schriftzeichen sortieren

A0 ist Pointer zum Speicherbereich, A1 ist stets auf das erste Byte hinter (das könnte man auch anders machen) dem hier benutzten Schlußzeichen $-1 = \$FF$ gerichtet. Die Eingabe erfolgt wie in P.19.1, nur daß nach @CSTS das über die Tastatur eingegebene Zeichen mit @CI (character in (?)) auch tatsächlich nach D0 geholt wird. Echo mit @CO2 (character out).

Da @CO2 offenbar den Inhalt von D0 verändert, wird die Eingabe nach D2 zwischengespeichert.

Für die auf Bildschirm oder Drucker darstellbaren Zeichen (einschl. Space) gilt i. a.:

$$\$1F < \text{ASC}(\text{Zeichen}) < \$7F.$$

Ist nach CMPI.B # $\$20$, D0 Carryflag gesetzt, war der eingelesene Code kleiner als $\$20$, i. a. ein CTRL-Code, z. B. CTRL-C. In diesem Falle geht es

```

020000 41FA 0044          START:  LEA    SPEICH(PC),A0
020004 10BC 00FF          MOVE.B  #-1,(A0)
020008 43E8 0001          LEA    1(A0),A1
02000C 4EB8 09D8          EINGEB: JSR    @CSTS.S
020010 67FA          BEQ.S  EINGEB
020012 4EB8 0A00          JSR    @CI.S
020016 1400          MOVE.B  D0,D2
020018 4EB8 0AE0          JSR    @CO2.S
02001C 1002          MOVE.B  D2,D0
02001E 0C00 0020          CMPI.B #20,D0
020022 6402          BCC.S  SUCHEN
020024 4E75          RTS
020026
020026 41FA 001E          SUCHEN: LEA    SPEICH(PC),A0
02002A 43E9 0001          LEA    1(A1),A1
02002E B018          SUCH2:  CMP.B  (A0)+,D0
020030 62FC          BHI.S  SUCH2
020032 45D1          AUFRCK: LEA    (A1),A2
020034 1562 0001          AUFR2:  MOVE.B - (A2),1(A2)
020038 B5C8          CMPA.L A0,A2
02003A 64F8          BCC.S  AUFR2
02003C 1140 FFFF          HINEIN: MOVE.B  D0,-1(A0)
020040 60CA          BRA.S  EINGEB
020042
020042 11111111          DC.L   $11111111
020046          SPEICH: DS.B   10000
022756
022756          END

```

P.20.1 Schriftzeichen sortieren (NDR-Computer)

zurück ins Betriebssystem; anderenfalls muß ein Platz fürs Zeichen gesucht werden:

Der Laufpointer A0 wird auf Speicheranfang zurückgesetzt, der Ende-Pointer der gültigen Eingabe entsprechend um 1 erhöht. Nun werden die eingespeicherten .B-Daten der Reihe nach (Postinkrement) mit dem neuen Datum verglichen. Solange dieses Higher ist, geht es zurück zum nächsten Vergleich.

Wurde endlich ein Zeichen > Eingabe festgestellt, übernimmt der Auf-schiebezeiger A2 den Inhalt von A1 und zeigt damit zu dem Byte, in das das

Bild 20.1 Der Speicher nach Eingabe von «C»

Schlußzeichen FF aufrücken soll. Da von unten her aufgerückt werden muß, geschieht das mit Predekrement; während des Aufschiebens zeigt A2 auf das geholte Byte, das nach $(A2)+1$ abzulegen ist.

Wegen des Postinkrements zeigt A0 auf das Byte oberhalb des freigemachten; Einfügen also nach $-1(A0)$. Vorher mußte aber noch aufgerückt werden, bis A2 den Inhalt von A0 unterschritt, denn von dort war das als letztes nachzuschiebende Element zu holen. Abbruchbedingung: $A2 < A0$ bzw. $A2 - A0 < 0$ führt zum Setzen des Carryflags; zurück zu neuem Aufschieben also nur bei Carry Clear.

Bild 20.1 zeigt den Speicherzustand nach Eingabe von «C» im Augenblick des Erreichens des Sprungbefehls in 020040. Das an sich unsinnige Langwort \$11111111 erleichtert die Orientierung im Speicher.

20.2 Die NDR-Routine @READ

Das Sortieren von Schriftzeichen soll in zwei Stufen zum alphabetischen Sortieren von Wörtern unterschiedlicher Länge gesteigert werden. Die Zwischenstufe ist das Sortieren von Wörtern vorgegebener Länge. In beiden Fällen spielt die Stringeinlese-Routine eine dominierende Rolle. Ihr Ablauf muß sorgfältig beobachtet werden. Beim NDR-Klein-Computer ist das die Routine @READ.

Unser Testprogramm zeigt schon den grundsätzlichen Ansatz, der im folgenden beibehalten werden soll: Der 34 Bytes lange Puffer dient als Eingabebereich. Die eingegebenen Wörter dürfen bis zu 32 Zeichen lang sein. Obgleich bis auf weiteres unnötig, soll der String mit der Angabe seiner Länge .B beginnen. Als String-Schlußzeichen verwendet das Grundprogramm das Byte 00. Zählt man dieses ebenfalls mit, so ergibt sich die Pufferlänge 34.

```

020000          *
020000          * P.20.2 DIE SUBROUTINE @READ
020000
020000  7014          INIT:   MOVEQ   #20,D0
020002  41FA 008E          LEA     SPEICH(PC),A0
020006  4298          LOPCLR: CLR.L   (A0)+
020008  51C8 FFFC          DBRA    D0,LOPCLR
02000C  45FA 0084          LEA     SPEICH(PC),A2
020010  34BC 01FF          MOVE.W #01FF,(A2)
020014  426A 0002          CLR.W  02(A2)
020018  47EA 0004          LEA    04(A2),A3
02001C
02001C  41FA 004F  EINGEB: LEA     BUFFER+1(PC),A0
020020  43FA 001A          LEA     READPA(PC),A1
020024  4C91 000F          MOVEM.W (A1),D0-D3
020028  4EB8 1486          JSR    @READ.S
02002C  41FA 003E          LEA     BUFFER(PC),A0
020030  1084          MOVE.B  D4,(A0)
020032
020032  49FA 0010  RETTEN: LEA     REGIST(PC),A4
020036  48D4 1F1F          MOVEM.L D0-D4/A0-A4,(A4)
02003A  4E75          RTS
02003C
02003C  00110002  READPA: DC.L   00110002
020040  00800020  DC.L   00800020
020044          REGIST: DS.L   10
02004C          BUFFER: DS.B  34
02008E  2A2A2A2A          DC.B   '****'
020092          SPEICH: DS.B  100*34
020DDA
020DDA          END

```

P.20.2 Die Subroutine @READ

An den Eingabebereich anschließend stehen vier Sternchen im Speicher – lediglich eine Test- und Orientierungshilfe. An ihn schließt sich der (Daten-) Speicher an, der für die Aufnahme von 100 Wörtern dimensioniert wird. Beim NDR-Computer ist diese Vorgabe am Ende des Programms unkritisch; anders bei Computern wie QL oder Amiga, bei denen die Daten in das nächste Programm, in Systemvariable oder in den Jobkontrollblock (s. Glossar) hineinwachsen könnten.

Das Programm beginnt mit Nullsetzen des Speichers, was die Übersicht fördert. Vorn im Speicher steht der Eintrag 01FF0000, als Zeichen für Vergleichsschluß wieder der unerreichbare Code FF; da er ein Byte lang ist, geht ihm 01 voran, gefolgt vom Stringende-Symbol 00, das hier sogar doppelt gesetzt wurde.

Vor der Eingabe wird A0 auf den Puffer gerichtet, genauer: auf Buffer+1, um Platz für die Längenangabe zu lassen. Dann werden die bereitgestellten Eingabeparameter (READPA) geladen: D0 = \$11 bestimmt die kleinste Schriftgröße, Breite 1 und Höhe 1. Das Eingabefensterchen wird bei $x = 2$ und $y = 128$ (Pixels) aufgemacht und bietet Platz für bis zu D3 = 32 Zeichen. Kürzere Eingaben müssen mit cr abgeschlossen werden. Gibt man im Testlauf ein 32buchstabiges Wort ein, wird die Eingabe abrupt, aber ordnungsgemäß abgebrochen, und im Puffer stehen \$20, alle eingetippten Zeichen und 00. D4 enthält anschließend die Anzahl der gültigen eingegebenen Zeichen. @READ hängt das Schlußzeichen 00 automatisch an den String an.

Vor dem Rücksprung ins Betriebssystem werden die beteiligten Register im Speicher abgelegt, was eine bequeme Kontrolle bei der weiteren Programm-entwicklung ermöglichen soll.

Buffer:	09 57 55 45 52 5A 42 55 52 47 00 xx xx		
	W U E R Z B U R G		
Speicher:	01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
	^		
	A3		
D0 =	00000011	A0 =	0002006C
D1 =	00000002	A1 =	0002003C
D2 =	00000080	A2 =	00020092
D3 =	00000020	A3 =	00020096
D4 =	00000009	A4 =	00020044

Bild 20.2 Speicherauszug nach Eingabe von WUERZBURG

20.3 Sortieren von Wörtern gleicher Maximallänge

In diesem Abschnitt dürfen die Wörter bis zu 32 gültige Zeichen lang sein; mit vorangestellter Längenangabe und dem Schlußbyte werden je Wort im Speicher 34 Bytes belegt. Wir nennen ein derartiges 34-Byte-Feld (später auch kürzere) Record (Aufzeichnung).

```

020000          * ===== *
020000          * BLOCK 1
020000
020000  7050          INIT:  MOVEQ   #80,D0
020002  41FA 00D4          LEA     SPEICH(PC),A0
020006  4298          LOPCLR: CLR.L   (A0)+
020008  51C8 FFFC          DBRA    D0,LOPCLR
02000C  45FA 00CA          LEA     SPEICH(PC),A2
020010  34BC 01FF          MOVE.W #01FF,(A2)
020014  426A 0002          CLR.W  02(A2)
020018  45EA 0022          LEA    34(A2),A2
02001C  47D2          LEA    (A2),A3
02001E
02001E  41FA 0093  EINGEB: LEA    BUFFER+1(PC),A0
020022  43FA 0086          LEA    READPA(PC),A1
020026  4C91 000F          MOVEM.W (A1),D0-D3
02002A  4EB8 1486          JSR    @READ.S
02002E  41FA 0082          LEA    BUFFER(PC),A0
020032  1084          MOVE.B  D4,(A0)
020034  6700 004E          BEQ    AUSGEB
020038
020038          * A3 -> NXTFRE
020038
020038          * ===== *
020038          * BLOCK 2
020038
020038  43FA 009E  VERGL:  LEA    SPEICH(PC),A1
02003C  45D1          VERGL2: LEA    (A1),A2
02003E  41FA 0072          LEA    BUFFER(PC),A0
020042  1018          MOVE.B  (A0)+,D0
020044  121A          MOVE.B  (A2)+,D1
020046  B200          CMP.B  D0,D1
020048  6502          BCS.S  VERGL3
02004A  C141          EXG    D0,D1
02004C  4880          VERGL3: EXT.W  D0
02004E  5340          SUBQ.W #1,D0

```

```

020050 B508 VERGL4: CMPM.B (A0)+,(A2)+
020052 620C BHI.S AUF5CH
020054 6604 BNE.S VERGL5
020056 51C8 FFF8 DBRA D0,VERGL4
02005A 43E9 0022 VERGL5: LEA 34(A1),A1
02005E 60DC BRA.S VERGL2
020060
020060 * A1 -> GEPREC
020060 * ===== *

```

P.20.3 Sortieren von Wörtern gleicher Maximallänge (I)

P.20.3 beginnt ähnlich wie P.20.2, nur ist hier der Record mit dem Schlußzeichen ebenfalls 34 Bytes lang. A3 zeigt auf das erste Byte des noch nicht vorhandenen nächsten (freien) Eintrags: NXTFRE. (Da A3 diese Funktion das ganze Programm hindurch ausübt, könnte man es als «globalen Pointer» bezeichnen.) Auch die Eingabe gleicht P.20.2, nur wird beim Vorlegen des Längenbytes geprüft, ob es 00 ist, was ein Zeichen dafür wäre, daß ohne eigentliche Eingabe cr gedrückt wurde. In diesem Falle ginge es weiter zur alphabetischen Ausgabe der sortierten Wörter (Bild 20.3).

a)	BANANE MILCH ^	alt < neu neu
b)	MIETE MILCH ^	alt < neu neu
c)	MINISTER MILCH ^	alt > neu neu

Bild 20.3 Verschiedene Vergleichsergebnisse

Block 2 vergleicht das im Puffer stehende Wort der Reihe nach mit dem ersten, zweiten usw. Record im Speicher. Während mit dem ersten Record verglichen wird, zeigt A1 auf dessen Anfang (GEPREC = GEPrüfter REcord) und wird beim Fortgang der Prüfung um jeweils 34 erhöht. A1 nimmt seinen Inhalt nach Block 3 mit.

Innerer Pointer ist A2; er zeigt innerhalb eines Records auf das jeweils geprüfte Zeichen. Parallel dazu läuft im Puffer A0. Zuerst werden die beiden Längen nach D0 und D1 geholt; die *größere* wird um eins vermindert zum Schleifenzähler beim Zeichenvergleich. (EXT.W erweitert (extend) das Längenbyte zum .W-Zähler.) Macht man – scheinbar paradox – die größere Länge zum Schleifenzähler, so vermeidet man damit, daß beispielsweise BIRNENMARMELADE vor BIRNE einsortiert wird, denn an der sonstigen Abbruchstelle ist \$4E > 00.

Bei VERGL4 beginnt der Vergleich der gültigen Zeichen. Ist Zeichen_{Rec} > Zeichen_{Buf} so ist der geprüfte Record «alphabetisch größer» als das neue Wort. BHI führt zum Auf- und anschließenden Einschleiben. Im Falle Zeichen_{Rec} ≠ Zeichen_{Buf} liegt in Wahrheit «<» vor. Hier wird die Prüfung abgebrochen, und der Recordpointer A1 wird um 34 erhöht.

Block 2 hat nur einen einzigen Ausgang: Wenn der Platz für das neue Wort gefunden wurde, geht es weiter nach AUFSCH.

A.20.1: Wo wird ein neues Wort eingetragen, das einem vorhandenen Record gleicht?

```

020060          * ===== *
020060          * BLOCK 3
020060
020060      200B      AUFSCH: MOVE.L  A3,D0
020062      9089          SUB.L  A1,D0
020064      5340          SUBQ.W #1,D0
020066      45D3          LEA    (A3),A2
020068      1562 0022 LAUFSSH: MOVE.B -(A2),34(A2)
02006C      51C8 FFFA          DBRA  D0,LAUFSSH
020070
020070      41FA 0040 EINSCH: LEA    BUFFER(PC),A0
020074      7021          MOVEQ  #33,D0
020076      12D8          LEINSH: MOVE.B (A0)+,(A1)+
020078      51C8 FFFC          DBRA  D0,LEINSH
02007C      47EB 0022          LEA    34(A3),A3
020080      6000 FF9C          BRA   EINGEB
020084
020084          * ===== *
020084          * BLOCK 4
020084
020084      4EB8 3FEC AUSGEB: JSR    @CLRSCREEN,S
020088      43FA 002D          LEA    SPEICH-33(PC),A1

```

```

02008C 43E9 0022 NXTWRT: LEA      34(A1),A1
020090 41D1          LEA      (A1),A0
020092 0C10 00FF          CMPI.B  #FF,(A0)
020096 6710          BEQ.S   GRUPRO
020098 1018          NXTCHR: MOVE.B  (A0)+,D0
02009A 6706          BEQ.S   NEWLIN
02009C 4EB8 0AEO          JSR    @CO2.S
0200A0 60F6          BRA.S   NXTCHR
0200A2 4EB8 1698 NEWLIN: JSR    @CRLF.S
0200A6 60E4          BRA.S   NXTWRT
0200A8 4E75          GRUPRO: RTS
0200AA
0200AA          * ===== *
0200AA          * BLOCK 5
0200AA
0200AA 00110002 READPA: DC.L   $00110002
0200AE 00800020          DC.L   $00800020
0200B2          BUFFER: DS.B   34
0200D4 2A2A2A2A          DC.B   '****'
0200D8          SPEICH: DS.B   3404
020E24

```

END

P.20.3 Sortieren von Wörtern gleicher Maximallänge (II)

Zu Block 3: Da jeder Record 34 Bytes lang ist, muß zum Platz schaffen um 34 Bytes aufgerückt werden, was MOVE.B –(A2),34(A2) bewirkt. Nehmen wir an, das neue Wort sei ganz hinten als letztes einzuordnen, es käme an die Stelle, an der sich momentan das Schlußzeichen befindet. Dann zeigt A1 auf das Schlußzeichen und A3 auf die Stelle NXTFRE, zu der es aufgeschoben werden soll. Sozusagen per Definition wäre hier $A3 - A1 = 34$, also die Anzahl der aufrückenden Bytes. Wären der letzte Record und das Schlußzeichen zu verschieben, wäre $A3 - A1 = 68$ usw. Da in einer DBRA-Schleife verschoben wird, ist der Schleifenzähler D0 auf $A3 - A1 - 1$ zu setzen.

A.20.2: Betrachten Sie noch einmal den Befehl MOVE.B –(A2),34(A2).

- Wird durch das Predekrement die Verschiebung um 34 gestört?
- Könnte man auch mit Postinkrement verschieben?

Das Einschieben des neuen Worts in den freikopierten Record ist reine Routinearbeit; abschließend wird A3 um 34 erhöht. Zur Ausgabe ist nur noch zu vermerken, daß bei Feststellung des Schlußzeichens nicht mehr ausgegeben, sondern ins Grundprogramm zurückgesprungen wird.

20.4 Sortieren von Wörtern individueller Länge

P.20.3 bot neben dem Vorteil einer etwas besseren Durchschaubarkeit zwei Nachteile:

- Es wird Speicherplatz verschwendet.
- Die Länge der Records ist begrenzt. P.20.4 soll das verbessern. Bild 20.4 zeigt einen Speicherauszug bei gepackter Unterbringung von Wörtern individueller Länge. (Dabei wurde das Schlußzeichen FF lesbarkeitshalber durch «*» wiedergegeben.)

Adressen	(	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Speicher	4	B	A	L	L	0	4	M	A	I	S	0	1	*	0	0							
	↑																						↑
	A1																						A3
Speicher							4	B	A	L	L	0	4	M	A	I	S	0	1	*	0	0	
Buffer	3	A	A	L	0																		

Bild 20.4 Der Speicher bei gepackter Belegung

(Da zum Lieferumfang der benutzten Maschinen bereits Textverarbeitungsprogramme gehören, wurde auf das ursprüngliche Vorhaben, ein solches darzustellen, verzichtet. Der Grundansatz entspricht aber dem von P.20.4: Wenn die Unterbringung des Textes im Speicher geklärt ist, ergibt sich alles andere fast von allein.)

Sechserlei wird nun anders:

- Pointer A3 zeigt unmittelbar hinter das Schlußzeichen (NXTFRE), rückt also im Vergleich zum Bisherigen um 30 Positionen auf.
- Die Nettolänge des neuen Eintrags wird von D2 festgehalten.

```

020000 * ===== *
020000 * BLOCK 1
020000
020000 45FA 0112 SORTIR: LEA SPEICH(PC),A2
020004 34FC 01FF MOVE.W #01FF,(A2)+
020008 425A CLR.W (A2)+
02000A 47D2 LEA (A2),A3
02000C
02000C 41FA 00A3 EINGEB: LEA BUFFER+1(PC),A0
020010 43FA 0096 LEA READPA(PC),A1
020014 4C91 000F MOVEM.W (A1),D0-D3
020018 4EB8 1486 JSR @READ.S
02001C 41FA 0092 LEA BUFFER(PC),A0
020020 1084 MOVE.B D4,(A0)
020022 6700 005A BEQ AUSGEB
020026
020026 * A3 -> NXTFRE
020026
020026 * ===== *
020026 * BLOCK 2
020026
020026 43FA 00EC VERGL: LEA SPEICH(PC),A1
02002A 45D1 VERGL2: LEA (A1),A2
02002C 41FA 0082 LEA BUFFER(PC),A0
020030 1410 MOVE.B (A0),D2
020032 1018 MOVE.B (A0)+,D0
020034 1612 MOVE.B (A2),D3
020036 121A MOVE.B (A2)+,D1
020038 B200 CMP.B D0,D1
02003A 6502 BCS.S VERGL3
02003C C141 EXG D0,D1
02003E 4880 VERGL3: EXT.W D0
020040 5340 SUBQ.W #1,D0
020042 B508 VERGL4: CMPM.B (A0)+,(A2)+
020044 6210 BHI.S AUFSCH
020046 6604 BNE.S VERGL5
020048 51C8 FFF8 DBRA D0,VERGL4
02004C 4882 VERGL5: EXT.W D2
02004E 4883 EXT.W D3
020050 43F1 3002 LEA 02(A1,D3.W),A1
020054 60D4 BRA.S VERGL2
020056
020056 * D2 = LENNEU
020056 * D3 = LENALT
020056 * A1 -> GEPREC
020056
020056 * ===== *

```

3. Die Nettolänge des momentan verglichenen Records erfaßt D3.
4. Zum Vergleich des nächsten Records ist A1 um $D3 + 2$ zu erhöhen.
5. Aufgerückt wird $(A3 + D2 - A1)$ -mal um $(D2 + 2)$ Bytes.
6. Nach dem Aufrücken sind nur noch $D2 + 2$ Bytes einzuschieben.

Außerdem wurden unnötige Diagnosehilfen weggelassen.

```

=====
020056          *
020056          * =====
020056          * BLOCK 3
020056          *
020056 200B      AUFSCH: MOVE.L  A3,D0
020058 D082          ADD.L   D2,D0
02005A 9089          SUB.L   A1,D0
02005C 5340          SUBQ.W  #1,D0
02005E 45D3          LEA    (A3),A2
020060 15A2 2002     LAUFSH: MOVE.B  -(A2),02(A2,D2.W)
020064 51C8 FFFA     DBRA   D0,LAUFSH
020068
020068 41FA 0046     EINSCH: LEA    BUFFER(PC),A0
02006C 3002          MOVE.W  D2,D0
02006E 5240          ADDQ.W  #1,D0
020070 12D8          LEINSH: MOVE.B  (A0)+,(A1)+
020072 51C8 FFFC     DBRA   D0,LEINSH
020076 47F3 2002     LEA    02(A3,D2.W),A3
02007A 6000 FF90     BRA    EINGEB
02007E
02007E          * =====
02007E          * BLOCK 4
02007E          *
02007E 4EB8 3FEC     AUSGEB: JSR    @CLRSCREEN.S
020082 43FA 0090     LEA    SPEICH(PC),A1
020086 1419          NXTWRT: MOVE.B  (A1)+,D2
020088 4882          EXT.W   D2
02008A 41D1          LEA    (A1),A0
02008C 0C10 00FF     CMPI.B  #FF,(A0)
020090 6714          BEQ.S  GRUPRO
020092 1018          NXTCHR: MOVE.B  (A0)+,D0
020094 6706          BEQ.S  NEWLIN
020096 4EB8 0AE0     JSR    @C02.S
02009A 60F6          BRA.S  NXTCHR
02009C 4EB8 1698     NEWLIN: JSR    @CRLF.S
0200A0 43F1 2001     LEA    01(A1,D2.W),A1
=====

```

```

0200A4 60E0          BRA.S   NXTWRT
0200A6          4E75          GRUPRO: RTS
0200A8          * D2 = NETLEN
0200A8          * =====
0200A8          * BLOCK 5
0200A8 00110002      READPA: DC.L   #00110002
0200AC 00800020      DC.L   #00800020
0200B0          BUFFER: DS.B   100
020114          SPEICH: DS.B  3404
020E60
020E60          END

```

P.20.4 Sortieren von Wörtern individueller Länge (II)

Großes Sortierprogramm

Ernsthafte Sortierjobs erstrecken sich häufig über mehrere Tage, das Fortschreiben einer Adreßdatei über Jahre. Es muß also möglich sein, Dateien auf Diskette abzulegen, von dort zurückzuholen, einzelne Records zu löschen, wahlweise auf Drucker oder Bildschirm auszugeben. Immer wieder manifestiert sich auch hier, daß ein Computer nicht besser sein kann als die mitgelieferte oder zu angemessenen Preisen erhältliche Dokumentation.

Obleich der QL recht ordentlich dokumentiert ist, wurde wegen des transparenteren Betriebssystems und des besseren Entwicklungskomforts hier wieder einmal der NDR-Computer mit Systema-DOS vorgezogen. Die folgenden Programmteile P.21.1 bis P.21.7 gehören zusammen und bilden gemeinsam P.21.

21.1 Das Menü

Beim Programmstart wird ab `MENUE2` der Bildschirm gelöscht und das Menü ausgegeben. Die bereits mehrmals benutzte Ausgaberroutine wurde hier (s.u.) ein wenig an die speziellen Erfordernisse dieses Programms angepaßt. (Der unterbrochene Schrägstrich in den Texten steht für «ö».) Die Texte wurden wieder nach unserer P.2x-Norm codiert. Am Ende steht das Schlußzeichen `01FF0000`; weil es während der Programmentwicklung gelegentlich ungeraden Adressen zugewiesen wurde, wird es hier in einzelne Bytes zerlegt. Die Assemblerdirektive `DS.B 0` reserviert formal gedeutet 0 Bytes; steht sie aber auf ungeradem Platz, reserviert sie 1 Byte und sorgt somit dafür, daß der nächste Befehl wieder auf einer geraden Adresse eingetragen wird. (Man findet hierfür auch Direktiven wie `EV` oder `EVEN` geradzahlig.) Das Menü kann aber auch aufgerufen werden über Label `MENUE`. In diesem Falle verharret die Routine `KEYIN` in einer Warteschleife, bis die Taste «M» gedrückt wird. Das ist sinnvoll, wenn eine Ausgabe nicht sofort wieder gelöscht werden soll (s.u.).

```

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
0200000 * P.21 GROSSES SORTIERPROGRAMM
0200000 *
0200000
0200000 600A START: BRA.S MENUE2
0200002 6100 00DE MENUE: BSR KEYIN
0200006 0C00 004D CMPI.B #'M',D0
020000A 66F6 BNE.S MENUE
020000C 4EB9 00003FEC MENUE2: JSR @CLRSCREEN
0200012 43FA 000A MENUE3: LEA TEXTE(PC),A1
0200016 6100 024C BSR AUSGB3
020001A 6000 008A BRA OPTION
020001E 40 3029204CFC TEXTE: DC.B 64,'0) L/sch '
0200024 73636820
0200028 616C6C65732020 DC.B 'alles '
020002F 33292041627370 DC.B '3) Abspei '
0200036 6569
0200038 636865726E2020 DC.B 'chern '
020003F 352920416E7A65 DC.B '5) Anzeig '
0200046 6967
0200048 656E2020202020 DC.B 'en '
020004F 32292045696E67 DC.B '2) Eingeb '
0200056 6562
0200058 656E2020202020 DC.B 'en ',0
020005F 00
0200060 40 3129204CFC DC.B 64,'1) L/sch '
0200066 73636820
020006A 65696E73202020 DC.B 'eins '
0200071 3429204C616465 DC.B '4) Laden '
0200078 6E20
020007A 20202020202020 DC.B ' '
0200081 36292044727563 DC.B '6) Drucke '
0200088 6B65
020008A 6E202020202020 DC.B 'n '
0200091 372920456E6465 DC.B '7) Ende '
0200098 2020
020009A 20202020202020 DC.B ' ',0
02000A1 00
02000A2 01 FF 00 00 DC.B 1,$FF,0,0
02000A6 DS.B 0
02000A6
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

P.21.1 Das Menü

SAVEN. Das aus den acht möglichen Unterprogrammen ausgewählte wird nun mit JSR (A0) als Subroutine aufgerufen. Die Unterprogramme müssen also mit RTS enden. Im Regelfall wird anschließend der Programmablauf bei MENUE2 mit Löschen des Bildschirms und Menüausgabe fortgesetzt. Wird die Rücksprungadresse aber von der aufgerufenen Routine im Stapel um 4 erhöht, erfolgt der Rücksprung nach MENUE mit Warten auf die Löschfreigabe durch Taste «M».

A.21.1: Wo werden Adressen im Stapel manipuliert?

Zur Erläuterung von KEYIN sei daran erinnert, daß @CSTS fragt, ob eine Taste gedrückt wurde. Wenn nicht, ist D0 leer; eine Abfrage von D0 erübrigt sich jedoch, weil das RTS der Systemroutine das Z-Flag nicht beeinflusst. Wurde jedoch eine Taste gedrückt, holt @CI ihren Code nach D0. RTS.

21.3 Alles oder einzelne Records löschen

ALLWEG löscht übersichtlichkeitshalber den Speicheranfang, setzt die Pointer zurück und setzt unser Schlußzeichen 01FF0000 an den Speicheranfang. Neu an P.21 ist u. a., daß der jeweilige Inhalt des End-Pointers A3 unmittelbar vor dem ersten Record in PNTEND abgelegt wird. So wird es möglich, ihn mit auf Diskette zu save oder von dort zurückzuholen und dann die Records fortzuschreiben.

ALLWEG richtet A4 auf PNTEND und A2 auf SPEICH. Nach dem Setzen des Schlußzeichens zeigt A2 auf NXTFRE; diese Adresse wird dem NXTFRE-Pointer A3 übergeben und über A4 in PNTEND abgelegt. NXTFRE wird auch an A0 weitergegeben und zur Nullsetzung des Speicheranfangs benutzt.

A.21.2: Wie viele Bytes werden gelöscht?

Option 1 (TILGEN) entfernt einen Record aus dem Speicher. Vier Abschnitte sind zu erwähnen: EINGAB, eine im Prinzip schon bekannte Subroutine, ist bei Option 2 untergebracht.

COMPA vergleicht den eingegebenen String mit den im Speicher stehenden. Dieser Teil ist schon von P.20.4 her bekannt; er kommt – ebenfalls als VERGL – in seiner Grundform auch in Option 2 vor. Erreicht der Vergleich

```

=====
* OPTION 0
0200F2 49FA 0212 ALLWEG: LEA PNTEND(PC),A4
0200F6 45FA 0212 LEA SPEICH(PC),A2
0200FA 24FC 01FF0000 MOVE.L #01FF0000,(A2)+
020100 7032 MOVEQ #50,D0
020102 41D2 LEA (A2),A0
020104 47D2 LEA (A2),A3
020106 288B MOVE.L A3,(A4)
020108 4298 LPALWG: CLR.L (A0)+
02010A 51C8 FFFC DBRA D0,LPALWG
02010E 4E75 RTS
=====
* OPTION 1
020110 6100 0086 TILGEN: BSR EINGAB
020114 43FA 01F4 COMPA: LEA SPEICH(PC),A1
020118 45D1 COMPA2: LEA (A1),A2
02011A 41FA 0186 LEA BUFFER(PC),A0
02011E 1410 MOVE.B (A0),D2
020120 1018 MOVE.B (A0)+,D0
020122 1612 MOVE.B (A2),D3
020124 121A MOVE.B (A2)+,D1
020126 B200 CMP.B D0,D1
020128 6502 BCS.S COMPA3
02012A C141 EXG D0,D1
02012C 4880 COMPA3: EXT.W D0
02012E 5340 SUBQ.W #1,D0
020130 B508 COMPA4: COMPM.B (A0)+,(A2)+
020132 622E BHI.S FEHLER
020134 6606 BNE.S COMPA5
020136 51C8 FFF8 DBRA D0,COMPA4
02013A 600A BRA.S HINAUS
02013C 4882 COMPA5: EXT.W D2
02013E 4883 EXT.W D3
020140 43F1 3002 LEA 02(A1,D3.W),A1
020144 60D2 BRA.S COMPA2
=====

```

Bild 21.1 Angenommener Speicherinhalt, GOCKEL soll entfernt werden, «*» steht für FF

Angenommen, das Wort GOCKEL soll aus dem Speicher entfernt werden (Bild 21.1); dann zeigt nach dem Suchlauf A1 auf die zugehörige Längenangabe, A2 auf die Schluß-Null und A3 auf NXTFRE. Noch von der Eingabe (@READ) her enthält D4 die Anzahl der gültigen Zeichen, nämlich 6. Nun sind drei Fragen zu klären:

- a) Um wie viele Bytes ist zu verschieben?
- b) Wie viele Bytes sind zu verschieben?
- c) Müssen die Bytes mit den höheren oder die mit den niedrigeren Adressen zuerst verschoben werden?

Zu c) Aus der Überlegung von L.20.2b – jedoch mit umgekehrter Argumentation – folgt, daß die Verschiebung bei den niedrigeren Adressen beginnen muß.

Zu a) Das Wort GOCKEL, sein Längenbyte und sein Schlußzeichen sind zu überschreiben, also muß um $D4 + 2$ Bytes verschoben werden; das bewirkt der Befehl `MOVE.B (A2)+, -3(A2,D4.W)`. Das Postinkrement beim Holen sorgt für das Fortschreiten zu den höheren Adressen hin. Da dabei der Inhalt von A2 beim Ablegen schon um 1 größer geworden ist, muß um $D4 + 3$ zurückverschoben werden. Hierzu wurde D4 nach Erweiterung auf .W-Format geändert.

Zu b) Die Anzahl der zu verschiebenden Bytes errechnet sich aus $A3 - A2 = 20374 - 20366$ zu 14. Da die DBRA-Schleife beim Zählerstand 0 noch einmal durchlaufen wird, ist die Differenz um 1 zu verringern.

A.21.3: Weshalb wurde die Differenz dennoch nicht um 1 vermindert?

Nach der Verschiebung wird der NXTFRE-Pointer um $-(D4 + 2)$ aktualisiert und in PNTEND abgelegt. Die Fehlermeldung erscheint unterhalb des Menüs.

A.21.4:

- a) Was soll das abschließende ADDQ.L #4,(A7)?
- b) Welche Taste gibt den weiteren Programmablauf frei?

21.5 Eingabe und Einfügen neuer Wörter

An sich ist zu diesem Programmteil wenig zu sagen, denn er wurde ja in Kapitel 20 in vier Schritten entwickelt; daher nur zur Anpassung an den neuen Rahmen:

Um die Eingaberoutine auch in Option 1 benutzen zu können, wurde sie – in bezug auf SORTIR – als Subroutine formuliert. Schon in P.20.3 und 4 wurde die Eingabe- und Einsortierschleife erst verlassen, wenn cr gedrückt, also kein gültiges Zeichen eingegeben wurde. In diesem Falle wird hier nicht bei SORTI2 weitergemacht, sondern es wird um eine Ebene weiter zurückgesprungen.

A.21.5:

- a) Welcher Befehl manipuliert den Rücksprung?
- b) Wohin wird zurückgesprungen?

Die Eingaberoutine hat zwei Einsprungstellen: Bei der ersten Eingabe geht es mit BSR nach EINGAB, wo neben A2 auch der NXTFRE-Pointer A3 aktualisiert wird. Das ist bei den weiteren Eingaben nicht mehr nötig; deshalb wird bei diesen nach EINGEB zurückgekehrt.

Eine gültige Eingabe bewirkt eine Programmfortsetzung bei SORTI2, von wo aus es – wie bekannt – zum Vergleich geht.

Nachdem endlich ein neues Wort eingefügt wurde, geht es aus Teil 2 (AUFSCH) der Subroutine VERGL nicht etwa mit RTS zum Hauptprogramm SORTIR zurück, sondern mit BRA sofort in die vorher durchlaufene Subroutine (EINGEB) der gleichen Ebene. Da der Einsprung beim Label SORTI2 erfolgte, wird der Programmablauf mit BRA.S SORTI2 fortgesetzt und führt wieder nach VERGL.

A.21.6: Wie oft und mit welcher Rücksprungadresse wird das RTS in 201C0 durchlaufen

- a) bei Eingabe eines zu TILGENden Worts?
- b) bei Eingabe von drei Wörtern und einem «einsamen» cr?

```

020192 6104          SORTIR: BSR.S   EINGAB
020194 6134          SORTI2: BSR.S   VERGL
020196 60FC          BRA.S    SORTI2
020198
020198 49FA 016C        EINGAB: LEA    PNTEND(PC),A4
02019C 2654          MOVEA.L (A4),A3
02019E 45FA 016A        LEA    SPEICH(PC),A2
0201A2
0201A2 41FA 00FF        EINGEB: LEA    BUFFER+1(PC),A0
0201A6 43FA 001A        LEA    READPA(PC),A1
0201AA 4C91 000F        MOVEM.W (A1),D0-D3
0201AE 4EB9 00001486  JSR    @READ
0201B4 41FA 00EC        LEA    BUFFER(PC),A0
0201B8 1084          MOVE.B D4,(A0)
0201BA 6604          BNE.S   EXEING
0201BC 4FEF 0004        LEA    4(A7),A7
0201C0 4E75          EXEING: RTS
0201C2 00110002        READPA: DC.L   #00110002
0201C6 00800020        DC.L   #00800020
0201CA
0201CA 43FA 013E        VERGL:  LEA    SPEICH(PC),A1
0201CE 45D1          VERGL2: LEA    (A1),A2
0201D0 41FA 00D0        LEA    BUFFER(PC),A0
0201D4 1410          MOVE.B (A0),D2
0201D6 1018          MOVE.B (A0)+,D0
0201D8 1612          MOVE.B (A2),D3
0201DA 121A          MOVE.B (A2)+,D1
0201DC B200          CMP.B  D0,D1
0201DE 6502          BCS.S  VERGL3
0201E0 C141          EXG   D0,D1
0201E2 4880          VERGL3: EXT.W  D0
0201E4 5340          SUBQ.W #1,D0
0201E6 B508          VERGL4: CMPM.B (A0)+,(A2)+
0201E8 6210          BHI.S  AUFSCH
0201EA 6604          BNE.S  VERGL5
0201EC 51C8 FFF8        DBRA  D0,VERGL4
0201F0 4882          VERGL5: EXT.W  D2
0201F2 4883          EXT.W  D3
0201F4 43F1 3002        LEA    02(A1,D3.W),A1
0201F8 60D4          BRA.S  VERGL2

```

```

0201FA 200B          AUFSCH: MOVE.L  A3,D0
0201FC D082          ADD.L   D2,D0
0201FE 9089          SUB.L   A1,D0
020200 5340          SUBQ.W #1,D0
020202 45D3          LEA    (A3),A2
020204 15A2 2002      LAUFSH: MOVE.B  -(A2),02(A2,D2.W)
020208 51C8 FFFA      DBRA   D0,LAUFSH
02020C          EINSCH: LEA    BUFFER(PC),A0
020210 3002          MOVE.W D2,D0
020212 5240          ADDQ.W #1,D0
020214 12D8          LEINSH: MOVE.B  (A0)+,(A1)+
020216 51C8 FFFC      DBRA   D0,LEINSH
02021A 47F3 2002      LEA    02(A3,D2.W),A3
02021E 288B          MOVE.L A3,(A4)
020220 6000 FFB0      BRA    EINGEB
020224
020224          * ===== *
020224          * OPTION 3
020224
020224 7E08          SAVEN: MOVEQ   #8,D7
020226 4E42          TRAP   #2
020228 223C 00020306  MOVE.L  #PNTEND,D1
02022E 2081          MOVE.L  D1,(A0)
020230
020230 7E09          MOVEQ   #9,D7
020232 4E42          TRAP   #2
020234 10BC 0001      MOVE.B  #1,(A0)
020238
020238 203A 00CC      MOVE.L  PNTEND(PC),D0
02023C 7E15          MOVEQ   #21,D7
02023E 4E42          TRAP   #2
020240
020240 3E3C 000E      MOVE   #14,D7
020244 4E42          TRAP   #2
020246
020246 4E75          RTS

```

P.21.6 Aufschieben, Einfügen, Saven

21.6 Die Aufzeichnung auf Diskette

Es kann und soll hier nicht auf die Diskettentechnik eingegangen werden, und die Feinstruktur der benötigten Routinen (Lesen, Schreiben, Klappe zu?, Platz frei? usw.) ist Sache des Diskettenbetriebssystems (Disk Operating System, DOS). Daß hier ein Speicherbereich mit einer nur 34 Byte langen Routine aufgezeichnet werden kann, spricht a) für die Güte des verwendeten (Systema-)DOS und b) für die Güte der mitgelieferten Dokumentation. (Wenn doch so mancher Computerhersteller in diesen Dingen von seiner Geheimniskrämerei abließe!)

In der Routine SAVEN werden wieder TRAP-Befehle benutzt, von denen auch hier nur gesagt werden kann, daß sie ins Innerste des Betriebssystems führen und dort im allgemeinen zu einer Funktionsauswahltabelle ähnlich OPTADR (vorn in diesem Programm). Die Nummer der gewählten Funktion wird bei Systema-DOS in D7.W übergeben. Im einzelnen:

D7 = 8. Mit dieser Funktionsauswahl lädt der Befehl TRAP #2 die Adresse des Ladestartmerkers nach A0. Es handelt sich dabei offenbar um einen Speicherbereich (ähnlich PNTEND), in dem die Anfangsadresse des abzuspeichernden Textes für das Weitere bereitgestellt werden muß. Als erstes ist hier die Adresse von PNTEND aufzuzeichnen, denn sie muß beim Laden von der Diskette richtig wiederhergestellt werden. Es ist wichtig, sie nicht nur nach (A0) in den Ladestartmerker zu kopieren, sondern auch zur späteren Berechnung des auf der Diskette benötigten Platzes in D1 aufzubewahren.

Mit D7 = 9 wird die Adresse des Datenkennungsmerkers nach A0 geholt. Kennung einer Textdatei ist 1. Dementsprechend wird hier diese Kennziffer nach (A0) transferiert.

D7 = 21 wählt eine kompliziertere Funktion aus, deren Ergebnis man vom Inhaltsverzeichnis einer Diskette (directory) her kennt. Zur Berechnung der Dateilänge ist die Angabe der Text-Endadresse in D0 nötig.

Mit D7 = 14 wird schließlich die eigentliche Aufzeichnung ausgelöst. Sie beginnt mit dem Systema-spezifischen Dialog.

A.21.7: Schreiben Sie ein kurzes Programm, mit dem Sie die Adressen des Ladestartmerkers und des Textendemerkers sowie deren Inhalte ermitteln können.

21.7 Die übrigen Optionen

LADEN: Mit D7 = 8 und TRAP #2 wird wieder die Adresse des Ladestartmerkers nach A0 geladen. Dort – also in (A0) – muß die Adresse stehen, von der ab der Text von der Diskette her eingeladen werden soll. Da die Diskettenaufzeichnung mit dem derzeitigen Inhalt des NXTFRE-Pointers begann, müssen die eingelesenen Daten von PNTEND ab im Speicher abgelegt werden. Der Ladevorgang wird durch TRAP #2 in Verbindung mit der Anwahl der Funktion #16 ausgelöst. Auch hier bringt Systema den seinen Usern bekannten Dialog auf den Bildschirm; Einzelheiten hierüber werden die Leser, die nicht mit Systema-DOS arbeiten, kaum interessieren.

Option 5 (Anzeige des Speicherinhalts) ist von den Programmen in Kapitel 20 her hinreichend bekannt.

Option 6 (DRUCKEN) leitet durch Aufruf von @LST die Ausgabe statt zum Bildschirm zum Drucker. Mit @CRT wird sie anschließend wieder zum Bildschirm geschickt.

Option 7 führt nicht zur vorherigen Programmebene zurück, sondern eine Ebene höher zum Grundprogramm, weswegen ein Stapel­eintrag ignoriert wird.

Man kann nun darüber philosophieren, ob ein Programm so gut wie möglich oder so gut wie nötig sein sollte. Die Programme in Kapitel 21 sind praktisch brauchbar, denn mit ihnen wurde z.B. das Stichwortverzeichnis erstellt. Sie dürften so transparent sein, daß interessierte Leser sie ihren Bedürfnissen anpassen können. Damit wäre das Ziel erreicht.

```

020248 7E08 LADEN: MOVEQ #8,D7
02024A 4E42 TRAP #2
02024C 20BC 00020306 MOVE.L #PNTEND,(A0)
020252 7E10 MOVEQ #16,D7
020254 4E42 TRAP #2
020256 4E75 RTS
020258
020258 * ===== *
020258 * OPTION 5
020258
020258 5897 AUSGEB: ADDQ.L #4,(A7)
02025A 4EB9 00003FEC JSR @CLRSCREEN
020260 43FA 00AB AUSGB2: LEA SPEICH(PC),A1
020264 1419 AUSGB3: MOVE.B (A1)+,D2
020266 4882 EXT.W D2
020268 41D1 LEA (A1),A0
02026A 0C10 00FF CMPI.B #FF,(A0)
02026E 6718 BEQ.S EXAUSG
020270 1018 NXTCHR: MOVE.B (A0)+,D0
020272 6708 BEQ.S NEWLIN
020274 4EB9 00000AE0 JSR @C02
02027A 60F4 BRA.S NXTCHR
02027C 4EB9 00001698 NEWLIN: JSR @CRLF
020282 43F1 2001 LEA 01(A1,D2.W),A1
020286 60DC BRA.S AUSGB3
020288 4E75 EXAUSG: RTS
02028A
02028A * ===== *
02028A * OPTION 6
02028A
02028A 4EB9 000031A8 DRUKEN: JSR @LST
020290 6100 FFCE BSR AUSGB2
020294 4EB9 000031A0 JSR @CRT
02029A 4E75 RTS
02029C
02029C * ===== *
02029C * OPTION 7
02029C
02029C 4FEF 0004 GRUPRO: LEA 4(A7),A7
0202A0 4E75 RTS
0202A2
0202A2 * ===== *
0202A2
0202A2 BUFFER: DS.B 100
020306 PNTEND: DS.L 1
02030A SPEICH: DS.B 3404

```

Fließkommazahlen (I)

Um den Erdumfang (ca. 40000000 m) in einem Festkommarechenwerk erfassen zu können, müßte dieses über acht Vorkommastellen verfügen. Der Durchmesser eines Atoms (ca. 0,0000000001 m) erfordert zehn, für hinreichende Genauigkeit sogar dreizehn oder fünfzehn Stellen. Ein (dezimales) Festkommarechenwerk, das beide Bereiche abdeckt, müßte 23 Stellen breit sein. (Das RW der Olivetti P101 (1970) umfaßte fünfundzwanzig Stellen, von denen sich vor Programmablauf bis zu 15 NKS abtrennen ließen.) In den angeführten Beispielen würde ein Festkommarechenwerk für 16 Nullen Speicherplatz (und Rechenzeit) verschenken.

Das Problem ist seit langem durch die «wissenschaftliche Zahldarstellung», die z.B. als 4E7 oder 123.4E-56 von vielen Programmiersprachen übernommen wurde, gelöst. Ihr Pendant auf der Prozessorebene ist das Fließkommarechenwerk.

Drei Fachausdrücke kommen immer wieder vor: Der «Exponent» zur Basis 2 bestimmt die Größenordnung der dargestellten Zahl, die «Mantisse» letztlich die Ziffernfolge, FP = «Floating Point».

22.1 Fließkommazahlen beim QL

DICKENS u. a. führen Umwandlungsrountinen FTOD und DTOF (decimal to floating point u. a.) an, bei PENNELL (s. Literaturverzeichnis) findet sich eine globale Codierungsbeschreibung. Letztlich half nur der eigene Spürsinn weiter:

Zieht man den Hexdump eines geeigneten SuperBASIC-Programms, findet man schnell die Codierung heraus, die schon während der Programmeingabe errechnet wird:

7	wird zu	F803	7000	0000
15	wird zu	F804	7800	0000

31	wird zu	F805	7C00	0000
63	wird zu	F806	7E00	0000
127	wird zu	F807	7F00	0000
4	wird zu	F803	4000	0000
8	wird zu	F804	4000	0000
12.5	wird zu	F804	6400	0000
12.75	wird zu	F804	6600	0000
6.375	wird zu	F803	6600	0000
3.1875	wird zu	F802	6600	0000

A.22.1: Bitte versuchen Sie eine erste Deutung:

- Wie sind die sechs Bytes der FP-Darstellung aufgegliedert?
- Wo sind Exponent und Mantisse zu suchen?
- Welche Gesetzmäßigkeitsparallele besteht zwischen 7, 15, 31, 63 ... und 7000, 7800, 7C00 ...?

Schon im nächsten Abschnitt dieses Kapitels wird zu sehen sein, daß verschiedene Hersteller bzw. verschiedene Softwarehäuser bei ihren FP-Codierungen von unterschiedlichen Normen ausgehen. Nicht immer geht wie hier in der Codierung der Exponenten voran. Das höchstwertige Nibble F des .W-Exponenten ist möglicherweise ein Arbeitshinweis für den BASIC-Interpreter. Das folgende Nibble 8 wird von PENNELL als (willkürlicher) Offset bezeichnet. Wir erkennen am LSB des Exponenten, daß dieser – ungenau, aber vereinfacht – bei einer Verdopplung der dargestellten Zahl von 4 auf 8 oder von 7 auf 15, auf 31 um eins erhöht wird; mit anderen Worten: Basis der Zahldarstellung ist die 2.

Auf den Exponenten folgt die Mantisse als Langwort. Auch hier wird die Basis 2 deutlich, wenn man Zahl und zugehörige Mantisse binär notiert:

7 = 0000 0111 Mantisse: 0111 0000 0000 0000 ...
 15 = 0000 1111 Mantisse: 0111 1000 0000 0000 ...
 31 = 0001 1111 Mantisse: 0111 1100 0000 0000 ...
 63 = 0011 1111 Mantisse: 0111 1110 0000 0000 ...

Es fällt auf, daß das höchstwertige Bit der Mantisse in diesen Beispielen nicht gesetzt ist. Das ist sicherlich kein Zufall; es kennzeichnet üblicherweise eine negative Zahl. Wir gehen den Eigenarten der FP-Codierung beim QL nicht weiter nach, sondern wollen im übernächsten Abschnitt eine eigene Norm entwickeln.

22.2 Fließkommazahlen beim Amiga

Der erste Versuch führt aufs Glatteis. Das Amiga-BASIC benötigt keine Zeilennummern, die das Herumgucken im Speicher erheblich erleichtern. Außerdem erwartet der mit den Grundzügen des M68000 Vertraute ein durchgängiges Wortformat – und staunt. Bild 22.1 zeigt einen fortlaufenden, zeilenweise geordneten Speicherauszug, der der Reihe nach die Zeilen (!)

```
a=12.5
b=12.75
c=12.875
d=12.9375
e=12.96875
f=28.5
g=28.75
h=28.875
i=123.45
j=12345.6
k=-12345.6
```

wiedergibt.

2EE0E	0D 00 01 00 00 EA	1D 41 4B 00 00 00 00
2EE1B	0D 00 01 00 01 EA	1D 41 4C 00 00 00 00
2EE28	0D 00 01 00 02 EA	1D 41 4E 00 00 00 00
2EE35	0D 00 01 00 03 EA	1D 41 4F 00 00 00 00
2EE42	0D 00 01 00 04 EA	1D 41 80 00 00 00 00
2EE4F	0D 00 01 00 05 EA	1D 41 E4 00 00 00 00
2EE5C	0D 00 01 00 06 EA	1D 41 E6 00 00 00 00
2EE69	0D 00 01 00 07 EA	1D 41 E7 00 00 00 00
2EE76	0D 00 01 00 08 EA	1D 42 F6 E6 66 00 00
2EE83	0D 00 01 00 09 EA	1D 46 40 E6 66 00 00
2EE90	0E 00 01 00 0A EA ED	1D 46 40 E6 66 00 00

Bild 22.1 FP-Darstellung beim Amiga (Speicherauszug je BASIC-Zeile)

Die Lücke in den ersten zehn Zeilen des Speicherauszugs existiert in Wahrheit nicht. Hier wurde lediglich willkürlich eine Schreibposition freigelassen, um die Gesetzmäßigkeit hervorzuheben. Die Programmzeilen beginnen mit

einer Längenangabe (vgl. die Programme in Kapitel 20 und 21): Die ersten zehn Zeilen sind tatsächlich 13 Bytes lang, die elfte hat deren 14. Eine zu Worten gruppierte Darstellung hätte hier also in die Irre geführt! Zusätzlich zu allem Vorhergehenden steht in der letzten Zeile ein ED, offenbar eine Amiga-spezifische Kennzeichnung negativer Zahlen. In der fünften Zahlenkolonne wird ganz einfach nur gezählt; möglicherweise sind die im Programm vorkommenden Variablennamen in einer Tabelle verzeichnet, so daß nicht bei jedem Durchlauf mühsam die Namen verglichen werden müssen. Wahrscheinlich werden interpreterintern die Variablen einfach durch ihre Ordnungszahl in dieser Tabelle – und parallel dazu vielleicht in einem Zahlenstapel – identifiziert. Die fröhliche Schnelligkeit des Amiga-BASIC fände so eine (von sicherlich vielen) Teilerklärung(en). Bild 22.2 stellt die ersten zehn Zahlen etwas übersichtlicher dar.

12.5	wird zu	.. 41	48000000
12.75	wird zu	.. 41	4C000000
12.875	wird zu	.. 41	4E000000
12.9375	wird zu	.. 41	4F000000
12.96875	wird zu	.. 41	4F800000
28.5	wird zu	.. 41	E4000000
28.75	wird zu	.. 41	E6000000
28.875	wird zu	.. 41	E7000000
123.45	wird zu	.. 42	F6E66600
12345.6	wird zu	.. 46	40E66600

Bild 22.2 FP-Darstellung beim Amiga (den Zahlen zugeordnet)

Amiga-BASIC kennt vier numerische Zahlentypen:

1. Ganzzahlvariable «kurz», Kennzeichen: «%»
2. Ganzzahlvariable «lang», Kennzeichen: «&»
3. Realzahlvariable einfacher Genauigkeit, Kennzeichen: keins oder «!»
4. Realzahlvariable doppelter Genauigkeit, Kennzeichen: «#»

Es wurde absichtlich nur ein Zahlentyp herausgegriffen, und auch an ihm soll nur Grundsätzliches betrachtet werden.

Dez'zahl	Binärzahl	Mantisse
12.5	= 0000 1100.1000 0000	0100 1000 0000 0000
12.75	= 0000 1100.1100 0000	0100 1100 0000 0000
12.875	= 0000 1100.1110 0000	0100 1110 0000 0000
12.9375	= 0000 1100.1111 0000	0100 1111 0000 0000
12.96875	= 0000 1100.1111 1000	0100 1111 1000 0000
28.5	= 0001 1100.1000 0000	1110 0100 0000 0000
28.75	= 0001 1100.1100 0000	1110 0110 0000 0000
28.875	= 0001 1100.1110 0000	1110 0111 0000 0000
123.45	= 0111 1011.0111 0011..	1111 0110 1110 0110
12345.6	= 0011 0000 0011 1001.1001 1001..	0100 0000 1110 0110

Bild 22.3 Die Beispielzahlen in binärer und in FP-Darstellung

Den Dezimalbrüchen entsprechen rechnerinternen Binärbrüche. Die Stellenwerte hinter dem Binärpunkt sind Halbe, Viertel, Achtel usw. Die Dezimalzahl 12,75 sieht also als reelle Binärzahl so aus: 1100.11, was bedeutet: je ein Achter, Vierer, Halbes, Viertel. Noch eine Übersicht bringt Bild 22.3.

Auch hier fällt – wie beim QL – auf, daß sich die Bitmuster der Binärzahl in der Mantisse (abgesehen vom evtl. Überschreiten der Stellenkapazität) unmittelbar in der Mantisse wiederfinden, allerdings um einige Stellen verschoben. Während beim QL das MSb der Mantisse bei positiven Zahlen gelöscht war, ist es hier manchmal gesetzt: Bei der Steigerung von 12.xx nach 28.xx wurde eine Zweierpotenz überschritten. Hier wird in diesem Fall nicht der Exponent um eins erhöht, sondern das MSb mitbenutzt; ein einfacher Überschlag erhellt den Hintergrund:

$$\frac{12345,6}{12,5} \approx 988 \approx 2^{10}$$

Wie Bild 22.2 zeigt, wird in diesem Fall der Exponent nicht um 10 erhöht, sondern nur um 5, was bedeutet, daß der Exponent nicht zur Basis 2, sondern zur Basis 4 steht: Interessierte Leser werden spätestens im nächsten Kapitel erkennen, warum auch das Zeit sparen hilft.

Wieso Exponent zur Basis 4, wo doch $4^{841} = 4^{65} \approx 1.36E39$, während lediglich 12.xx dargestellt wird? Lassen Sie sich vom Offset \$40 nicht täuschen; wir kommen bald darauf zurück. Eine Feindeutung würde hier zu weit führen.

22.3 Unsere Fließkomma-Norm

Eine erschöpfende Darstellung der Problematik würde den Rahmen sprengen und am Thema vorbeigehen. Wir beschränken uns daher auf die Grundstrukturen und verzichten weithin auf die negativen Zahlen. Unsere Rechenbasis soll wie weitverbreitet die 2 sein. Dem Exponent wird Wortbreite zugestanden, obgleich sie sicherlich nicht ausgeschöpft werden wird, der Mantisse Langwortformat.

Wir planen ein FP-Rechenwerk mit Stapelstruktur, etwa so wie bei FORTH gebräuchlich. Angenommener Stapelzustand vor und nach dem Befehl «+»:

Vorher		Danach
111	← top of stack →	777
666		555
555		???

Die beiden oberen Zahlen werden dem Befehl entsprechend verknüpft. Das Resultat steht im TOS (top of stack), alle übrigen Zahlen rücken entsprechend auf.

Der Exponent bleibt ohne Offset, das MSb der Mantisse repräsentiert das Vorzeichen. Man kann sich außerdem an seiner Stelle den Binärpunkt vorstellen, so daß die Mantisse 0111 ein Halbes, ein Viertel und ein Achtel darstellen würde. Das führt konkret zu folgender Codierung:

$$\begin{aligned}
 12,75 &= 12 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1100.1100\ 0000\ z\ 0 \\
 &= 0110.0110\ 0000\ z\ 1 \\
 &= 0011.0011\ 0000\ z\ 2 \\
 &= 0001.1001\ 1000\ z\ 3 \\
 &= 0000.1100\ 1100\ z\ 4 \\
 &= 0000.0110\ 0110\ z\ 5
 \end{aligned}$$

Da aber das höchstwertige Bit der Mantisse für die Codierung des Vorzeichens frei bleiben soll, beginnen ihre signifikanten Stellen im nächstfolgenden, woraus schließlich folgt:

$$FP(12.75) = 66z4\ \text{bzw.}\ 0004\ 66000000$$

22.4 Vom Zahlenstapelkonzept

Inspiriert von UPN (s. Glossar) und der Programmiersprache FORTH und um bei künftigen Experimenten beweglicher zu sein, ordnen wir die zum Rechnen bereitgestellten Zahlen in einem Stapel an. Ein Programm zur Berechnung von $12,75 + 6,5$ sieht dann so aus:

Eingeben	12.75
Eingeben	6.5
Addieren	
Ausgeben	(19.25)

Im Stapel spielt sich dabei folgendes ab:

Urzustand	1. Eingabe	2. Eingabe	Addition
xx xxxxxx	04 660000	03 680000	05 4D0000
yy yyyyyy	xx xxxxxx	04 660000	xx xxxxxx
zz zzzzzz	yy yyyyyy	xx xxxxxx	yy yyyyyy

Das Aufrücken der Zahlen im Stapel bei der Eingabe einer neuen läßt sich auch so deuten: Zunächst wird die erste Zahl dupliziert (FORTH-Befehl DUP). Alle Zahlen rücken um einen Platz (bildlich gesprochen) nach unten. Da die Zahlen ja in Wahrheit nur von einer Position zur anderen kopiert werden, ist danach die oberste zweimal vorhanden. Die Eingabe einer neuen Zahl beginnt mit dieser DUPLIZIERUNG. (DUP kann aber auch – etwa um eine Zahl zu quadrieren – einzeln aufgerufen werden.) Danach erfolgt die eigentliche Eingabe.

DROP bewirkt das Gegenteil von DUP: Die oberste Zahl wird verworfen; die anderen rücken auf. Auch eine ausgegebene Zahl verschwindet vom Stapel; die Ausgabe endet mit DROP. Soll eine Zahl trotz Ausgabe erhalten bleiben, muß sie vorher DUPLiziert werden.

22.5 Die Konvertierung DEZ $\rightarrow$ FP

P.22.1 beginnt mit einem kurzen Experimentierprogramm. Das anschließende ORG soll das spätere Experimentieren erleichtern. Der Quelltext wird einmal assembliert, und dann steht das Maschinenprogramm einsatzbereit im Speicher. (Man kann es auch für sich allein auf Diskette aufzeichnen.) Dann mag man separat die verschiedensten Experimentierprogramme ent-

```

020000 6100 2FFE          EXPROG: BSR      EINGEB
020004 6100 3086          BSR      AUSGEB
020008 60F6           BRA.S    EXPROG
02000A
023000           ORG      #23000
023000
023000 6100 00F6          EINGEB: BSR      DUP
023004 41FA 0128          LEA      READPA(PC),A0
023008 4C90 000F          MOVEM.W (A0),D0-D3
02300C 41FA 0134          LEA      EBER(PC),A0
023010 4EB8 1486          JSR      @READ.S
023014
023014 41FA 012C          SUCHPU: LEA      EBER(PC),A0
023018 43D0           LEA      (A0),A1
02301A 0C19 002E          LOSUPU: CMPI.B   #' ',(A1)+
02301E 57CC FFFA          DBEQ    D4,LOSUPU
023022 4229 FFFF          CLR.B   -1(A1)
023026 4EB8 172C          JSR      @WERT.S
02302A 2800           MOVE.L  D0,D4
02302C 41D1           LEA      (A1),A0
02302E 4EB8 172C          JSR      @WERT.S
023032 323C 1388          MOVE.W  #5000,D1
023036 48C1           EXT.L   D1
023038 741F          MOVEQ   #1F,D2
02303A 4A80          SETZEX: TST.L   D0
02303C 6714          BEQ.S   LSMANT
02303E 4A81          TST.L   D1
023040 6710          BEQ.S   LSMANT
023042 5342          SUBQ.W  #1,D2
023044 D884          ADD.L   D4,D4
023046 B081          CMP.L   D1,D0
023048 6504          BCS.S   SETNUL
02304A 9081          SUB.L   D1,D0
02304C 5284          ADDQ.L  #1,D4
02304E E289          SETNUL: LSR.L   #1,D1
023050 60E8          BRA.S   SETZEX

```

wickeln und muß ihnen nur die benötigten Einsprungadressen entweder mit EQU oder in einer Tabelle mitteilen.

Für die Eingabe gilt hier die Norm, daß jede Zahl mit «.» und vier Nachkommastellen enden muß. 3 ist also einzugeben als 3.0000. Wie bekannt, steht nach der Eingabe in D4 die Anzahl der gültigen Zeichen.

SUCHPU sucht mittels (A1)+ und Schleifenzähler D4 den Dezimalpunkt. Um die wesentlichen Konturen herauszuarbeiten, wurde auf jegliche Fehlerkontrolle verzichtet; wir verlassen uns auf korrekte Eingaben.

Wurde der Punkt gefunden, wird er durch das Schlußzeichen 00 ersetzt. Nach Eingabe von 12.7500 sieht jetzt der Eingabebereich so aus: 31 32 00 37 35 30 30 00. A0 zeigt auf EBER-Anfang, so daß mit @WERT der String sofort in eine Hexadezimalzahl umgewandelt werden kann, die in D0 aufgebaut wird.

Nun übernimmt A0 den Inhalt von A1 und ist also auf die erste Nachkommastelle gerichtet. $D0 = 7500 = (\$)00001D4C$. Jetzt brauchte nur noch durch 10000 = \$2710 geteilt zu werden, um 0.75 zu erhalten – natürlich unter Linksverschiebung, so daß sich intern alles vor dem Komma abspielt. Durch eine Variante der bitweisen Division kann man Überlaufprobleme umgehen. Dividiert man dabei statt durch 10000 nur durch 5000, erhält man sofort gültige Nachkommabits.

Nachpunktstellen:	11000000
D0 = 7500	) -----+
D1 = 5000	) -----+
D0 = 2500	) -----+
D1 = 2500	) -----+
D0 = 0000	) -----> LSMANT

Bild 22.4 Bitweise Division 7500 : 5000

Bild 22.4 läßt die mit den Halben beginnende richtige Bitfolge für .75 erkennen. Wenn der Dividend oder der Teilersubtrahend zu 0 wurde, ist eine Fortsetzung sinnlos. Bis zu dieser Abbruchbedingung ist also folgende Prozedur auszuführen:

- Prüfe Abbruchbedingung in D0 ((Rest der) Nachkommastellen);
- prüfe Abbruchbedingung in D1 (Teilersubtrahend);
- shifte Inhalt von D4 (Vorkommastellen) um eine Binärstelle nach links;
- ist der Inhalt von D0 (Nachkommastellen) kleiner als der Teilersubtrahend

in D1, lasse das LSb von D4 auf Null; anderenfalls addiere eine 1 und vermindere den Inhalt von D0 um den Teilersubtrahend.

Diese Schleife wurde SETze ZweierEXponent genannt, weil in ihr der Zweierexponent in D2 hergeleitet wird. Unter Umgehung der Mathematik wurde D2 eingangs mit dem Erfahrungswert 31 geladen. Da jedes Linksshiften den Zahlenwert der Mantisse verdoppelt, muß im gleichen Schritt der Exponent herabgezählt werden; dazu SUBQ.W #1,D2.

Die Mantisse hat vereinbarungsgemäß .L-Format. Ihr Bit 31 soll das Vorzeichen repräsentieren; das höchstwertige numerisch zu deutende Bit ist #30; in unserer «normierten FP-Darstellung» ist es gesetzt. Da das i. a. nicht zutrifft, wird der Inhalt von D4 (Mantisse) so lange unter gleichzeitigem Dekrementieren des Exponenten nach links geschiftet (hier durch ADD.L D4,D4), bis der BitTeST ergibt «Bit gesetzt», das heißt Not Equal. Nun werden bei FERTIG Exponent und Mantisse auf dem Zahlenstapel abgelegt.

Später verzichtbar, wird bis auf weiteres die interne FP-Darstellung der eingegebenen Zahl angezeigt.

023052	0804 001E	LSMANT:	BTST	#30,D4
023056	6606		BNE.S	FERTIG
023058	D884		ADD.L	D4,D4
02305A	5342		SUBQ.W	#1,D2
02305C	60F4		BRA.S	LSMANT
02305E				
02305E	45FA 00FE	FERTIG:	LEA	ZALSTA(PC),A2
023062	34C2		MOVE.W	D2,(A2)+
023064	24C4		MOVE.L	D4,(A2)+
023066				
023066	3002	AUFEXP:	MOVE.W	D2,D0
023068	41FA 00E4		LEA	ABER(PC),A0
02306C	4EB8 1660		JSR	@PRINT4X.S
023070	10FC 0020		MOVE.B	#',,(A0)+
023074	2004	AUFMAN:	MOVE.L	D4,D0
023076	4EB8 164A		JSR	@PRINT8X.S
02307A	41FA 00D2		LEA	ABER(PC),A0
02307E	43FA 00B6		LEA	WRITP1(PC),A1
023082	4C91 0007		MOVEM.W	(A1),D0-D2
023086	4EB8 1386		JSR	@WRITE.S
02308A	4E75		RTS

22.6 Die Konvertierung FP → DEZ

Die im TOS (top of stack) eingetragene Zahl wird zur Ausgabe in eine Dezimalzahl umgewandelt. Zuerst werden Exponent und Mantisse nach D4 bzw. D3 geholt.

02308C	45FA 00D0	AUSGEB:	LEA ZALSTA(PC),A2
023090	381A		MOVE.W (A2)+,D4
023092	261A		MOVE.L (A2)+,D3
023094	7000		MOVEQ #0,D0
023096	E383	TRENVK:	ASL.L #1,D3
023098	E390		ROXL.L #1,D0
02309A	51CC FFFA		DBRA D4,TRENVK
02309E	41FA 00AE		LEA ABER(PC),A0
0230A2	4EB8 15FC		JSR @PRINT4D.S
0230A6	10FC 002E		MOVE.B #' ',(A0)+
0230AA	10BC 0000		MOVE.B #0,(A0)
0230AE	47D0		LEA (A0),A3
0230B0	2003		MOVE.L D3,D0
0230B2	EC88		LSR.L #6,D0
0230B4	EE88		LSR.L #7,D0
0230B6	612E		BSR.S NKSTEL
0230B8	612C		BSR.S NKSTEL
0230BA	612A		BSR.S NKSTEL
0230BC	6128		BSR.S NKSTEL
0230BE	10FC 0020		MOVE.B #' ',(A0)+
0230C2	10FC 0020		MOVE.B #' ',(A0)+
0230C6	10FC 0020		MOVE.B #' ',(A0)+
0230CA	10FC 0000		MOVE.B #0,(A0)+
0230CE	45FA 006C		LEA WRITP2(PC),A2
0230D2	4C92 0007		MOVEM.W (A2),D0-D2
0230D6	41FA 0076		LEA ABER(PC),A0
0230DA	4EB8 1386		JSR @WRITE.S
0230DE	6138		BSR.S KEYIN
0230E0	6100 0026		BSR DROF
0230E4	4E75		RTS
0230E6			
0230E6	80FC CCCC	NKSTEL:	DIVU #52429,D0
0230EA	1080		MOVE.B D0,(A0)
0230EC	0618 0030		ADD.B #30,(A0)+
0230F0	4840		SWAP D0
0230F2	C0FC 000A		MULU #10,D0
0230F6	4E75		RTS

	D0	X	D3
Vorher:	01110000	?	10011100
ASL.L #1, D3		1	00111000
ROXL.L #1, D0	11100001	0	
ASL.L #1, D3		0	01110000
ROXL.L #1, D0	11000010	1	

Bild 22.5 Das Hinübershiften von D3 nach D0

Wir gehen nun den umgekehrten Weg, lesen die Mantisse binär und trennen beim MSb angefangen eine Stelle mehr, als der Exponent angibt, als Vorkommastellen ab; sie werden in eine Dezimalzahl umgewandelt. Die Schleife TRENVK trennt diese künftigen Vorkommastellen ab; sie werden über das X-Flag von D3 nach D0 geshifft. D4 fungiert dabei unmittelbar als Schleifenzähler (Bild 22.5).

@PRINT4D bereitet nun den Inhalt von D0 zum String im Ausgabebereich auf. Das Schlußzeichen 00 wird sofort von «.» überschrieben und vorsichtshalber – auch im Hinblick auf späteren Programmausbau – eine Null dahintergesetzt, deren Position in A3 zwischengespeichert wird.

Die Aufbereitung der Nachkommastellen mit einer @PRINTxD-Routine liegt nahe, führt aber zu Falschausgaben, weil führende Nullen unterdrückt werden: 44.0625 würde zu 44.625 werden! Statt dessen werden vier Nachkommastellen durch Division durch Zehntel, Hundertstel usw. zurückgewonnen, was durch viermaligen Aufruf der Subroutine NKSTEL geschieht – leider aber ein wenig undurchsichtig wegen der FP-Darstellung:

Vor dem ersten Aufruf wird das MSb des verbliebenen Mantissenrestes um 13 Binärstellen nach rechts geshifft, um Überläufe bei den nachfolgenden Divisionen zu vermeiden. Später wird dann entsprechend zusätzlich mit 2^{13} multipliziert. Weil der M68000 aber keine Nachkommastellen kennt, müssen wir das Ganze wiederum durch eine Quasi-Erweiterung vor das Komma verlegen. Machen wir's konkret: Die Restmantisse möge den Gegenwert von .75 enthalten. Ein Halbes und ein Viertel sah zunächst so aus: C0000000. Nach dem Shiften wurde daraus 00060000, was dezimal 393216 entspricht, woraus hinter dem Komma 7500 werden sollen. $393216 : 7500 = 52.4288$. Da aber während der Rechnung dreimal mit 10 multipliziert wird, muß letztlich statt durch Zehntel durch 52428.8 geteilt werden. Die nun verblie-

00060000			
1. NKSTEL	2. NKSTEL	3. NKSTEL	4. NKSTEL
66650007	CCBE0004	CC370009	C6F10009
00076665	0004CCBE	0009CC37	0009C6F1
0003FFF2	0007FF6C	0007FA26	0007C56A
2E37xxxx	2E3734xx	2E373439	2E37343939
. 7	. 7 4	. 7 4 9	. 7 4 9 9

Bild 22.6 Die Vorgänge in D0 und im ABER bei den vier Aufrufen von NKSTEL

benen Nachkommastellen runden wir auf und nehmen einen minimalen Fehler in Kauf, indem wir durch 52429 teilen. Auch hier wird die Anschaulichkeit vielen Lesern willkommen sein (Bild 22.6).

Zunächst zum Befehl DIVU (divide unsigned, vorzeichenlose Division): DIVU D1,D2 dividiert das in D2 stehende Langwort durch das Wort in D1. Der ganzzahlige Wortquotient steht anschließend im LSW von D2, der Divisionsrest im MSW von D2. Unser Beispiel

$$\$00060000 : \$CCCD = \$0007 \text{ Rest } \$6665$$

unterscheidet sich von dieser Erklärung nur dadurch, daß der Quelloperand unmittelbar gegeben wurde.

Bitte vergleichen Sie das mit dem Listing und mit Bild 22.6; Sie werden erkennen, daß dieses Ergebnis in D0 zu finden ist:

$$D0 = 66650007$$

Nach dem SWAPpen: $D0 = 00076665$

Die nachfolgende Verzehnfachung ignoriert das MSW; ihr Resultat ist $10 * \$6665 = \$0003FFF2$. Sie können den weiteren Fortgang unmittelbar aus Bild 22.6 ersehen. – NKSTEL endet mit der Fortschreibung des Strings im Ausgabebereich.

Zur Ausgabe auf dem Bildschirm ist nichts mehr zu sagen, außer daß das Bild erhalten bleibt, bis eine Taste gedrückt wird. Wird «G» gedrückt, geht es zurück ins Grundprogramm.

Nach der Vorstellung des Zahlenstapelkonzepts und nach der Besprechung von Verschiebungen von Speicherbereichen in den Sortierprogrammen werden sich Erklärungen des Programmrestes erübrigen.

0230F8	41FA 00A0	DUP:	LEA	ZALSTA+60(PC),A0
0230FC	701D		MOVEQ	#29,D0
0230FE	3160 0006	DUPLOP:	MOVE.W	-(A0),6(A0)
023102	51C8 FFFA		DBRA	D0,DUPLOP
023106	4E75		RTS	
023108				
023108	41FA 0054	DROP:	LEA	ZALSTA(PC),A0
02310C	701D		MOVEQ	#29,D0
02310E	30E8 0006	DROLOP:	MOVE.W	6(A0),(A0)+
023112	51C8 FFFA		DBRA	D0,DROLOP
023116	4E75		RTS	
023118				
023118	4EB8 09D8	KEYIN:	JSR	@CSTS.S
02311C	67FA		BEQ.S	KEYIN
02311E	4EB8 0A00		JSR	@CI.S
023122	0C00 0047		CMPI.B	#'G',D0
023126	6604		BNE.S	EXKEY
023128	4FEF 0008		LEA	8(A7),A7
02312C	4E75	EXKEY:	RTS	
02312E				
02312E	00110020	READPA:	DC.L	\$00110020
023132	0020000A		DC.L	\$0020000A
023136	00110020	WRITP1:	DC.L	\$00110020
02313A	0010		DC.W	\$0010
02313C	00110020	WRITP2:	DC.L	\$00110020
023140	0002		DC.W	\$0002
023142		EBER:	DS.B	11
02314D	00		DS.B	0
02314E		ABER:	DS.L	4
02315E		ZALSTA:	DS.W	60

P.22.3 Drei Routinen und der Arbeitsbereich

22.7 Programmablauf, Genauigkeit, Verbesserungsmöglichkeiten

Eingabe	FP-Darstellung	Ausgabe
12.0000	0004 60000000	12.0000
12.1000	0004 60CD4000	12.1002
12.0100	0004 6014C000	12.0101
12.0010	0004 60024000	12.0010
12.0001	0004 60004000	12.0001
765.4323	000A 5FADD600	765.4323
0.9999	0000 7FFC0000	0.9998
0.8002	0000 66700000	0.8002
0.5000	0000 40000000	0.4999
0.3000	FFFF 4CE00000	0.0000

Bild 22.7 Beispiele zur Genauigkeitskontrolle

Bild 22.7 zeigt (in abgewandelter Anordnung) einige konkrete Zahlenbeispiele. Man erkennt dabei einen bedauerlichen, aber doch zu verschmerzenden Konvertierungsfehler. Er ließe sich sicherlich noch etwas verringern, wenn man nach dem letzten NKSTEL-Aufruf noch eine Rundung einbaute, auf die wir jedoch Übersichtlichkeit halber verzichten.

Ein anderer Fehler ist schlimmer: Bei Eingabe von Zahlen $< 0,5$ wird der Exponent negativ, was hier zu sinnlosen Ergebnissen führt. Man vermeidet das in der Praxis, indem man (vgl. Abschnitt 22.1) den Exponenten anders normiert, z.B. $\$40 = 0$ setzt (Offset).

Während bei uns noch vermeidbare Vereinfachungen hinzukamen, liegt die wesentliche Ursache des Konvertierungsfehlers darin, daß der Allerwelts-Dezimalbruch $0,1$ in binärer Notierung periodisch ist:

$$0,1 = 0.0001100110011 \dots$$

Sie erkennen diese Periodizität sehr schön im NKSTEL-Divisor wieder: $\$CCCD = 1100110011001101$, wobei sich die gewählte Aufrundung korrekt widerspiegelt. Auch in Bild 22.4 sind (leider vorzeitig abbrechende) Perioden zu erkennen.

22.8 Die Fließkomma-Addition

Den Vereinbarungen von Abschnitt 22.3 und der Beobachtung aus Abschnitt 22.7 entsprechend lassen wir nur noch Zahlen $\geq 0,5$ zur Verarbeitung zu. Solche Zahlen sollen hier addiert werden.

Beispiel 1: $765,4323 + 12,75$

Dasselbe in FP-Darstellung:

$$\begin{array}{r} 000A\ 5FADD600\ (= \text{Zahl 1}) \\ +\ 0004\ 66000000\ (= \text{Zahl 2}) \end{array}$$

Bekanntlich darf man Produkte mit unterschiedlichen Potenzen (gleicher Basis) nicht ohne weiteres zusammenfassen. Hier bleibt nur die Abhilfe, die Mantisse der zweiten Zahl (kurz M2) um 6 Stellen nach rechts zu shiften, was einer Division durch 64 entspricht, und den Exponenten (kurz E2) entsprechend um 6 zu erhöhen:

$$\begin{array}{r} \text{Danach darf} \\ \text{addiert werden:} \end{array} \quad \begin{array}{r} 000A\ 5FADD600 \\ +\ 000A\ 01980000 \\ \hline =\ 000A\ 6145D600 \end{array}$$

Beispiel 2: $12,75 + 7,125$

Dasselbe in FP-Darstellung:

$$\begin{array}{r} 0004\ 66000000 \\ +\ 0003\ 72000000 \end{array}$$

Hieraus wird nach dem erforderlichen Rechtsshiften

$$\begin{array}{r} \text{und es darf} \\ \text{addiert werden:} \end{array} \quad \begin{array}{r} 0004\ 66000000 \\ +\ 0004\ 39000000 \\ \hline =\ 0004\ 9F000000 \end{array}$$

Hier hat sich aber aus zwei positiven Zahlen eine nicht nur nach unserer Norm negative Summe eingestellt: Das MSb der Mantisse wurde gesetzt! Wegen der Übereinstimmung mit der Zweierkomplementarithmetik wird hier das V-Flag (*Überlaufbit*) gesetzt. In diesem Falle muß die Summenmantisse unter Erhöhung des Summenexponenten um eine Stelle nach rechts geschiftet werden:

$$0004\ 9F000000 = 0005\ 4F800000\ (= 19,875).$$

020000	48E7 F080	ADDIRE:	MOVEM.L	D0-D3/A0, -(A7)
020004	41FA 0042		LEA	ZALSTA(PC), A0
020008	3018		MOVE.W	(A0)+, D0
02000A	2218		MOVE.L	(A0)+, D1
02000C	3418		MOVE.W	(A0)+, D2
02000E	2618		MOVE.L	(A0)+, D3
020010	B440	VERGEX:	CMP.W	D0, D2
020012	670E		BEQ.S	ADDIRN
020014	6506		BCS.S	D3RESH
020016	E281	D1RESH:	ASR.L	#1, D1
020018	5240		ADDQ.W	#1, D0
02001A	60F4		BRA.S	VERGEX
02001C	E283	D3RESH:	ASR.L	#1, D3
02001E	5242		ADDQ.W	#1, D2
020020	60EE		BRA.S	VERGEX
020022				
020022	6100 0018	ADDIRN:	BSR	DROP
020026	D283		ADD.L	D3, D1
020028	6804		BVC.S	NOSHIR
02002A	E289		LSR.L	#1, D1
02002C	5240		ADDQ.W	#1, D0
02002E	41FA 000E	NOSHIR:	LEA	RESULT(PC), A0
020032	30C0		MOVE.W	D0, (A0)+
020034	20C1		MOVE.L	D1, (A0)+
020036	4CDF 010F		MOVEM.L	(A7)+, D0-D3/A0
02003A	4E75		RTS	
02003C				
02003C	4E75	DROP:	RTS	
02003E				
02003E		RESULT:	DS.W	3
020044	3E3E3E3E	KENNER:	DC.L	'>>>>'
020048	0004	ZALSTA:	DC.W	\$0004
02004A	66000000		DC.L	\$66000000
02004E	0003		DC.W	\$0003
020050	72000000		DC.L	\$72000000
020054			END

Disposition: Die beiden Summanden Z1 und Z2 werden zur Addition vom Zahlenstapel geholt und die Summe auf dem Zahlenstapel abgelegt. Registerbelegung:

D0.W: E1 D1.L: M1 D2.W: E2 D3.L: M2 A0: Stapelzeiger

Um nicht jedesmal vollen Aufwand treiben zu müssen, vereinfachen wir das Teilproblem durch Vorgabe der beiden FP-Summanden mittels DC-Direktive. An das beabsichtigte DROP erinnert der unmittelbar zu einem RTS führende Aufruf. Entsprechend wird die FP-Summe im Arbeitsbereich abgelegt. Das Langwort «>>>>» soll die Orientierung im Speicher erleichtern. Eins wurde hinzugenommen: In längeren Programmen wird man auch mit der beachtlichen Registerzahl des M68000 nicht auskommen. Im Hinblick auf Späteres wurde daher P.22.4 als Routine ausgelegt, die keine übernommenen Registerinhalte verändert. Dazu werden zu Anfang die Inhalte aller beteiligten Register auf dem User-Stapel abgelegt und vor dem RTS von dort zurückgeholt. Der Anwenderstapel und der Zahlenstapel sind zwei völlig verschiedene Speicherbereiche.

Bei VERGEX werden die beiden Exponenten miteinander verglichen. Nur wenn die beiden Exponenten einander gleich sind, geht es weiter zur Addition. Ist E1 (in D0) größer, wird Carry gesetzt und die in D3 stehende M2 bei gleichzeitiger Erhöhung von E2 nach rechts geschiftet; zurück zu einem neuen VERGEX. Im umgekehrten Fall wird D1RESH entsprechend durchlaufen.

Das Addieren beginnt mit dem schon angesprochenen Pseudo-DROP. Die Normierung bei Überlauf dürfte verständlich sein, und auch zur Ablage im RESULTatfeld ist nichts zu bemerken. – Sie täten gut daran, mit unterschiedlichen Zahlvorgaben zu experimentieren. Vielleicht wollen Sie die Routine auch schon in das Konvertierungsprogramm einbauen?

22.9 Die Additionsbefehle

In P.22.4 wurde ohne besondere Abwägung der Befehl ADD eingesetzt. Der folgende Exkurs gibt einen Überblick:

ABCD Dq,Dz und ABCD $-(Aq),-(A)$

Diese beiden schon in P.18.2 benutzten und in A.18.2 etwas näher untersuchten Befehle addieren binär codierte Dezimalzahlen. Da sie nur .B-Daten verarbeiten, werden sie im allgemeinen aneinandergereiht werden, wozu sich

besonders gut die $-(An)$ -Version eignet. Ein evtl. Übertrag wird dabei im X-Flag übergeben, so daß man dies vor der ersten Addition löschen muß.

Die Flags werden genau ihrer Definition (vgl. Abschnitt 7.1) entsprechend beeinflusst.

$ADD.X <ea>,Dn$ und $ADD.X Dn,<ea>$

Dieser Befehl addiert die beiden Operanden hexadezimal. Die Flags werden ganz regulär dem Ergebnis angepaßt.

$ADDA.X <ea>,An$

Ist ein Adreßregister Ziel einer Addition, wird ADD zu $ADDA$. Für X sind nur die beiden Adreßformate $.W$ und $.L$ zugelassen. Flags werden nicht verändert.

$ADDI.X \#Konstante,<ea>$

Dieser Befehl addiert eine 8-, 16- oder 32-bit-Konstante zum Ziel. Die Flags reagieren regulär.

$ADDQ.X \#Konstante,<ea>$

Hier wird eine 3-bit-Konstante (8, 1 ... 7) zum Ziel addiert. Das geht besonders schnell (quick), weil die Konstante bereits im Opcode enthalten ist. Da eine Addition von 0 wenig sinnvoll wäre, repräsentiert das Tripel 000 den Summanden 8. Die Flags reagieren regulär.

$ADDX.X Dq,Dz$ und $ADDX.X -(Aq),-(Az)$

Diese Befehle haben, obwohl sie eine hexadezimale Addition bewirken, viel mit $ABCD$ gemein: Das X-Flag wird in die Summierung einbezogen, so daß es vor der ersten Teiladdition in der Regel gelöscht sein muß. Hingegen sollte man aus den gleichen Gründen wie bei $ABCD$ vor der (ersten) Addition das Z-Flag setzen. Ansonsten werden die Flags regulär beeinflusst.

23

Die Flags des CCR (II)

Wir haben in Kapitel 7 schon Grundsätzliches über die Flags gehört; die Beobachtung eines konkreten Überlaufs in P.22.8 regt an, uns mit den Flags genauer zu beschäftigen.

Das eigentliche Maschinenprogramm rettet die benutzten Register auf den Stapel, holt zwei .B-Zahlen aus dem Puffer, addiert sie und legt den Inhalt des Statusregisters im Puffer ab. Da hiervon das Systembyte noch nicht interessiert, wird später nur sein LSB, das CCR, ausgelesen. – Das Ganze wurde, um größtmögliche Flexibilität zu erlangen, in ein BASIC-Programm eingebettet.

23.1 Die Flags und die Addition

Das BASIC-Programm simuliert die 65536 möglichen .B-Additionen. Da aber nach $5 + 0$, $5 + 1$, $5 + 2 \dots$ (mit Vorsicht) extrapoliert werden darf, werden für die Summanden nur die 16 Zahlen 00, 01, 02, 03, 7C ... 83, FC, FD, FE, FF bereitgestellt. Jede der nun $16 * 16 = 256$ möglichen Additionen wird nun durch einen Punkt in einer $16 * 16$ -Matrix symbolisiert. Wurde aber bei einer Addition Carryflag gesetzt, wird der Punkt durch ein «c» ersetzt. Man bekommt nun auf dem Bildschirm eine grafische Darstellung der Fälle, in denen Carry gesetzt wurde. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Bei Anordnung der vorzeichenlosen Zahlen (00 ... FF) nach Art der Cartesischen Ebene sind in der rechten oberen Fast-Halbebene (oberhalb der Nebendiagonale) c's zu sehen. Die oberste Zeile .cccccccccccc ist so zu lesen:

$$FF + 00 = FF, \quad FF + 01 = (1)00, \quad FF + 02 = (1)01 \dots,$$

was bedeutet, daß von der zweiten symbolisierten Addition an stets ein Übertrag stattfindet.

```
REM 000 48E7 E080 MOVEM.L D0-D2/A0,-(A7)
REM 004 41FA 0010 LEA SUMMD1(PC),A0
REM 008 1018 MOVE.B (A0)+,D0
REM 00A 1218 MOVE.B (A0)+,D1
REM 00C D001 ADD.B D1,D0
REM 00E 40DB MOVE SR,(A0)+
REM 010 4CDF 0107 MOVEM.L (A7)+,D0-D2/A0
REM 014 4E75 RTS
REM
REM 016 SUMMD1
REM 017 SUMMD2
REM 018 SR
REM 019 CCR
REM END
```

```
GOSUB holzahl
code#=STRING$(30,0): GOSUB holprog
FOR zeile=16 TO 1 STEP -1
  dz$="": POKE anfad+22,z(zeile)
  FOR spalte=1 TO 16
    POKE anfad+23,z(spalte)
    CALL anfad
    z#="." : IF PEEK(anfad+25) AND 1 THEN z#="c"
    dz#=dz#+z#
  NEXT spalte
  PRINT dz$
NEXT zeile
END
```

```
holzahl: DIM z(16)
daten: DATA 0,1,2,3,124,125,126,127
DATA 128,129,130,131,252,253,254,255
RESTORE daten
FOR i=1 TO 16: READ z(i): NEXT i: RETURN
```

```
holprog: anfad=SADD(code#)
p#="48E7E08041FA001010181218D000140DB4CDF01074E75"
FOR i=0 TO 10
  POKEW anfad+2*i,VAL("&H"+MID$(p#,4*i+1,4))
NEXT i: RETURN
```

Bild 23.1 V- und C-Flag nach .B-Addition

Bild 23.1 zeigt dreimal mehr als bisher besprochen:

1. Bisher war nur von vorzeichenlosen Zahlen die Rede (Quadrat unten rechts im Bild). Die Seiten dieses Quadrats reichen von links 00 bis nach rechts FF und von unten 00 nach oben FF. Wie schon mehrfach angesprochen, lassen sich die Inhalte eines Bytes (usw.) aber auch als signed numbers auffassen (Quadrat oben links); die reichen dann von 80 (= -128) über FF, 00 usw. bis hin zu 7F (= 127). In einer hierauf beruhenden quadratischen Darstellung sähe die c-Verteilung etwas anders aus: Jeder Quadrant des einen Quadrats ist auch im anderen enthalten – nur in anderer Anordnung. Das veranlaßte zu der ornamentalen Verschmelzung der beiden möglichen Sichtweisen.
2. Das Z-Flag wird bei der Addition bekanntlich gesetzt, wenn das Ergebnis 0 ist: $7F + 81 = (1)00$, $7E + 82 = (1)00$ usw. Bild 23.1 zeigt auch das Z-Flag, jedoch mehr als Orientierungshilfe.
3. Das V-Flag (Überlaufbit, overflow) aus P.22.4 lieferte die Initialzündung für dieses Kapitel; es wird wohl nicht soviel benutzt wie die anderen, ist aber für die vorzeichenrichtige Rechnung (u. a. m.) unerlässlich. Es wird gesetzt, wenn a) zwei positive Zahlen eine im Sinne der Zweierkomple-

1. C-Flag: $83 - F1 = (-1)92$. Hier findet ein (negativer) Übertrag (borrow, borgen) statt, und Carry wird gesetzt. Bei vorzeichenloser Betrachtung ist das leicht beschrieben: C-Flag wird stets dann gesetzt, wenn der Subtrahend größer als der Minuend ist. Bei Beachtung des Vorzeichens sind vier Fälle zu unterscheiden:
 - a) «Positiv minus negativ»: Wie leicht einzusehen ist, wird Carry stets gesetzt: $p1 - n2 = p1 - (100 - p2) = p1 + p2 - 100$, worin $|n1| \leq \$80$ und $|n1| \leq \$7F$.
 - b) «Negativ minus positiv»: Carry wird nicht gesetzt, wohl aber (sozusagen statt dessen) das Überlaufbit.
 - c) «Negativ minus negativ»: Hier wird Carryflag gesetzt, wenn der Subtrahend größer als der Minuend ist; Beispiel: $AC - CA = (-1)E2$ oder dezimal $-84 - (-54) = -30$, weil $-84 < -54$.
 - d) «Positiv minus positiv»: Auch hier Übertrag, wenn Subtrahend zu groß.
2. Zeroflag wird bei Gleichheit der Operanden gesetzt; die Differenz ist dann 0.
3. V-Flag: Hier führt eine Fallunterscheidung letztlich auf die Definition zurück: Überlauf liegt vor, wenn das MSb des Zieloperanden von 0 nach 1 oder von 1 nach 0 wechselt.
4. Das N-Flag wird gesetzt wie das MSb des Zieloperanden bzw. des Minuenden; X-Flag wie C-Flag.

23.3 Die Flags und die Bedingungsschlüssel

Wenn man in P.23.1 die Addition durch CMP.B D0,D1 mit Opcode B200 ersetzt und das Ganze ein wenig verändert, erhält man P.23.2, dessen Ergebnisse wir vorwegnehmen (Bild 23.3).

Unter bereits begründeter Außerachtlassung des X-Flags verbleiben theoretisch 16 mögliche Flagkombinationen. Da aber eine Zahl nicht gleichzeitig negativ und gleich 0 sein kann, scheiden a priori vier aus. Bild 23.3 zeigt die verbleibenden 12 möglichen Bitmuster, daneben die ihnen entsprechenden Bedingungsschlüssel, wie sie in Befehlen wie Bcc, DBcc usw. eingesetzt werden, und die Anzahl ihres Vorkommens unter den 256 realisierten Vergleichen. Es fällt auf, daß weitere fünf Flagkombinationen nicht vorkommen. Die Erfahrung zeigt, daß z. B. V- und C-Flags gemeinsam nicht ohne ein

....	PL NE VC CC GE GT HI	56
...C	PL NE VC CS GE GT LS	28
..V.	PL NE VS CC HI LE LT	28
..VC	PL NE VS CS LE LS LT	0 <<<
.Z..	PL EQ VC CC GE LE LS	16
.Z.C	PL EQ VC CS GE LE LS	0 <<<
.ZV.	PL EQ VS CC LE LS LT	0 <<<
.ZVC	PL EQ VS CS LE LS LT	0 <<<
N...	MI NE VC CC HI LE LT	36
N..C	MI NE VC CS LE LS LT	56
N.V.	MI NE VS CC GE GT HI	0 <<<
N.VC	MI NE VS CS GE GT LS	36
		<u>256</u>

Bild 23.3 Die Flagkombinationen und die Bedingungsschlüssel

EQ			.Z..			
NE		...C	..V.	N...	N..C	N.VC
PL		...C	..V.	.Z..		
MI				N...	N..C	N.VC
VC		...C	.Z..	N...	N..C	
VS			..V.			N.VC
CC			..V.	.Z..	N...	
CS		...C			N..C	N.VC
GE		...C	.Z..			N.VC
GT		...C				N.VC
HI			..V.	N...		
LE			..V.	.Z..	N...	
LS		...C	.Z..		N..C	N.VC
LT			..V.	N...	N..C	

Bild 23.4 Die Bedingungsschlüssel und die Flagkombinationen

weiteres Flag, nämlich N, gesetzt werden. Das leuchtet ein, denn C wird nur gesetzt, wenn ein Übertrag stattfindet, V bei einem Wechsel des MSb des Zieleranden. Hierfür einige Beispiele in Form der internen Subtraktion:

Subtraktion und Fließkomma-Subtraktion

Das folgende Programm ist wieder zur Zusammenarbeit mit dem großen FP-Rahmenprogramm bestimmt. Um aber den zur Verfügung stehenden Raum sparsam zu nutzen, wird auch hier nur ein Torso entwickelt. Zunächst folgt ein Überblick über die Subtraktionsbefehle.

24.1 Die Subtraktionsbefehle

SUB.X <ea>,Dn und SUB.X Dn,<ea>

Diese Befehle subtrahieren den Quelloperanden vom Zieloperanden. Alle Flags werden regulär (so wie bisher dargestellt) betroffen.

SUBA.X <ea>,.An

Ist das Ziel ein Adreßregister, wird SUB zu SUBA. Zugelassen sind nur .W und .L-Format. Flags werden von diesem Befehl nicht verändert.

SUBI.W #Konstante,<ea>

Je nach Formatangabe kann eine 8-, 16- oder 32-bit-Konstante vorgegeben werden. Die Flags werden regulär gesetzt.

SUBQ.X #Konstante,<ea>

Dieser Befehl ist schneller als die anderen, weil die 3-bit-Konstante bereits im Opcode enthalten ist; da eine Subtraktion von 0 nicht sinnvoll ist, codiert das Bitmuster 000 eine 8. Die Flags werden regulär beeinflußt.

SUBX.X Dq,Dz und SUBX.X -(Aq),-(Az)

Hier wird nicht nur der Quelloperand, sondern auch noch der Inhalt des eXtend-Bit vom Ziel subtrahiert. Man erhält also bei gleichen Operanden zwei verschiedene Ergebnisse, das größere, wenn X-Flag gelöscht ist, das kleinere, wenn bei der vorhergehenden Subtraktion geborgt wurde. Der Befehl ist also zur Aneinanderreihung bei Subtraktionen mit erhöhter Genauigkeit bestens geeignet.

Die Flags werden – bis auf Z – regulär beeinflußt. Z wird gelöscht, wenn eine Teildifferenz von 0 verschieden ist. Will man eine Gesamtdifferenz 0 erkennen, muß man also vorher Z-Flag setzen. Ist es nach der letzten Teilsbtraktion immer noch gesetzt, wurde es nie gelöscht; es trat also nie eine von 0 verschiedene Teildifferenz auf: Die Gesamtdifferenz ist also auch 0.

24.2 Problemanalyse

Da unsere Mantissen als Langwörter in einem (Daten-)Register Platz haben, werden unsere Subtraktionen in einer einzigen Operation abgeschlossen. Daher ist auch kein Übertrag aus einer vorhergehenden Operation zu berücksichtigen, und der geeignete Befehl ist SUB.L Dq,Dz.

Wie schon bei der FP-Addition erklärt, dürfen nur FP-Zahlen mit gleichen Exponenten voneinander subtrahiert werden. Die kleinere der beiden vorzeichenlosen Zahlen muß so lange nach rechts geschiftet werden, bis ihr Exponent dem der größeren gleich wurde. Heikler sind Überlauf und Übertrag. Hierfür zeigt Bild 24.1 zunächst einige konkrete Beispiele.

In der UPN, der wir hier folgen, ist $\$41 - \02 so zu schreiben: $\$41 \$02 -$. Der Minuend $\$41$ soll als erster eingegeben werden und rutscht bei Eingabe des Subtrahenden $\$02$ auf den zweiten Platz im Zahlenstapel, während die $\$02$ den ersten (TOS) einnimmt. Die linke Randleiste – auf ein Byte verkürzt – verzeichnet so die Mantisse des Operanden auf Platz zwei, den Minuend, während die obere einige mögliche Subtrahenden im TOS darstellt. Unsere Mantissen sind so normiert, daß – wir hatten uns auf positive Zahlen

-	01	02	3E	3F	40	41	7E	7F
7F	7E	7D	41	40	3F	3E	01	00
7E	7D	7C	40	3F	3E	3D	00	FF
41	40	3F	03	02	01	00	C3	C2
40	3F	3E	02	01	00	FF	C2	C1
3F					FF	FE	C1	C0
3E					FE	FD	C0	BF
02					C2	C1	84	83
01					C1	C0	83	82

Bild 24.1 Einige Beispiele für FP-Subtraktion

beschränkt – ihr MSb gelöscht, das nächstfolgende aber gesetzt ist. Durch Shiften zum Angleichen der Exponenten können bei Einleitung der Subtraktion mehrere der führenden Bits gelöscht sein. Hieraus erklärt sich die Auswahl der Kurzmantissen in Bild 24.1.

Die Subtraktion kann unter den gemachten Voraussetzungen dreierlei Resultate erbringen:

1. Das Resultat ist 0. (Dann sollte wohl auch der Exponent auf Null gesetzt werden.)
2. Das Resultat ist positiv: keine Probleme.
3. Das Resultat ist negativ. In diesem Falle sind, wie der Augenschein lehrt, N und V und C gesetzt. Wir wollen hier so verfahren, daß durch Negation der Absolutwert der Mantisse erzeugt wird; anschließend wird das MSb als Kennzeichen der Negativität gesetzt. In das Konvertierungsprogramm wäre eine entsprechende Erweiterung aufzunehmen.

Als Beispiel wird $18.2300 - 24.5630 = -6.3330$ in FP-Notierung berechnet:

18.2300	0005 48EBE000
- 24.5630	- 0005 6240A000
= - 6.3330	= 0005 E6AB4000
Durch Negation wird daraus	0005 1954C000
und nach Normieren	0003 65530000
und Setzen des Minusflags	0003 E5530000

Die Rückumwandlung des FP-Ergebnisses wird noch einmal ausführlich in Bild 24.2 vorgeführt.

1110	0101	0101	0011	0000	
!!!!	!!	!!	!!	!!	
!!!!	!!	!!	!+-	1/4096	= .000244140625
!+++	!!	!!	+--	1/2048	= .00048828125
!!	!!	!+-----		1/ 256	= .00390625
!!	!!	+-----		1/ 64	= .015625
!!	!+-----			1/ 16	= .0625
!!	+-----			1/ 4	= .25
!!					
- 6					<u>.332763671875</u>

Bild 24.2 Rückverwandlung der negativen Differenz

24.3 Der Programmtorso

```

020000 48E7 F080          SUBTRA: MOVEM.L D0-D3/A0,-(A7)
020004 41FA 0060          LEA      ZALSTA(PC),A0
020008 3018          MOVE.W  (A0)+,D0
02000A 2218          MOVE.L  (A0)+,D1
02000C 3418          MOVE.W  (A0)+,D2
02000E 2618          MOVE.L  (A0)+,D3
020010 B440          VERGEX: CMP.W   D0,D2
020012 670E          BEQ.S   SBTRKT
020014 6506          BCS.S   D3RESH
020016 E281          D1RESH: ASR.L  #1,D1
020018 5240          ADDQ.W  #1,D0
02001A 60F4          BRA.S   VERGEX
02001C E283          D3RESH: ASR.L  #1,D3
02001E 5242          ADDQ.W  #1,D2
020020 60EE          BRA.S   VERGEX
020022
020022 6100 0036          SBTRKT: BSR     DROP
020026 9681          SUB.L   D1,D3
020028 670E          BEQ.S   GLEICH
02002A 6410          BCC.S   NIXNEG
02002C 4483          NEG.L   D3
02002E 611C          BSR.S  NORMIR
020030 0083 80000000    ORI.L   ##80000000,D3
020036 6006          BRA.S   FERTIG
020038 7000          GLEICH: MOVEQ  #0,D0
02003A 6002          BRA.S   FERTIG
02003C 610E          NIXNEG: BSR.S  NORMIR
02003E 41FA 001C          FERTIG: LEA    RESULT(PC),A0
020042 30C2          MOVE.W  D2,(A0)+
020044 20C3          MOVE.L  D3,(A0)+
020046 4CDF 010F          MOVEM.L (A7)+,D0-D3/A0
02004A 4E75          RTS

```

Zur Konzentration auf das Wesentliche wieder nur ein Programmrumpf. Er unterscheidet sich in folgendem von der FP-Addition:

1. ADD.L wurde zu SUB.L. Entsprechend wurden auch die Labels umbenannt.
2. Während bei der Addition die Reihenfolge der Summanden beliebig ist, muß es hier D1,D3 heißen. Dementsprechend müssen bei FERTIG D2 und D3 abgelegt werden. Eine spätere Zusammenfassung sollte auch die Zuordnung bei der Addition angleichen, damit möglichst viele Programmteile gemeinsam genutzt werden können.
3. Nach der Subtraktion ist zunächst auf Null-Ergebnis zu prüfen. Ggf. wird auch der Exponent auf Null gesetzt.
4. Wurde Carry gesetzt, muß die entstandene negative Differenz wie in der Analyse besprochen aufbereitet werden.
5. Während nach der Addition ein evtl. Überlauf auszugleichen war, ist hier auf das sozusagen Umgekehrte zu achten: Es ist möglich, daß die Mantisse mit mehreren Nullen beginnt. Dann muß durch Linksshiften normiert werden.

02004C	0803 001E	NORMIR:	BTST	#30,D3
020050	6606		BNE.S	NORMEX
020052	E383		ASL.L	#1,D3
020054	5342		SUBQ.W	#1,D2
020056	60F4		BRA.S	NORMIR
020058	4E75	NORMEX:	RTS	
02005A				
02005A	4E75	DROP:	RTS	
02005C				
02005C		RESULT:	DS.W	3
020062	3E3E3E3E	KENNER:	DC.L	'>>>>'
020066	0005	ZALSTA:	DC.W	\$0005
020068	6240A000		DC.L	\$6240A000
02006C	0005		DC.W	\$0005
02006E	48EBE000		DC.L	\$48EBE000

Vom K-Seka-Assembler (Amiga)

Der M68000 ist ein relativ neuer Prozessor, dementsprechend sind auch die M68000-Computer relativ neu, ebenso Tools, Software und Bookware – soweit überhaupt schon vorhanden. Insofern kann auch der Aufbau eines Buches «geschichtlich» bedingt sein.

25.1 Inbetriebnahme des K-Seka-Assemblers

Nachdem man seinen Amiga mit der Kickstart-Diskette bis zur ersten Stufe hochgefahren hat, verlangt er nach mehr: Auf dem Bildschirm wird grafisch die Workbench-Diskette angefordert. Hier ist die erste Klippe zu nehmen.

Selbstverständlich bewahrt man seine kostbaren Originaldisketten an einem sicheren Ort auf und verwendet Arbeitskopien. Der K-Seka-Assembler wird über das Command Line Interface (CLI) bedient. Offenbar befindet sich das entsprechende File nicht auf der Arbeitskopie der Workbench-Diskette, wenn man nicht vor dem Kopieren im Programmteil Preferences das Symbol CLI ON aktivierte. Ihre Arbeitskopie wird nun wahrscheinlich «Copy of Workbench» heißen. Der Assembler verlangt aber nach einer Diskette namens «Workbench».

Sie sollten nun das Symbol der Copy-of-Workbench-Diskette mit der linken Maustaste aktivieren (anklicken), dann mit der rechten Taste oben links am Bildschirmrand das Fensterchen «Workbench» öffnen, die Maus bis zur Option Rename nach unten bewegen und die rechte Taste loslassen. Jetzt können Sie die Diskette «Copy of Workbench» in «Workbench» umbenennen.

Klicken Sie nun das Symbol der neubenannten Diskette (rechts oben) zweimal an, und öffnen Sie im jetzt neu geöffneten Fenster durch Doppelklick die Schublade «System». Ein neues Fenster öffnet sich: «System». In ihm klicken Sie das Symbol «CLI» zweimal an. Ein weiteres Fenster wird

aufgetan: «New Cli Window», in ihm das Bereitschaftszeichen «1>». Tippen Sie nun «seka» (natürlich ohne die Anführungszeichen) und cr ein. CLI protestiert: «unknown command»; kein Wunder, denn woher soll der Amiga wissen, was das Kommando «seka» bedeutet?

Wir legen die Arbeitskopie der Seka-Diskette ein und rufen sie mit «seka» auf. Wieder wird gefensterlt: Zunächst öffnet sich ein großes Seka-Fenster und darin oben links ein kleineres mit der Aufforderung, doch bitte schön noch einmal die Workbench-Diskette einzulegen; offenbar werden von ihr weitere Programmteile für das im RAM stehende Betriebssystem benötigt. Wir tun auch das.

Nun erscheint im großen Seka-Fenster eine vierzeilige Vorstellung des Softwarepakets mit Copyright-Vermerk, darunter die Frage WORKSPACE KB>. Der Seka-Anleitung ist zu entnehmen, daß dem Assemblerpaket im Idealfall (wenn keine anderen Jobs laufen) 150 KB zugewiesen werden sollten. Wir tun's und sehen nun das Promptzeichen SEKA>.

25.2 Vom Seka-Editor

Zur Bearbeitung ein und desselben Textes stehen zwei Editoren zur Verfügung, der Screen-Editor und der Line-Editor. Der letztere eignet sich wohl mehr zur Erstellung längerer Programme; seine zusätzlichen Befehle erlauben es, den Cursor beispielsweise um n Zeilen nach oben oder unten zu bewegen, n Zeilen auf Bildschirm oder Drucker auszugeben u. a. m.

Wir wählen anfangs den Screen-Editor, der es erlaubt, mit den Cursorbewegungstasten beliebige Bildschirmpositionen anzusteuern und dort den Quelltext zu editieren (aufzustellen). Man gelangt in den Screen-Editor durch Drücken der Taste ESCape, und ebenfalls durch ESC wieder zurück ins große Seka-Fenster (Bild 25.1).

Der Quelltext soll erst im folgenden Kapitel inhaltlich besprochen werden; hier zum Formalen: Kommentare werden durch Semikolon (;) eingeleitet. Editor (und Assembler) nehmen auch Kleinbuchstaben an; das gilt sogar für die sechs oberen Hexadezimalziffern: (a, b ... f) = (A, B ... F).

Der Quelltext braucht nicht tabellarisch angeordnet zu sein, obgleich die Tabulatortaste dabei helfen könnte; zwischen Mnemonik und Operanden muß lediglich ein Platz frei bleiben (Space). Labels werden mit Doppelpunkt (:) abgeschlossen; nach diesem ist kein Space nötig.

```
1 ;P.25.1 multiplizieren
2
3 movem.l d0-d1/a0-a1,-(a7)
4 lea zahlen(pc),a0
5 lea produk(pc),a1
6 bsr.s multiu
7 bsr.s multiu
8 bsr.s multiu
9 lea zahlen(pc),a0
10 bsr.s multiu
11 bsr.s multiu
12 bsr.s multiu
13 movem.l (a7)+,d0-d1/a0-a1
14 rts
15
16 multiu:move.w (a0)+,d0
17 move.w (a0)+,d1
18 mulu d0,d1
19 bra.s ableg
20
21 multiu:move.w (a0)+,d0
22 move.w (a0)+,d1
23 muls d0,d1
24 ableg:move.l d0,(a1)+
25 move.l d1,(a1)+
26 rts
27
28 zahlen:dc.w $1234
29 dc.w $5678
30 dc.w $2345
31 dc.w $FFFE
32 dc.w $FFFD
33 dc.w $FFFC
34 produk:blk.l 12
35
36 end
```

Bild 25.1 Der Quelltext (Seka)

Die meisten der zahlreichen Assemblerdirektiven entsprechen allgemeinem Brauch. Statt DS (define storage) reserviert blk Speicherraum und überschreibt ihn mit einem evtl. vorgegebenen Datum (vgl. P.25.2) oder dem Default-Wert FFFF. Auch beim Seka-Assembler darf das «end» nicht vergessen werden.

25.3 Das Assemblieren

Das Assemblieren ist denkbar einfach; noch einfacher geht's nicht! Wir verlassen den Editor mit ESC und drücken a. Übergehen wir nun die Eingabeaufforderung OPTIONS>, so wird verdeckt assembliert, und mit einigem Glück erhalten wir die Meldung «No Errors». Aber auch ein Fehler im Quelltext erfreut dank der komfortablen Korrekturhilfe: Nach ESC zeigt der Cursor sofort auf die beanstandete Stelle. Option v (view) gibt das Assemblerprotokoll auf dem Bildschirm aus, Option p auf dem Drucker. Natürlich kann man Quelltext und Objektcode auf Diskette aufzeichnen. Das aber wird nur den Amiga- und Seka-User interessieren; und der kann das der Seka-Anleitung entnehmen.

25.4 Der Programmablauf

In der vorliegenden Form ist das Assemblerprotokoll nur ein Codierdokument, das nicht zum direkten Programmablauf verhilft. Wir begeben uns nun zurück ins AmigaDOS, indem wir «!» drücken und dann die Frage Exit to System, Sure ? mit y (yes) beantworten. Nun ist wieder das CLI-Fenster inmitten der Workbench-Grafik zu sehen. Es wird durch Anklicken außerhalb und Anklicken des «Fenster-in-den-Hintergrund-Symbols» entfernt, ebenso die Workbench-Symbole.

Es sei dem Leser überlassen, P.25.1 über ein Hostprogramm oder per Monitor zum Ablauf zu bringen. NDR-User können das ja noch einfacher tun, und QL-User fügen vorher noch den Opcode 7000 ein. Auf jeden Fall aber sollte das Resultat zur späteren Auswertung im nächsten Kapitel, in dem auch die Multiplikation besprochen wird, festgehalten werden (Bild 25.2).

Eine andere Ablaufmöglichkeit sei gleich vorgestellt. P.25.2 unterscheidet sich wenig, und doch sehr wesentlich von P.25.1:

```

;P.25.1 multiplizieren -766-
1
2
3 000000 48E7C0C0      movem.l  d0-d1/a0-a1,-(a7)
4 000004 41FA0030      lea     zahlen(pc),a0
5 000008 43FA0038      lea     produk(pc),a1
6 00000C 6114          bsr.s   multiu
7 00000E 6112          bsr.s   multiu
8 000010 6110          bsr.s   multiu
9 000012 41FA0022      lea     zahlen(pc),a0
10 000016 6112          bsr.s   multis
11 000018 6110          bsr.s   multis
12 00001A 610E          bsr.s   multis
13 00001C 4CDF0303      movem.l  (a7)+,d0-d1/a0-a1
14 000020 4E75          rts
15
16 000022 3018          multiu:  move.w  (a0)+,d0
17 000024 3218          move.w  (a0)+,d1
18 000026 C2C0          mulu    d0,d1
19 000028 6006          bra.s   ableg
20
21 00002A 3018          multis:  move.w  (a0)+,d0
22 00002C 3218          move.w  (a0)+,d1
23 00002E C3C0          muls   d0,d1
24 000030 22C0          ableg:   move.l  d0,(a1)+
25 000032 22C1          move.l  d1,(a1)+
26 000034 4E75          rts
27
28 000036 1234          zahlen:  dc.w   $1234
29 000038 5678          dc.w   $5678
30 00003A 2345          dc.w   $2345
31 00003C FFFE          dc.w   $FFFE
32 00003E FFFD          dc.w   $FFFD
33 000040 FFFC          dc.w   $FFFC
34 000042 FFFFFFFF      produk:  blk.l  12
35
36 000072          end

```

04DC42	04DC	1234	0626	0060	04DC	2345	2344	B976
04DC52	04DC	FFFD	FFF9	000C	04DC	1234	0626	0060
04DC62	04DC	2345	FFFF	B976	04DC	FFFD	0000	000C

Bild 25.2 Der Speicherauszug zu Programm 25.1

Diesmal wird das Programm von Seka beim Betriebssystem angemeldet und muß dazu formale und inhaltliche Voraussetzungen erfüllen:

1. Einsprungadresse und Aussprungstelle sind durch Labels zu kennzeichnen. Der Einsprung wird i. a. mit START bezeichnet. Beim Ausgang hätte «end:» stehen können; so schlägt es Seka vor, und die beiden ends stören sich nicht: Das Label end würde mit seinem (relativen) Zahlenwert in die Symboltabelle aufgenommen werden; es steht ja auch in der Kolonne der Labels. Die Assemblerdirektive end steht in anderer Position im Quelltext und wird dort vom Assembler als ihn betreffender Befehl erkannt. Die Aussprungmarke muß nicht «end» oder «END» heißen; wir haben es mit Erfolg mit einem anderen Namen versucht.
2. Das Programm endet nicht mit dem üblichen RTS, sondern mit dem Aufruf einer Betriebssystemroutine, die die Rückkehr bewerkstelligt. Es kann nicht dafür garantiert werden, daß das Programm so auf allen Amigas läuft; es ist denkbar, daß die Aufrufadresse in anderen Betriebssystemversionen an anderer Stelle liegt. Dann kann man es so versuchen: MOVE.L 4,A6 JSR -144(A6), womit man den Rücksprung über einen Vektor mit Adreßdistanz finden kann. Wenn auch das nicht hilft, lese man in der Seka-Anleitung nach. Hier wird die vereinfachte Darstellung vorgezogen.
3. Die aus AmigaDOS übernommenen Inhalte der benutzten Register brauchen offenbar nicht auf den Stapel gerettet zu werden; für die Sicherung dieser Daten sorgt entweder Seka oder AmigaDOS.
4. D1 muß vor der Rückkehr nach AmigaDOS auf Null gesetzt werden.

Nach erfolgreichem Assemblieren kann man das Programm so starten:

SEKA>g start	(goto start)
BREAKPT> suedpol	(und dann bis Südpol)
BREAKPT> (cr)	(keine weiteren Breakpoints)

```

1                               ;P.25.2 multiplizieren           -769-
2
3 000000 41FA0032      start:  lea    zahlen(pc),a0
4 000004 43FA003A      lea    produk(pc),a1
5 000008 6116          bsr.s  multiu
6 00000A 6114          bsr.s  multiu
7 00000C 6112          bsr.s  multiu
8 00000E 41FA0024      lea    zahlen(pc),a0
9 000012 6114          bsr.s  multisi
10 000014 6112         bsr.s  multisi
11 000016 6110         bsr.s  multisi
12 000018 7200         moveq  #0,d1
13 00001A 4EB90000490  suedpol: jsr    $0490
14
15 000020 3018         multiu: move.w (a0)+,d0
16 000022 3218         move.w (a0)+,d1
17 000024 C2C0         mulu   d0,d1
18 000026 6006         bra.s  ableg
19
20 000028 3018         multisi: move.w (a0)+,d0
21 00002A 3218         move.w (a0)+,d1
22 00002C C3C0         muls  d0,d1
23 00002E 22C0         ableg: move.l d0,(a1)+
24 000030 22C1         move.l d1,(a1)+
25 000032 4E75         rts
26
27 000034 1234         zahlen: dc.w  $1234
28 000036 5678         dc.w  $5678
29 000038 2345         dc.w  $2345
30 00003A FFFE         dc.w  $FFFE
31 00003C FFFD         dc.w  $FFFD
32 00003E FFFC         dc.w  $FFFC
33 000040 43686970     produk: blk.l  16,$43686970
34
35 000080              end

```

P.25.2 Die unmittelbar lauffähige Variante von P.25.1

Nach dem Programmablauf werden die Registerinhalte (wie schon beim NDR-Computer besprochen) angezeigt.

Um nun die Ergebnisse zu kontrollieren, fordert man mit `q.w start` (query = befragen) einen Speicherauszug ab `Label start` an. Die Ergebnisse sind die gleichen wie bei P.25.1, doch stehen sie an anderer Stelle.

26

Multiplikation und Fließkomma- Multiplikation

Nach dem Seka-Exkurs stellen wir eine weitere Routine für ein FP-System bereit.

26.1 Die Multiplikationsbefehle

	unsigned	signed
1234 * 5678 =	06260060	06260060
2345 * FFFE =	2344B976	FFFFB976
FFFD * FFFC =	FFF9000C	0000000C

Bild 26.1 Die Resultate von Programm 25.1 (bzw. 26.2)

Der M68000 stellt zwei Multiplikationsbefehle zur Verfügung:

MULU <ea>,Dn (Unsigned Multiply) multipliziert zwei .W-Daten als vorzeichenlose Zahlen,

MULS <ea>,Dn (Signed Multiply) mit Vorzeichen.

Für den Quelloperanden sind alle regulären Adressierungsarten – bis auf An – gestattet.

Das .L-Produkt füllt das ganze Ziel-Datenregister. Wie aus Bild 25.2 zu ersehen ist, bleibt der Quelloperand erhalten; in unserem speziellen Fall bleibt das MSW des Quell-Datenregisters unverändert. (Es hat verständlicherweise in P.25.1 und P.25.2 aus der unterschiedlichen Umgebung heraus auch unterschiedliche Inhalte.)

A.26.1:

- a) Woher stammen die Teil«ergebnisse» (?) \$04DC in Bild 25.2?
 b) Wie läßt sich die Vermutung experimentell bestätigen?

Das erste Beispiel ist schnell gedeutet: Das Produkt zweier positiver Zahlen ist signed oder unsigned positiv und ist in beiden Fällen gleich.

Zum zweiten Beispiel: Unter Berücksichtigung des Vorzeichens ist $\$2345 * (-2) = -\$468A$, und $\$10000000 - \$468A = \$FFFFB976$.

Das dritte Beispiel ist einfach zu verstehen: Bei Berücksichtigung der Vorzeichen ergibt sich $(-3) * (-4) = +12$.

Die Multiplikationsbefehle lassen X unberührt, setzen V und C auf Null und N und Z dem Resultat entsprechend.

26.2 Mehrstellige Multiplikation

Nun ist das Problem zu lösen, daß unsere Mantissen Langwörter sind, während MULU und MULS nur W.-Faktoren aufnehmen können. Wir erinnern uns unserer Schulkenntnisse und wandeln die «schriftliche Multiplikation» ein bißchen ab (Bild 26.2).

Damit wäre des Guten zuviel getan, denn von den errechneten 16 Stellen passen nur 8 in die Mantisse hinein. Es bleibt zu fragen, ob man das LSW*LSW-Teilprodukt fortlassen darf. Dagegen sprechen zwei Gründe: Da wegen unserer Norm das Produkt um eine oder zwei Binärstellen nach links geschiftet werden muß, würde auf mehr als nur den evtl. Übertrag zur niederwertigsten Stelle verzichtet werden. Zudem wäre die Arbeitseinsparung nur gering; beiläufig soll ja auch eine vollständige $32*32=64$ -bit-Multiplikation vorgeführt werden.

				<u>1234ABCD * 567890EF</u>
	ABCD *	90EF =		6143B463
1234	* 90EF =			A4E3E8C
	ABCD * 5678	=		3A076618
1234	* 5678	=		6260060
		=	<u>062644B605E7B463</u>	

Bild 26.2 Die «schriftliche Multiplikation»

Man kann das Problem nun so lösen, daß nicht mehr Register als bisher benötigt werden. Die Operanden bleiben ja bis zum DROP im Zahlenstapel verfügbar; man könnte von da den jeweils benötigten Bestandteil mittels Adressierungsart «Adreßregister indirekt mit Adreßdistanz» holen.

A.26.2: Schreiben Sie ein solches Programm!

Wir gehen den anderen Weg, der leicht auf weniger spezielle Vorgaben übertragen werden kann. Dabei wird versucht, das problemtypische Swap-phen übersichtlich auszuführen.

Zur Registerdisposition (Bild 26.3) ist zu vermerken, daß nur ein Exponent nach D0 geholt zu werden braucht. Der andere kann sofort aus dem Zahlenstapel heraus hinzuaddiert werden. D2 steht also für die Multiplikation der Mantissen zur Verfügung. Hierzu werden auch noch D4 und D5 herangezogen; das stört später evtl. übergeordnete Programmteile nicht, wenn sie nur während der Subroutine MULTIP auf den A7-Stapel gerettet werden.

In Bild 26.3 symbolisieren Großbuchstaben Datenwörter, AB z.B. das Langwort mit dem MSW A und dem LSW B. Die erste Multiplikation verknüpft das LSW(D5) = B mit dem LSW(D2) = D und legt das .L-Produkt

	D1	D2	D3	D4	D5
Holen:	AB		CD		
Kopieren:		CD		CD	AB
MULU D5, D2		bd			
SWAP D1	BA				
SWAP D3			DC		
MULU D3, D1	ac				
MULU D5, D3			bc		
ADDSWA		bc			
SWAP D4				DC	
MOVE D4, D3			DC		
SWAP D3			CD		
SWAP D5					BA
MULU D5, D3			ad		
ADDSWA		ad			

Bild 26.3 Registerdisposition bei der mehrstelligen Multiplikation

bd in D2 ab. Daß fünf Zeilen später das Produkt bc zwischen zwei Register geschrieben wurde, soll symbolisieren, daß das MSW des Produkts bc von der Subroutine ADDSWA zu D1, das LSW zu D2 addiert wird. Mit dieser Legende dürfte der Algorithmus hinreichend erklärt sein.

26.3 Die Fließkomma-Multiplikation (Amiga)

Da MULTIP fast unverändert auf andere Rechner übertragen werden kann, soll diesmal der Amiga benutzt werden. Als Beispiel ist vorgesehen

```

12,75 * 6,5 = (0004 66000000) * (0003 68000000)
              (0007 66000000*68000000)
              0007 29700000
              0006 52E00000
VerfKorr.:   0007 52E00000

```

Unsere spezielle Nutzung von Bit31 als Vorzeichenträger bedingt eine abschließende Verfahrenskorrektur.

P.26.1 folgt penibel dem in Bild 26.3 dargestellten Rechengang, so daß abschließend nur noch einmal auf den AmigaDOS-spezifischen Schluß verwiesen wird. A6 wird auf dem schon unter Abschnitt 25.4 (2.) angesprochenen Weg mit einer Basisadresse geladen, von der aus die tatsächliche Einsprungadresse zur Rückkehr-Routine über eine Adreßdistanz bestimmt wird. Dieser Offset Exit wurde mit einer EQU-Direktive vorgegeben, wofür Seka auch das Gleichheitszeichen akzeptiert. Dieser Assembler erwartet aber statt MOVEA ein schlichtes MOVE.

```

1      ;
2
3      ;P.26.1 FP-Multiplikation
4
5      FFFFFFF70      Exit      =      -144
6
7      000000 41FA005C      multip:  lea      zalsta(pc),a0
8      000004 3018          move.w   (a0)+,d0
9      000006 2218          move.l   (a0)+,d1
10     000008 D058          add.w    (a0)+,d0
11     00000A 2618          move.l   (a0)+,d3
12     00000C 2403          move.l   d3,d2
13     00000E 2803          move.l   d3,d4
14     000010 2A01          move.l   d1,d5
15     000012 C4C5          mulu     d5,d2
16     000014 4841          swap     d1
17     000016 4843          swap     d3
18     000018 C2C3          mulu     d3,d1
19     00001A C6C5          mulu     d5,d3
20     00001C 611A          bsr.s    addswa
21     00001E 4844          swap     d4
22     000020 2604          move.l   d4,d3
23     000022 4843          swap     d3
24     000024 4845          swap     d5
25     000026 C6C5          mulu     d5,d3
26     000028 610E          bsr.s    addswa
27     00002A 0801001E      normul: btst     #30,d1
28     00002E 6616          bne.s    ablage
29     000030 D482          add.l    d2,d2
30     000032 D381          addx.l   d1,d1
31     000034 5340          subq.w   #1,d0
32     000036 60F2          bra.s    normul
33
34     000038 4842          addswa: swap     d2
35     00003A D443          add.w    d3,d2
36     00003C 4842          swap     d2
37     00003E 4843          swap     d3
38     000040 48C3          ext.l    d3

```

```

39 000042 D383          addx.l  d3,d1
40 000044 4E75          rts
50 000046 5240          ablage:  addq.w  #1,d0
51 000048 61000012        bsr     drop
52 00004C 30C0          move.w  d0,(a0)+
53 00004E 20C1          move.l  d1,(a0)+
54
55 000050 7200          hinaus:  moveq   #0,d1
56 000052 2C790000000004    move.l  4,a6
57 000058 4EAEFF70        multex:  jsr     Exit(a6)
58
59 00005C 4E75          drop:    rts
60
61 00005E 0004          zalsta:  dc.w    $0004
62 000060 66000000      dc.l    $66000000
63 000064 0003          dc.w    $0003
64 000066 68000000      dc.l    $68000000
65 00006A 0000          dc.w    $0000
66 00006C 00000000      dc.l    $00000000
67
68                                     ;P.26.1 FP-Multiplikation (II)
69
70 000070          end

```

P.26.1 FP-Multiplikation für Amiga

Division und Fließkomma-Division

Mit dieser vierten Grundrechenart soll die Serie der FP-Routinen beendet werden. Interessenten werden sicherlich in der Lage sein, den Ansatz weiter fortzuführen.

27.1 Die beiden Divisionsbefehle

DIVS <ea>,Dn und DIVU <ea>,Dn bewirken eine vorzeichenrichtige bzw. -lose Division. Wie bei den MULx-Befehlen sind für den Quelloperanden alle Adressierungsarten außer An zugelassen. X-Flag wird von der Division nicht verändert, C immer auf Null gesetzt, N und Z dem Resultat entsprechend. Das V-Flag zeigt ggf. einen Überlauf an:

DIVS (bzw. DIVU) teilt den .L-Zieloperanden durch den .W-Quelloperanden. Der ganzzahlige Quotient steht zum Schluß im LSW des Ziel-Datenregisters, der Divisionsrest im MSW. Versucht man nun, einen sehr großen Dividenten durch einen sehr kleinen Divisor zu teilen, tritt Überlauf ein, wenn der Quotient .W-Format überschreitet. In diesem Falle wird das V-Flag gesetzt, und die Operanden werden nicht verändert.

Komplizierter wird's bei der bekanntlich ausgeschlossenen Division durch null. In diesem Falle geht der Prozessor in einen sog. Ausnahmezustand (exception) über, der tief in das Betriebssystem hineinführt. Hierauf können wir erst nach der Besprechung der TRAP-Befehle eingehen. Man täte ohnehin gut daran, diesen Fall durch entsprechende Abfrage zu vermeiden.

27.2 Noch ein Primzahlprogramm

Um eine konkrete Anwendung eines Divisionsbefehls aufzuzeigen, folgt ein weiteres Primzahlprogramm: Übersichtlichkeitshalber lassen wir die beiden ersten Primzahlen, 2 und 3, und die geraden Zahlen «außen vor». So sind nur noch die Zahlen 5, 7, 9, ... auf Teilbarkeit durch 3, 5, 7, ... zu prüfen. In einer äußeren Schleife, die mit dem Laden des Teilerregisters D1 mit dem «Urteiler» 3 beginnt, wird die stets in D0 stehende auf Teilbarkeit zu prüfende Zahl um jeweils 2 erhöht.

Es schließt sich die innere Schleife OBWOHL (ob die Zahl wohl teilbar ist?) an. Sie quadriert den momentan erreichten Teiler im Rechenregister D2. Ist das Quadrat des Teilers größer als die zu prüfende Zahl geworden, wurde kein möglicher Teiler und damit eine Primzahl (in D0) gefunden; ihre Ausgabe bewirkt die Subroutine PRIMUT (utgäwen). Danach wird die zu prüfende Zahl um 2 erhöht und wieder der Ur-Teiler geladen.

Hat aber das Quadrat des Teilers den Prüfling noch nicht übertroffen, muß der Divisionsrest ermittelt werden. Ist er 0, so ist die geprüfte Zahl nicht prim und ist um 2 zu erhöhen; danach weiter bei URTEIL. Bei von 0 verschiedenem Divisionsrest muß mit dem nächsten Divisor (NXTDIV) eine neue Prüfung durchgeführt werden.

Die Division liefert schließlich auch die Abbruchbedingung. Sobald der Prüfling $3 * 65536 = 196608 = \$30000$ überschreitet, führt die Division $\$30000 : 3$ zum Überlauf. V-Flag = 1 führt zurück ins Grundprogramm.

PRIMUT: Da D0 für die Ausgabe benötigt wird, muß sein Inhalt auf den Stapel (oder anderweitig) gerettet werden. Die Aufbereitung der Hexadezimalzahl zum Dezimalstring übernimmt in bereits bekannter Weise @PRINT8D, die ziffernweise Ausgabe @CO2. Die Ausgabe verdient eine nähere Besprechung. Ungebremst wäre sie so schnell, daß es unmöglich wäre, sie zu verfolgen. Eine Warteschleife hilft nur wenig. Außerdem würde die Bildschirmkapazität nur zu einem Zehntel ausgenutzt werden. Wir formatieren daher die Ausgabe auf 8 Schreibpositionen, so daß in jeder Zeile rechtsbündig zehn Primzahlen erscheinen. Das Bild ist jetzt angenehm; mehrere Varianten sind möglich.

Die Ausgabe wird so formatiert: CMPLB #0,(A1)+ sucht den Puffer nach der von @PRINT8D gelieferten Schlußnull ab. Wurde sie gefunden, zeigt A1 auf das auf den Schlußcode folgende Byte. Der Ausgabepointer A0 wird auf A1 - 9 gesetzt, wo eine ausreichende Anzahl blanks (\$20) bereitgestellt wurde. Jetzt wird jede Ausgabe acht Zeichen lang.

```
020000
020000 4EB8 3FEC          PRIMZL: JSR      @CLRSCREEN.S
020004 7005              MOVEQ     #5,D0
020006 7203          URTEIL: MOVEQ     #3,D1
020008 3401          OBWOHL: MOVE.W   D1,D2
02000A C4C2              MULL     D2,D2
02000C B480              CMP.L    D0,D2
02000E 6306              BLS.S    TEILEN
020010 6116              BSR.S    PRIMUT
020012 5480          NXTZAL: ADDQ.L   #2,D0
020014 60F0              BRA.S    URTEIL
020016
020016 2400          TEILEN: MOVE.L   D0,D2
020018 84C1              DIVU    D1,D2
02001A 690A              BVS.S    EXIT
02001C 4842              SWAP    D2
02001E 4A42              TST.W   D2
020020 67F0              BEQ.S    NXTZAL
020022 5441          NXTDIV: ADDQ.W   #2,D1
020024 60E2              BRA.S    OBWOHL
020026 4E75          EXIT:     RTS
020028
020028 2F00          PRIMUT: MOVE.L   D0,-(A7)
02002A 41FA 0030        LEA     BUFFER(PC),A0
02002E 4EB8 15BE        JSR     @PRINT0D.S
020032 43FA 0028        LEA     BUFFER(PC),A1
020036 0C19 0000        SUCH:   CMPI.B   #0,(A1)+
02003A 66FA              BNE.S    SUCH
02003C 41E9 FFF7        LEA     -9(A1),A0
020040 1018          HOLCHR: MOVE.B   (A0)+,D0
020042 6708              BEQ.S    WARTEN
020044 4EB8 0AEO        JSR     @CO2.S
020048 60F6              BRA.S    HOLCHR
02004A 78FF              MOVEQ   #-1,D4
02004C 51CC FFFE        WARTEN: DBRA     D4,WARTEN
020050 201F              MOVE.L   (A7)+,D0
020052 4E75          RTS
020054
020054 20202020          DC.L    #20202020
020058 20202020          DC.L    #20202020
02005C          BUFFER: DS.B    12
020068
020068          END
```

27.3 Bitweise Division

Die Befehle DIVU und DIVS erlauben eine Langwort-durch-Wort-Division. Auf das Beispiel von Bild 26.2 bezogen, würde das bedeuten \$62644B60 : \$1234 = \$56789.0EF. Der Fehler ist beträchtlich; außerdem tritt Überlauf ein. Eine .L:.L-Division ist nur umständlich zu realisieren. Mit einer bitweisen Division (wie schon in Abschnitt 22.5 für einen Spezialfall umrissen) läßt sich Abhilfe schaffen.

Bei der FP-Division liegen die Dinge noch etwas einfacher, weil die Operanden schon normiert vorliegen; beide beginnen nach der führenden Null mit einem gesetzten Bit. Wir kehren nun das Zahlenbeispiel aus Abschnitt 26.3 um:

$$82,875 : 12,75 = (0007\ 52E00000) : (0004\ 66000000) \\ = (0003\ 52E00000:66000000)$$

Bild 27.1 verkürzt nun der Übersicht halber die .L- zur .W-Division; in Wirklichkeit wird stets mit 32 bit gerechnet. Der Quotient wird Bit für Bit gewonnen: Ist der Divisor größer als der momentane Dividend, wird an den Quotienten eine Null angefügt und der Dividend um eine Stelle nach links geschiftet. Ist er nun größer oder gleich dem Divisor geworden, wird eine Eins angehängt, subtrahiert und geschiftet, wie aus Bild 27.1 zu ersehen. Die

```
#52E0 : #6600
0101001011100000 : 0110011000000000 = 0110100000000000
0101001011100000 ----- < -----+!!!!
1010010111000000 ----- > -----+!!!!
0110011000000000 *                                     !!!!!
0011111111000000                                     !!!!!
0111111110000000 ----- > -----+!!!
0110011000000000 *                                     !!
0001100110000000                                     !!
0011001100000000 ----- < -----+!
0110011000000000 ----- = -----+
0110011000000000 *
*****
```

Bild 27.1 Die bitweise Division

Sternchen kennzeichnen darin den (hier zu subtrahierenden) Divisor. Die Vergleichsoperatoren sind so zu lesen:

geshiffter Dividend <,=,> Divisor

P.27.2 zeigt die auf ihre künftige Verwendung hin vorangepaßte Routine. Der Quotient wird Bit für Bit in D0 aufgebaut, wobei folgende Schwierigkeit auftritt: Ganz gleich, ob die 0- oder 1-Bits von rechts durch ROXL oder ADDX eingeschoben werden, Zugang gibt es nur über das X-Flag, das der Befehl CMP.L D1,D3 nicht beeinflusst, und SUB.L D1,D3 im falschen Sinn. Ausweg: Nach der Subtraktion wird X-Flag mit EORI invertiert. Dann muß

020000	41FA	002A		LEA	ZALSTA(PC),A0
020004	2218			MOVE.L	(A0)+,D1
020006	671E			BEQ.S	NULDIV
020008	2618			MOVE.L	(A0)+,D3
02000A	671C			BEQ.S	NULQUO
02000C	7000			MOVEQ	#0,D0
02000E	44FC	0010	VERGL:	MOVE	##10,CCR
020012	B681			CMP.L	D1,D3
020014	6B02			BMI.S	NOTABZ
020016	9681			SUB.L	D1,D3
020018	0A3C	0010	NOTABZ:	EORI	##10,CCR
02001C	D180			ADDX.L	D0,D0
02001E	D683			ADD.L	D3,D3
020020	4A83			TST.L	D3
020022	66EA			BNE.S	VERGL
020024	20C0		FERTIG:	MOVE.L	D0,(A0)+
020026	4E71		NULDIV:	NOP	
020028	4E71		NULQUO:	NOP	
02002A	4E75			RTS	
02002C					
02002C	66000000		ZALSTA:	DC.L	\$66000000
020030	52E00000			DC.L	\$52E00000
020034	00000000			DC.L	\$00000000
020038				END

es also, wenn eine Null eingeschoben werden soll, vor der Umkehrung gesetzt gewesen sein. Das bewirkt das MOVE to CCR zu Beginn des VERGLEICHs. Die Routine läuft zunächst zufriedenstellend; die vorgegebene Division liefert ganz richtig 0000000D, was natürlich noch zu 68000000 hochzuschiften ist. Wie aber ist dabei der Exponent zu verändern? Wir gehen dieser Frage nach und verringern den Dividenten um 1 bit; \$52E00000 wird zu \$52DFFFFF. Das Programm verweilt in einer endlosen Schleife.

A.27.1:

- a) weshalb?
- b) Schaffen Sie Abhilfe!

Mit der Abhilfe erhält man folgende Quotientenserie:

```

52E00000 : 66000000 = 68000000 (vorher 0000000D)
52DFFFFF : 66000000 = 67FFFFFFE
52DFFFF0 : 66000000 = 67FFFFE8
52DFFF00 : 66000000 = 67FFFE80
52DFF000 : 66000000 = 67FFEB00
52DF0000 : 66000000 = 67FEBE00

```

Offenbar ist gar nicht die Position des Quotienten-Bitmusters im Langwort für die Interpretation des Ergebnisses ausschlaggebend, sondern nur die Ziffernfolge. Die hätte man aber durch eine einheitliche Abfrage gleich in die richtige Position bringen können. Damit wird P.27.2 zu P.27.3. Die Sternchen weisen auf die Veränderungen hin:

Wie aber verhält sich nun das geänderte Programm gegenüber Veränderungen des Divisors? Dazu sei daran erinnert, daß nicht jede beliebige Division zugelassen ist, sondern immer unsere Norm Bit31 = 0 und Bit30 = 1 vorausgesetzt wird. P.27.3 liefert folgende Ergebnisse:

```

52E00000 : 65F00000 = 681052DF
52E00000 : 65FF0000 = 68010507
52E00000 : 65FFF000 = 68001050
52E00000 : 65FFFF00 = 68000105
52E00000 : 65FFFFFF0 = 68000010
52E00000 : 65FFFFFFF = 68000001
52E00000 : 66000000 = 68000000

```

```

020000 41FA 0030          LEA      ZALSTA(PC),A0
020004 2218          MOVE.L  (A0)+,D1
020006 6724          BEQ.S   NULDIV
020008 2618          MOVE.L  (A0)+,D3
02000A 6722          BEQ.S   NULQUO
02000C 7000          MOVEQ   #0,D0
02000E 44FC 0010      VERGL:  MOVE   ##10,CCR
020012 B681          CMP.L   D1,D3
020014 6B02          BMI.S   NOTABZ
020016 9681          SUB.L   D1,D3
020018 0A3C 0010      NOTABZ: EORI   ##10,CCR
02001C D180          ADDX.L  D0,D0
02001E 0800 001E      BTST   #30,D0 *
020022 6606          BNE.S   FERTIG *
020024 D683          ADD.L   D3,D3
020026 4A83          TST.L   D3
020028 60E4          BRA.S   VERGL *
02002A 20C0          FERTIG: MOVE.L  D0,(A0)+
02002C 4E71          NULDIV: NOP
02002E 4E71          NULQUO: NOP
020030 4E75          RTS
020032
020032 66000000      ZALSTA: DC.L   $66000000
020036 52E00000      DC.L   $52E00000
02003A 00000000      DC.L   $00000000
02003E          END

```

P.27.3 Bitweise Division mit einheitlichem Abbruch

Nun ist nur noch ein kleines Problem zu lösen. Unter vorläufig weiterer Außerachtlassung der Exponenten berechnet P.27.3 folgende vier Eck-Quotienten:

- $40000000 : 7FFFFFFF = 40000000$ sollte sein $1/2$
- $40000000 : 40000000 = 40000000$ sollte sein 1
- $7FFFFFFF : 7FFFFFFF = 40000000$ sollte sein 1
- $7FFFFFFF : 40000000 = 7FFFFFFF$ sollte sein 2

Während die Quotienten b) ... d) untereinander im richtigen Verhältnis stehen, fällt a) aus der Reihe, da die neue Abbruchbedingung in jedem Falle zu einem gesetzten Bit30 führt.

A.27.2:

- a) Wie könnte diese Ungleichförmigkeit korrigiert werden? Abfrage zur Fallunterscheidung?
- b) Bauen Sie die korrigierte und vervollständigte Routine in P.22 ein.

27.4 Die Vervollständigung des FP-Rechenwerks

Es sei nun dem interessierten Leser überlassen, die anderen drei Grundrechenarten in P.22 einzubinden. Damit kann man z.B. nach HERON (ca. 100 v. Chr.) Quadratwurzeln durch Intervallschachtelung ziehen und damit wiederum nach EUKLID (ca. 300 v. Chr.) die Kreiszahl Pi berechnen und damit Sinuswerte und damit ... Letztlich fehlt nur noch eine Abfrage auf Gleichheit. Viel Freude bei der Realisierung!

Die Türme von Hanoi

Die Erzählung sei so wiedergegeben, wie sie der Verfasser gehört zu haben glaubt:

In einem Tempel in Hanoi sind seit längerem Priester damit beschäftigt, einen kegelähnlichen Stapel («Turm») von 60 zylindrischen Scheiben unterschiedlicher Größe zu versetzen. Dies soll nach folgender Vorschrift geschehen: «Man lege immer nur eine Scheibe um, und zwar so, daß niemals eine größere auf einer kleineren abgelegt wird. Danach ist bis zur nächsten vollen Stunde zu beten». Der Tempelboden bietet gerade dreimal soviel Platz, wie die größte Scheibe benötigt. Wenn der Turm so von seinem ursprünglichen Platz zum gegenüberliegenden und dort zu seiner ursprünglichen Form umgeschichtet wurde, ist das Ende der Welt gekommen.

Das Problem dient als Paradebeispiel einer rekursiven Lösung, die sich sehr komfortabel in einer höheren Programmiersprache formulieren läßt. Für die Wahl der Maschinensprache gibt es u. a. zwei Gründe: Sie kommt noch dichter an das eigentliche «Wie» heran. Für eine Darstellung in hochauflösender Grafik könnte die eine oder andere höhere Sprache zu langsam sein.

28.1 Problemanalyse

Angenommen (Bild 28.1), es sollten drei Scheiben von 1 nach 3 versetzt werden, dann könnte man so vorgehen: Man muß ja schließlich einmal die Scheibe 3, die unterste, von 1 nach 3 transportieren. Da man sie aber nur einzeln bewegen darf, setzt man zuerst das Teiltürmchen 1–2 auf die freie Position 2. Dann darf man die Scheibe 3 aus der Anfangsposition 1 zur Endposition 3 verrücken. Zum Schluß ist dann «nur noch» das Teiltürmchen 1–2 draufzusetzen. Und damit man das Rezept nicht vergißt, schreibt man es auf: 212 113 223. Diese Triaden sind so zu lesen:

Bild 28.1 Türme von Hanoi – Strategie

- Bring 2 Scheiben von Position 1 nach Position 2;
- bring 1 Scheibe von Position 1 nach Position 3;
- bring 2 Scheiben von Position 2 nach Position 3.

Der aufmerksame Leser wird ungeduldig seinen Einwand einbringen wollen: Teiltürmchen (hier aus zwei Scheiben bestehend) dürfen doch gar nicht umgesetzt werden! – Wir tun's ja auch noch nicht, sondern tun ja nur so, als ob wir's täten, und lösen nun das reduzierte Problem: Wie darf man ein aus zwei Scheiben bestehendes Türmchen von 1 nach 2 umsetzen? Da dabei die oberste Scheibe zum Freimachen der unteren (Nummer 2) zwischengelagert werden muß, kommt dafür nur der unbetroffene Platz 3 in Frage. Damit ergibt sich folgende Sequenz: 113 112 132. Das Ganze läßt sich auch so darstellen:

313
212 113 223
113 112 132

Nun beginnt unser momentan fünfstelliges Konzept mit vier ausführbaren Anweisungen: Setze je eine Scheibe von 1 nach 3, von 1 nach 2, von 3 nach 2, von 1 nach 3 um. Nun ist nur noch ein Teilproblem zu lösen, das wir gleich so notieren:

223
121 123 113

Damit haben wir die Aufgabe in sieben Zügen erledigt. Nota bene: $7 = 3 * (3 - 1) + 1$.

A.28.1:

- Schreiben Sie die Sequenz für das Umlegen von vier Scheiben von Turm 2 nach Turm 1.
- Wie viele «Züge» sind dazu erforderlich?
- Stimmt die Notabene-Formel?

Da eine entsprechende Zugfortschreibung im Speicher besser zum freien Ende, also zu den höheren Adressen hin erfolgt, sollten wir das Erreichte rechtzeitig gespiegelt zu lesen üben. Bild 28.2 zeigt Aufbau und Abarbeitung der Befehlssequenz im Speicher. Man muß (z.B. die erste Zeile) von rechts her lesen: Transportiere drei Scheiben von Turm 1 nach Turm 3.

Bild 28.2 Die Befehlssequenz («^» = TOS (Top Of Sequence))

Im folgenden Programm wird der Speicherbereich, in dem so die Arbeitsanweisungen erzeugt werden, REIHE genannt. Die Befehlssequenz beginnt oder endet – je nach Lesart – mit dem Schlußzeichen FFFF. Als REIHE-Pointer verwenden wir A4. Erreicht A4 bei TRIAL ein FF des Schlußzeichens, ist die Sequenz abgearbeitet, ist der Turm – hoffentlich – umgesetzt.

Damit ist bereits ein wesentlicher Teil der Strategie erkannt: Ist $(TOS) = 1$, dann bedeutet das «Leg eine Scheibe ...»; das ist erlaubt, also gleichbedeutend mit dem Befehl ZIEHeN. (Die freiwillige Verkürzung der Labels spart bei Benutzung der TAB-Taste bis zu drei Schreibpositionen ein.)

Ist hingegen $(TOS) > 1$, so heißt das ReKURS. Da A4 (als sozusagen globaler Pointer) stets auf TOS zeigt, läßt sich diese Fortschreibung wie folgt darstellen:

3	1	3						← vor Umformung	
TOS -2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	
3	2	2	3	1	1	2	1	2	← nach Umformung

Diese Rekursion ist das Herzstück des Programms und soll daher genau besprochen werden.

Für das jüngste Tripel gilt:

$(TOS+6) = (TOS+0) - 1$; da wir bei jedem Denkschritt eine Scheibe liegen lassen, verringert sich die Höhe des Teiltürmchens jeweils um 1.

$(TOS+5) = (TOS-1)$; das Teiltürmchen kommt von derselben Quelle.

$(TOS+4) = 6 - (TOS-1) - (TOS-2)$; da die Summe der drei Turmnummern 6 beträgt, findet man so am bequemsten den Weder-Quelle-noch-Ziel-Platz.

Für das mittlere Tripel, das stets eine ausführbare Anweisung darstellt, gilt:

$(TOS+3) = 1$, weil wir *eine* Scheibe transportieren dürfen.

$(TOS+2) = (TOS-1)$; diese Scheibe wird aus der gleichen momentanen Quelle geholt.

$(TOS+1) = (TOS-2)$; sie wird zum momentanen (Teil-)Ziel verschoben.

Die verbleibende Teilaufgabe stellt sich so dar:

$(TOS+0) = (TOS+0) - 1$; das Teiltürmchen wurde um eine Scheibe niedriger.

$(TOS-1) = 6 - (TOS-1) - (TOS-2)$; es wird vom Weder-Quelle-noch-Ziel-Platz zum

$(TOS-2) = (TOS-2)$ unveränderten Ziel bewegt.

Sie finden diese Rekursionsvorschrift nahezu wörtlich bei RKURS in die Assemblersprache übersetzt; die Offsets sind dabei unmittelbar die Distanzen bei der Adressierung $d(A4)$. Abschließend muß A4 zum neuen TOS zeigen, also um 6 erhöht werden.

28.2 Zur grafischen Darstellung auf dem Bildschirm

Das angestrebte Programm soll das Versetzen der Scheiben als feingrafische Bewegung auf den Bildschirm des QL (und später auch des NDR-Computers) bringen.

Für den QL bedeutet eine Lösung als Maschinenprogramm rund viermal so viele Bildpunkte, schnelleren Ablauf und dadurch kontinuierlichere Bewegungen als bei einem SuperBASIC-Programm (Bild 28.3).

Bild 28.3 Die Türme von Hanoi (QL)

Beide Programme sollen möglichst kongruent sein, so daß nur eins für beide zu besprechen ist. Hieraus können sich im Detail für den einen oder anderen etwas umständlichere Lösungen oder nicht ganz plausible Koordinatenaus-

wahlen ergeben. Beim NDR-Computer entsprechen die Bildschirmkoordinaten der schulüblichen Cartesischen Ebene; beim QL zählt aber y vom oberen Bildschirmrand nach unten. Zur Vereinheitlichung wurde die Inversion dem NDR-Computer übertragen.

Die Scheiben werden als Rechtecke dargestellt. Dafür gibt es beim QL den Screen-Driver-TRAP SD_FILL; beim NDR-Computer wird das Rechteck mit der ebenfalls sehr schnellen Turtlegrafik aufgebaut. Einzelheiten finden Sie in den betreffenden Programmabschnitten.

28.3 Das Variablen-Handling

Unser Programm benötigt weit mehr Variable, als Register vorhanden sind. Die Variablen sind als .W-Daten im Arbeitsbereich des Programms ab EBER untergebracht und werden mittels Adressierungsart Adreßregister indirekt mit Adreßdistanz erreicht. Während der Sequenz-Pointer A4 (vgl. Abschnitt 28.1) mit der Sequenz in Sechschritten wächst und in Dreierschritten schrumpft, ist der Variablenpointer A3 fest auf die SCHEIBENDeFinition gerichtet. Die für jede Aufgabe veränderlichen Angaben ANZAHL der Scheiben, VONTurm BISTurm und VERZögerung werden mit negativen Distanzen angesprochen; so werden sie beim Löschen des Arbeitsbereichs zu Anfang eines jeden Programmdurchlaufs nicht überschrieben.

Diese Adreßdistanzen werden eingangs durch EQU-Statements den Variablennamen zugewiesen. Dann folgen:

die BREITE der Scheiben, die für jeden Einzeltransfer (in Zehnerstufen) neu zu berechnen ist;

die DICKE (stets 9 Pixel);

XVOLI, der Abstand der linken Rechteckseite vom linken Bildschirmrand;

YVOOB, der Abstand der oberen Rechteckseite vom oberen Bildschirmrand;

SCHNR, die Nummer der zu bewegendes Scheibe (stets ist BREIT = 10 * SCHNR);

MAXHO, die Höhe des momentan höchsten Turms (die Scheiben müssen ja hoch genug fliegen, aber auch nicht unnötig hoch);

HEBHO gibt an, um wie viele Scheibendicken das Transportgut zu heben ist, um MAXHO zu erreichen;

ZURSE sagt an, wie weit die Scheibe ZUR SEite verschoben werden muß (ein negatives ZURSE bedeutet «nach rechts»);
 NACH Unten bildet sowohl den Abschluß der A3-Variablen als auch des Bewegungsablaufs.

28.4 Die vorbereitenden Routinen

Das Hauptprogramm ist nur 28 Bytes lang: Bildschirm und Pointer werden INITIALisiert, die die Aufgabe bestimmenden Parameter EINGeLeSen, der Urturm intern codiert. Bei TRIAL wird – wie in Abschnitt 28.1 dargelegt – TOS abgefragt; steht dort FF, geht es zurück ins Betriebssystem oder (s. P.28.2) zurück nach BASIC; wir werden dort sehen, weshalb das Programm wieder – wenn auch recht elegant – in einen BASIC-Rumpf eingebettet wird. Ist aber die Aufgabe noch nicht abgearbeitet, muß das jüngste Anweisungstripel ANALYsiert werden.

INIT identifiziert zunächst einmal das dem Programm zugeordnete Fenster, setzt die beiden Pointer A3 und A4, löscht den Arbeitsbereich, zeichnet den Tempelboden und setzt das Sequenz-Schlußzeichen an den Anfang.

Zu SCREeN: \$10001 ist die Kanalkennzahl des BASIC-Ausgabefensters; dieses wird im folgenden gelöscht: Mit (dem immer noch später zu besprechenden) TRAP #3 werden die Screen-Driver-Routinen erreicht, mit Vorwahl \$20 in D0 das CLS zuzuordnende Pendant der Maschinenebene; die korrekte Bezeichnung SD_CLEAR mußte aus Platzgründen zu QCLR verkürzt werden. In D3 wurde dieser Aktion eine Zeit von 10 Fünzigstelsekunden zugestanden (was ja wohl reichen dürfte); kann der Bildschirm in dieser Zeit aus irgendwelchen Gründen nicht gelöscht werden, wird die Ausführung eingestellt, so daß z.B. im Multitasking ein anderer Job Rechenzeit zugeteilt bekommen kann.

Zu LOESch: Nach dem Löschen des Arbeitsbereichs muß die Angabe der (konstanten) Scheibendicke wieder eingespeichert werden.

KASTN zeichnet das Rechteck, was höchst elegant SD_FILL erledigt, wenn folgende Parameter richtig vorgegeben wurden: Kanalkennzahl – wie besprochen – in A0; Farbe in D1 (INIT gab hierfür 4, d.h. einen Grünton vor); timeout in D3 wie eben; Pointer zum Definitionsblock ist A1 (ebenfalls in INIT eingestellt). Die vier Parameter bei BODEN haben folgende Bedeutung: 1. Wort: Breite des Bodens = 436 Pixel. 2. Wort: Dicke des Fußbodens

* TvHanoi_t

```

=0020      QCLR EQU      $20
=002E      QFILL EQU     $2E

=FFFF8     ANZAL EQU     -8
=FFFA     VONTU EQU     -6
=FFFC     BISTU EQU     -4
=FFFE     VERZ EQU     -2

          * A3 = SCHDF
=0000     BREIT EQU     0
=0002     DICKE EQU     2
=0004     XVOLI EQU     4
=0006     YVOOB EQU     6
=0008     SCHNR EQU     8
=000A     MAXHO EQU     10
=000C     HEBHO EQU     12
=000E     ZURSE EQU     14
=0010     NACHU EQU     16

0000' 6100 001A      START BSR      INIT
0004' 6100 0066           BSR      EINLS
0008' 6100 009A           BSR      TURM0
000C' 0C14 FFFF      TRIAL CMPI.B   #-1, (A4)
0010' 6706           BEQ.S      BASIC
0012' 6100 00EA           BSR      ANALY
0016' 60F4           BRA.S      TRIAL
0018' 7000      BASIC MOVEQ      #0,D0
001A' 4E75           RTS

001C' 6100 0020      INIT BSR      SCREN
0020' 47FA 02E4      LEA      SCHDF,A3
0024' 49FA 0322      LEA      REIHE,A4
0028' 6100 0022      BSR      LOESH
002C' 43FA 02C8      LEA      BODEN,A1
0030' 7204           MOVEQ     #4,D1
0032' 6100 002A      BSR      KASTN
0036' 28FC FFFF FFFF  MOVE.L   #-1, (A4)+
003C' 4E75           RTS

```

(Höhe des Rechtecks) = 4 Pixel. 3. Wort: Abstand vom linken Bildrand = 6 Pixel. 4. Wort: Y-Abstand vom oberen Bildrand = 176 Pixel. Bitte beachten Sie, daß die vier Parameter der SCHeibenDeFinition in der gleichen Reihenfolge angeordnet sind, so daß durch bloßes Umsetzen von A1 auch die Scheibenrechtecke mit KASTN gezeichnet werden können.

EINLS: Nachdem vor dem Programmstart die die Aufgabe beschreibenden Daten in den nicht gelöschten Arbeitsbereich eingepOKEt wurden, werden sie nun in ihre weiteren Bestimmungsorte kopiert: Die Anzahl der umzulegenden Scheiben nach (dem künftigen) TOS, die Nummer des Quellturms nach TOS-1 und die des Zielturms nach TOS-2, woraufhin der Sequenz-Pointer A4 auf das neue TOS gerichtet wird.

Unser Programm kann in der vorgestellten Form bis zu 15 Scheiben im Quellturm erfassen. Im Arbeitsbereich sind dreimal 16 Bytes für die interne Codierung der momentanen Turmzustände reserviert. Wenn nun die Aufgabe lautet: «Versetze 5 Scheiben von Turm 3 nach Turm 1», dann wird ab TURM3 eingetragen 5 5 4 3 2 1 0 0 0 ... Die erste 5 zeigt an, daß der Quellturm momentan fünf Scheiben hoch ist, was z.B. für die Berechnung der Flughöhe wichtig ist. Diese fünf Scheiben liegen so: unten die Scheibe Nr. 5, darauf die Nr. 4 usw.

Vor dem Eintrag der Urturm-Codierung wird seine Adresse von der Routine HOLTV nach A2 geladen: D0 erhält die Nummer des Von-Turms, die versechzehnfacht mit Adreßdistanz 2 zu SCHDF addiert wird: So ergibt sich, wenn VON TURM3 aus umgelegt werden soll, seine Adresse zu $2 + \$0306 + \$10 * 3 = \$0338$. (HOLTB lädt A2 analog mit der Adresse des Zielturms.) Damit dürften nun auch Absicht und Funktion der LEINT-Schleife deutlich geworden sein.

28.5 Angewandte Grafik und Analyse

Die Routine TURM0 zeichnet den Quellturm auf den Bildschirm. Die Adresse VONTU wird um 1 erhöht, womit über A2 die Nummer der ersten Scheibe nach D0 geholt werden kann. Falls einmal ein Spaßvogel null Scheiben versetzen möchte, wird die Routine ohne Ausführung verlassen. (Weitere Prüfungen auf Zulässigkeit der Abfragen sind nicht vorgesehen.)

Trägt aber die unterste Scheibe eine zulässige Nummer, dann werden aus ihr die erforderlichen Parameter für KASTN errechnet:

00A4'	6100	FFEC		TURM0	BSR	HOLTV
00A8'	45EA	0001			LEA	1 (A2) ,A2
00AC'	1012				MOVE.B	(A2) ,D0
00AE'	6700	004C			BEQ	EXTRM
00B2'	4880				EXT.W	D0
00B4'	C0FC	000A			MULU	#10 ,D0
00B8'	3740	0000			MOVE.W	D0 ,BREIT (A3)
00BC'	322B	FFFA			MOVE.W	VONTU (A3) ,D1
00C0'	C2FC	0096			MULU	#150 ,D1
00C4'	0441	004B			SUBI.W	#75 ,D1
00C8'	E248				LSR.W	#1 ,D0
00CA'	9240				SUB.W	D0 ,D1
00CC'	3741	0004			MOVE.W	D1 ,XVOLI (A3)
00D0'	377C	00AA	0006		MOVE.W	#170 ,YVOOB (A3)
00D6'	48A7	E000		LOPT0	MOVEM.W	D0-D2 ,-(A7)
00DA'	43D3				LEA	(A3) ,A1
00DC'	7205				MOVEQ	#5 ,D1
00DE'	6100	FF7E			BSR	KASTN
00E2'	4C9F	0007			MOVEM.W	(A7) + ,D0-D2
00E6'	046B	000A	0000		SUBI.W	#10 ,BREIT (A3)
00EC'	670E				BEQ.S	EXTRM
00EE'	066B	0005	0004		ADDI.W	#5 ,XVOLI (A3)
00F4'	046B	000A	0006		SUBI.W	#10 ,YVOOB (A3)
00FA'	60DA				BRA.S	LOPT0
00FC'	4E75			EXTRM	RTS	
00FE'	0C14	0001		ANALY	CMPI.B	#1 , (A4)
0102'	673A				BEQ.S	ZIEHN
0104'	1014			RKURS	MOVE.B	(A4) ,D0
0106'	5300				SUBQ.B	#1 ,D0
0108'	1880				MOVE.B	D0 , (A4)
010A'	1940	0006			MOVE.B	D0 ,6 (A4)
010E'	196C	FFFF	0002		MOVE.B	-1 (A4) ,2 (A4)
0114'	196C	FFFF	0005		MOVE.B	-1 (A4) ,5 (A4)
011A'	196C	FFFE	0001		MOVE.B	-2 (A4) ,1 (A4)
0120'	7006				MOVEQ	#6 ,D0
0122'	902C	FFFF			SUB.B	-1 (A4) ,D0
0126'	902C	FFFE			SUB.B	-2 (A4) ,D0
012A'	1940	0004			MOVE.B	D0 ,4 (A4)
012E'	1940	FFFF			MOVE.B	D0 , -1 (A4)
0132'	197C	0001	0003		MOVE.B	#1 ,3 (A4)
0138'	49EC	0006			LEA	6 (A4) ,A4
013C'	4E75				RTS

1. Scheibenbreite = Nummer mal zehn.
2. Linke Kante der Scheibe: Rund 450 Pixel der Bildschirmbreite werden ausgenutzt; dann ist der Abstand zwischen zwei Turmmitten 150, der Abstand von Turm(mitte) 1 vom linken Rand 75. Also errechnet sich XVOLI aus $150 * \text{Turm\#} - 75 - \text{halbe Breite}$.
3. Die Scheibendicke wurde als konstant 9 vorgegeben.
4. Die unterste Scheibe ist 170 Pixel vom oberen Bildschirmrand entfernt.

Nun werden in der Schleife LOPT0 die einzelnen Scheiben gezeichnet und die Angaben für die jeweils nächste berechnet. Die beiden MOVEMs sind hier nicht erforderlich, wurden aber aus Kongruenzgründen (NDR) beibehalten. An KASTN müssen nun noch die Adresse der Scheibendefinition in A1 und die Farbe (Hellblau = 5) in D1 übergeben werden.

Fortzuschreiben sind folgende Parameter:

Die BREITE muß je weitere Scheibe um 10 verringert werden; wurde sie zu 0, ist der Turm fertig gezeichnet.

Der Seitenabstand XVOLI muß jeweils um 5, das ist die halbe Scheibenbreitenabnahme, vergrößert werden.

Der Abstand vom oberen Bildschirmrand ist um 10 zu verringern, so daß die einzelnen Scheiben durch eine ein Pixel breite Linie getrennt werden.

Zur ANALYse: Ist (EOS)=1, darf ein Zug ausgeführt werden, anderenfalls REKURsion, wie schon in Abschnitt 28.1 ausführlich erklärt.

28.6 Der Scheibentransport

Ein Zug wird hier in vier Hauptabschnitten realisiert: Berechnung der SCHeibenDaTen und der KASTenParameter, Ermittlung der Maximalhöhe und der Hebe-, Schiebe- und Absenkdistanz (HMAXD) sowie der eigentlichen Bewegung.

Damit die Kastenparameter berechnet werden können, muß SCHDT zunächst einmal die Kenn-Nummer des Quellturms, die des Zielturms und die Nummer der zu bewegenden Scheibe an die richtigen Adressen umspeichern. Die Abmessungen des «Kastens» werden fast wie in TURM0 berechnet. Es ist nicht die Aufgabe dieses Buches, perfekte Lösungen zum bloßen Abtippen vorzulegen, vielmehr sollen Erklärungen und Anregungen gegeben werden. In diesem Sinne möge der Leser prüfen, ob sich die Berechnung der Kastenparameter wirksam straffen läßt.

013E'	6100	0010	ZIEHN	BSR	SCHDT
0142'	6100	0034		BSR	KASPA
0146'	6100	0068		BSR	HMAXD
014A'	6100	00B2		BSR	BEWEG
014E'	4E75			RTS	
0150'	102C	FFFF	SCHDT	MOVE.B	-1(A4),D0
0154'	4880			EXT.W	D0
0156'	3740	FFFA		MOVE.W	D0,VONTU(A3)
015A'	102C	FFFE		MOVE.B	-2(A4),D0
015E'	4880			EXT.W	D0
0160'	3740	FFFC		MOVE.W	D0,BISTU(A3)
0164'	6100	FF2C		BSR	HOLTV
0168'	1012			MOVE.B	(A2),D0
016A'	4880			EXT.W	D0
016C'	1232	0000		MOVE.B	0(A2,D0.W),D1
0170'	4881			EXT.W	D1
0172'	3741	0008		MOVE.W	D1,SCHNR(A3)
0176'	4E75			RTS	
0178'	302B	0008	KASPA	MOVE.W	SCHNR(A3),D0
017C'	C0FC	000A		MULU	#10,D0
0180'	3740	0000		MOVE.W	D0,BREIT(A3)
0184'	322B	FFFA		MOVE.W	VONTU(A3),D1
0188'	C2FC	0096		MULU	#150,D1
018C'	0441	004B		SUBI.W	#75,D1
0190'	E248			LSR.W	#1,D0
0192'	9240			SUB.W	D0,D1
0194'	3741	0004		MOVE.W	D1,XVOLI(A3)
0198'	6100	FEF8		BSR	HOLTV
019C'	1012			MOVE.B	(A2),D0
019E'	4880			EXT.W	D0
01A0'	C0FC	000A		MULU	#10,D0
01A4'	323C	00B4		MOVE.W	#180,D1
01A8'	9240			SUB.W	D0,D1
01AA'	3741	0006		MOVE.W	D1,YVOOB(A3)
01AE'	4E75			RTS

P.28.1 Die Türme von Hanoi (IV)

01B0'	102B 0012	HMAXD	MOVE.B	18(A3),D0
01B4'	B02B 0022		CMP.B	34(A3),D0
01B8'	6404		BCC.S	HMAX1
01BA'	102B 0022		MOVE.B	34(A3),D0
01BE'	B02B 0032	HMAX1	CMP.B	50(A3),D0
01C2'	6404		BCC.S	HMAX2
01C4'	102B 0032		MOVE.B	50(A3),D0
01C8'	4880	HMAX2	EXT.W	D0
01CA'	3740 000A		MOVE.W	D0,MAXHO(A3)
01CE'	6100 FEC2		BSR	HOLTV
01D2'	302B 000A		MOVE.W	MAXHO(A3),D0
01D6'	9012		SUB.B	(A2),D0
01D8'	5200		ADDQ.B	#1,D0
01DA'	4880		EXT.W	D0
01DC'	3740 000C		MOVE.W	D0,HEBHO(A3)
01E0'	6100 FEB6		BSR	HOLTB
01E4'	302B 000A		MOVE.W	MAXHO(A3),D0
01E8'	9012		SUB.B	(A2),D0
01EA'	4880		EXT.W	D0
01EC'	3740 0010		MOVE.W	D0,NACHU(A3)
01F0'	302B FFFA		MOVE.W	VONTU(A3),D0
01F4'	906B FFFC		SUB.W	BISTU(A3),D0
01F8'	3740 000E		MOVE.W	D0,ZURSE(A3)
01FC'	4E75		RTS	
01FE'	6100 0010	BEWEG	BSR	HEBEN
0202'	6100 003A		BSR	SEITL
0206'	6100 009E		BSR	SENKE
020A'	6100 00CB		BSR	BUCHE
020E'	4E75		RTS	
0210'	3C2B 000C	HEBEN	MOVE.W	HEBHO(A3),D6
0214'	CCFC 000A		MULU	#10,D6
0218'	43D3	LOPHE	LEA	(A3),A1
021A'	7202		MOVEQ	#2,D1
021C'	6100 FE40		BSR	KASTN
0220'	046B 0001 0006		SUBI.W	#1,YVOOB(A3)
0226'	43D3		LEA	(A3),A1
0228'	7205		MOVEQ	#5,D1
022A'	6100 FE32		BSR	KASTN
022E'	3A2B FFFE		MOVE.W	VERZ(A3),D5
0232'	4E71	WARTH	NOP	
0234'	51CD FFFC		DBRA	D5,WARTH
0238'	51CE FFDE		DBRA	D6,LOPHE
023C'	4E75		RTS

Die Maximalhöhe wird dadurch ermittelt, daß zuerst die Höhe von Turm 1 nach D0 geholt und mit $h(T2)$ verglichen wird. Ist $h(T2) \leq h(T1)$, wird $h(T2)$ ignoriert, anderenfalls übernommen – entsprechend $h(T3)$. Falls ein Leser das Programm auf mehr als 15 Scheiben erweitern möchte, wird er die Adreßdistanzen 18, 34 und 50 beachten müssen.

Wie hoch muß nun die zu hebende Scheibe angehoben werden, damit Kollisionen vermieden werden? A2 wird auf den Quellturm (HOLTV) gerichtet und die in (A2) eingeschriebene Höhe von der Maximalhöhe subtrahiert; das ist HEBHO. Ganz entsprechend wird berechnet, um wie viele Scheibendicken NACH Unten abzulegen ist. Die ZUR-SEITE-Bewegung ist schließlich durch die Differenz der beiden Turmnummern bestimmt.

Die BEWEGUNG wird unterteilt in Anheben, Seitenverschiebung, Absenken und Buchung der Veränderung.

Eine Scheibe wird optisch gehoben, indem sie in ihrer alten Position zunächst gelöscht und dann ein Pixel höher wieder hingezeichnet wird. $HEBHO * 10$ (Kastendicke plus Zwischenraum) gibt an, wie oft das geschehen muß (äußere Schleife). So würde aber der Kasten (man denke an die Geschwindigkeit eines Maschinenprogramms; es ist bis zu 300mal schneller als eine BASIC-Version) viel zu schnell bewegt werden und dabei nur schlecht zu sehen sein. Deshalb wird noch eine (innere) Warteschleife eingeschlossen. Das NOP kompensiert die gelegentlich von Assemblern zu Unrecht verweigerte Berechnung eines Rückwärtssprungs um -2 . Damit dabei das Rechteck auch wirklich gehoben wird, muß jedesmal YVOOB um 1 vermindert werden.

Je nach Vorzeichen der Differenz Quellturms# – Zielturms# wird nach links oder rechts verschoben, was analog zum Anheben geschieht. Auch das Absenken wird nun nach kurzem Einblick verständlich sein.

Voraussetzung für den korrekten Fortgang ist die korrekte Buchung der Veränderung: Die Höhe des Quellturms ist um 1 zu verringern. Die Kennzahl der entfernten Scheibe braucht hingegen nicht gelöscht zu werden, denn sie liefert für das Weitere keine Information, sondern wird vielleicht einmal überschrieben. Ähnlich muß zur Höhe des Zielstapels 1 addiert werden; außerdem aber muß die Nummer der bewegten Scheibe an die Turmcodierung angefügt werden. Man sollte sich diesen Teilschritt genau ansehen. Nun ist eine durch drei Bytes codierte Anweisung abgearbeitet, und der Sequenzer ist entsprechend um drei zurückzusetzen.

Die bereitgestellten Konstanten und der Arbeitsbereich wurden bereits ausführlich besprochen.

023E'	082B	0007	000E	SEITL	BTST	#7, ZURSE (A3)
0244'	6732				BEQ. S	LINKS
0246'	446B	000E		RECHZ	NEG. W	ZURSE (A3)
024A'	3C2B	000E			MOVE. W	ZURSE (A3), D6
024E'	CCFC	0096			MULU	#150, D6
0252'	43D3			LOPRE	LEA	(A3), A1
0254'	7202				MOVEQ	#2, D1
0256'	6100	FE06			BSR	KASTN
025A'	066B	0001	0004		ADDI. W	#1, XVOLI (A3)
0260'	43D3				LEA	(A3), A1
0262'	7205				MOVEQ	#5, D1
0264'	6100	FDF8			BSR	KASTN
0268'	3A2B	FFFE			MOVE. W	VERZ (A3), D5
026C'	4E71			WARTR	NOF	
026E'	51CD	FFFC			DBRA	D5, WARTR
0272'	51CE	FFDE			DBRA	D6, LOPRE
0276'	4E75				RTS	
0278'	3C2B	000E		LINKS	MOVE. W	ZURSE (A3), D6
027C'	CCFC	0096			MULU	#150, D6
0280'	43D3			LOPLI	LEA	(A3), A1
0282'	7202				MOVEQ	#2, D1
0284'	6100	FDD8			BSR	KASTN
0288'	046B	0001	0004		SUBI. W	#1, XVOLI (A3)
028E'	43D3				LEA	(A3), A1
0290'	7205				MOVEQ	#5, D1
0292'	6100	FDCA			BSR	KASTN
0296'	3A2B	FFFE			MOVE. W	VERZ (A3), D5
029A'	4E71			WARTL	NOF	
029C'	51CD	FFFC			DBRA	D5, WARTL
02A0'	51CE	FFDE			DBRA	D6, LOPLI
02A4'	4E75				RTS	
02A6'	3C2B	0010		SENKE	MOVE. W	NACHU (A3), D6
02AA'	CCFC	000A			MULU	#10, D6
02AE'	43D3			LOPSE	LEA	(A3), A1
02B0'	7202				MOVEQ	#2, D1
02B2'	6100	FDA A			BSR	KASTN
02B6'	066B	0001	0006		ADDI. W	#1, YVOOB (A3)
02BC'	43D3				LEA	(A3), A1
02BE'	7205				MOVEQ	#5, D1
02C0'	6100	FD9C			BSR	KASTN
02C4'	3A2B	FFFE			MOVE. W	VERZ (A3), D5
02C8'	4E71			WARTS	NOF

02CA'	51CD	FFFC		DBRA	D5, WARTS
02CE'	51CE	FFDE		DBRA	D6, LOPSE
02D2'	4E75			RTS	
02D4'	6100	FDBC	BUCHE	BSR	HOLTV
02D8'	0412	0001		SUBI. B	#1, (A2)
02DC'	6100	FDBA		BSR	HOLT B
02E0'	0612	0001		ADDI. B	#1, (A2)
02E4'	1012			MOVE. B	(A2), D0
02E6'	4880			EXT. W	D0
02E8'	322B	0008		MOVE. W	SCHNR (A3), D1
02EC'	1581	0000		MOVE. B	D1, 0 (A2, D0. W)
02F0'	49EC	FFFD		LEA	-3 (A4), A4
02F4'	4E75			RTS	
02F6'	01B4		BODEN	DC. W	436
02F8'	0004			DC. W	4
02FA'	0006			DC. W	6
02FC'	00B0			DC. W	176
02FE'	=0002		EBER	DS. W	1 * ANZAL
0300'	=0002			DS. W	1 * VONTU
0302'	=0002			DS. W	1 * BISTU
0304'	=0002			DS. W	1 * VERZ
0306'	=0002		SCHDF	DS. W	1 * BREIT
0308'	=0002			DS. W	1 * DICKE
030A'	=0002			DS. W	1 * XVOLI
030C'	=0002			DS. W	1 * YVOOB
030E'	=0002			DS. W	1 * SCHNR
0310'	=0002			DS. W	1 * MAXHO
0312'	=0002			DS. W	1 * HEBHO
0314'	=0002			DS. W	1 * ZURSE
0316'	=0002			DS. W	1 * NACHU
0318'	=0010		TURM1	DS. B	16
0328'	=0010		TURM2	DS. B	16
0338'	=0010		TURM3	DS. B	16
0348'	=0004		REIHE	DS. B	4 * FFFFFFFF
034C'	=0001			DS. B	1 * ZIEL
034D'	=0001			DS. B	1 * QUELLE
034E'	=0001			DS. B	1 * TOS = ANZAL
034F'	=0001			DS. B	1
0350'	=018C			DS. L	99

28.7 Vom Status des Programms

Die Überschrift wirft die Frage auf, in welcher Weise das Programm vom Betriebssystem der Abarbeitung zugeführt wird. Bei einem BASIC-Programm ist das für den Anwender äußerst einfach: Er formuliert sein Programm auf einer ziemlich hohen Problemebene und kümmert sich um die Niederungen des internen Ablaufs im allgemeinen überhaupt nicht.

Die einwandfreie Übergabe eines Maschinenprogramms an ein Betriebssystem zwecks Abarbeitung in einem Multi-User-System ist schwierig; im letzten Drittel des Buches wird darauf näher eingegangen.

Das Einbinden eines Maschinenprogramms in ein BASIC-Hostprogramm ist eine dritte und recht einfache Möglichkeit. Erinnerung sei an den Aufruf mit CALL, bei dem übrigens – von uns bisher nicht praktiziert – auch noch Parameter an die Register übergeben werden können (siehe QL-Handbuch). Vor dem Rücksprung nach BASIC (mit RTS) war D0 auf Null zu setzen. Daß das Eratosthenes-Programm ohne Erfüllung der strengen QDOS-Konventionen als Code-File einfach mit exec gestartet werden konnte – und lief! –, kann nur dankbar hingenommen werden.

Weshalb kann nun dieser einfache Weg nicht auch für das Hanoi-Programm gewählt werden? Er kann, aber dann wäre der Spielablauf ein für allemal festgelegt, es sei denn, man wollte jedesmal den Quelltext (geringfügig) verändern und neu assemblieren. Eine direkte Eingabe in ein Maschinenprogramm ist im Moment auch noch schwer zu verstehen.

Wir wählen also wieder das Einbetten in ein Hostprogramm, brauchen dazu aber nicht mit Frust und Verdruß 766 Bytes Objektcode einzutippen, sondern laden mit LBYTES mdy2_TvHanoi_c,anf ad den vom Assembler erzeugten Maschinencode in das BASIC-Programm ein. Hier zeigt sich wieder einmal die Effektivität der speicherplatzunabhängigen Adressierung. Manche Z80-Assembler liefern ebenfalls einen relokaltiblen Code, doch der ist nicht ohne Anpassung lauffähig; er muß von einem LINKER/LOADER geladen werden und wird dabei an den konkreten Ort angepaßt. Der positionsunabhängige M68000-Code kann unmittelbar vom Band geladen und dann gestartet werden. Dabei ist es aber wichtig, mit RESPR ausreichend Platz – man denke an die wachsende Sequenz – zu reservieren; sonst könnte der Arbeitsbereich in den «Jobkontrollblock» hineinwachsen, der hinter dem BASIC-Programm im Speicher angeordnet ist. Er gehört zu dem Arbeitsbereich des Betriebssystems, in dem es Daten findet, die unmittelbar für den Ablauf des BASIC-Programms wichtig sind.

Das EinPOKEn der Aufgabenparameter wird unmittelbar verständlich sein; vielleicht aber prüfen Sie noch nach, wo die Eingaben im Objektcode ankommen.

```

100 CLS: PRINT"Turme von Hanoi": PRINT
110 anfad = RESPR(2000)
120 LBYTES mdv2_TvHanoi_c,anfad
130 INPUT"Anzahl Scheiben ";anzdi
140     POKE_W anfad+766,anzdi
150 INPUT"Von Turm      ";vturm
160     POKE_W anfad+768,vturm
170 INPUT"Nach Turm    ";nturm
180     POKE_W anfad+770,nturm
190 INPUT"Verzoegerung ";verz
200     POKE_W anfad+772,verz
210 CALL anfad
220 GO TO 130

```

P.28.2 Das BASIC-Hostprogramm

28.8 Manöverkritik

Beim Entfernen einer Scheibe von ihrem bisherigen Platz läßt sie einen schmalen Strich stehen. Beim Betrachten mancher neu aufgebauten Türmen wird man sich fragen, ob denn nun eigentlich Hanoi oder Pisa der Ort der Handlung sei. Vor allem beim NDR-Computer ist (später) ein – salopp dahingesagt – kurzfristig vorübergehender Blackout zu beobachten: Eine bewegte Scheibe scheint manchmal teilweise zu verschwinden. Die Scheiben werden stets auf hmax gehoben, auch wenn gar nicht über, von oder zu dem höchsten Turm transportiert wird.

Die folgende Aufgabe gilt im Vorgriff auch schon für die NDR-Freunde:

A.28.2:

- Woher rühren die stehenbleibenden Striche, wie läßt sich ihr Auftreten vermeiden?
- Kann einmal ein Schiefer Turm von Hanoi instabil werden und umzukippen drohen? Abhilfe?

- c) Wie läßt sich der stroboskopische Blackout vermeiden?
 d) Wie kann man unnötige Höhen vermeiden und dadurch die Ehrfurcht unbedarfter Betrachter vor dem Computer erhöhen?

28.9 Die Türme von Hanoi auf dem NDR-Computer

Nachdem P.28.1 ausführlich besprochen wurde, darf die Version für den NDR-Computer lose als Quelltext angereicht werden. Wir gehen nur auf wesentliche Abweichungen ein:

SCREEN: Daß der NDR-Bildschirm von einer Subroutine gelöscht wird, ist bereits bekannt. Zu ergänzen ist, daß grafisch dargestellte Bewegungsabläufe von der Autoflipstechnik unterstützt werden: Vier Speicherbereiche können wechselweise auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Während das eine Bild auf dem Bildschirm zu sehen ist, kann z. B. auf einer anderen «Seite» ein fertiges Bild gespeichert sein (oder aufgebaut werden), das durch einen «Flip» in kürzester Zeit zur Ausgabe gebracht werden kann; der in Abschnitt 28.8 erwähnte intermittierende Blackout kann so vermieden werden. Wir haben auf diese Möglichkeit einfachheitshalber verzichtet, ja sie stört uns sogar, so daß wir sie mit @SETFLIP abschalten. D0 = 0 setzt die Umschalt-rate auf Null; D1 = 1 bestimmt die richtige Bildseite. @FIRSTTIME initialisiert die Schildkrötengrafik, setzt die Turtle in die Mitte des Bildschirms und richtet sie nach oben.

KASTN zeichnet das Rechteck so: Zuerst wird der Schreibstift der Turtle angehoben, d. h., er hinterläßt keine Spur. Die vorgeschriebene X-Position wird aus der Rechteckdefinition nach D0 übernommen, die Y-Position aus $210 - (6(A1))$ berechnet, worin 210 den Umstand korrigiert, daß Y beim NDR-Computer vom unteren Bildschirmrand an zählt, beim QL hingegen vom oberen. Nun wird der Schreibstift AUF X,Y positioniert und dann zum Zeichnen gesenkt. Die Breite des Rechtecks wird nach D0 kopiert, und die Schildkröte @SCHREITet nun entsprechend viele Pixel in der angegebenen Richtung, also nach oben. Der Drehwinkel der Turtle wird im mathematischen Sinn angegeben; einer Rechtsdrehung entspricht also ein negativer Winkel. So wird also ein Rechteck durch zweimaligen Aufruf des Unterprogramms «Schreite um die Höhe, drehe um 90° nach rechts, schreite um die Breite geradeaus, drehe um 90° nach rechts» gezeichnet. Da diese Subroutine D0 und D1 verwendet, werden diese beiden auf den A7-Stapel gerettet. Die Aufgabenparameter werden, wie gleich zu sehen sein wird, sehr komfortabel

* TURM VON HANOI

```

ANZAHL EQU    -8
VONTU  EQU    -6
BISTU  EQU    -4
VERZ   EQU    -2
* A3 -> SCHDF
BREIT  EQU     0
DICKE  EQU     2
XVOLI  EQU     4
YVDOB  EQU     6
SCHNR  EQU     8
MAXHD  EQU    10
HEBHD  EQU    12
ZURSE  EQU    14
NACHU  EQU    16

START: BSR     INIT
        BSR     EINLES
        BSR     TURM0
TRIAL: CMPI.B  #-1,(A4)
        BEQ.S   GRUPRO
        BSR     ANALYS
        BRA.S   TRIAL
GRUPRO: RTS

INIT:  BSR     SCREEN
        LEA    SCHDF(PC),A3
        LEA    REIHE(PC),A4
        BSR    LOESCH
        LEA    BODEN(PC),A1
        BSR    KASTN
        MOVE.W #-1,(A4)+
        MOVE.W #-1,(A4)+
        RTS

```

```

SCREEN: JSR     @CLRSCREEN.S
        MOVEQ  #0,D0
        MOVEQ  #1,D1
        JSR    @SETFLIP.S
        JSR    @FIRSTTIME.S
        RTS

```

```

LOESCH: LEA    (A3),A0
        MOVEQ  #31,D0
LOPLOE: CLR.L  (A0)+
        DBRA  D0,LOPLOE
        MOVE.W #9,DICKE(A3)
        RTS

```

```

KASTN: JSR     @HEBE.S
        MOVE.W 4(A1),D1
        MOVE.W #210,D2
        SUB.W  6(A1),D2
        JSR    @AUFXY.S
        MOVEQ  #90,D0
        JSR    @AUFK.S
        JSR    @SENKE.S
        BSR    KAST2

```

```

KAST2: MOVE.W 2(A1),D0
        JSR    @SCHREITE.S
        MOVEQ  #-90,D0
        JSR    @DREHE.S
        MOVE.W (A1),D0
        JSR    @SCHREITE.S
        MOVEQ  #-90,D0
        JSR    @DREHE.S
        RTS

```

```

EINLES: LEA    FRAGE1(PC),A0
        BSR    EINGEB
        MOVE.W D0,ANZAHL(A3)
        MOVE.B D0,2(A4)

```

LEA	FRAGE2(PC),A0	FRAGE3:	DC.B	'bis'
BSR	EINGEB		DC.B	' ',0
MOVE.W	D0,VONTU(A3)	FRAGE4:	DC.B	'Verz'
MOVE.B	D0,1(A4)		DC.B	'g.',0
LEA	FRAGE3(PC),A0	BUFFER:	DS.B	8
BSR	EINGEB			
MOVE.W	D0,BISTU(A3)	HOLTV:	MOVE.W	VONTU(A3),D0
MOVE.B	D0,(A4)		BRA.S	HOLT2
LEA	2(A4),A4	HOLTB:	MOVE.W	BISTU(A3),D0
LEA	FRAGE4(PC),A0	HOLT2:	ASL.W	#4,D0
BSR	EINGEB		LEA	2(A3,D0.W),A2
MOVE.W	D0,VERZ(A3)		RTS	
BSR	HOLTV			
MOVE.B	(A4),D0	TURM0:	BSR	HOLTV
EXT.W	D0		LEA	1(A2),A2
MOVE.B	D0,(A2)+		MOVE.B	(A2),D0
LEINT0:	MOVE.B		BEQ	EXTURM
	D0,(A2)+		EXT.W	D0
DBRA	D0,LEINT0		MULU	#10,D0
RTS			MOVE.W	D0,BREIT(A3)
			MOVE.W	VONTU(A3),D1
EINGEB:	LEA		MULU	#150,D1
	WRITPA(PC),A1		SUBI.W	#75,D1
MOVEM.W	(A1),D0-D2		LSR.W	#1,D0
JSR	@WRITE.S		SUB.W	D0,D1
LEA	BUFFER(PC),A0		MOVE.W	D1,XVOLI(A3)
LEA	READPA(PC),A1		MOVE.W	#170,YVOQB(A3)
MOVEM.W	(A1),D0-D3		LEA	(A3),A1
JSR	@READ.S	LOPT0:	MOVEM.W	D0-D2,-(A7)
LEA	BUFFER(PC),A0		BSR	KASTN
JSR	@WERT.S		MOVEM.W	(A7)+,D0-D2
RTS			SUBI.W	#10,BREIT(A3)
			BEQ.S	EXTURM
WRITPA:	DC.L		ADDI.W	#5,XVOLI(A3)
	\$00110002		SUBI.W	#10,YVOQB(A3)
DC.W	\$00F0		BRA.S	LOPT0
READPA:	DC.L		EXTURM:	RTS
	\$00110030			
DC.L	\$00F00006			
FRAGE1:	DC.B			
	'Anza'			
DC.B	'h1',0			
FRAGE2:	DC.B			
	'von'			
DC.B	' ',0

ANALYS: CMPI.B	#1, (A4)	KASPAR: MOVE.W	SCHNR (A3), D0
	BEQ.S	MULU	#10, D0
REKURS: MOVE.B	(A4), D0	MOVE.W	D0, BREIT (A3)
	SUBQ.B	MOVE.W	VONTU (A3), D1
	#1, D0	MULU	#150, D1
	MOVE.B	SUBI.W	#75, D1
	D0, (A4)	LSR.W	#1, D0
	MOVE.B	SUB.W	D0, D1
	-1 (A4), 2 (A4)	MOVE.W	D1, XVOLI (A3)
	MOVE.B	BSR	HOLTV
	-1 (A4), 5 (A4)	MOVE.B	(A2), D0
	MOVE.B	EXT.W	D0
	-2 (A4), 1 (A4)	MULU	#10, D0
	MOVEQ	MOVE.W	#100, D1
	#6, D0	SUB.W	D0, D1
	SUB.B	MOVE.W	D1, YVOOB (A3)
	-1 (A4), D0	RTS	
	SUB.B		
	-2 (A4), D0		
	MOVE.B		
	D0, # (A4)		
	MOVE.B		
	D0, -1 (A4)		
	MOVE.B		
	#1, 3 (A4)		
	LEA		
	6 (A4), A4		
	RTS		

ZIEHEN: BSR	SCHDAT	HMAXDD: MOVE.B	10 (A3), D0
	BSR	CMP.B	34 (A3), D0
	KASPAR	BCC.S	HMAX1
	BSR	MOVE.B	34 (A3), D0
	HMAXDD	HMAX1: CMP.B	50 (A3), D0
	BEWEGE	BCC.S	HMAX2
	RTS	MOVE.B	50 (A3), D0
SCHDAT: MOVE.B	-1 (A4), D0	HMAX2: EXT.W	D0
	EXT.W	MOVE.W	D0, MAXHO (A3)
	D0	BSR	HOLTV
	MOVE.W	MOVE.W	MAXHO (A3), D0
	D0, VONTU (A3)	SUB.B	(A2), D0
	MOVE.B	ADDQ.B	#1, D0
	-2 (A4), D0	EXT.W	D0
	EXT.W	MOVE.W	D0, HEBHO (A3)
	D0	BSR	HOLTB
	MOVE.W	MOVE.W	MAXHO (A3), D0
	D0, BISTU (A3)	SUB.B	(A2), D0
	BSR	EXT.W	D0
	HOLTV		
	MOVE.B		
	(A2), D0		
	EXT.W		
	D0		
	MOVE.B		
	0 (A2, D0.W), D1		
	EXT.W		
	D1		
	MOVE.W		
	D1, SCHNR (A3)		
	RTS

	MOVE.W	D0,NACHU(A3)	SEITLI:	BTST	#7,ZURSE(A3)
	MOVE.W	VONTU(A3),D0		BEG.S	LINKS
	SUB.W	BISTU(A3),D0	RECHTS:	NEG.W	ZURSE(A3)
	MOVE.W	D0,ZURSE(A3)		MOVE.W	ZURSE(A3),D6
	RTS			MULU	#150,D6
BEWEGE:	BSR	HEBEN	LOPRE:	JSR	@ERAPEN.S
	BSR	SEITLI		BSR	KASTN
	BSR	SENKE		JSR	@SETPEN.S
	BSR	BUCHE		ADDI.W	#1,XVOLI(A3)
	RTS			BSR	KASTN
				MOVE	VERZ(A3),D5
HEBEN:	MOVE.W	HEBH0(A3),D6	WARTER:	DBRA	D5,WARTER
	MULU	#10,D6		DBRA	D6,LOPRE
LOPHEB:	JSR	@ERAPEN.S		RTS	
	BSR	KASTN	LINKS:	MOVE.W	ZURSE(A3),D6
	JSR	@SETPEN.S		MULU	#150,D6
	SUBI.W	#1,YVDOB(A3)	LOPLI:	JSR	@ERAPEN.S
	BSR	KASTN		BSR	KASTN
	MOVE.W	VERZ(A3),D5		JSR	@SETPEN.S
WARTEN:	DBRA	D5,WARTEN		SUBI.W	#1,XVOLI(A3)
	DBRA	D6,LOPHEB		BSR	KASTN
	RTS			MOVE	VERZ(A3),D5
			WARTEL:	DBRA	D5,WARTEL
				DBRA	D6,LOPLI
				RTS

P.28.3 Turm von Hanoi für den NDR-Computer

nach D0 eingegeben. In EINLES gelangen sie an dieselben Stellen wie im QL-Programm.

EINGEB erwartet zunächst eine Ausrichtung des Pointers A0 auf den auszugebenden Text; @WRITE ist ja inzwischen gut bekannt. Die Eingabe wird von @READ in den Puffer gelesen, wo abschließend @WERT den vom eingelesenen String dargestellten Zahlenwert ermittelt und in D0 zurückgibt.

Die folgenden Routinen stimmen nun absolut mit denen aus P.28.1 überein; lediglich Farbangaben entfallen, und die Motorola-Norm «PC» muß erfüllt werden; das erwartete der Metacomco-Assembler ohne ORG-Angabe anders.

Bei Bewegungen einer Scheibe auf dem Bildschirm ist nun nicht wie beim QL für das Löschen die Hintergrundfarbe (in D1) und für das Hinzeichnen eine andere Farbe zu definieren, sondern mal trägt die Turtle einen Löschstift (ERAPEN), dann wieder einen Schreibstift (SETPEN). Beachten Sie, daß der R.-D.-Klein-Assembler eine Warte-auf-der-Stelle-Schleife richtig codiert.

SENKE:	MOVE.W	NACHU(A3),D6	EBER:	DS.W	1	* ANZAHL
	MULU	#10,D6		DS.W	1	* VONTU
LOPSEN:	JSR	@ERAPEN.S		DS.W	1	* BISTU
	BSR	KASTN		DS.W	1	* VERZ
	JSR	@SETPEN.S	SCHDF:	DS.W	1	* BREIT
	ADDI.W	#1,YVOOB(A3)		DS.W	1	* DICKE
	BSR	KASTN		DS.W	1	* XVOLI
	MOVE.W	VERZ(A3),D5		DS.W	1	* YVOOB
WARTES:	DBRA	D5,WARTES	BEWPA:	DS.W	1	* SCHNR
	DBRA	D6,LOPSEN		DS.W	1	* MAXHQ
	RTS			DS.W	1	* HEBHO
				DS.W	1	* ZURSE
				DS.W	1	* NACHU
BUCHE:	BSR	HOLTV	TURM1:	DS.B	16	
	SUBI.B	#1,(A2)	TURM2:	DS.B	16	
	BSR	HOLTB	TURM3:	DS.B	16	
	ADDI.B	#1,(A2)	REIHE:	DS.B	4	* FFFFFFFF
	MOVE.B	(A2),D0		DS.B	1	* ZIEL
	EXT.W	D0		DS.B	1	* QUELLE
	MOVE.W	SCHNR(A3),D1		DS.B	1	* TOS = ANZAHL
	MOVE.B	D1,0(A2,D0.W)		DS.L	99	
	LEA	-3(A4),A4				
	RTS					
			END			
BODEN:	DC.W	436				
	DC.W	4				
	DC.W	6				
	DC.W	176

29 Disassembler

Ein Disassembler kehrt das Assemblieren um und übersetzt ein Programm aus der Maschinensprache in die Assemblersprache zurück. Da das Maschinenprogramm lediglich das Endresultat des Assemblierens ist, enthält es keine Information darüber, in welcher Form der Quelltext vorlag, ob dort z.B. ein Speicherplatz absolut adressiert wurde, ob durch eine EQU-Direktive, durch ein Label oder sogar als Label+Zahl. Der Disassembler findet lediglich Bitmuster im Speicher vor, weiß aber nicht, ob sie dezimal oder hexadezimal vorgegeben waren. Findet ein Disassembler ein nicht disassemblierbares Datum – ein Datenwort, dem kein Mnemonic entspricht –, meldet er einen Fehler. Er erkennt nämlich in aller Regel nicht, daß er eine Tabelle,

022222			ORG	#22222
022222	600A	MARKE:	BRA.S	START
022224	F234		DC.W	#F234
022226	556E 7369	TEXT:	DC.B	'Unsinn!',0
02222A	6E6E 2100			
02222E	41FA FFF4	START:	LEA	START-10(PC),A0
022232	6100 FFF0		BSR	MARKE
022236	4E75		RTS	
022222	600A	BRA.S	#0002222E	
022224	F234		<<< FEHLER <<<	0005FFF2
022226	556E 7369	SUBQ.W	#2,#7369(A6)	
02222A	6E6E	BGT.S	#0002229A	
02222C	2100	MOVE.L	D0,-(A0)	
02222E	41FA FFF4	LEA	FFFF4(PC),A0	=00022224
022232	6100 FFEE	BSR	#00022222	
022236	4E75	RTS		

Bild 29.1 Assemblerprotokoll (oben), Disassemblerauszug (unten)

Distanz-, Adreß- oder Texttafel erreicht hat. Sinn und Bedeutung erkennt (fast) nur der Mensch, nicht ein Programm oder eine Maschine.

Den Unterschied zwischen Quelltext und Disassemblerauszug zeigt Bild 29.1.

29.1 Entwurf eines Disassemblers

Offenbar muß ein Disassembler so arbeiten: Er erwartet zunächst die Eingabe zweier Adressen, VON der BIS zu der er das Maschinenprogramm zurückübersetzen soll. Dann stellt er im AusgabeBEReich die erste (VON)-Adresse als String bereit und holt aus dieser Adresse ein Datenwort, den ersten zu analysierenden Opcode. Er wird mit einem kleinen Zwischenraum an den Adreßstring angehängt. Dann beginnt die eigentliche Analyse, für die mindestens zwei Algorithmen in Betracht kommen:

Frühe Mehrfachauswahl: Man teilt das Programm nach Maßgabe des MSN des Opcodes in sechzehn parallele Zweige. Man gewinnt dadurch Zeit, denn man braucht ja nicht erst prüfen zu lassen, ob der Opcode Axxx unter 0xxx, 1xxx, 2xxx, ... zu finden ist. Der Zeitgewinn würde aber kaum ins Gewicht fallen, denn man will das Disassemblat ja sehen, entweder auf dem Bildschirm oder auf dem Papier. In der Realität bestimmen die langsamen Medien Bildschirm und Drucker das Ablauftempo.

Ein anderer Gesichtspunkt spricht dagegen: Unter den Opcodes 1xxx verbergen sich die MOVE.B-Befehle, unter 2xxx die MOVE.L- und unter 3xxx die MOVE.W-Befehle. Eine rigorose Aufsplittung in sechzehn parallele Zweige würde die einheitliche Behandlung solcher Übereinstimmungen nicht gerade nahelegen. Unser Lösungsvorschlag beruht auf der Beobachtung, daß z.B. ADDQ so codiert wird:

```
ADDQ.X: 0101 ddd0 ggmm mrrr
Darin bedeutet      00      .B,
                    01      .W,
                    10      .L.
```

Was aber, wenn hier 11 steht? Der Disassembler deutet 0101 0100 1100 0000 als SCC D0. Die Größen-(Format-)Codierung 11 ist also nicht einfach verboten, sondern definiert einen anderen Befehl. Es leuchtet ein, daß man die drei ADDQs geschlossen zurückübersetzen kann, wenn man sicherstellt, daß der Fall 0101 ddd0 11mm mrrr nicht

29.2 Speicher- und Registerdisposition

Ausgehend von der gewünschten Ausgabeform werden im Arbeitsbereich des Programms folgende Felder (siehe Symboltabelle Bild 29.2 in Abschnitt 29.12) bereitgestellt:

+	-----		ABER1
!		+-----	ABER2
!		! +-	ABER3
022222	600A	BRA.S	\$ 0002222E

Dank der erfreulich großen Anzahl der im NDR-Computer frei verfügbaren Register (bis auf A5 alle) brauchen nur ganz selten Daten auf dem Stapel hinterlegt zu werden, und die Register können weitestgehend die einmal zugeordnete Funktion beibehalten:

- A0: ist auf ABER1 gerichtet und leitet die Bildung der Adreß- und Operandenstrings nach dort.
- A1: bedient ABER2 (Mnemonics, Formatangaben) und ABER3 (Quell- und Zieloperanden).
- A2, A4 und A6: zur freien momentanen Verfügung.
- A3: ist auf das jeweilige Datenwort (Opcode, Operand) im Speicher gerichtet.
- A7: wie immer der Stapelzeiger. Sein anfänglicher Inhalt wird sofort in DEPA7 deponiert. Fehlermeldungen können nämlich in unterschiedlichen Unterprogrammebenen ausgelöst werden. Da dann bei einem erzwungenen Rücksprung in die Ebene0 der Stapel in Unordnung geraten bzw. über- oder unterzählt werden könnte, wird am Ende der Fehlergenerierung der Stackpointer mit seinem ursprünglichen Wert geladen. Die erwähnten Felder ABER1 bis ABER3 sind als letzte im Arbeitsbereich angeordnet. So wird vermieden, daß z.B. das BIS-Feld überschrieben wird und das Programm kein Ende findet.

29.3 Die Subroutine OPCODE (20AB0)

Anstelle einer quasi-chronologischen Besprechung des Listings folgen wir vorläufig dem Ablauf des Disassemblierens. Die eigentliche Decodierung erfolgt in einer Subroutine, deren letztes RTS somit zur Ausgabe des bereitgestellten Strings führt.

02007C	00004AFC	TAB1:	DC.L	\$00004AFC
020080	00004E70		DC.L	\$00004E70
020084	00004E71		DC.L	\$00004E71
020088	00004E73		DC.L	\$00004E73
02008C	00004E75		DC.L	\$00004E75
020090	00004E76		DC.L	\$00004E76
020094	00004E77		DC.L	\$00004E77
020098	00024E72		DC.L	\$00024E72
02009C	494C4C4547414C		DC.B	'ILLEGAL',0
0200A3	00			
0200A4	52455345542020		DC.B	'RESET',0
0200AB	00			
0200AC	4E4F5020202020		DC.B	'NOP',0
0200B3	00			
0200B4	52544520202020		DC.B	'RTE',0
0200BB	00			
0200BC	52545320202020		DC.B	'RTS',0
0200C3	00			
0200C4	54524150562020		DC.B	'TRAPV',0
0200CB	00			
0200CC	52545220202020		DC.B	'RTR',0
0200D3	00			
0200D4	53544F50202020		DC.B	'STOP',0
0200DB	00			
0200DC				
0200DC	6100 09D2	* =====		
0200E0	0243 FFBF	GRUP2:	BSR	OPCODE
0200E4	49FA 001A		ANDI.W	##FFBF,D3
0200E8	7202		LEA	TAB2(PC),A4
0200EA	45FA 0008		MOVEQ	#2,D1
0200EE	6100 09FA		LEA	GR2W(PC),A2
0200F2	6630		BSR	SELECT
0200F4	45FA 0F21		BNE.S	GRUP3
0200F8	0812 0006	GR2W:	LEA	OC+01(PC),A2
0200FC	6000 0B1C		BTST	#6,(A2)
020100	0000003C		BRA	CKSRCR
020104	0000023C	TAB2:	DC.L	\$0000003C
020108	00000A3C		DC.L	\$0000023C
02010C	4F524920202020		DC.L	\$00000A3C
020113	00		DC.B	'ORI',0
020114	414E4449202020		DC.B	'ANDI',0
02011B	00			
02011C	454F5249202020		DC.B	'EORI',0
020123	00			
020124

Die erste wesentliche Sub-Subroutine trägt dem Codierungs-Grundschemata des M68000 Rechnung:

```
xxxx rrr mmm mmm rrr
```

Wir nennen die auf das MSN folgenden Tripel b2, b3, b4 und b5. OPCODE holt den Opcode aus dem Speicher, legt ihn im Feld OC ab, errechnet die Werte der vier Tripel und legt sie hinter OC ab. Diese Aufbereitung findet immer statt, auch wenn sie im Einzelfall nicht nötig sein sollte. Der Opcode verbleibt zunächst auch in D3.

29.4 Die Subroutine SELECT (20AEA)

Überlegungsgemäß beginnt unser Disassembler bei den Opcodes mit der höchsten Anzahl, also sechzehn, fest definierter Bits. Die $n = 8$ Opcodes dieser Gruppe 1 und die zugehörigen Mnemonics werden in einer Tabelle von n Langwörtern und n (einschließlich Schlußnull) acht Zeichen langen Strings bereitgestellt. Die LSWs dieser Langwörter enthalten die Opcodes, die MSWs eine Adreßdistanz zur jeweiligen Verarbeitungsroutine, auf die wir noch zurückkommen.

SELECT vergleicht den in D3 stehenden zu decodierenden Opcode mit den in der Tabelle aufgezeichneten und lädt bei Übereinstimmung A4 mit der Adresse der zugehörigen Aufbereitungsroutine. Vor dem Aufruf von SELECT müssen außer dem Opcode in D3 noch der Tabellenanfang in A4, die um 1 verminderte Anzahl der Tabelleneinträge, also $n-1$, in D1 und der Anfang der jeweiligen Liste der Aufbereitungsroutinen in A2 bereitgestellt werden.

SELECT hat zwei Ausgänge: Wurde der Opcode gefunden, geht es mit JMP (A4) nach Ausgleich des Stapelzeigers A7 sofort zur Aufbereitung, anderenfalls mit RTS zurück zur aufrufenden Stelle und von dort zum Vergleich mit der nächsten Befehlsgruppe.

SELECT kopiert zunächst $n-1$ in den Schleifenzähler D4. Nun werden der Reihe nach die n Langwörter aus der Tabelle nach D5 geholt und ihr LSW (der Opcode) mit dem in D3 stehenden verglichen. Bei erfolgloser Suche wird der SELLOP-Loop mit gelöscht Z-Flag durch RTS verlassen.

Falls der fragliche Opcode in der Tabelle gefunden wurde, wird die immer noch in D1 stehende Anzahl $n-1$ nach D0 transferiert und dort verdoppelt. Nach Subtraktion des Schleifenzählers wird das Ergebnis vervierfacht. Das erste LEA richtet nun, wie man leicht an einem konkreten Beispiel nachvoll-

020124	3613		GRUP3:	MOVE.W	(A3),D3
020126	0243	FFF0		ANDI	##FFFF0,D3
02012A	0C43	4E40		CMPI	##4E40,D3
02012E	6618			BNE.S	GRUP4
020130	43FA	0F22		LEA	ABER2(PC),A1
020134	22BC	54524150		MOVE.L	#'TRAP',(A1)
02013A	43FA	0F20		LEA	ABER3(PC),A1
02013E	3013			MOVE.W	(A3),D0
020140	6100	0A50		BSR	NIBMGS
020144	12C0			MOVE.B	D0,(A1)+
020146	4E75			RTS	
020148				*	=====
020148	6100	0966	GRUP4:	BSR	OPCODE
02014C	6100	09D2		BSR	BSRN
020150	0243	F000		ANDI.W	##F000,D3
020154	0C43	4000		CMPI.W	##4000,D3
020158	6600	008E		BNE	GRUP5
02015C	363A	0EB8		MOVE.W	OC(PC),D3
020160	0243	FFF8		ANDI.W	##FFF8,D3
020164	49FA	002E		LEA	TAB4(PC),A4
020168	7206			MOVEQ	#6,D1
02016A	45FA	0008		LEA	GR4W(PC),A2
02016E	6100	097A		BSR	SELECT
020172	6674			BNE.S	GRUP5
020174	6000	0B6E	GR4W:	BRA	DRGDIR
020178	6100	0B76		BSR	ARGDIR
02017C	6000	0CAC		BRA	KCNBWL
020180	6000	0B6E		BRA	ARGDIR
020184	6100	0B6A		BSR	ARGDIR
020188	6000	0CC2		BRA	KUSPAN
02018C	6100	0CC2		BSR	USFRAN
020190	6000	0B5A		BRA	KARDIR
020194	0000	4840	TAB4:	DC.L	\$00004840
020198	0000	4880		DC.L	\$00004880
02019C	0000	48C0		DC.L	\$000048C0
0201A0	0004	4E50		DC.L	\$00044E50
0201A4	000C	4E58		DC.L	\$000C4E58
0201A8	0010	4E60		DC.L	\$00104E60
0201AC	0018	4E68		DC.L	\$00184E68
0201B0	5357	4150202020		DC.B	'SWAP',0
0201B7	00				
0201B8	4558	542E572020		DC.B	'EXT.W',0
0201BF	00				
0201C0	4558	542E4C2020		DC.B	'EXT.L',0
0201C7	00				
0201C8	4C49	4E4B202020		DC.B	'LINK',0
0201CF	00				
0201D0

ziehen kann, A4 auf den gesuchten MNEMONIK, der von MNEGNZ GaNZ nach ABER2 kopiert wird. Weil damit der Mnemonik vollständig ist, richtet MNEGNZ A1 sofort auf ABER3.

Nachdem die Adreßdistanz vom Label GR1W («Gruppe1 weiter») zur Aufbereiteroutine in das LSW von D5 geSWAPped wurde, lädt das zweite LEA A4 mit der Adresse der zum Opcode gehörenden Routine. Für Gruppe 1 sind nur zwei derartige Aufbereiteroutinen erforderlich:

Zu den 7 Mnemonics ILLEGAL bis RTR gehört keine weitere Angabe (Operand usw.); hier führt die Adreßdistanz 0 von GR1W nach RTS, und es geht zur Ausgabe zurück ins Hauptprogramm.

Für STOP führt die Adreßdistanz 2 nach CONBWL (Byte-, Wort- oder Langwort-CONSTANTE). Diese Routine verdient eine gesonderte Betrachtung.

29.5 Die Subroutine CONBWL (20E2E)

Nachdem das grundlegende Datenformat des M68000 das Wort ist, darf man Byte und Langwort als Ausnahmen von dieser Regel ansehen. Findet nun CONBWL hinter dem Mnemonic .B oder .L, so sind Konstanten dieser Formate «Mit Gitter und Schlange» (MGS = # $\$$) anzufügen, anderenfalls eine Wortkonstante MGS.

Um das herauszufinden, sucht CONBWL zunächst nach dem Punkt, der das Format vom Mnemonic trennt. Wurde kein Punkt gefunden, so ist das gleichbedeutend mit «keine Formatangabe, also Wort», und es geht bei WGEFUN: (Wort GEFUNDen) weiter: WRTMGS hängt ein Wort mit Gitter und Schlange an. Wird aber ein Punkt gefunden, geht es bei einem folgenden B weiter bei BYTMGS und bei einem L weiter bei LAW MGS (LANGwort MGS). «Weder B noch L» ist gleichbedeutend mit .W und führt ebenfalls nach WRTMGS.

WRTMGS ruft zunächst die Subroutine NXTWRT auf; sie holt das nächste Wort aus dem Speicher nach D0 und schreibt dies auch in das Feld NW ein. Dies zum Befehl gehörende zweite Datenwort muß auch in ABER1 als Objektcode-String eingetragen werden. A0 zeigt auf das nächste hier zu beschreibende Feld, in das zunächst ein Space-Code eingetragen wird. Daß nun D0 noch einmal aus (A3) geladen wird, mag überflüssig erscheinen. So aber kann WORTAN auch ohne Vorspann aufgerufen werden. Die Umwandlung des Worts in einen String und seine Ablage vom aktuellen A0-Stand an bewirkt wieder @PRINT4X. Diese Systemroutine kennzeichnet

0201D0	554E4C4B202020		DC.B	'UNLK	',0
0201D7	00				
0201D8	4D4F5645202020		DC.B	'MOVE	',0
0201DF	00				
0201E0	4D4F5645202020		DC.B	'MOVE	',0
0201E7	00				
0201E8					
0201E8	6100 08C6	GRUP5:	BSR	OPCODE	
0201EC	6100 0932		BSR	B5RN	
0201F0	0243 FFC0		ANDI.W	##FFC0,D3	
0201F4	49FA 004C		LEA	TAB5(PC),A4	
0201F8	7213		MOVEQ	#19,D1	
0201FA	45FA 000A		LEA	GR5W(PC),A2	
0201FE	6100 08EA		BSR	SELECT	
020202	6600 012E		BNE	GRUP5A	
020206	6100 0BE4	GR5W:	BSR	BITNRZ	
02020A	6000 0A58		BRA	KEA7FD	
02020E	6100 0BDC		BSR	BITNRZ	
020212	6000 0A30		BRA	KEA1FD	
020216	6100 0C4A		BSR	SRGRAN	
02021A	6000 0A52		BRA	KEAFFD	
02021E	6100 0A52		BSR	EA0FFD	
020222	6000 0C48		BRA	KCCCRAN	
020226	6100 0A4A		BSR	EA0FFD	
02022A	6000 0C32		BRA	KSRGAN	
02022E	6000 0A18		BRA	EA01FD	
020232	6000 0A2A		BRA	EA07F4	
020236	6000 0A10		BRA	EA01FD	
02023A	6000 0A22		BRA	EA07F4	
02023E	6000 09FE		BRA	EA01FC	
020242	00000800	TAB5:	DC.L	\$00000800	
020246	00080840		DC.L	\$00080840	
02024A	00080880		DC.L	\$00080880	
02024E	000808C0		DC.L	\$000808C0	
020252	001040C0		DC.L	\$001040C0	
020256	001844C0		DC.L	\$001844C0	
02025A	002046C0		DC.L	\$002046C0	
02025E	00284800		DC.L	\$00284800	
020262	002C4840		DC.L	\$002C4840	
020266	00304AC0		DC.L	\$00304AC0	
02026A	00344E80		DC.L	\$00344E80	
02026E	00344EC0		DC.L	\$00344EC0	
020272	0038E0C0		DC.L	\$0038E0C0	
020276	0038E1C0		DC.L	\$0038E1C0	
02027A	0038E2C0		DC.L	\$0038E2C0	
02027E	0038E3C0		DC.L	\$0038E3C0	
020282	0038E4C0		DC.L	\$0038E4C0	
020286

aber das Ende durch das Byte 00, was zu unliebsamen Störungen, z.B. zur vorzeitigen Beendigung der Ausgabe, führen kann. Deshalb wird diese Stelle ohne Postinkrement mit einem Space überschrieben.

WRTMGS fügt dann Gitter und Schlange an und verzweigt nach WRT2AN, wo der unveränderte Inhalt von D0 als String in ABER3 abgelegt wird. Hierzu vertauschen A0 und A1 vorübergehend ihre Funktion. WRT2AN endet mit RTS, führt also in das Hauptprogramm zurück. Dort folgt auf DECODE AUSGEB.

29.6 Die Subroutine AUSGEB (20BAC)

Beim Programmstart wurde in das Feld JOB eine 3-bit-Zahl eingeschrieben. Bit0 = 1 lenkt die Ausgabe zum Bildschirm, Bit1 = 1 zum Drucker. Bit2 wählt zwischen Disassemblieren und Ziehen eines Hexdumps. Im einzelnen:

- JOB = 0 oder 4: zurück ins Betriebssystem
- = 1 Hexdump zum Bildschirm
- = 2 Hexdump zum Drucker
- = 3 Hexdump nach Drucker und Bildschirm
- = 5 Disassemblieren auf Bildschirm
- = 6 Disassemblieren auf Drucker
- = 7 Disassemblieren auf Bildschirm und Drucker.

Dementsprechend prüft AUSGEB anfangs, welche Bits gesetzt sind, und leitet danach weiter zu DISAUS, PRIAUS oder DISAUS und PRIAUS.

29.7 Die Befehle der Gruppe 2 (2000DC)

Folgende Opcodes sollen erkannt werden:

```

0000 0010 0011 1100 = ANDI to CCR
0000 0010 0111 1100 = ANDI to SR
0000 1010 0011 1100 = EORI to CCR
0000 1010 0111 1100 = EORI to SR
0000 0000 0011 1100 = ORI to CCR
0000 0000 0111 1100 = ORI to SR
1111 1111 1011 1111 = $FFBF

```

020286			
020286	0038E5C0	DC.L	\$0038E5C0
02028A	0038E6C0	DC.L	\$0038E6C0
02028E	0038E7C0	DC.L	\$0038E7C0
020292	42545354202020	DC.B	'BTST',0
020299	00		
02029A	42434847202020	DC.B	'BCHG',0
0202A1	00		
0202A2	42434C52202020	DC.B	'BCLR',0
0202A9	00		
0202AA	42534554202020	DC.B	'BSET',0
0202B1	00		
0202B2	4D4F5645202020	DC.B	'MOVE',0
0202B9	00		
0202BA	4D4F5645202020	DC.B	'MOVE',0
0202C1	00		
0202C2	4D4F5645202020	DC.B	'MOVE',0
0202C9	00		
0202CA	4E424344202020	DC.B	'NBCD',0
0202D1	00		
0202D2	50454120202020	DC.B	'PEA',0
0202D9	00		
0202DA	54415320202020	DC.B	'TAS',0
0202E1	00		
0202E2	4A535220202020	DC.B	'JSR',0
0202E9	00		
0202EA	4A4D5020202020	DC.B	'JMP',0
0202F1	00		
0202F2	4153522E572020	DC.B	'ASR.W',0
0202F9	00		
0202FA	41534C2E572020	DC.B	'ASL.W',0
020301	00		
020302	4C53522E572020	DC.B	'LSR.W',0
020309	00		
02030A	4C534C2E572020	DC.B	'LSL.W',0
020311	00		
020312	524F58522E5720	DC.B	'ROXR.W',0
020319	00		
02031A	524F584C2E5720	DC.B	'ROXL.W',0
020321	00		
020322	524F522E572020	DC.B	'ROR.W',0
020329	00		
02032A	524F4C2E572020	DC.B	'ROL.W',0
020331	00		
020332	6100 077C	GRUP5A: BSR	OPCODE
020336	6100 07E8	BSR	B5RN
02033A	0243 FB80	ANDI.W	##\$FB80,D3
02033E	0C43 4880	CMPI.W	##\$4880,D3
020342

020342						
020342	665B			BNE.S	GRUP6	
020344	49FA	004E		LEA	TAB5A(PC),A4	
020348	6100	0840		BSR	MNEGNZ	
02034C	082B	0006	0001	BTST	#6,01(A3)	
020352	6706			BEQ.S	NOTL	
020354	137C	004C	FFFE	MOVE.B	#'L',-2(A1)	
02035A	6100	07E4		NOTL:	BSR	NXTWRT
02035E	49FA	0CC0		LEA	CODLIS(PC),A4	
020362	38AC	FFFE		MOVE.W	-2(A4),(A4)	
020366	082B	0002	FFFE	BTST	#2,-2(A3)	
02036C	670C			BEQ.S	REGMEM	
02036E	6100	08E8		MEMREG:	BSR	EA07EC
020372	12FC	002C		MOVE.B	#',',(A1)+	
020376	6000	0B36		BRA	INVLIS	
02037A	45FA	0C9E		REGMEM:	LEA	B4(PC),A2
02037E	0C12	0004		CMPI.B	#4,(A2)	
020382	660B			BNE.S	ERSTIN	
020384	6100	0B3E		BSR	REGLIS	
020388	6000	08A6		BRA	KEA1F4	
02038C	6100	0B20		ERSTIN:	BSR	INVLIS
020390	6000	089E		BRA	KEA1F4	
020394	4D4F56454D2E57			TAB5A:	DC.B	'MOVEM.W',0
020398	00					
02039C				*	=====	
02039C	6100	0712		GRUP6:	BSR	OPCODE
0203A0	0243	F1F8		ANDI.W	##F1F8,D3	
0203A4	49FA	006E		LEA	TAB6(PC),A4	
0203A8	720A			MOVEQ	#10,D1	
0203AA	45FA	000A		LEA	GR6W(PC),A2	
0203AE	6100	073A		BSR	SELECT	
0203B2	6600	00E4		BNE	GRUP7	
0203B6	6100	0768		GR6W:	BSR	B5RN
0203BA	6100	0968		BSR	AIDIST	
0203BE	6018			BRA.S	SUP2	
0203C0	6100	0754		BSR	B2RN	
0203C4	6100	091E		BSR	DRGDIR	
0203C8	6100	0756		BSR	B5RN	
0203CC	6000	0952		BRA	KAIDIS	
0203D0	6100	074E		BSR	B5RN	
0203D4	6100	090E		SUP1:	BSR	DRGDIR
0203D8	6100	073C		SUP2:	BSR	B2RN
0203DC	6000	0902		BRA	KDRDIR	
0203E0	6100	073E		BSR	B5RN	
0203E4	6100	0934		SUP3:	BSR	AIPRED
0203E8	6100	072C		BSR	B2RN	
0203EC	6000	0928		BRA	KAIPRE	
0203F0	6100	0724		BSR	B2RN	
0203F4	6000	01C6		BRA	NCOUNT	
0203F8

0203FB					
0203FB	6100	071C		BSR	B2RN
0203FC	6100	08F2		BSR	ARGDIR
020400	6100	071E	SUP4:	BSR	B5RN
020404	6000	08E6		BRA	KARDIR
020408	6100	070C		BSR	B2RN
02040C	6100	08D6		BSR	DRGDIR
020410	6000	FFEE		BRA	SUP4
020414	00000108		TAB6:	DC.L	\$00000108
020418	00000148			DC.L	\$00000148
02041C	000A0188			DC.L	\$000A0188
020420	000A01C8			DC.L	\$000A01C8
020424	001A8100			DC.L	\$001A8100
020428	002A8108			DC.L	\$002A8108
02042C	001AC100			DC.L	\$001AC100
020430	002AC108			DC.L	\$002AC108
020434	003AC140			DC.L	\$003AC140
020438	0042C148			DC.L	\$0042C148
02043C	0052C188			DC.L	\$0052C188
020440	4D4F5645502E57			DC.B	'MOVEP.W',0
020447	00				
020448	4D4F5645502E4C			DC.B	'MOVEP.L',0
02044F	00				
020450	4D4F5645502E57			DC.B	'MOVEP.W',0
020457	00				
020458	4D4F5645502E4C			DC.B	'MOVEP.L',0
02045F	00				
020460	53424344202020			DC.B	'SBCD',0
020467	00				
020468	53424344202020			DC.B	'SBCD',0
02046F	00				
020470	41424344202020			DC.B	'ABCD',0
020477	00				
020478	41424344202020			DC.B	'ABCD',0
02047F	00				
020480	45584720202020			DC.B	'EXG',0
020487	00				
020488	45584720202020			DC.B	'EXG',0
02048F	00				
020490	45584720202020			DC.B	'EXG',0
020497	00				
020498					
020498	6100	0616	GRUP7:	BSR	OPCODE
02049C	6100	0682		BSR	B5RN
0204A0	0243	F0FB		ANDI.W	##F0FB,D3
0204A4	0C43	50C8		CMPI.W	##50C8,D3
0204A8	662C			BNE.S	GRUP8
0204AA	43FA	0BAB		LEA	ABER2(PC),A1
0204AE					

* =====

0204AE			
0204AE	12FC	0044	MOVE.B #'D', (A1)+
0204B2	12FC	0042	MOVE.B #'B', (A1)+
0204B6	3613		MOVE.W (A3), D3
0204B8	0243	0F00	ANDI.W #0F00, D3
0204BC	EE43		ASR.W #7, D3
0204BE	6100	0A96	BSR CONCOD
0204C2	6100	067C	BSR NXTWRT
0204C6	6100	081C	BSR DRGDIR
0204CA	12FC	002C	MOVE.B #' ', (A1)+
0204CE	12FC	0024	MOVE.B #'\$', (A1)+
0204D2	6000	0ACE	BRA DIST16
0204D6			* =====
0204D6	6100	05D8	GRUP8: BSR OPCODE
0204DA	103A	0B3D	MOVE.B B3(PC), D0
0204DE	0C00	0007	CMPI.B #7, D0
0204E2	6776		BEQ.S GRUP8A
0204E4	3613		MOVE.W (A3), D3
0204E6	0243	F138	ANDI.W #F138, D3
0204EA	49FA	0032	LEA TABB(PC), A4
0204EE	7204		MOVEQ #4, D1
0204F0	45FA	000C	LEA GR8W(PC), A2
0204F4	6100	05F4	BSR SELECT
0204F8	6660		BNE.S GRUP8A
0204FA	6100	0624	BSR B5RN
0204FE	6100	097E	GR8W: BSR BZUWOL
020502	6000	FED0	BRA SUP1
020506	6100	0976	BSR BZUWOL
02050A	6000	FED8	BRA SUP3
02050E	6100	096E	BSR BZUWOL
020512	6100	07FA	BSR AIPOST
020516	6100	05FE	BSR B2RN
02051A	6000	07EE	BRA KAIPST
02051E	00009100		TABB: DC.L #00009100
020522	00089108		DC.L #00089108
020526	0010B108		DC.L #0010B108
02052A	0000D100		DC.L #0000D100
02052E	0008D108		DC.L #0008D108
020532	535542582E4220		DC.B 'SUBX.B ', 0
020539	00		
02053A	535542582E4220		DC.B 'SUBX.B ', 0
020541	00		
020542	434D504D2E4220		DC.B 'CMPM.B ', 0
020549	00		
02054A	414444582E4220		DC.B 'ADDX.B ', 0
020551	00		
020552	414444582E4220		DC.B 'ADDX.B ', 0
020559	00		
02055A

02055A					
02055A	3613			GRUP8A:	MOVE.W (A3),D3
02055C	6100	05C2			BSR B5RN
020560	0243	F8C0			ANDI.W ##F8C0,D3
020564	0C43	E0C0			CMPI.W ##E0C0,D3
020568	6618				BNE.S GRUP8B
02056A	103A	0AAC			MOVE.B B2(PC),D0
02056E	48B0				EXT.W D0
020570	6100	009C			BSR MNEBNZ
020574	6172				BSR.S GR8RL
020576	12FC	0023			MOVE.B #'#',(A1)+
02057A	6100	05AE			BSR RNAN
02057E	6000	0760			BRA KDRDIR
020582				*	-----
020582	3613			GRUP8B:	MOVE.W (A3),D3
020584	0243	F000			ANDI.W ##F000,D3
020588	0C43	E000			CMPI ##E000,D3
02058C	6600	008E			BNE GRUP9
020590	103A	0A88			MOVE.B B4(PC),D0
020594	0240	0003			ANDI.W #3,D0
020598	6174				BSR.S MNEBNZ
02059A	614C				BSR.S GR8RL
02059C	157C	0042	0001		MOVE.B #'B',01(A2)
0205A2	6100	08DA			BSR BZUWOL
0205A6	6100	056E			BSR B2RN
0205AA	082B	0005	0001		BTST #5,01(A3)
0205B0	660A				BNE.S NCOUNT
0205B2	12FC	0023			MOVE.B #'#',(A1)+
0205B6	6100	057E			BSR DATRAN
0205BA	6004				BRA.S CDWEIT
0205BC	6100	0726		NCOUNT:	BSR DRGDIR
0205C0	6100	055E		CDWEIT:	BSR B5RN
0205C4	6000	071A			BRA KDRDIR
0205C8	41532E2E202020			TAB8A:	DC.B 'AS..' ',0
0205CF	00				
0205D0	4C532E2E202020				DC.B 'LS..' ',0
0205D7	00				
0205D8	524F582E2E2020				DC.B 'ROX..' ',0
0205DF	00				
0205E0	524F2E2E202020				DC.B 'RO..' ',0
0205E7	00				
0205E8				*	-----
0205E8	45FA	0A6A		GR8RL:	LEA ABER2(PC),A2
0205EC	7004				MOVEQ #4,D0
0205EE	0C1A	002E		LGR8RL:	CMPI.B #'',(A2)+
0205F2	57C8	FFFA			DBEQ D0,LGR8RL
0205F6	6600	03F0			BNE FEHLER
0205FA	157C	004C	FFFF		MOVE.B #'L',-1(A2)
020600

```

020600
020600
020600 0813 0000          BTST    #0, (A3)
020604 6606          BNE.S  NOTBR
020606 062A 0006 FFFF      ADD.B  #6, -(A2)
02060C 4E75          NOTBR:  RTS
02060E
02060E E748          MNEBNZ: LSL.W  #3, D0
020610 49FA FFB6          LEA    TAB8A(PC), A4
020614 49F4 0000          LEA    00(A4, D0.W), A4
020618 6000 0570          BRA    MNEGNZ
02061C
* =====
02061C 6100 0492          GRUP9:  BSR    OPCODE
020620 6100 04FE          BSR    BSRN
020624 0243 FF00          ANDI.W  #FFF00, D3
020628 49FA 0042          LEA    TAB9(PC), A4
02062C 720C          MOVEQ  #12, D1
02062E 45FA 000A          LEA    GR9W(PC), A2
020632 6100 04B6          BSR    SELECT
020636 6600 00D0          BNE    GRUF10
02063A 6000 05B4          GR9W:  BRA    IMBWL
02063E 103A 09D9          MOVE.B B3(PC), D0
020642 0200 0003          ANDI.B  #3, D0
020646 0C00 0003          CMPI.B  #3, D0
02064A 6700 00BC          BEQ    GRUF10
02064E 6100 082E          BSR    BZUWOL
020652 6000 05F4          BRA    EA01FD
020656 12FC 0024          SPRUMS: MOVE.B  #'$', (A1)+
02065A 103A 09BB          MOVE.B DC+01(PC), D0
02065E 6704          BEQ.S  NOTSHT
020660 6000 0926          BRA    SHORT
020664 6100 04DA          NOTSHT: BSR    NXTWRT
020668 6000 0938          BRA    DIST16
02066C 00000000          TAB9:  DC.L  $00000000
020670 00000200          DC.L  $00000200
020674 00000400          DC.L  $00000400
020678 00000600          DC.L  $00000600
02067C 00000A00          DC.L  $00000A00
020680 00000C00          DC.L  $00000C00
020684 00044000          DC.L  $00044000
020688 00044200          DC.L  $00044200
02068C 00044400          DC.L  $00044400
020690 00044600          DC.L  $00044600
020694 00044A00          DC.L  $00044A00
020698 001C6000          DC.L  $001C6000
02069C 001C6100          DC.L  $001C6100
0206A0 4F52492E422020          DC.B  'ORI.B ', 0
0206A4 00
0206A8 414E44492E4220          DC.B  'ANDI.B ', 0
0206AC 00
0206B0

```

0206B0			
0206B0	535542492E4220	DC.B	'SUBI.B ',0
0206B7	00		
0206B8	414444492E4220	DC.B	'ADDI.B ',0
0206BF	00		
0206C0	454F52492E4220	DC.B	'EORI.B ',0
0206C7	00		
0206C8	434D50492E4220	DC.B	'CMPI.B ',0
0206CF	00		
0206D0	4E4547582E4220	DC.B	'NEGX.B ',0
0206D7	00		
0206D8	434C522E422020	DC.B	'CLR.B ',0
0206DF	00		
0206E0	4E45472E422020	DC.B	'NEG.B ',0
0206E7	00		
0206E8	4E4F542E422020	DC.B	'NOT.B ',0
0206EF	00		
0206F0	5453542E422020	DC.B	'TST.B ',0
0206F7	00		
0206F8	42524120202020	DC.B	'BRA ',0
0206FF	00		
020700	42535220202020	DC.B	'BSR ',0
020707	00		
020708			

* =====

020708	6100 03A6	GRUP10:	BSR	OPCODE
02070C	6100 0408		BSR	B2RN
020710	0243 F1C0		ANDI.W	##F1C0,D3
020714	49FA 0050		LEA	TAB10(PC),A4
020718	7211		MOVEQ	#17,D1
02071A	45FA 000A		LEA	GR10W(PC),A2
02071E	6100 03CA		BSR	SELECT
020722	6600 011A		BNE	GRUP11
020726	6100 05BC	GR10W:	BSR	DRGDIR
02072A	6100 03F4		BSR	B5RN
02072E	6000 0534		BRA	KEA7FD
020732	6100 05B0	SUP5:	BSR	DRGDIR
020736	6100 03E8		BSR	B5RN
02073A	6000 0508		BRA	KEA1FD
02073E	6100 03E0		BSR	B5RN
020742	6100 0538		BSR	EA0FFF
020746	6100 03CE	SUP6:	BSR	B2RN
02074A	6000 05A0		BRA	KARDIR
02074E	6100 03D0	SUP7:	BSR	B5RN
020752	6100 051E		BSR	EA0FFF
020756	6000 FC80		BRA	SUP2
02075A	6100 03C4		BSR	B5RN
02075E	6100 04FE		BSR	EA07F4
020762	6000 FFE2		BRA	SUP6
020766

020766				
020766	00000100	TAB10:	DC.L	\$00000100
02076A	000C0140		DC.L	\$000C0140
02076E	000C0180		DC.L	\$000C0180
020772	000C01C0		DC.L	\$000C01C0
020776	00182040		DC.L	\$00182040
02077A	00183040		DC.L	\$00183040
02077E	00284180		DC.L	\$00284180
020782	003441C0		DC.L	\$003441C0
020786	002880C0		DC.L	\$002880C0
02078A	002881C0		DC.L	\$002881C0
02078E	001890C0		DC.L	\$001890C0
020792	001891C0		DC.L	\$001891C0
020796	0018B0C0		DC.L	\$0018B0C0
02079A	0018B1C0		DC.L	\$0018B1C0
02079E	0028C0C0		DC.L	\$0028C0C0
0207A2	0028C1C0		DC.L	\$0028C1C0
0207A6	0018D0C0		DC.L	\$0018D0C0
0207AA	0018D1C0		DC.L	\$0018D1C0
0207AE	42545354202020		DC.B	'BTST',0
0207B5	00			
0207B6	42434847202020		DC.B	'BCHG',0
0207BD	00			
0207BE	42434C52202020		DC.B	'BCLR',0
0207C5	00			
0207C6	42534554202020		DC.B	'BSET',0
0207CD	00			
0207CE	4D4F5645412E4C		DC.B	'MOVEA.L',0
0207D5	00			
0207D6	4D4F5645412E57		DC.B	'MOVEA.W',0
0207DD	00			
0207DE	43484B20202020		DC.B	'CHK',0
0207E5	00			
0207E6	4C454120202020		DC.B	'LEA',0
0207ED	00			
0207EE	44495655202020		DC.B	'DIVU',0
0207F5	00			
0207F6	44495653202020		DC.B	'DIVS',0
0207FD	00			
0207FE	535542412E5720		DC.B	'SUBA.W',0
020805	00			
020806	535542412E4C20		DC.B	'SUBA.L',0
02080D	00			
02080E	434D50412E5720		DC.B	'CMPA.W',0
020815	00			
020816	434D50412E4C20		DC.B	'CMPA.L',0
02081D	00			
02081E	4D554C55202020		DC.B	'MULU',0
020825	00			
020826

```

020826
020826 4D554C53202020 DC.B 'MULS ',0
02082D 00
02082E 414444412E5720 DC.B 'ADDA.W ',0
020835 00
020836 414444412E4C20 DC.B 'ADDA.L ',0
02083D 00
02083E
* =====
02083E 6100 0270 GRU11: BSR OPCODE
020842 0243 F0C0 ANDI.W ##F0C0,D3
020846 0C43 50C0 CMPI.W ##50C0,D3
02084A 6618 BNE.S GRU12
02084C 43FA 0806 LEA ABER2(PC),A1
020850 12FC 0053 MOVE.B #'S',(A1)+
020854 6100 06F6 BSR SETCOD
020858 6100 02C6 BSR B5RN
02085C 363A 07B8 MOVE.W OC(PC),D3
020860 6000 03E6 BRA EA01FD
020864
* =====
020864 6100 024A GRU12: BSR OPCODE
020868 0243 F100 ANDI.W ##F100,D3
02086C 49FA 006C LEA TAB12(PC),A4
020870 720C MOVEQ #12,D1
020872 45FA 000A LEA GR12W(PC),A2
020876 6100 0272 BSR SELECT
02087A 6600 00FA BNE GRU13
02087E 12FC 0023 GR12W: MOVE.B #'#',(A1)+
020882 12FC 0024 MOVE.B #'$',(A1)+
020886 6100 02E2 BSR WBYTAN
02088A 6000 FB4C BRA SUP2
02088E 6100 05EE BSR BZUWOL
020892 12FC 0023 MOVE.B #'#',(A1)+
020896 6100 029C BSR B2DATA
02089A 6100 0284 BSR B5RN
02089E 6000 03AE BRA KEA1FF
0208A2 6100 05DA BSR BZUWOL
0208A6 6000 FEA6 BRA SUP7
0208AA 6100 05D2 BSR BZUWOL
0208AE 6100 0266 BSR B2RN
0208B2 6100 0430 BSR DRGDIR
0208B6 6100 0268 BSR B5RN
0208BA 6000 037E BRA KEA1FC
0208BE 6100 05BE BSR BZUWOL
0208C2 6100 025C BSR B5RN
0208C6 6100 03B4 BSR EA0FF
0208CA 6000 FB0C BRA SUP2
0208CE 6100 05AE BSR BZUWOL
0208D2 6100 0242 BSR B2RN
0208D6 6000 FESA BRA SUP5
0208DA

```

0208DA				
0208DA	00007000	TAB12:	DC.L	\$00007000
0208DE	00105000		DC.L	\$00105000
0208E2	00105100		DC.L	\$00105100
0208E6	00248000		DC.L	\$00248000
0208EA	002C8100		DC.L	\$002C8100
0208EE	00409000		DC.L	\$00409000
0208F2	002C9100		DC.L	\$002C9100
0208F6	0040B000		DC.L	\$0040B000
0208FA	0050B100		DC.L	\$0050B100
0208FE	0024C000		DC.L	\$0024C000
020902	002CC100		DC.L	\$002CC100
020906	0040D000		DC.L	\$0040D000
02090A	002CD100		DC.L	\$002CD100
02090E	4D4F5645512020		DC.B	'MOVEQ ',0
020915	00			
020916	414444512E4220		DC.B	'ADDQ.B ',0
02091D	00			
02091E	535542512E4220		DC.B	'SUBQ.B ',0
020925	00			
020926	4F522E42202020		DC.B	'OR.B ',0
02092D	00			
02092E	4F522E42202020		DC.B	'OR.B ',0
020935	00			
020936	5355422E422020		DC.B	'SUB.B ',0
02093D	00			
02093E	5355422E422020		DC.B	'SUB.B ',0
020945	00			
020946	434D502E422020		DC.B	'CMP.B ',0
02094D	00			
02094E	454F522E422020		DC.B	'EOR.B ',0
020955	00			
020956	414E442E422020		DC.B	'AND.B ',0
02095D	00			
02095E	414E442E422020		DC.B	'AND.B ',0
020965	00			
020966	4144442E422020		DC.B	'ADD.B ',0
02096D	00			
02096E	4144442E422020		DC.B	'ADD.B ',0
020975	00			
020976				
020976	6100 0138	* =====		
02097A	6100 01A4	GRUP13:	BSR	OPCODE
02097E	0243 F000		BSR	B5RN
020982	49FA 002A		ANDI.W	##F000,D3
020986	323C 0002		LEA	TAB13(PC),A4
02098A	45FA 0008		MOVE	#2,D1
02098E			LEA	GR13W(PC),A2

```

02098E
02098E 6100 015A          BSR      SELECT
020992 663E                BNE.S   GRUP14
020994 6100 02E6          GR13W:  BSR      EA0FF
020998 45FA 067E          LEA     B2(PC),A2
02099C 1552 0004          MOVE.B (A2),04(A2)
0209A0 156A 0001 0002    MOVE.B 01(A2),02(A2)
0209A6 1552 0003          MOVE.B (A2),03(A2)
0209AA 6000 0298          BRA     KEA1FD
0209AE 00001000          TAB13:  DC.L    $0001000
0209B2 00002000          DC.L    $0002000
0209B6 00003000          DC.L    $0003000
0209BA 4D4F56452E4220  DC.B    'MOVE.B ',0
0209C1 00
0209C2 4D4F56452E4C20  DC.B    'MOVE.L ',0
0209C9 00
0209CA 4D4F56452E5720  DC.B    'MOVE.W ',0
0209D1 00
0209D2 * =====
0209D2 0C43 6000          GRUP14: CMPI.W  #$600,D3
0209D6 6610                BNE.S   FEHLER
0209D8 43FA 067A          LEA     ABER2(PC),A1
0209DC 12FC 0042          MOVE.B #'B',(A1)+
0209E0 6100 056A          BSR     SETCOD
0209E4 6000 FC70          BRA     SPRUMS
0209E8 * =====
0209E8 49FA 0020          FEHLER: LEA     TFEHL(PC),A4
0209EC 43FA 066E          LEA     ABER3(PC),A1
0209F0 6100 018E          BSR     TEXTAN
0209F4 200F          MOVE.L A7,D0
0209F6 C348          EXG    A1,A0
0209F8 4EB9 0000164A    JSR     @PRINTBX
0209FE C149          EXG    A0,A1
020A00 45FA F64A          LEA     LAUSGB(PC),A2
020A04 2E7A 0604          MOVEA.L DEPA7(PC),A7
020A08 4ED2          JMP    (A2)
020A0A 3C3C204645484C  TFEHL: DC.B    '<< FEHLER << ',0
020A11 4552203C3C2000
020A18
020A18 4E75          FINIS:  RTS
020A1A *****
020A1A 41FA 000C          DEFJOB: LEA     TJOB(PC),A0
020A1E 612E                BSR.S  INLES
020A20 41FA 05FB          LEA     JOB(PC),A0
020A24 1080          MOVE.B D0,(A0)
020A26 4E75          RTS
020A28 4A4F4200          TJOB:  DC.B    'JOB',0
020A2C

```

020A2C				
020A30	41FA 0018	GRENZN:	LEA	TVON(PC),A0
020A32	611C		BSR.S	EINLES
020A36	41FA 05DA		LEA	VON(PC),A0
020A38	2080		MOVE.L	D0,(A0)
020A3C	41FA 0010		LEA	TBIS(PC),A0
020A42	6110		BSR.S	EINLES
020A44	4E75		LEA	BIS(PC),A0
020A46	41FA 05D2		MOVE.L	D0,(A0)
020A4E	2080		RTS	
020A54	564F4E00	TVON:	DC.B	'VON',0
020A58	42495300	TBIS:	DC.B	'BIS',0
020A62	4E75			
020A66	4EB9 00003FEC	EINLES:	JSR	@CLRSCEEN
020A68	323C 0001		MOVE.W	#1,D1
020A6C	343C 0001		MOVE.W	#1,D2
020A70	4EB9 000016BE		JSR	@SETCURXY
020A74	6100 017A		BSR	LAUSG1
020A78	7011		MOVEQ	##11,D0
020A7C	323C 0028		MOVE.W	#40,D1
020A80	343C 00EC		MOVE.W	#236,D2
020A84	363C 0007		MOVE.W	#7,D3
020A88	41FA 05B8		LEA	ABER1(PC),A0
020A8C	4EB9 00001486		JSR	@READ
020A90	41FA 05AE		LEA	ABER1(PC),A0
020A94	4EF9 0000172C		JMP	@WERT
020A98				
020A9C	41FA 05A4	ADRES:	LEA	ABER1(PC),A0
020AA0	7610		MOVEQ	#16,D3
020AA4	20FC 20202020	LOPAD1:	MOVE.L	##20202020,(A0)+
020AA8	51CB FFF8		DBRA	D3,LOPAD1
020AAC	20BC 00000000		MOVE.L	##0,(A0)
020AAE	41FA 058E		LEA	ABER1(PC),A0
020AB2	200B		MOVE.L	A3,D0
020AB6	4EB9 0000164A		JSR	@PRINTBX
020AB8	30FC 2020		MOVE.W	##2020,(A0)+
020ABA	4E75		RTS	
020ABB

020AB0			
020AB0	3613		OPCODE: MOVE.W (A3),D3
020AB2	45FA 0562		LEA 0C(PC),A2
020AB6	34C3		MOVE.W D3,(A2)+
020AB8	3003		MOVE.W D3,D0
020ABA	0280 00000E00		ANDI.L #0E00,D0
020AC0	80FC 0200		DIVU #0200,D0
020AC4	14C0		MOVE.B D0,(A2)+
020AC6	3003		MOVE.W D3,D0
020AC8	0280 000001C0		ANDI.L #01C0,D0
020ACE	80FC 0040		DIVU #040,D0
020AD2	14C0		MOVE.B D0,(A2)+
020AD4	1003		MOVE.B D3,D0
020AD6	0280 0000003B		ANDI.L #003B,D0
020ADC	E60B		LSR.B #3,D0
020ADE	14C0		MOVE.B D0,(A2)+
020AE0	1003		MOVE.B D3,D0
020AE2	0200 0007		ANDI.B #7,D0
020AE6	14C0		MOVE.B D0,(A2)+
020AEB	4E75		RTS
020AEA			
020AEA	3801		SELECT: MOVE.W D1,D4
020AEC	2A1C		SELLOP: MOVE.L (A4)+,D5
020AEE	B645		CMP.W D5,D3
020AF0	57CC FFFA		DBEQ D4,SELLOP
020AF4	661E		BNE.S SELLEX
020AF6	4845		SWAP D5
020AF8	3001		MOVE.W D1,D0
020AFA	D041		ADD.W D1,D0
020AFC	9044		SUB.W D4,D0
020AFE	E548		LSL.W #2,D0
020B00	49F4 0000		LEA 00(A4,D0.W),A4
020B04	6100 00B4		BSR MNEGNZ
020B08	49F2 5000		LEA 00(A2,D5.W),A4
020B0C	DFFC 00000004		ADDA.L #4,A7
020B12	4ED4		JMP (A4)
020B14	4E75		SELLEX: RTS
020B16			
020B16	45FA 0500		B2RN: LEA B2(PC),A2
020B1A	1552 0004		MOVE.B (A2),04(A2)
020B1E	4E75		RTS
020B20			
020B20	45FA 04F9		B5RN: LEA B5(PC),A2
020B24	1552 0001		MOVE.B (A2),01(A2)
020B28	4E75		RTS
020B2A

Zum paarweisen Erkennen genügt die 15-bit-Maske FFBF. Zur Erkennung des Ziels muß anschließend Bit6 abgefragt werden. Das Ergebnis (in Z) wird mit in die Routine CKSRCCR, die Constante und Komma und SR oder CCR anfügt, übernommen. War das Bit gesetzt (also Not EQU), dann geht es weiter bei CONKSR (Wort-Constante, Komma und SR); anderenfalls bei CNKCCR (Byte-CoNstante, Komma CCR). Alle diese Mikroabschnitte führen letztlich mit einem RTS zurück ins Hauptprogramm, wo – wie bereits besprochen – auf DECODE AUSGEB folgt.

29.8 Die TRAP-Befehle (GRUP3: 20124)

Die Codierung der sechzehn TRAP-Befehle ist 4E4N, worin N, das LSN, die Trap-Nummer darstellt. Hier sei lediglich mitgeteilt, daß NIBMGS bedeutet «NIBble Mit Gitter und Schlange».

29.9 Die Befehle der Gruppe 4 (20148)

Die Opcodes dieser Gruppe haben zweierlei gemeinsam: Fünfzehn Bits sind festgelegt. Das erste Nibble ist 4; hiernach wird zuerst gefragt. Nach dem Auffinden der Mnemonics geht es so weiter:

SWAP: Der Zieloperand ist «DatenReGister DIREkt» adressiert. Die Ausformulierung übernimmt die Subroutine DRGDIR; das scheinbar am Ende der Subroutine fehlende RTS beschließt RNAN (RegisterNummer ANfügen). Dieser Mikroabschnitt holt die Registernummer aus dem RN-Feld, wo sie natürlich vorher bereitgestellt werden mußte, was hier B5RN (b5 wird zur Registernummer) bewirkte. NIBAS bereitet dieses NIBble zum ASCII-Code auf. Der Einsprung in diese Aufbereitungssequenz ist in GR4W+00 und gilt für SWAP, EXT.W und EXT.L (siehe TAB4).

LINK: Die Syntax lautet LINK An,#Const. Dementsprechend ist die Aufbereitungssequenz so aufgebaut: ARGDIR (AdreßReGister DIREkt), KCNBWL (Komma, CoNstante vom Format Byte, Wort oder Langwort (wie bereits besprochen)). Einsprung bei GR4W+04.

KUSPAN bedeutet Komma und USP ANfügen,

USPRAN rückt USP RAN und

KARDIR Komma und AdreßRegister DIREkt.

```

020B2A
020B2A 103A 04F0      RNAN:  MOVE.B  RN(PC),D0
020B2E 616A              RNAN2:  BSR.S  NIBAS
020B30 12C0              MOVE.B  D0, (A1)+
020B32 4E75              RTS
020B34 61E0              B2DATA: BSR.S  B2RN
020B36 103A 04E4      DATRAN: MOVE.B  RN(PC),D0
020B3A 66F2              BNE.S  RNAN2
020B3C 5F00              ADDQ.B #8,D0
020B3E 60EE              BRA.S  RNAN2
020B40
020B40 47EB 0002      NXTWRT: LEA    02(A3),A3
020B44 4DFA 04D8      LEA    NW(PC),A6
020B48 3013              MOVE.W (A3),D0
020B4A 3C80              MOVE.W D0, (A6)
020B4C 10FC 0020      MOVE.B #' ',(A0)+
020B50 3013              WORTAN: MOVE.W (A3),D0
020B52 4EB9 00001660   JSR    @PRINT4X
020B58 10BC 0020      MOVE.B #$20,(A0)
020B5C 4E75              RTS
020B5E 12FC 0024      WRT2MS: MOVE.B #'$',(A1)+
020B62 C149              WRT2AN: EXG    A0,A1
020B64 61EA              BSR.S  WORTAN
020B66 C348              EXG    A1,A0
020B68 4E75              RTS
020B6A
020B6A C149              WBYTAN: EXG    A0,A1
020B6C 3013              MOVE.W (A3),D0
020B6E 4EB9 00001668   JSR    @PRINT2X
020B74 10BC 0020      MOVE.B #$20,(A0)
020B78 C348              EXG    A1,A0
020B7A 4E75              RTS
020B7C
020B7C 43FA 04D6      MNERAN: LEA    ABER2(PC),A1
020B80 12DC              TEXTAN: MOVE.B  (A4)+,(A1)+
020B82 66FC              BNE.S  TEXTAN
020B84 133C 0020      MOVE.B #$20,-(A1)
020B88 4E75              RTS
020B8A 61F0              MNEGNZ: BSR.S  MNERAN
020B8C 43FA 04CE      LEA    ABER3(PC),A1
020B90 4E75              RTS
020B92
020B92 12FC 0023      NIBMGS: MOVE.B  #'',(A1)+
020B96 12FC 0024      MOVE.B  #'$',(A1)+
020B9A 0240 000F      NIBAS:  ANDI.W  #$000F,D0
020B9E 0600 0030      ADDI.B  #$30,D0
020BA2 0C00 003A      CMPI.B  #$3A,D0
020BA6 6502              BCS.S  NIBEX
020BAB 5E40              ADDQ   #7,D0
020BA8 4E75              NIBEX:  RTS
020BAA
020BAC

```

29.10 Die Superroutine EAXXEX (20C80)

Der Name ist «geschichtlich» bedingt; das Programm wurde zunächst auf dem MZ-700 in Sharp-BASIC entworfen, dann für den QL in Sinclair-SuperBASIC übertragen und schließlich auf dem NDR in Maschinensprache realisiert. EAXXEX vereinheitlicht die Ausführung (EXecution) der Ausformulierung der zugelassenen Effektiven Adressen.

Die Tabelle TEAXX enthält alle zwölf regulären Adressierungsarten. Die ersten sieben werden bei vielen Befehlen durch $b4 = 0 \dots 6$ definiert; $b5$ ist dann die Registernummer. Für die weiteren fünf Adressierungsarten ist $b4 = 7$; hier definiert die Summe $b4 + b5 = 7$ die Adressierungsart «absolut.W», die Summe 8 «absolut.L», die Summe 9 «d(PC)» usw. Für den Befehl CHK <ea>, Dn sind alle Adressierungsarten bis auf An zugelassen. Dies symbolisiert in kürzester Form die Leitzahl 1111 1111 1101 = 0FFD. Diesen Fall wickelt der Programmteil EA0FFD ab oder – wenn noch ein Komma davor gesetzt werden soll – die Routine KEA0FFD. Sie werden diesen Ansatz sicherlich in der Gruppe 10, z.B. für CHK, finden.

Wenn – in diesem Beispiel – nun aber $b4 = 1$ die nicht zugelassene Adressierungsart Adreßregister direkt anfordert, «erkennt» EAXXEX die Null in Bit1 der Leitzahl und löst eine Fehlermeldung aus.

Der Ablauf von EAXXEX ist nun nicht mehr schwer nachzuvollziehen.

29.11 Weitere Routinen

Der Befehl ADDQ kann 3-bit-Daten zu <ea> addieren. Da die Addition von 0 wenig sinnvoll wäre, codiert die 0 den Summanden 8. Diese 0-zu-8-Aufwertung nebst ASCII-Codierung bewirkt die Routine DATRAN (DATen RANrücken).

WRT2MS fügt das zweite Wort Mit Schlange an, z.B. eine absolute 16-bit-Adresse.

WBYTAN fügt das untere BYTe eines Worts als String AN. MNERAN fügt einen erkannten MNEMONIC als String RAN. Anfangs muß A4 auf den Stringanfang zeigen und A1 auf ABER2. Ohne das letztere bleibt TEXTAN übrig. MNEGNZ hat mit dem Anfügen des MNEMONICS schon die GANZE Arbeit in ABER2 getan und richtet danach A1 auf ABER3.

PRELDI bearbeitet die Adressierungsart «Programmzähler RELativ mit AdreßDistanz».

```

020BAC
020BAC 103A 046F      AUSGEB: MOVE.B  JOB(PC),D0
020BB0 0200 0003      ANDI.B  #3,D0
020BB4 0C00 0001      CMPI.B  #1,D0
020BB8 6720          BEQ.S   DISAUS
020BBA 0C00 0002      CMPI.B  #2,D0
020BBE 670C          BEQ.S   PRIAUS
020BC0 0C00 0003      CMPI.B  #3,D0
020BC4 6604          BNE.S   AUSGEX
020BC6 6112          BSR.S   DISAUS
020BC8 6002          BRA.S   PRIAUS
020BCA 4E75          AUSGEX: RTS
020BCC 4EB9 000031A8    PRIAUS: JSR   @LST
020BD2 6106          BSR.S   DISAUS
020BD4 4EF9 000031A0    JMP     @CRT
020BDA 41FA 0454      DISAUS: LEA   ABER1+02(PC),A0
020BDE 1018          LAUSG1: MOVE.B (A0)+,D0
020BE0 6708          BEQ.S   AUSEX
020BE2 4EB9 00000AE0    JSR     @C02
020BEB 60F4          BRA.S   LAUSG1
020BEA 4EF9 00001698    AUSEX: JMP     @CRLF
020BF0
020BF0 6100 028C      IMMBWL: BSR   BZUWOL
020BF4 49FA 0014      LEA    TIMBWL(PC),A4
020BF8 103A 041F      MOVE.B B3(PC),D0
020BFC 0240 0003      ANDI.W #3,D0
020C00 E540          ASL.W  #2,D0
020C02 2874 0000      MOVEA.L 00(A4,D0.W),A4
020C06 4E94          JSR    (A4)
020C08 603A          BRA.S  KEA1FD
020C0A 00020DFA      TIMBWL: DC.L  BYTMGS
020C0E 00020E2E      DC.L  CONBWL
020C12 00020E1A      DC.L  LAWMGS
020C16 000209E8      DC.L  FEHLER
020C1A
020C1A 660C          CKSRCR: BNE.S  CONKSR
020C1C 6100 01DC      CNKCCR: BSR   BYTMGS
020C20 12FC 002C      MOVE.B #'',(A1)+
020C24 6000 024A      BRA    CCRRAN
020C28
020C28 6100 0204      CONKSR: BSR   CONBWL
020C2C
020C2C 6000 0230          BRA    KSRGAN
020C30
020C30 12FC 002C      KEA1F4: MOVE.B #'',(A1)+
020C34 363C 01F4      EA01F4: MOVE.W #01F4,D3
020C38 6046          BRA.S  EAXXEX
020C3A

```

Interessierte Leser werden sicherlich viele andere Routinen deuten können, denn es wurde versucht, sie ziemlich konsequent nach ihrer Funktion zu benennen.

29.12 Die Decodierung der Registerliste (20EAE)

Auf den Opcode von MOVEM (Gruppe 5a) folgt die 16-bit-Codierung der Registerliste. Sie sieht fast immer so aus:

```

15 14 13 ... 08 07 ... 02 01 00 = Bit-Nr.
A7 A6 A5 ... A0 D7 ... D2 D1 D0

```

Die Codierung 00FF besagt also, daß alle Datenregister abzulegen oder zu holen sind.

Nur bei der Adressierungsart Adreßregister indirekt mit Predekrement wird in umgekehrter Reihenfolge codiert:

```

15 14 13 ... 08 07 ... 02 01 00 = Bit-Nr.
D0 D1 D2 ... D7 A0 ... A5 A6 A7

```

Man kann nach einem gemeinsamen Algorithmus decodieren, wenn man vor dem Aufbau der lesbaren Registerliste die eine der beiden Codierungen spiegelt, indem man die Bits 0 und 15, 1 und 14 usw. austauscht, was die Routine INVLIS (INVertiere registerLISte) bewirkt. Wir behalten nur im Falle -(An) die ursprüngliche Codierung bei und spiegeln in allen anderen. Nachdem in Gruppe 5A der Opcode erkannt, der Mnemonik nach ABER2 übertragen und erkannt und berücksichtigt wurde, ob im .W- oder im .L-Format transferiert werden soll, wird das nächste Datenwort, die Codierung der Registerliste, geholt und vom Feld NW ins Feld CODLIS (CODELISte) kopiert. Ist Bit2 des Opcodes gesetzt, wird vom Speicher in die Register übertragen, und es geht weiter bei MEMREG, anderenfalls bei REGMEM. In diesem Falle muß die Adressierungsart «Adreßregister indirekt mit Predekrement» erkannt werden. Sie liegt vor, wenn $b_4 = 4$ ist, und dann geht es weiter mit REGLIS zur Decodierung der Registerliste. In allen anderen Fällen muß vorher gespiegelt werden.

Nehmen wir nun an,

```
1110 1011 0000 0000 sei zu D0-D2/D4/D6-D7
```

zu decodieren. A4 weist auf CODLIS. REGLIS holt zunächst die Listencodierung nach D3 und lädt D5 mit 'A D' = \$20412044, so daß sich hieraus ganz

leicht die benötigten As und Ds in die Registerliste übertragen lassen. D3 wird nun (unnötigerweise) auf Langwort erweitert und um acht Binärstellen nach rechts rotiert: D3 = 0000 0000 1111 1111 1111 1111 1110 1011. Das LSB von D3 enthält jetzt also die Codierung der Datenregister, die von ANALY analysiert wird: Zunächst wird ein zwölf Byte breiter Puffer gelöscht. Nach Passieren von LANA1 ist D4 = 0. Das LSB von D3 wird getestet. Da das ganze Byte nicht gleich 0 ist, gibt es etwas zu decodieren. Das Byte wird um eine Binärstelle nach links geschiftet. Wäre nun D0 nicht in der Liste verzeichnet, wäre C-Flag gleich 0, und es ginge zurück nach LANA1, wo der Bitzähler D4 um 1 erhöht würde. Neuer Durchlauf.

020C3A	12FC 002C	KEA1FC: MOVE.B	#', '(A1)+
020C3E	363C 01FC	EA01FC: MOVE.W	##01FC,D3
020C42	603C	BRA.S	EAXXEX
020C44			
020C44	12FC 002C	KEA1FD: MOVE.B	#', '(A1)+
020C48	363C 01FD	EA01FD: MOVE.W	##01FD,D3
020C4C	6032	BRA.S	EAXXEX
020C4E			
020C4E	12FC 002C	KEA1FF: MOVE.B	#', '(A1)+
020C52	363C 01FF	EA01FF: MOVE.W	##01FF,D3
020C56	602B	BRA.S	EAXXEX
020C58			
020C58	363C 07EC	EA07EC: MOVE.W	##07EC,D3
020C5C	6022	BRA.S	EAXXEX
020C5E			
020C5E	363C 07F4	EA07F4: MOVE.W	##07F4,D3
020C62	601C	BRA.S	EAXXEX
020C64			
020C64	12FC 002C	KEA7FD: MOVE.B	#', '(A1)+
020C68	363C 07FD	EA07FD: MOVE.W	##07FD,D3
020C6C	6012	BRA.S	EAXXEX
020C6E			
020C6E	12FC 002C	KEAFFD: MOVE.B	#', '(A1)+
020C72	363C 0FFD	EA0FFD: MOVE.W	##0FFD,D3
020C76	600B	BRA.S	EAXXEX
020C78

Symboltabelle:

Damit man in längeren Listings schnell eine bestimmte Stelle auffinden kann, liefern gute Assembler eine Aufstellung der verwendeten Labels und der ihnen zugeordneten Adressen (s. Seite 250).

A.29.1: Was bedeuten die Befehle in der zweiten bis sechsten Zeile des Disassemblerprogramms?

In unserem Falle wurde aber bei $D4 = 0$ schon C-Flag gesetzt: Die erste 1 wurde gefunden, und es geht weiter bei GEFUN1.

GEFUN1: A2 wird auf das nächste (anfangs also das erste) Feld des Puffers gesetzt, dessen Inhalt um 1 erhöht (anfangs also auf 1 gesetzt) wird. $D3.B = 1101\ 0110$, also $\neq 0$. Deshalb also weiter mit erneutem $ASL.B \#1, D3$, wonach $D3.B = 1010\ 1100$ und $C = 1$. Deshalb zurück nach LGEF11 und Wiederholung, bis schließlich das erste Feld des Puffers 3 enthält und $D3.B = 0101\ 1000$ und $C = 0$. Jetzt geht es weiter bei GEFUN2.

GEFUN2: Hier werden nun in gleicher Weise die sich an die Einsen anschließenden Nullen in der codierten Registerliste gezählt; es ist nur eine. Dann wieder zurück nach GEFUN1.

Dieses Wechselspiel wird fortgesetzt, bis $D3.B$ leergeshiftet wurde. Der Puffer enthält nun 31112, einen Zwischencode, der in unserem Beispiel besagt: Auf 3 Einsen folgen 1 Null, 1 Eins, 1 Null und 2 Einsen. Dieser Umweg erschien angebracht, um z. B. $D3/D4/D5$ leichter zu $D3-D5$ komprimieren zu können.

Nach dieser Aufbereitung geht es zum AUFBAU der lesbaren Registerliste: Mit Postinkrement wird die erste Ziffer des Zwischencodes (die 3) nach $D0$ geholt. Solange das keine 0 ist, ist dessen Ende noch nicht erreicht. Aus $D5$ wird ein «D» nach ABER3 übertragen, und aus $D4$ die von vorn gezählte Ordnungszahl der ersten erreichten 1 in der codierten Registerliste. Diese muß natürlich durch Addition von $\$30$ noch zum entsprechenden ASCII erhöht werden. Enthält $D0$ nun eine 1, dann geht es weiter bei NUR1, und es müßte «/» angefügt werden. In unserem Falle folgen aber mehrere (nämlich drei) Datenregister aufeinander; dementsprechend folgen das Zeichen «-» und ein «D». Nach der Addition der Anzahl der Einsen aus $D0$ (3) zur fortlaufenden Zählung der Einsen in $D4$ wird die Summe 3 nach ABER übertragen. Da sie aber um 1 zu groß ist ($D0-D2$ soll gebildet werden), wird nur $\$2F$ zum richtigen ASCII aufaddiert und «/» angefügt.

Es erscheint wenig anregend, jedes Detail in epischer Breite auszuführen. Interessierte Leser werden nun die Feinheiten selber herausfinden und mit dem Programm experimentieren können, z. B. durch Einbau eines RTS oder eines STOP an interessanten Stellen. Der NDR-Computer bietet hier ja eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Die Skizzierung des weiteren Gedankengangs sei mit dem Hinweis beendet, daß die Adreßregisterliste nach genau gleichem Verfahren erzeugt wird, natürlich nach entsprechendem Zurückrotieren von $D3.L$ und «von-D-zu-A-Swappen» von $D5$.

020C78			
020C78	12FC 002C	KEAFFF:	MOVE.B #' , ' , (A1)+
020C7C	363C 0FFF	EA0FFF:	MOVE.W #0FFF, D3
020C80	143A 0398	EAXXEX:	MOVE.B B4(PC), D2
020C84	0C02 0007		CMPI.B #7, D2
020C88	6608		BNE.S NOTADX
020C8A	143A 038F		MOVE.B B5(PC), D2
020C8E	0602 0007		ADDI.B #7, D2
020C92	720B	NOTADX:	MOVEQ #11, D1
020C94	B401	SUMLOP:	CMF.B D1, D2
020C96	6708		BEQ.S MODUS
020C98	51C9 FFFA		DBRA D1, SUMLOP
020C9C	6000 FD4A		BRA FEHLER
020CA0	48B2	MODUS:	EXT.W D2
020CA2	0503		BTST D2, D3
020CA4	6700 FD42		BEQ FEHLER
020CAB	E54A		LSL.W #2, D2
020CAA	247B 2004		MOVEA.L TEAXX(PC, D2.W), A2
020CAE	4ED2		JMP (A2)
020CB0	00020CE4	TEAXX:	DC.L DRGDIR * DN
020CB4	00020CF0		DC.L ARGDIR * AN
020CB8	00020CF8		DC.L ARINDI * (AN)
020CBC	00020D0E		DC.L AIPOST * (AN)+
020CC0	00020D1A		DC.L AIPRED * -(AN)
020CC4	00020D24		DC.L AIDIST * D(AN)
020CC8	00020D28		DC.L AIDIND * D(AN, RX.X)
020CCC	00020D7A		DC.L ABSWRT * \$XXXX
020CD0	00020E1E		DC.L ABSLAN * \$XXXXXXXX
020CD4	00020D86		DC.L PRELDI * D(PC)
020CD8	00020DB4		DC.L PRDIND * D(PC, RX.X)
020CDC	00020E2E		DC.L CONBWL * #.B.W.L
020CE0			
020CE0	12FC 002C	KDRDIR:	MOVE.B #' , ' , (A1)+
020CE4	12FC 0044	DRGDIR:	MOVE.B #' D' , (A1)+
020CE8	6000 FE40		BRA RNAN
020CEC			
020CEC	12FC 002C	KARDIR:	MOVE.B #' , ' , (A1)+
020CF0	12FC 0041	ARGDIR:	MOVE.B #' A' , (A1)+
020CF4	6000 FE34		BRA RNAN
020CF8			
020CF8	12FC 0028	ARINDI:	MOVE.B #' (' , (A1)+
020CFC	12FC 0041		MOVE.B #' A' , (A1)+
020D00	6100 FE28		BGR RNAN
020D04	12FC 0029		MOVE.B #')' , (A1)+
020D08	4E75		RTS
020D0A			
020D0A	12FC 002C	KAIPST:	MOVE.B #' , ' , (A1)+
020D0E	61E8	AIPOST:	BGR.S ARINDI
020D10	12FC 002B		MOVE.B #' + ' , (A1)+
020D14	4E75		RTS
020D16

```

020D16
020D16 12FC 002C      KAIPRE: MOVE.B #'',(A1)+
020D1A 12FC 002D      AIPRED: MOVE.B #'-',(A1)+
020D1E 60D8              BRA.S  ARINDI
020D20
020D20 12FC 002C      KAIDIG: MOVE.B #'',(A1)+
020D24 6154              AIDIST: BSR.S  ABSWRT
020D26 60D0              BRA.S  ARINDI
020D28
020D28 6100 FE16      AIDIND: BSR      NXTWRT
020D2C 12FC 0024      MOVE.B #'$',(A1)+
020D30 6100 FE38      BSR      WBYTAN
020D34 12FC 0028      MOVE.B #'',(A1)+
020D38 12FC 0041      MOVE.B #'A',(A1)+
020D3C 6100 FDEC      BSR      RNAN
020D40 12FC 002C      MOVE.B #'',(A1)+
020D44 12FC 0041      MOVE.B #'A',(A1)+
020D48 4A13              TST.B   (A3)
020D4A 6B06              BMI.S   NICHTD
020D4C 0629 0003 FFFF      ADD.B   #3,-1(A1)
020D52 1013              NICHTD: MOVE.B (A3),D0
020D54 0200 0070      ANDI.B  #*7,D0
020D58 E800              ASR.B   #4,D0
020D5A 0600 0030      ADD.B   #*30,D0
020D5E 12C0              MOVE.B  D0,(A1)+
020D60 12FC 002E      MOVE.B  #'',(A1)+
020D64 12FC 004C      MOVE.B  #'L',(A1)+
020D68 0813 0003      BTST    #3,(A3)
020D6C 6606              BNE.S   NICHTW
020D6E 0629 000B FFFF      ADD.B   #11,-1(A1)
020D74 12FC 0029      NICHTW: MOVE.B #'',(A1)+
020D78 4E75              RTS
020D7A
020D7A 6100 FDC4      ABSWRT: BSR      NXTWRT
020D7E 12FC 0024      MOVE.B  #'$',(A1)+
020D82 6000 FDDE      BRA     WRT2AN
020D86
020D86 6100 FDB8      PRELDI: BSR      NXTWRT
020D8A 12FC 0024      MOVE.B  #'$',(A1)+
020D8E 6100 FDD2      BSR      WRT2AN
020D92 12FC 0028      MOVE.B  #'',(A1)+
020D96 12FC 0050      MOVE.B  #'P',(A1)+
020D9A 12FC 0043      MOVE.B  #'C',(A1)+
020D9E 12FC 0029      MOVE.B  #'',(A1)+
020DA2 2F09              MOVE.L  A1,-(A7)
020DA4 43FA 02CA      LEA     ABER3+20(PC),A1
020DAB 12FC 003D      MOVE.B  #'=',(A1)+
020DAB 6100 01F4      BSR     DIST16
020DB0 225F              MOVEA.L (A7)+,A1
020DB2 4E75              RTS
020DB4

```

```

020DB4
020DB4 6100 FF72      PRDIND: BSR      AIDIND
020DB8 7210             MOVEQ      #16,D1
020DBA 45FA 029C      LEA       ABER2+4(PC),A2
020DBE 0C1A 0028      LPRDIN: CMPI.B  #'(',(A2)+
020DC2 57C9 FFFA      DBEQ      D1,LPRDIN
020DC6 6622             BNE.S     EXPRDI
020DC8 14FC 0050      MOVE.B    #'P',(A2)+
020DCC 14BC 0043      MOVE.B    #'C',(A2)
020DD0 102B 0001      MOVE.B    01(A3),D0
020DD4 4880             EXT.W     D0
020DD6 48C0             EXT.L     D0
020DD8 D08B             ADD.L     A3,D0
020DDA 2F09             MOVE.L    A1,-(A7)
020DDC 43FA 0292      LEA       ABER3+20(PC),A1
020DE0 12FC 003D      MOVE.B    #'=(A1)+
020DE4 6100 01C2      BSR      DIST8B
020DE8 225F             MOVEA.L  (A7)+,A1
020DEA 4E75      EXPRDI: RTS
020DEC
020DEC 610C      BITNRZ: BSR.S  BYTMGS
020DEE 3613             MOVE.W    (A3),D3
020DF0 0C43 0020      CMPI.W    ##20,D3
020DF4 6400 FBF2      BCC       FEHLER
020DF8 4E75             RTS
020DFA
020DFA 6100 FD44      BYTMGS: BSR      NXTWRT
020DFE 12FC 0023      MOVE.B    #'#',(A1)+
020E02 12FC 0024      MOVE.B    #'$(A1)+
020E06 6000 FD62      BRA       WBYTAN
020E0A
020E0A 6100 FD34      WRTMGS: BSR      NXTWRT
020E0E 12FC 0023      MOVE.B    #'#',(A1)+
020E12 12FC 0024      MOVE.B    #'$(A1)+
020E16 6000 FD4A      BRA       WRT2AN
020E1A
020E1A 12FC 0023      LAWMGS: MOVE.B   #'#',(A1)+
020E1E 6100 FF5A      ABSLAN: BSR      ABSWRT
020E22 6100 FD1C      BSR      NXTWRT
020E26 6000 FD3A      BRA       WRT2AN
020E2A
020E2A 12FC 002C      KCNBWL: MOVE.B   #'',(A1)+
020E2E 7206             CONBWL: MOVEQ    #6,D1
020E30 45FA 0222      LEA       ABER2(PC),A2
020E34 0C1A 002E      LPKTSU: CMPI.B  #'',(A2)+
020E38 57C9 FFFA      DBEQ      D1,LPKTSU
020E3C 660C             BNE.S     WGEFUN
020E3E 0C12 0042      CMPI.B   #'B',(A2)
020E42 67B6             BEQ.S    BYTMGS
020E44 0C12 004C      CMPI.B   #'L',(A2)
020E48 67D0             BEQ.S    LAWMGS
020E4A 60BE             WGEFUN: BRA.S    WRTMGS
020E4C

```

29.13 Die Übertragung auf andere Computer

Da wohl niemand Programme dieser Länge «von Hand» assemblieren wird, ist die Übertragung nicht schwer.

29.13.1 Realisierung in der Assemblersprache

Hierzu muß man zweierlei beachten:

- a) Welche Register sind vom Betriebssystem belegt? Der QL benutzt z. B. A6 als Basisregister; man müßte also A6 als A5 übertragen.
- b) Die Input/Output-Organisation anderer Rechner wird sich von der des NDR-Computers erheblich unterscheiden. Hier sind sicherlich Registerinhalte vorübergehend auf den Stapel zu retten. Die Umformung einer Ein- oder Ausgaberoutine kann im Einzelfall schwierig sein. Sie begrenzt sich aber jeweils auf eine einzige Subroutine – und auf die geänderten Sprungweiten reagiert der Assembler von allein.

29.13.2 Übertragung in andere Sprachen

Auch diese Möglichkeit kann im Einzelfall sinnvoll sein. Aus der Fülle der Probleme und Problemlösungen seien wahllos einige herausgegriffen:

- a) Verarbeitet die beabsichtigte Sprache auch Hexadezimalzahlen, oder müssen entsprechende Routinen, Prozeduren oder Unterprogramme eigens formuliert werden?
- b) Lassen sich auch Unterprogramme mit Namen aufrufen?
- c) Wie werden die Speicherzugriffe realisiert? In BASIC mit PEEK. Manche Pascal-Dialekte unterstützen aber den direkten Speicherzugriff nicht.
- d) Bis zu wie viele geltende Buchstaben dürfen die Variablen umfassen?
- e) Welche Stringoperationen sind verfügbar?
- f) Wie sind die Feldvariablen organisiert?

020E4C			
020E4C	12FC 002C	KUSPAN:	MOVE.B #'', (A1)+
020E50	12FC 0055	USPRAN:	MOVE.B #'U', (A1)+
020E54	12FC 0053		MOVE.B #'S', (A1)+
020E58	12FC 0050		MOVE.B #'P', (A1)+
020E5C	4E75		RTS
020E5E			
020E5E	12FC 002C	KSRGAN:	MOVE.B #'', (A1)+
020E62	12FC 0053	SRGRAN:	MOVE.B #'S', (A1)+
020E66	12FC 0052		MOVE.B #'R', (A1)+
020E6A	4E75		RTS
020E6C			
020E6C	12FC 002C	KCCRAN:	MOVE.B #'', (A1)+
020E70	12FC 0043	CCRRAN:	MOVE.B #'C', (A1)+
020E74	12FC 0043		MOVE.B #'C', (A1)+
020E78	12FC 0052		MOVE.B #'R', (A1)+
020E7C	4E75		RTS
020E7E			
020E7E	45FA 01D4	BZUWOL:	LEA ABER2(PC), A2
020E82	7006		MOVEQ #6, D0
020E84	0C1A 002E	LBZWL1:	CMPI.B #'', (A2)+
020E88	57C8 FFFA		DBEQ D0, LBZWL1
020E8C	661C		BNE.S LBZWL4
020E8E	082B 0007 0001		BTST #7, 01(A3)
020E94	6706		BEQ.S LBZWL2
020E96	0612 000A		ADDI.B #10, (A2)
020E9A	4E75		RTS
020E9C	082B 0006 0001	LBZWL2:	BTST #6, 01(A3)
020EA2	6704		BEQ.S LBZWL3
020EA4	0612 0015		ADDI.B #21, (A2)
020EA8	4E75	LBZWL3:	RTS
020EAA	6000 FB3C	LBZWL4:	BRA FEHLER
020EAE			
020EAE	720F	INVLIS:	MOVEQ #15, D1
020EB0	3414		MOVE.W (A4), D2
020EB2	4243		CLR.W D3
020EB4	0302	LINVL1:	BTST D1, D2
020EB6	6706		BEQ.S NOTSET
020EB8	7C0F		MOVEQ #15, D6
020EBA	9C41		SUB.W D1, D6
020EBC	0DC3		BSET D6, D3
020EBE	51C9 FFF4	NOTSET:	DBRA D1, LINVL1
020EC2	3883		MOVE.W D3, (A4)
020EC4	3614	REGLIS:	MOVE.W (A4), D3
020EC6	2A3C 20412044		MOVE.L #' A D', D5
020ECC	48C3		EXT.L D3
020ECE	E09B		ROR.L #8, D3
020ED0	610C		BSR.S ANALY
020ED2	4845		SWAP D5
020ED4	E19B		ROL.L #8, D3
020ED6	6106		BSR.S ANALY
020ED8

ABER1	2102E	EA07FD	20C68	KEA1FF	20C4E	REGLIS	20EC4
ABER2	21054	EA0FFD	20C72	KEA7FD	20C64	REGMEM	2037A
ABER3	2105C	EA0FFF	20C7C	KEAFFD	20C6E	RN	2101C
ABSLAN	20E1E	EAXXEX	20CB0	KEAFFF	20C78	RNAN	20B2A
ABSWRT	20D7A	EINLES	20A4E	KEYIN	20056	RNAN2	20B2E
ADRES	20A88	ERSTIN	2038C	KSRGAN	20E5E	SELECT	20AEA
AIDIND	20D28	EXPRDI	20DEA	KUSPAN	20E4C	SELLEX	20B14
AIDIST	20D24	FEHLER	209E8	LANA1	20EEE	SELLOP	20AEC
AIPOST	20D0E	FINIS	20A18	LAUFB1	20F1C	SETCOD	20F4C
AIPRED	20D1A	GEFUN1	20EF8	LAUFEX	20F4A	SHORT	20F88
ANALY	20EDE	GEFUN2	20F08	LAUSG1	20BDE	SPACAN	21004
ARGDIR	20CF0	GR10W	20726	LAUSG8	2004C	SPRUMS	20656
ARINDI	20CF8	GR12W	2087E	LAWMGS	20E1A	SRGRAN	20E62
AUFBAU	20F18	GR13W	20994	LBZWL1	20E8A	START	20010
AUSEX	20BEA	GR1W	20076	LBZWL2	20E9C	SUMLOP	20C94
AUSGEB	20BAC	GR2W	200F4	LBZWL3	20EAB	SUP1	203D4
AUSGEX	20BCA	GR4W	20174	LBZWL4	20EAA	SUP2	203D8
B2	21018	GR5W	20206	LEER	20F46	SUP3	203E4
B2DATA	20B34	GR6W	203B6	LGEF11	20EFC	SUP4	20400
B2RN	20B16	GRBRL	205E8	LGEF21	20F0C	SUP5	20732
B3	21019	GRBW	204FE	LGRBRL	205EE	SUP6	20746
B4	2101A	GR9W	2063A	LINVLI	20EB4	SUP7	2074E
B5	2101B	GRENZN	20A2C	LOOP1	2003A	TAB1	2007C
B5RN	20B20	GRUP10	20708	LOOP2	20FBE	TAB10	20766
BIS	21012	GRUP11	2083E	LOPAD1	20ABE	TAB12	20BDA
BITNRZ	20DEC	GRUP12	20864	LPKTSU	20E34	TAB13	209AE
BUFER	21022	GRUP13	20976	LPRDIN	20DBE	TAB2	20100
BYTMGS	20DFA	GRUP14	209D2	MEMREG	2036E	TAB4	20194
BZUWOL	20E7E	GRUP2	200DC	MNEBNZ	2060E	TAB5	20242
CCRRAN	20E70	GRUP3	20124	MNEGNZ	20B8A	TAB5A	20394
CDWEIT	205C0	GRUP4	20148	MNERAN	20B7C	TAB6	20414
CHARAN	20FF4	GRUP5	201E8	MODUS	20CA0	TAB8	2051E
CKSRCR	20C1A	GRUP5A	20332	NCOUNT	205BC	TAB8A	205C8
CNKCCR	20C1C	GRUP6	2039C	NIBAS	20B9A	TAB9	2066C
CODLIS	21020	GRUP7	20498	NIBEX	20BAA	TBIS	20A4A
CONBWL	20E2E	GRUP8	204D6	NIBMGS	20B92	TCONCO	20F68
CONCOD	20F56	GRUP8A	2055A	NICHTD	20D52	TEAXX	20CB0
CONKSR	20C28	GRUP8B	20582	NICHTW	20D74	TEXTAN	20B80
DATRAN	20B36	GRUP9	2061C	NOTBRX	2060C	TFEHL	20A0A
DECODE	20062	HXDUMP	20FB4	NOTADX	20C92	TIMBWL	20C0A
DEFJOB	20A1A	IMMBWL	20BF0	NOTL	2035A	TJOB	20A28
DEPA7	2100A	INVLI5	20EAE	NOTSET	20EBE	TVON	20A46
DISASS	20030	JOB	2101D	NOTSHT	20664	USFRAN	20E50
DISAUS	20BDA	KADIS	20D20	NUR1	20F42	VON	2100E
DIST16	20FA2	KAIPRE	20D16	NUR12	20F3C	WBYTAN	20B6A
DIST8B	20FAB	KAIPOST	20D0A	NW	2101E	WGEFUN	20E4A
DRGDIR	20CE4	KARDIR	20CEC	NXTJOB	20016	WORTAN	20B50
EA01F4	20C34	KCCRAN	20E6C	NXTWRT	20B40	WRT2AN	20B62
EA01FC	20C3E	KCNBWL	20E2A	OC	21016	WRT2MS	20B5E
EA01FD	20C48	KDRDIR	20CE0	OPCODE	20AB0	WRTMGS	20E0A
EA01FF	20C52	KEA1F4	20C30	PRDIND	20DB4	ZEILOP	20FD6
EA07EC	20C58	KEA1FC	20C3A	PRELDI	20D86		
EA07F4	20C5E	KEA1FD	20C44	PRI AUS	20BCC

020ED8	133C	0020		MOVE.B	#', -(A1)
020EDC	4E75			RTS	
020EDE					
020EDE	45FA	0142	ANALY:	LEA	BUFER(PC), A2
020EE2	429A			CLR.L	(A2)+
020EE4	429A			CLR.L	(A2)+
020EE6	429A			CLR.L	(A2)+
020EE8	45FA	0137		LEA	BUFER-1(PC), A2
020EEC	78FF			MOVEQ	#-1, D4
020EEE	5204		LANA1:	ADDQ.B	#1, D4
020EF0	4A03			TST.B	D3
020EF2	6724			BEQ.S	AUFBAU
020EF4	E303			ASL.B	#1, D3
020EF6	64F6			BCC.S	LANA1
020EF8	45EA	0001	GEFUN1:	LEA	01(A2), A2
020EFC	5212		LGEF11:	ADDQ.B	#1, (A2)
020EFE	4A03			TST.B	D3
020F00	6716			BEQ.S	AUFBAU
020F02	E303			ASL.B	#1, D3
020F04	6402			BCC.S	GEFUN2
020F06	60F4			BRA.S	LGEF11
020F08	45EA	0001	GEFUN2:	LEA	01(A2), A2
020F0C	5212		LGEF21:	ADDQ.B	#1, (A2)
020F0E	4A03			TST.B	D3
020F10	6706			BEQ.S	AUFBAU
020F12	E303			ASL.B	#1, D3
020F14	65E2			BCC.S	GEFUN1
020F16	60F4			BRA.S	LGEF21
020F18	45FA	0108	AUFBAU:	LEA	BUFER(PC), A2
020F1C	101A		LAUFB1:	MOVE.B	(A2)+, D0
020F1E	672A			BEQ.S	LAUFEX
020F20	12C5			MOVE.B	D5, (A1)+
020F22	1284			MOVE.B	D4, (A1)
020F24	0619	0030		ADD.B	##30, (A1)+
020F28	0C00	0001		CMPI.B	#1, D0
020F2C	6714			BEQ.S	NUR1
020F2E	12FC	002D		MOVE.B	#'-', (A1)+
020F32	12C5			MOVE.B	D5, (A1)+
020F34	D800			ADD.B	D0, D4
020F36	1284			MOVE.B	D4, (A1)
020F38	0619	002F		ADDI.B	##2F, (A1)+
020F3C	12FC	002F	NUR12:	MOVE.B	#'/', (A1)+
020F40	6004			BRA.S	LEER
020F42	5204		NUR1:	ADDQ.B	#1, D4
020F44	60F6			BRA.S	NUR12
020F46	D81A		LEER:	ADD.B	(A2)+, D4
020F48	60D2			BRA.S	LAUFB1
020F4A	4E75		LAUFEX:	RTS	
020F4C

```

020F4C 163A 00CB          SETCOD: MOVE.B  DC(PC),D3
020F50 0243 000F          ANDI.W  #F0F,D3
020F54 D643              ADD.W   D3,D3
020F56 49FA 0010          CONCOD: LEA   TCONCO(PC),A4
020F5A 49FA 3000          LEA    00(A4,D3.W),A4
020F5E 12DC              MOVE.B  (A4)+,(A1)+
020F60 12DC              MOVE.B  (A4)+,(A1)+
020F62 43FA 00FB          LEA    ABER3(PC),A1
020F66 4E75              RTS
020F68 5420462048494C   TCONCO: DC.B   ' T F HILS'
020F6F 53
020F70 434343534E4545   DC.B   'CCCSNEEQ'
020F77 51
020F78 56435653504C4D   DC.B   'VCVSPLMI'
020F7F 49
020F80 47454C5447544C   DC.B   'BELT6TLE'
020F87 45
020F88
020F88 137C 002E FFFA   SHORT: MOVE.B  #'.' ,-6(A1)
020F8E 137C 0053 FFFB   MOVE.B  #'S' ,-5(A1)
020F94 102B 0001          MOVE.B  01(A3),D0
020F98 4880              EXT.W   D0
020F9A 48C0              EXT.L   D0
020F9C 5480              ADDQ.L  #2,D0
020F9E D08B              ADD.L   A3,D0
020FA0 6006              BRA.S   DIST8B
020FA2 200B              DIST16: MOVE.L  A3,D0
020FA4 D07A 0078          ADD.W   NW(PC),D0
020FAB C149              DIST8B: EXG   A0,A1
020FAA 4EB9 0000164A    JSR    @PRINTBX
020FB0 C348              EXG    A1,A0
020FB2 4E75              RTS
020FB4
* =====
020FB4 4EB9 00003FEC    HXDUMP: JSR    @CLRSCREEN
020FBA 267A 0052          MOVEA.L VON(PC),A3
020FBE 247A 0052          LOOP2: MOVEA.L BIS(PC),A2
020FC2 B7CA              CMPA.L  A2,A3
020FC4 6E00 F090          BGT    KEYIN
020FC8 6100 F090          BSR    ADRES
020FCC 43FA 0094          LEA    ABER1+52(PC),A1
020FD0 7207              MOVEQ   #7,D1
020FD2 47EB FFFE          LEA    -2(A3),A3
020FD6

```

```

020FD6 6100 FB68          ZEILOP: BSR      NXTWRT
020FDA 163A 0042          MOVE.B  NW(PC),D3
020FDE 6114              BSR.S  CHARAN
020FE0 163A 003D          MOVE.B  NW+1(PC),D3
020FE4 610E              BSR.S  CHARAN
020FE6 51C9 FFEE          DBRA   D1,ZEILOP
020FEA 6100 FBC0          BSR    AUSGEB
020FEE 47EB 0002          LEA    02(A3),A3
020FF2 60CA              BRA.S  LOOP2
020FF4 0C03 001F          CHARAN: CMPI.B  #$1F,D3
020FF8 6F0A              BLE.S  SPACAN
020FFA 0C03 007E          CMPI.B  #$7E,D3
020FFE 6204              BHI.S  SPACAN
021000 12C3              MOVE.B  D3,(A1)+
021002 4E75              RTS
021004 12FC 0020          SPACAN: MOVE.B  #' ',(A1)+
021008 4E75              RTS
02100A          * =====
02100A          DEPA7: DS.L   1
02100E          VON:   DS.L   1
021012          BIS:   DS.L   1
021016          OC:   DS.W   1
021018          B2:   DS.B   1
021019          B3:   DS.B   1
02101A          B4:   DS.B   1
02101B          B5:   DS.B   1
02101C          RN:   DS.B   1
02101D          JOB:  DS.B   1
02101E          NW:   DS.W   1
021020          CODLIS: DS.W   1
021022          BUFER: DS.B  12
02102E          ABER1: DS.W  19
021054          ABER2: DS.W   4
02105C          ABER3: DS.W  16
02107C          END
02107C

```

Nachlese der nicht privilegierten Befehle

In diesem Kapitel sollen, bevor wir uns mit den privilegierten Befehlen des Betriebssystems (Supervisor-Ebene) befassen, in loser Folge einige besonders interessant erscheinende Befehle der User-Ebene nachgetragen werden.

30.1 Bit/Byte-Abfrage und Bit/Byte-Manipulation

Die Befehle BCHG, BCLR und BSET prüfen ein Bit des adressierten Operanden, dessen Position (Ordnungszahl) entweder als Konstante gegeben oder in ein Datenregister eingetragen ist. Dieser Prüfung entsprechend wird das Z-Flag gesetzt oder gelöscht. Bitte erinnern Sie sich: Z=1 besagt, daß eine Null festgestellt wurde. Unterschiede:

BCLR löscht das spezifizierte Bit anschließend,

BSET setzt es, und

BCHG invertiert es (change).

(BTST beläßt es beim Test und verändert das Bit nicht.)

TAS (test and set) prüft das adressierte Byte auf Null und Vorzeichen und setzt N- und Z-Flag entsprechend.

Scc ist das ungefähre Gegenstück zu TAS: Abhängig vom CCR wird ein Byte entweder auf 00 oder auf FF gesetzt.

30.2 Weiteres zum Stapel

PEA (push effective address) berechnet eine effektive Adresse und legt sie auf dem Stapel ab; damit kann man z.B. die Rückkehr aus einer Subroutine zu einem neuen Ziel umlenken.

P.30.1 rettet den offiziellen Stackpointer nach A4 und richtet vorübergehend einen eigenen A7-Stapel ein, um mit ihm experimentieren zu können.

```

3          ; P.30.1: Der Befehl PEA
4
5 000000 284F      start:  move.l  a7,a4
6 000002 4FFA0022      lea    stapel+8(pc),a7
7 000006 6108      loop:   bsr.s   xpeax
8 000008 60FC      bra.s   loop
9
10 00000A 2E4C      lorley: move.l  a4,a7
11 00000C 7200      moveq  #0,d1
12 00000E 4E75      end:   rts
13
14 000010 3EBCAFFE      xpeax: move.w  #$affe,(a7)
15 000014 47FAFFF0      lea    loop(pc),a3
16 000018 486B0004      pea   04(a3)
17 00001C 4E75      rts
18
19 00001E 0000      stapel: blk.w  4,0
20
21 000026          end
No Errors

```

--SYMBOL TABLE--

```

END.....0000000E+ LOOP.....00000006+ LORLEY....0000000A+
STAPEL....0000001E+
START.....00000000+ XPEAX.....00000010+

```

```

035FFC 284FAFFA 00226108 60FC2E4C 72004E75 (00z."a.`l.Lr.Nu
03600C 3EBCAFFE 47FAFFF0 486B0004 4E750003 ></~Bz.pHk..Nu..
03601C 6006AFFE 60047BDD 00007BE3 00000036 `./~'.x]..{c...6
03602C 7FFFBF92 00000053 00000000 00001034 ..?....S.....4
03603C 0000AF1F 00000000 00000000 00000000 ../.
03604C 00000000 0000D868 00000000 0000D878 .....Xh.....Xx
03605C 00000000 00000000 00000000 000031A7 .....1'
03606C 00000048 0000004F 00000000 0000004E ...H...0.....N

```

Vor Rückkehr nach Amiga- bzw. Seka-DOS muß A7 wiederhergestellt werden. Der Nicht-Amiga-User denke daran, daß er sicherlich MOVEA <ea>,An statt MOVE (ea>,An notieren muß. Auch die Rücksprungkonvention D1 = 0 sieht bei ihm wahrscheinlich anders aus.

Normalerweise müßte unser Programm bei LOOP in einer endlosen Schleife hängen bleiben, doch die Subroutine xpeax verstellt den Rücksprung: Zunächst wird die von A7 angezeigte Adresse mit einem Urwaldbewohner markiert. Dann lädt LEA A3 mit der absoluten Adresse von loop = 035FFC + 000006, und PEA macht daraus 036002 + 04 = 036006, also die mit Label lorley markierte Adresse, und legt diese auf dem (wohlgemerkt auf unserem momentanen) Stapel ab. Sie werden diese Adresse sicherlich im Speicherausgang finden. Offensichtlich legt PEA, wie in diesem Zusammenhang üblich, mit Predekrement ab. So findet denn das folgende RTS eine zum Programmausgang führende Rücksprungadresse vor.

A.30.1:

- a) Vollziehen Sie die PEA-Rechnung mit relativen Adressen nach!
- b) Woher rührt der Stapeleintrag 6004?

LINK ermöglicht die Erweiterung eines Stapels bzw. die Einrichtung eines eigenen Stapels für ein Unterprogramm. UNLK stellt nach Rückkehr aus der Subroutine den alten Zustand wieder her. Zu Syntax und Befehlsablauf: LINK An,#Konst legt zuerst den Inhalt des Rahmenzeigers (frame pointer) An auf dem Stapel ab. Der FP übernimmt dann den Inhalt des Stackpointers A7. Abschließend wird der Inhalt von A7 um den Betrag der vorzeichenbehafteten Konstante vermehrt (bzw. vermindert). UNLK An stellt den alten Zustand wieder her. Bei C. VIELLEFOND (s. Literaturverzeichnis) findet sich der Hinweis, daß man dieses Befehlspar z.B. zur Realisierung lokaler Variablen in Funktionen und Prozeduren höherer Sprachen benutzen kann. Unser Programmbeispiel ist nahezu trivial. Bitte versuchen Sie, folgende Fragen zu beantworten:

A.30.2:

- a) Welches ist die Basisadresse des Programms?
- b) Zu welchen Adressen kehrt der Programmablauf nach den Unterprogrammaufrufen zurück?
- c) Wieso wird der Stapel de facto nur in Zwölferschritten erweitert, wo doch je 20 Bytes gelinkt werden?

```

3      ; P.30.2: LINK-Demo
4
5 000000 284F      start:  move.l  a7,a4
6 000002 721E      moveq   #30,d1
7 000004 4FFA0040  lea     stapel(pc),a7
8 000008 425F      loop:  clr.w   (a7)+
9 00000A 51C9FFFC  dbra   d1,loop
10
11 00000E 4FFA0040  lea     stapel+10(pc),a7
12 000012 267C12345678  move.l  #$12345678,a3
13 000018 6106      bsr.s  subru1
14
15 00001A 2E4C      move.l  a4,a7
16 00001C 7200      moveq   #0,d1
17 00001E 4E75      end:    rts
18
19 000020 4E530014  subru1: link   a3,#20
20 000024 6104      bsr.s  subru2
21 000026 4E5B      unlk   a3
22 000028 4E75      rts
23
24 00002A 4E530014  subru2: link   a3,#20
25 00002E 6104      bsr.s  subru3
26 000030 4E5B      unlk   a3
27 000032 4E75      rts
28
29 000034 4E530014  subru3: link   a3,#20
30 000038 6104      bsr.s  subru4
31 00003A 4E5B      unlk   a3
32 00003C 4E75      rts
33
34 00003E 3F7CBADE0008  subru4: move.w  #$bade,08(a7)
35 000044 4E75      rts
36
37 000046 0000      stapel: blk.w  30,0
38
39 000082      end
No Errors

```

--SYMBOL TABLE--

```

END.....0000001E+ LOOP.....00000008+ STAPEL....00000046+
START.....00000000+
SUBRU1...00000020+ SUBRU2...0000002A+ SUBRU3...00000034+
SUBRU4...0000003E+
0361CC 284F721E 4FFA0040 425F51C9 FFFC4FFA (Or.Oz.@B_QI.!Oz
0361DC 0040267C 12345678 61062E4C 72004E75 .@&!.4Vxa..Lr.Nu
0361EC 4E530014 61044E5B 4E754E53 00146104 NS..a.N[NuNS..a.
0361FC 4E5B4E75 4E530014 61044E5B 4E753F7C N[NuNS..a.N[Nu?!
03620C BADE0008 4E750000 12345678 000361E6 :^..Nu...4Vx..af
03621C 00000000 00036214 000361F2 00000000 .....b...ar....
03622C 00036220 000361FC 00000000 00000000 ..b ..a!.....
03623C 00036206 00000000 BADE0000 00000000 ..b.....:^.....

```

P.30.2 Eine Anwendung der Befehle LINK und UNLK

- d) Welcher gravierende Einwand läßt sich gegen den Programmansatz vorbringen?
- e) Kann man die Struktur mit einem einzigen RTS à la P.10.2 nachvollziehen?

30.3 Datentransfer von der und zur Peripherie (MOVEP)

Weil hier Hardwarefragen bloß am Rande interessieren, sei nur beiläufig erwähnt, daß der M68000 das ihm zugeordnete Bussystem synchron und asynchron betreiben kann. Speicher und periphere 16-bit-Bausteine werden asynchron mit DS/AS/DTACK-Handshake bedient, 8-bit-Peripheriebausteine synchron. Hier sei seines Namens wegen der PTM MC6840 genannt, ein «dreifach programmierbarer Timer». Wie der Name sagt, muß ein solcher Baustein – wie mehrere andere auch –, bevor er seine Aufgabe erfüllen kann, programmiert werden, indem man ihm in einer bestimmten Reihenfolge über bestimmte Adressen bestimmte 8-bit-Muster, also Bytes, zuführt.

Hierfür wird der Befehl MOVEP eingesetzt; er überträgt .W- und .L-Daten byteweise von/zur Peripherie; es ist der einzige Befehl, der .W- oder .L-Daten auf ungeraden Adressen lesen oder schreiben kann.

Ausnahmen vom normalen Programmablauf (I)

Ein unbefangener Computerbenutzer mag annehmen, daß sein Programm zügig Befehl um Befehl abgearbeitet wird; das ist jedoch nur selten der Fall. Eine Uhr kann z.B. dadurch realisiert sein, daß ein Timer-Baustein alle Sekunden einen Impuls abgibt, der den normalen Programmablauf unterbricht (Interrupt), die h-m-s-Speicherstelle um eins weiterzählt und dann den Programmablauf wieder freigibt.

Ein Prozessor kann mehrere Benutzerprogramme nur dadurch scheinbar gleichzeitig ablaufen lassen, daß er mal das eine, dann das andere ein bißchen laufen läßt.

Es gibt mehrere derartige Ausnahmen vom normalen Programmablauf; ihnen sollen die folgenden Kapitel gewidmet sein.

31.1 Das Statusregister

Das Statusregister umfaßt, wie wir bereits wissen, 16 bit. Auf sein LSB, das CCR, braucht nicht mehr eingegangen zu werden. Von den acht Bits des MSBs sind wie beim CCR nur fünf belegt, wenn auch mit völlig unterschied-

Bild 31.1 Das Statusregister

licher Bedeutung: Die Bits 8 ... 10 bilden die Interrupt-Maske, auf die wir schon bald eingehen werden. Bit 13 ist das Supervisor-Bit; befindet sich der Prozessor im Supervisor-Modus, ist dieses Bit gesetzt, sonst gelöscht. Bit 15 ist das Trace-Bit; ist es gesetzt, arbeitet der Prozessor im Single-step-Modus einzelne Befehle ab; man kann damit – wie z. B. mit dem NDR-Computer – hervorragend Programme testen und ggf. Fehler aufspüren.

A.31.1: Schreiben Sie ein Programm, das diese Flags abfragt.

31.2 Die Interrupt-Ebenen

Nehmen wir einmal an, ein Computer steuere einen Plotter. Durch eine Unachtsamkeit des Programmierers fährt der Zeichenstift über den Rand hinaus, der X-Motor bekommt dennoch weitere Impulse, und das Gestänge verbiegt sich. Man kann das u. a. dadurch verhindern, daß am Anschlag ein Schalter betätigt wird, der einen Interrupt auslöst, d. h. den normalen Programmablauf unterbricht, und Fehlermeldungen oder Korrekturen auslöst.

Nehmen wir ferner an, derselbe Computer steuere im Multitasking-Betrieb auch noch die Herstellung von Dynamit. Ein Temperaturfühler meldet, daß die Temperatur im Reaktionsgefäß den zugelassenen Höchstwert mit «Tendenz steigend» erreicht hat. Auch hier könnte ein Interrupt Abhilfe schaffen; aus verständlichen Gründen müßte er Vorrang vor dem angenommenen Plotter-Interrupt haben.

Es gibt aber auch Bausteine (z. B. Timer), die periodisch Interrupts zur Steuerung interner Abläufe (z. B. Uhr, Scheduler) auslösen.

Der M68000 hat drei Interrupt-Eingänge, $\overline{\text{IPL0}}$, $\overline{\text{IPL1}}$ und $\overline{\text{IPL2}}$. Mit drei Bits lassen sich bekanntlich acht verschiedene Zahlen darstellen; dementsprechend sind acht verschiedene Interrupt-Ebenen denkbar.

Beim M68008 sind $\overline{\text{IPL0}}$ und $\overline{\text{IPL2}}$ intern miteinander verbunden, was vier möglichen Ebenen entspricht:

68000	68008	Ebene	
111	111	0	kein Interrupt
110	—	1	geringe Priorität
101	101	2	
100	—	3	
011	—	4	

010	010	5	
001	—	6	
000	000	7	höchste Priorität

Abgesehen von den unterschiedlichen Prioritätsrängen gibt es weitere Feinunterscheidungen, so sind die Prioritätsebenen 1 – 6 pegelgetriggert, reagieren also auf anliegende Nullpotentiale; Ebene 7 ist hingegen flankengetriggert, reagiert also auf den Potentialabfall. Wichtiger als das ist für den Programmierer, daß Interrupts der Ebene 7 nicht maskierbar (NMI, non maskable interrupt) sind, während die der Ebenen 1 ... 6 vor der Ausführung mit der in Abschnitt 31.1 erwähnten Interrupt-Maske verglichen werden: Angenommen, die Interrupt-Maske enthalte $101 = 5$, dann kann neben dem stets verfügbaren NMI (Ebene 7) nur noch ein Interrupt der Ebene 6 (weil > 5) ausgeführt werden.

A.31.2:

- Setzen Sie die Interrupt-Maske Ihres Computers auf 2.
- Schreiben Sie ein Programm, das primär Veränderungen der Interrupt-Maske durch das Betriebssystem aufspürt.

Hat der Prozessor einen Interrupt erkannt, gibt es im wesentlichen zwei Möglichkeiten, die nur kurz erwähnt werden können. In Abhängigkeit von den Signalleitungen $\overline{VPA}$ und $\overline{DTACK}$ wird entweder ein Autovektor- oder ein Non-Autovektor-Interrupt ausgeführt: Im zweiten Falle wird die Vektoradresse von dem auslösenden peripheren Baustein geliefert, im ersten, dem wir kurz folgen wollen, sind diese Vektoren unter den Adressen 064 (Interrupt-Autovektor der Ebene 1) ... 07C (Interrupt-Autovektor der Ebene 7) im Betriebssystem (meist ROM) zu finden. Bild 31.2 zeigt diese Vektoren für den QL, den NDR-Computer, beide mit CPU M68008, und den Amiga mit CPU 68000.

Zu den IAVs des Amiga: Der Amiga ist offenbar weithin ein Cleancomputer mit einem vielleicht nur kleinen Umlade-ROM. Im allgemeinen sind drei Ladevorgänge nötig, um den Rechner bis zur Betriebsbereitschaft «hochzufahren». Dabei kann vielerlei geschehen, z.B. können durch Softschalter Speicherbereiche umgeschaltet werden (bankswitching), so daß die angebenen Adressen ohne spezielle Dokumentation wenig Verbindliches aussagen.

		Amiga	NDR	QL
Ebene 0	000060:	FC0750	003336	00005E
Ebene 1	000064:	FC0A96	003336	00005E
Ebene 2	000068:	FC0AEA	008000	000340
Ebene 3	00006C:	FC0B1C	003336	00005E
Ebene 4	000070:	FC0B74	003336	00005E
Ebene 5	000074:	FC0C02	008006	00005E
Ebene 6	000078:	FC0C48	003336	00005E
Ebene 7	00007C:	FC0C8E	00800C	000036

Bild 31.2 Interrupt-Autovektoren

An den IAVs des NDR-Computers fällt auf, daß den beim M68008 gültigen Ebenen Adressen im RAM-Bereich (ab \$8000) entsprechen, was es ermöglicht, je nach Vorhaben mal diese und mal jene Adresse einzuschreiben, was an sich zum Experimentieren verlockt, doch soll hier auf auslösende Hardware-Manipulationen nicht eingegangen werden.

In \$8000 und \$8006 sind normalerweise Sprünge – auch nach \$3336 – und in \$800C ein Sprung nach \$2FBA eingetragen. Bild 31.3 vermittelt einen kleinen Eindruck vom Beginn der beiden relevanten Interrupt-Routinen:

Unser Bild zeigt aber noch etwas mehr. Wenn man unbefangen irgendwo zu disassemblieren beginnt, kann man in den April geschickt werden; beginnt man z.B. bei 2FA8, trifft man zunächst auf Befehle, die den Programmablauf nicht umlenken, und landet beim schon mehrfach beobachteten 3336. Wie Teil b) zeigt, steht aber in 2FBA ein RTE (return from exception), ein dem RTS ähnlicher Befehl, auf den wir bald genauer eingehen werden.

Bei 003336 stehen zunächst mehrere Wertzuweisungen nach A6, gefolgt von unbedingten Sprüngen. Beim Auftreten eines Interrupts wird hier A6 auf den Text <Interrupt> gerichtet, der zusammen mit einer Registerinhaltsanzeige ausgegeben wird, nachdem ab 00338C diese Inhalte zwischengespeichert wurden.

a)	...					
002FA4	6000	F87C		BRA	\$002822	
002FAB	0000	0000		ORI.B	#\$00,D0	
002FAC	0000	0000		ORI.B	#\$00,D0	
002FB0	0000	0000		ORI.B	#\$00,D0	
002FB4	0000	0000		ORI.B	#\$00,D0	
002FBB	0000	4E73		ORI.B	#\$73,D0	
002FBC	4EF9	0000	3336	JMP	\$003336	
b)	...					
002FBA	4E73			RTE		
c)	...					
003336	4DFA	04F6		LEA	\$04F6(PC),A6	=00382E
00333A	6000	0050		BRA	\$00338C	
00333E	4DFA	04F8		LEA	\$04F8(PC),A6	=003838
003342	6000	0042		BRA	\$003386	
d)	...					
003386	DFFC	0000	0008	ADDA.L	#\$00000008,A7	
00338C	4BFA	CC72		LEA	\$CC72(PC),A5	=000000
003390	DBFA	D072		ADDA.L	\$D072(PC),A5	=000404
001194	48ED	FFFF	017B	MOVEM.L	D0-D7/A0-A7,\$017B(A5)	
.....						

Bild 31.3 Interruptverlauf beim NDR-Computer

31.3 Die Interrupt-Ebenen des QL

Bild 31.2 zeigt, daß beim QL sechs Interruptvektoren (nur einer von diesen gilt wirklich) nach 005E führen. Dort steht RTE, wie eben beim NDR-Computer erwähnt.

Ebene 2

Ab 000340 werden zunächst einige Register auf den Stapel gerettet. Anschließend wird A6 auf die Basisadresse \$28000 gerichtet. (Von hier ab sind beim QL [engl. Version] die Systemvariablen im Speicher zu finden, z. B. der Anfang der Liste der momentan zu betreuenden Jobs, der Anfang der Liste der Ein-/Ausgabekanäle, die momentane Zufallszahl u. v. a. m.) Nun wird ein Byte aus \$018021 nach D7 geholt; nach NAYLOR und ROGERS (s.

Literaturverzeichnis) ist das eine Hardware-Input/Output-Adresse. QL-Besitzer, die über einen Disassembler verfügen, werden nachvollziehen können, daß anschließend einzelne Bits von D7 geprüft werden:

Wenn Bit0 = 1, dann weiter bei 0029D6;
 wenn Bit1 = 1, dann weiter bei 002BE6;
 wenn Bit2 = 1, dann weiter bei 002BF2 usw.

Hinter dieser Abfrage kann vielerlei stecken, z.B.:

Steckt eine Cartridge im Mikrodrive?
 Hat die Tastatur eine Eingabe registriert?
 Muß jetzt ein anderer Job Rechenzeit erhalten?

Nach PENNELL hat ein *Ebene-2-Interrupt* folgende Aufgaben zu lösen:

Tastaturabfrage (Scanning);
 Ein- und Ausgabe über RS 232;
 Schreiben/Lesen auf/von Mikrodrives;
 Verwaltung externer Interrupts;
 Blinken des Cursors und
 Rechenzeitzuweisung durch den Scheduler.

Auf den letzten Punkt gehen wir bei der Besprechung des Multitasking näher ein.

Ebene-7-Interrupt

In 000036 wird die Subroutine 000050 aufgerufen, die mit BRA 00013A beginnt; dort steht

```
00013A 4AB9 0002 8050   TST.L $028050,
```

es wird also eine Systemvariable abgefragt. Bei A. DICKENS finden wir diese als «pointer to trap redirection table» aufgeführt. Es ist offenbar an der Zeit, uns mit den Traps vertraut zu machen.

Ausnahmen vom normalen Programmablauf (II): Die TRAP-Befehle

Ein wesentliches Merkmal des M68000 ist seine Fähigkeit, Mehrbenutzersysteme zu verwalten. Über den Amiga läßt sich dazu im Augenblick nur sagen, daß sich unter den mitgelieferten Demos Programme befinden, die offenbar im Multitasking ablaufen: In verschiedenen Fenstern tut sich allem Anschein nach unabhängig voneinander Verschiedenes – scheinbar gleichzeitig. Auf dem QL werden wir mehrere Programme in willkürlicher Zusammenstellung unabhängig voneinander laufen lassen.

Beim Multitasking sind folgende Probleme zu bewältigen: Die einzelnen Programme (bzw. die verschiedenen Benutzer) dürfen sich nicht gegenseitig stören. Es wäre unpraktikabel, für jeden User die Standardroutinen des Betriebssystems neu zu formulieren; sie sind nur einmal implementiert und können von allen Anwendern benutzt werden, jedoch auch ohne gegenseitige Störung.

32.1 User- und Supervisor-Modus

Der M68000 bewältigt die Probleme des Multitasking durch eine Arbeit auf zwei Ebenen:

Ist das S-Bit (s. Bild 31.1) gesetzt, befindet sich der Prozessor im Supervisor-Modus, in dem alle Befehle zugelassen sind, auch die «privilegierten». Der Prozessor befindet sich nun in einem Ausnahmezustand (exception):

Das Betriebssystem (der Supervisor) unterhält einen eigenen Stapel und hat seinen eigenen Stapelzeiger. Auch er heißt A7. Bitte betrachten Sie noch einmal Bild 2.1 (die Register des M68000); Sie sehen dort zwei Stackpointer: A7 (User-Stackpointer, USP) und A7' (Supervisor-Stackpointer, SSP). Das Hochkomma ist nicht sehr hilfreich und wird in der Praxis wohl auch kaum benutzt; die praktische Unterscheidung sieht so aus:

User-Modus

Der Anwender kann nur über seinen Stapel verfügen. Er erreicht ihn unter dem Namen A7.

Supervisor-Modus

Unter dem Namen A7 erreicht das Betriebssystem seinen Stapel. Als übergeordnete Instanz hat es aber auch Zugriff auf den User-Stapel. Da der Name A7 nun anderweitig belegt ist, heißt der User-Stackpointer jetzt USP.

A.32.1: Das Betriebssystem soll den Rücksprung aus einer momentan unterbrochenen User-Subroutine nach \$123456 umlenken. Wie lauten die beiden wesentlichen Befehle?

Auf die privilegierten Befehle gehen wir später ein und wenden uns nun der Frage zu, wie man denn eigentlich in den Supervisor-Modus gelangt.

32.2 Aufgabe und Organisation der TRAPs

Laut Langenscheidt-Wörterbuch bedeutet trap «Falle, Wurfmaschine (bes. beim Tontaubenschießen)». Man kann sich also vorstellen, entweder durch eine Falltür oder mit einer Schleuder in das Betriebssystem zu gelangen, genauer: Es gibt 16 derartige Falltüren; nicht alle geben in allen 68000-Computern unterirdische Gänge (bezogen auf die User-Ebene) frei.

Befehl	Vektor#	Adresse	Sprungziel
TRAP #0	#20	000080:	000308
TRAP #1	#21	000084:	00030C
TRAP #2	#22	000088:	000312
TRAP #3	#23	00008C:	000318
TRAP #4	#24	000090:	00031E
TRAP #5	#25	000094:	000038
TRAP #6	#26	000098:	00003A
.... ..	...		
TRAP #F	#2F	0000BC:	00004C

Bild 32.1 Die TRAP-Vektoren beim QL (engl. Version)

Diese Zugänge zur Supervisor-Ebene erreicht man mit den TRAP-Befehlen. Sie sind beim QL letztlich so geordnet:

TRAP #1 – Manager traps

Man erreicht z.B. mit der Funktionsauswahlnummer

D0 =	0	MT_INF	Information über z.B. lfd. Job
D0 =	1	MT_CJOB	Neuen Job einrichten (create)
D0 =	4	MT_RJOB	Entfernt (remove) Job aus Speicher
D0 =	6	MT_FREE	Sucht längsten zusammenhängenden freien Speicherraum
D0 =	8	MT_SUSJB	Suspendiert einen Job, unterbricht
D0 =	\$1A	MT_LXINT	Linkt eine externe Interrupt-Routine

TRAP #2 – Input/Output-Zuteilung

D0 =	1	IO_Open	Öffnet einen Kanal
D0 =	2	IO_CLOSE	Schließt einen Kanal
D0 =	4	IO_DELETE	Löscht ein File (z.B. eine Bandaufzeichnung)

TRAP #3 – Input/Output-Ausführung

D0 =	1	IO_FBYTE	Nimmt ein Byte aus einem Kanal auf (fetch a byte)
D0 =	7	IO_SSTRG	Stringausgabe (send a string of bytes)

TRAP #3 – Bildschirmausgabekontrolle

D0 =	\$A	SD_PXENQ	Bestimmt Fensterabmessungen und Cursorposition in Pixel
D0 =	\$B	SD_CHENQ	Bestimmt Fensterformat und Cursor durch Schreibpositionen
D0 =	\$18	SD_SCROL	Scrollt den Bildschirminhalt
D0 =	\$2D	SD_SETSZ	Bestimmt die Schriftgröße (set size)

TRAP #4 – ist dem BASIC-Interpreter vorbehalten

TRAP #5 ... #\$F werden von QDOS nicht benutzt.

Die einzelnen Funktionen werden durch Mehrfachauswahl bestimmt, wie sie z.B. im großen Sortierprogramm vorgestellt wurde.

32.3 Vektorisierte Routinen (II)

Unter den spontan herausgegriffenen Beispielen sind Ihnen sicherlich die TRAP-Routinen zur Festlegung der Fensterabmessungen aufgefallen; ähnliches haben wir doch mit UT_SCR bewirkt. Das Besondere derartiger Routinen liegt gar nicht in der Vektorisierung; das ist lediglich eine Adressiertechnik, bei der man die in eine Tabelle eingeschriebene Einsprungadresse einer Routine als Vektor bezeichnet. Man holt in der Regel diese Einsprungadresse mit einem MOVEA in ein Adreßregister und ruft die Routine dann mit JMP (An) oder JSR (An) auf. Das ist lediglich eine Sonderform der indirekten Adressierung.

Das eigentlich auch gar nicht so Besondere einer vektorisierten Routine liegt darin, daß sie a) viele kleine Einzelschritte aneinanderreihet und b) ihren Aufruf von den TRAPs zum vertrauteren JSR usw. vereinfacht. Bild 32.2 stellt auszugsweise UT_SCR dar. Um ein Fenster auf dem Bildschirm zu öffnen, müssen seine Parameter zu einem Definitionsblock zusammengestellt sein, und A1 wird als Pointer auf diesen Block gerichtet. Die Fensterdefinition sieht hier so aus:

(A1)+00.B:	Farbe des Randes
(A1)+01.B:	Breite des Randes
(A1)+02.B:	Hintergrundfarbe
(A1)+03.B:	Farbe der Schrift
(A1)+04.W:	Breite des Fensters
(A1)+06.W:	Höhe des Fensters
(A1)+08.W:	X-Abstand des Fensters
(A1)+0A.W:	Y-Abstand des Fensters

In Bild 32.2 läßt sich gut verfolgen, wie diese Vorgaben an verschiedene Einzelaufrufe wie

SD_WDEF:	Fensterdefinition
SD_BORDR:	Randbreite und -farbe setzen
SD_SETPA:	Hintergrundfarbe bestimmen

weitergereicht werden. Bei erfolgreichem Abschluß wird schließlich neben der Nichtfehler-Meldung 0 in D0 in A0 die Kanalkennzahl (channel ID (identifizier)) zurückgegeben. Sie muß vom aufrufenden Programm sorgfältig gespeichert werden, denn unter dieser Kennzahl werden später Ausgaben zu diesem Fenster geleitet. Die Vektorisierung straft also die Programmgestaltung.

```

0000CB: 003A6A                = UT SCR
003A6A LEA      004C(PC),A0  A0=003AB8
003A6E BSR.S   003A98
    003A98 MOVE.L  A1,-(A7)
    003A9A MOVEQ   #01,D0      ID OPEN
    003A9C MOVEQ   #FF,D1      DIES Programm
    003A9E MOVEQ   #00,D3      schon gelinkt
    003AA0 TRAP    #2          Aufruf
    003AA2 BRA.S   003AAB
    003AAB MOVEA.L (A7)+,A1
    003AAA TST.L   D0          Fehlerabfrage
    003AAC BEQ.S   003AB0
    003AAE ADDQ.W  #04,A7      abbrechen
    003AB0 RTS
003A70 ADDQ.W   #04,A1
003A72 MOVEQ   #0D,D0      SD_WDEF
003A74 MOVEQ   #00,D2      Rahmenbreite
003A76 BSR.S   003AA4
    003AA4 MOVE.L  A1,-(A7)
    003AA6 TRAP    #3          Aufruf
    003AAB MOVEA.L (A7)+,A1
    003AAA TST.L   D0          Fehlerabfrage
    003AAC BEQ.S   003AB0
    003AAE ADDQ.W  #4,A7      abbrechen
    003AB0 RTS
003A78 SUBQ.W   #04,A1
003A7A MOVEQ   #0C,D0      SD_BORDR
003A7C MOVE.B  (A1)+,D1      Farbe des Randes
003A7E MOVE.B  (A1)+,D2      Randbreite
003A80 BSR.S   003AA4
    003AA4 MOVE.L  A1,-(A7)
    003AA6 TRAP    #3          Aufruf
    003AAB MOVEA.L (A7)+,A1
    003AAA TST.L   D0          Fehlerabfrage
    003AAC BEQ.S   003AB0
    003AAE ADDQ.W  #4,A7      abbrechen
    003AB0 RTS
003A82 MOVEQ   #$27,D0      SD_SETPA
003A84 MOVE.B  (A1),D1      Hintergrundfarbe
003A86 BSR.S   003AA4 ....  usw.

```

Bild 32.2 Eine vektorisierte QDOS-Routine

32.4 Ablauf eines TRAP-Befehls und Rückkehr

Ein TRAP-Befehl wird in folgenden Schritten abgearbeitet:

1. Der Prozessor geht in den Supervisor-Modus über; A7 bezeichnet jetzt den SSP, während der Anwender-Stapel nun USP heißt; das S-Bit wird gesetzt.
2. Der Inhalt des Programmzählers wird wie mit $-(A7)$, aber auf dem Supervisor-Stapel abgelegt.
3. Der Inhalt des Statusregisters wird (als Wort) ebenso abgelegt. (Während z.B. bei einem BSR vier Bytes gerettet werden, sind es hier sechs ($4 + 2$)).
4. Der TRAP-Vektor wird in den Programmzähler geladen.

Aus 3. folgt, daß man nicht einfach mit RTS zurückkehren kann, da dabei nur vier Bytes vom Stapel geholt werden.

Nun schließt sich, wie schon angedeutet, eine so oder so ausgelegte Mehrfachauswahl an, über die die gewünschte Supervisor-Routine erreicht wird. In den User-Modus kann man durch Manipulation des Statusregisters mittels logischer Verknüpfungen zurückgelangen, normalerweise aber wohl mit dem schon in Abschnitt 31.2 erwähnten privilegierten Befehl RTE (return from exception), der nur eingesetzt werden darf, solange sich der M68000 im Supervisor-Modus befindet; anderenfalls erfolgt eine Fehlermeldung «Privilegverletzung». RTE holt das oberste Wort vom Supervisor-Stapel in das Statusregister und das folgende Langwort in den Programmzähler. Hieraus folgt, daß der M68000 in den Modus zurückkehrt, aus dem er in die momentan beendete Exception eintrat.

Experiment im Supervisor-Modus

Zur Vorbereitung muß geklärt werden, welche privilegierten Befehle zum Experimentieren einladen und wie man aus dem User- in den Supervisor-Modus gelangt. Als Beispielmachine dient der diesbezüglich am besten dokumentierte QL.

33.1 Von den privilegierten Befehlen

Versucht man, aus der User-Ebene einen privilegierten Befehl einzusetzen, führt das zur Fehlermeldung «Privilegverletzung». Zu diesen Befehlen gehören:

RTE (Return from exception), wurde bereits besprochen.

MOVE USP,An und MOVE An,USP

Im Multitasking können Zugriffe zum User-Stapel erforderlich werden. Da ein User sich aber selbst einen Stapel einrichten kann, scheint ein Experiment mit diesen Befehlen nicht viel Neues zu bringen.

STOP #Konstante

Die Konstante wird in das Statusregister geladen, und der Prozessor geht in den HALT-Status, d. h., er stellt seine Tätigkeit ein, bis

- a) ein Interrupt höherer Priorität (als die Maske) registriert wird,
- b) ein RESET durchgeführt wird oder
- c) das Trace-Bit gesetzt wurde, mit dem wir uns bald genauer beschäftigen werden.

RESET versetzt alle mit der Reset-Leitung verbundenen peripheren Geräte (z. B. Festplatte, Drucker) in einen definierten Anfangszustand, nicht aber den Prozessor selbst.

ANDI, ORI, EORI, MOVE to SR

Mit diesen Befehlen kann man den Inhalt des Statusregisters verändern, wenn man sich schon im Supervisor-Modus befindet. Wie aber gelangt man in diesen?

33.2 TRAP #0 beim QL

Schaut man im Speicher nach, findet man unter TRAP #0 (vgl. Bild 32.1) folgenden kleinen, aber feinen Zweizeiler:

```
000308 544F ADDQ.W #2,A7
00030A 4E75 RTS
```

Offenbar wird das obere Datenwort im Stapel verworfen, worauf es mit RTS zurück zum aufrufenden Programm geht. Das obere Datenwort ist aber der Inhalt des Statusregisters (normalerweise mit S-Bit = 0) vor dem TRAP. Dieses Statuswort wird also ignoriert, und der Prozessor befindet sich bei Rückkehr ins User-Programm im Supervisor-Modus. Hier haben wir den gesuchten Einstieg!

33.3 Wo befindet sich der Supervisor-Stapel?

Die Subroutine LISTAP liest den STAPel aus und kopiert einige Daten fortlaufend in den Puffer. Als erster wird der momentane Stand des Stapelzeigers dort festgehalten. Dann übernimmt A4 den um 6 verminderten Inhalt des Stackpointers, und mit seiner Hilfe werden 6 Datenwörter aus dem Stapel ausgelesen.

Das Hauptprogramm richtet zuerst A3 auf den Puffer und ruft LISTAP auf. So wird zunächst einmal der User-Stapel dokumentiert. Bevor der weitere Ablauf mit TRAP #0 in den Supervisor-Modus verlegt wird, wird die Rückkehradresse nach A2 und der Inhalt des Statusregisters nach D1 gerettet. Nun archiviert LISTAP die entsprechenden Daten des Supervisor-Stapels.

Ab USERM geht es wieder im User-Modus weiter, und zur Gegenkontrolle wird LISTAP noch einmal aufgerufen. Zur Rückkehr in den normalen Betriebszustand wurde vorher zuerst die gerettete Rückkehradresse auf dem Supervisor-Stapel abgelegt, danach der Inhalt des Statusregisters. Der Rücksprung selbst wird mit RTE erreicht.

```

03F800                                ORG      $3F800
03F800
03F800  47FA 002A                        LEA      BUFFER(PC),A3
03F804  6116                                BSR.S   LISTAP
03F806  45FA 000E                        LEA      USERM(PC),A2
03F80A  40C1                                MOVE    SR,D1
03F80C  4E40                                TRAP    #0
03F80E  610C                                BSR.S   LISTAP
03F810  2F0A                                MOVE.L  A2,-(A7)
03F812  3F01                                MOVE.W  D1,-(A7)
03F814  4E73                                RTE
03F816
03F816  6104                                USERM: BSR.S   LISTAP
03F818  7000                                MOVEQ   #0,D0
03F81A  4E75                                RTS
03F81C
03F81C  26CF                                LISTAP: MOVE.L  A7,(A3)+
03F81E  49EF FFFA                            LEA     -6(A7),A4
03F822  7005                                MOVEQ   #5,D0
03F824  36DC                                LPSTAP: MOVE.W  (A4)+,(A3)+
03F826  51C8 FFFC                            DBRA   D0,LPSTAP
03F82A  4E75                                RTS
03F82C
03F82C                                BUFFER: DS.W   24
03F85C
03F85C                                END

```

P.33.1 Auslesen des Supervisor-Stapels

Das Programm ist zum Ablauf aus dem Monitor (P.0.2) heraus bestimmt, weil so die Ergebnisse am bequemsten ausgelesen werden können. Ebenfalls aus Bequemlichkeitsgründen wurde es auf dem NDR-Computer assembliert (Bild 33.1).

Der Speicherauszug lehrt, daß der User-Stapel dicht vor dem von RESPR reservierten Bereich eingerichtet wurde. Auch auf die zugrundeliegende Speicherdisposition soll noch eingegangen werden.

Der SSP enthielt bei der Momentaufnahme 02847C, das ist etwa 2 KB oberhalb des Beginns der Systemvariablen (und von da bis zum RESPR-

03F82C:	03F7C2	03F83C:	02B47C	03F84C:	03F7C2
	035C		03E068		035C
	0000				0000
	0F28		0004		0F28
	03F806		03F810		03F818
	0000		0000		0000

Bild 33.1 Auslesen des User-, des Supervisor- und des User-Stapels

Bereich noch einmal rund 90 KB). Sie finden in den drei Stapelauszügen präzise die Rücksprungadressen nach den drei LISTAP-Aufrufen wieder, wohlgermerkt die erste und dritte im User-Stapel, die zweite im Systemstapel.

A.33.1: Über den Stapelbeitrag 03E068 soll nicht spekuliert werden. Was aber könnte 0004 im Supervisor-Stapel bedeuten? Experimentieranregung?

33.4 Modus-Experiment mit dem NDR-Computer

Der NDR-Computer befindet sich normalerweise im Supervisor-Modus. Interessenten werden auf Anhang E verwiesen.

Die Anmeldung eines Programms beim Betriebssystem QDOS

In Abschnitt 28.7 wurden die Möglichkeiten aufgezählt, ein Maschinenprogramm im QL zum Ablauf zu bringen. Hier soll nun ein Programm korrekt bei QDOS angemeldet werden, so daß es vom Betriebssystem regelrecht betreut wird und ganz offiziell die ihm zukommende Prozessorzeit zugeteilt bekommt, aber auch anderen Jobs die Zuteilung von Rechenzeit nicht verwehrt. Logischerweise müßte ein Programm, das beim Betriebssystem angemeldet wird, zum Schluß auch wieder abgemeldet werden. Wegen der Fülle des zu Beachtenden stellen wir diese Aufgabe zurück und leiten den Ablauf in eine endlose Schleife.

34.1 Projekt «Bremer Stadtmusikanten»

Nach einer norddeutschen Sage wurden ein Hahn, eine Katze, ein Hund und ein Esel wegen Altersschwäche davongejagt. Sie kamen bei Nacht an einer finsternen Herberge an und vertrieben mit ihrem Geschrei die bösen Räuber. Wir wollen die vier Tiere letztlich im Multitasking unabhängig voneinander in verschiedenen Fenstern über den Bildschirm laufen lassen und beginnen – ganz oben – mit dem Hahn.

34.2 Der Programmkopf und die Priorität

P.34.1 wird letztlich mit `exec_mdv2_hahn_c` gestartet und läuft dann als selbständiges Programm, als eins unter womöglich mehreren. Damit es vom Betriebssystem als solches erkannt und richtig in die Reihe der evtl. laufenden anderen Programme eingereiht wird, muß der Programmkopf bestimmte Angaben enthalten.

```

=====
=FFFF          DIES      EQU      -1
=000B          MT_PRIOR EQU      $0B
=0007          IO_SSTRG EQU      7
=0011          SD_TAB   EQU      $11
=00C8          UT_SCR   EQU      $C8
*
0000' 600C          BRA.S      START
0002' =0004        DS.B      4
0006' 4AFB          DC.W      $4AFB
0008' 0004          DC.W      4
000A' 4861 686E     NAME      DC.B      'Hahn'
*
000E' 700B          START     MOVEQ   #MT_PRIOR,D0
0010' 72FF          MOVEQ   #DIES,D1
0012' 7401          MOVEQ   #1,D2
0014' 4E41          TRAP    #1
*
0016' 347B 00C8     MOVEA.W UT_SCR,A2
001A' 43FA 006A     LEA     SCR,A1
001E' 4E92          JSR     (A2)
*
0020' 287C 1234 5678 IDENT     MOVEA.L ##12345678,A4
0026' 283C 8765 4321 MOVE.L   ##87654321,D4
*
002C' 47FA 0038     LEA     BUFFER,A3
0030' 7A1E          ROTIER  MOVEQ   #1E,D5
0032' 4246          CLR.W   D6
0034' 17B3 6001 6000 L2 MOVE.B 1(A3,D6.W),0(A3,D6.W)
003A' 5246          ADDQ.W  #1,D6
003C' 51CD FFF6     DBRA   D5,L2
0040' 176B 0001 001F MOVE.B  1(A3),#1F(A3)
0046' 6102          BSR.S  AUSGAB
0048' 60E6          BRA.S  ROTIER
=====

```

P.34.1 Bremer Stadtmusikanten: hahn_t (I)

Im sechsten Byte (Zählung ab 0) beginnend muß die Kennzahl \$4AFB stehen, gefolgt von der .W-Angabe der Länge des Programmnamens und vom Namen selbst. Diese Anordnung («Programmkopf») wird durch den unmotiviert erscheinenden Sprung (über vier reservierte Bytes hinweg) zum

eigentlichen START erreicht. NB: In den ersten 6 Bytes könnte aber auch ein JMP \$xxxxxxx stehen (vgl. NEWJOB in 37.4).

In Verbindung mit dem exec-Befehl genügt der Managertrap MT_PRIOR, um das Betriebssystem zu veranlassen, den Job einzureihen. Die eigentliche Aufgabe von MT_PRIOR ist es, einem (unter womöglich mehreren) laufenden Programm eine bestimmte Priorität (unterschiedlicher Anspruch auf Rechenzeit) zuzuweisen. Dazu muß in D1 die Kennzahl des Programms (Job ID) eingeschrieben sein, dessen Priorität verändert oder bestimmt werden soll. Hier soll das Programm seine eigene Priorität festlegen; dazu muß der Job ID negativ sein.

In D2 wird eine Priorität von 0 bis 127 vorgegeben.

34.3 Priorität und Scheduler (I)

Einem Programm mit hoher Priorität wird viel Rechenzeit zugewiesen, einem mit geringer Priorität wenig. Folgendes ist denkbar: Ein Multiusersystem betreut eine Ladenkasse und berechnet gleichzeitig aufwendige mathematische Funktionen. Da die Kasse meistens geschlossen ist und da, wenn sie geöffnet wird, nur wenig (verglichen mit höheren Besselschen Funktionen) zu rechnen ist, wäre es falsch, ihr eine höhere Priorität zuzuweisen, denn dann würde die Rechenzeit im wesentlichen mit Warten auf eine Benutzung der Kasse vertan.

Unter QDOS erhält der BASIC-Interpreter die Priorität \$20. Für den Hahn erscheint uns im Hinblick auf den Weiterausbau des Programms die geringe Priorität 1 als ausreichend.

Die Rechenzeit verteilt eine Scheduler genannte Routine. Man kann sich das (unter Vorbehalt) so vorstellen, daß ein Timer-Baustein alle fünfzigstel Sekunden einen Hardware-Interrupt auslöst (vgl. Abschnitt 31.3), der den Scheduler veranlaßt, mittels der vorgegebenen Prioritäten zu ermitteln, welcher Job als nächster Rechenzeit erhalten muß.

34.4 Die übrigen Programmteile

Nach der Anmeldung beim Betriebssystem wird ein Fenster eingerichtet; wie bekannt, geschieht das mit UT_SCR. Dabei wird an A0 eine Kanalkennzahl (channel ID) übergeben, über die später dieses Fenster angesprochen werden

kann. Da das später zur Ausgabe benutzte IO_SSTRG (send a string of bytes) den channel ID «preserved», also unverändert läßt, braucht sie in diesem Programm nicht weiter sichergestellt zu werden.

Es folgen zwei scheinbar unsinnige Registerbelegungen, deren Sinn und der anderer unnötiger Umständlichkeiten im nächsten Kapitel deutlich werden wird. Das Rotieren des Textes im Puffer braucht nicht näher erläutert zu werden.

Den Pufferinhalt gibt IO_SSTRG (send a string of bytes) aus. Erforderliche Parameter: D2.W: Anzahl der auszugebenden Zeichen; D3.W: Timeout; A0: channel ID (preserved); A1: Pufferbasis (wird bei der Ausgabe fortgeschrieben). SD_TAB setzt die nächste Schreibposition auf den Zeilenanfang.

```

004A' 7007          AUSGAB  MOVEQ   #IO_SSTRG,D0
004C' 7420          MOVEQ   ##20,D2
004E' 7602          MOVEQ   #2,D3
0050' 224B          MOVEA.L A3,A1
0052' 4E43          TRAP    #3
0054' 6108          BSR.S   WARTEN
0056' 7011          MOVEQ   #SD_TAB,D0
0058' 7200          MOVEQ   #0,D1
005A' 4E43          TRAP    #3
005C' 4E75          RTS

*
005E' 7E00          WARTEN  MOVEQ   #0,D7
0060' 5347          LWART  SUBQ.W #1,D7
0062' 66FC          BNE.S  LWART
0064' 4E75          RTS

*
0066' 2020 2020 2020 2020  BUFFER  DC.B   .
006C' 2020 2020 2020 2020          DC.B   .
0072' 2020 2020 2020 2020          DC.B   .
0078' 2020 2020 2020 2020          DC.B   .
007E' 2020 2020          DC.B   .
0082' 4861 686E          DC.B   'Hahn'
0086' 0000 0400          SCR    DC.L   $00000400
008A' 01AB 000B          DC.L   $01AB000B
008E' 0028 000A          DC.L   $0028000A

*
                                END

```

Multitasking

Vor etwa acht Jahren ließ der Verfasser auf dem Urvater PET 2001 Autos nach Maßgabe von Zufallszahlen um die Wette fahren. Im folgenden geschieht auf den ersten Blick nichts anderes, doch Hahn, Katze, Hund und Esel laufen – von je einem eigenen Programm bewegt – unabhängig voneinander in ihren Bahnen. Man kann die vier Programme in beliebiger Reihenfolge und in beliebigen zeitlichen Abständen laden, ja sogar noch andere und ein BASIC-Programm dazu – im Extremfall 56 verschiedene Programme!

35.1 Die drei anderen Tiere

Die Erstellung der drei anderen Programme bereitet kaum Mühe. Man braucht den Editor nur einmal aufzurufen und hahn_t zu laden, dann ändert man an vier Stellen ein wenig ab und savet katz_t, hund_t und esel_t fast in einem einzigen Arbeitsgang. Zu ändern ist:

```
000A' Hahn in Katz bzw. Hund bzw. Esel
0012' 1    in 2    bzw. 4    bzw. 8
0082' Hahn in Katz bzw. Hund bzw. Esel
008E' 0A   in 1A  bzw. 2A  bzw. 3A
```

Anschließend kann man ganz ähnlich rationell assemblieren.

Sind die Programme dann schließlich mit exec gestartet, will es scheinen, daß sie den Prioritäten entsprechend mit einfacher, doppelter, vierfacher usw. Geschwindigkeit laufen. Dann aber fällt auf, daß Hahn und Katz annäherungsweise gleich schnell sind. Möglicherweise beruht dieser überraschende Effekt darauf, daß ja auch der Scheduler Zeit benötigt und sich störend synchron einschaltet. – Hier ist reichlich Gelegenheit zum Experimentieren. Sie werden schon bald erfahren, wie man die Prioritäten sogar während des Programmablaufs verändern kann.

35.2 Der Job-Kontrollblock

Möglicherweise haben Sie sich schon gefragt, wie es der Prozessor mit «nur» 16 Registern fertigbringt, fünf (oder mehr) verschiedene Programme zu verwalten. Hier kommt die Antwort:

Wir haben schon erwähnt, daß ab \$28000 die Systemvariablen in den Speicher eingeschrieben sind. Mit Offset \$68, also ab \$28068, ist dort SV_JBBAS zu finden (pointer to base of Job table), also die Adresse der Jobtafel, \$28A80 (Bild 35.1).

Mit etwas Fingerspitzengefühl kann man aus dem Monitorprogramm P.0.2 einige nicht benötigte und evtl. sogar störende Zeilen entfernen und, wenn man über einen Printer verfügt, einen Speicherauszug drucken, *während* die Bremer Stadtmusikanten laufen. Das «während» ist wichtig, denn man kann nicht erkennen, wann welcher Job aktiviert wurde. Grundsätzlich ist es sogar möglich, daß z. B. einige Datenwörter falsch ausgelesen wurden, weil nach dem Lesen des MSB das BASIC-Programm unterbrochen und ein anderer Job aktiviert wurde, so daß bei Zuteilung neuer Rechenzeit ein anderes Datenwort in der adressierten Speicherstelle steht und das gedruckte MSB und das LSB nicht zusammengehören. Das ist möglich, doch wird zu erkennen sein, daß die Wahrscheinlichkeit dafür nicht sonderlich groß ist.

In der Jobtafel sind fünf Jobs eingetragen; ihre Job-Kontrollblocks beginnen in

- 03DC00: BASIC (BASIC-Programme stehen immer vorn)
- 03FD10: Esel, als erstes gestartet, Priorität 8;
- 03FA20: Katz, als zweites gestartet, Priorität 2;
- 03F730: Hahn (?), als drittes gestartet, Pr. = 1;
- 03F440: Hund (?), als viertes gestartet, Pr. = 4.

Offenbar sind die Programme nicht in der Reihenfolge ihrer Prioritäten eingetragen, sondern in der Reihenfolge ihres Links.

Wir haben nur zwei Job-Kontrollblocks abgedruckt; jeder besteht aus drei Teilen, dem eigentlichen Kontrollblock, dem Maschinenprogramm und dem Datenbereich (Data area).

Zum Objektcode ist nichts zu sagen, außer daß man hier sieht, unter welcher absoluten Adresse er in diesem konkreten Beispiel zum Ablauf gebracht wurde. Der Datenbereich enthält hier im wesentlichen den Stapel, für den automatisch vom Betriebssystem Platz zugewiesen wird: Für jedes Programm wird ein eigener Stapel eingerichtet. Der Datenbereich scheint immer mit dem Langwort 00000000 zu enden.

Job table

```
028A80 0003 DC00 0003 FD10 0003 FA20 0003 F730
028A90 0003 F440 FF00 0000 FF00 0000 FF00 0000
```

Job control block Katz

```
03FA20 0000 02F0 0003 FABB 0000 0000 0000 0000
03FA30 0002 2302 0000 0000 0000 0000 0000 0000
03FA40 0000 0000 0000 0020 0000 0020 0000 0002
03FA50 8765 4321 0000 FFFF 0000 001F 0000 CC2E
03FA60 002D 0004 0003 FB0E 0000 3A6A 0003 FAEF
03FA70 1234 5678 0000 0288 0003 FABB 0003 FD04
03FAB0 0000 0003 FAEB 0000
```

```
03FABB 600C 0000 0000 4AFB 0004 4B61 747A 700B
03FA9B 72FF 7402 4E41 3478 00C8 43FA 006A 4E92
03FAAB 287C 1234 5678 283C 8765 4321 47FA 003B
03FABB 7A1E 4246 17B3 6001 6000 5346 51CD FFF6
03FACB 176B 0001 001F 6102 60E6 7007 7420 7602
03FADB 224B 4E43 6108 7011 7200 4E43 4E75 7E00
03FAEB 5347 66FC 4E75 2020 2020 2020 2020 2020
03FAFB 2020 2020 2020 2020 2020 2020 204B 6174
03FB0B 7A20 2020 2020 0000 0400 01AB 000B 002B
03FB1B 001A
```

```
03FB1A 0000 0000 .... ....
03FD00 0003 FB11 0003 FADE 0003 FAD0 0000 0000
```

Job control block Esel

```
03FD10 0000 02F0 0003 FD7B 0000 0000 0000 0000
03FD20 0001 2908 0000 0000 0000 0000 0000 0000
03FD30 0000 0000 0000 0020 0000 0020 0000 0002
03FD40 8765 4321 0000 FFFF 0000 001F 0000 921D
03FD50 002B 0003 0003 FDFE 0000 3A6A 0003 FDDE
03FD60 1234 5678 0000 0288 0003 FD7B 0003 FFF4
03FD70 000B 0003 FDD8 0000
```

```
03FD7B 600C 0000 0000 4AFB 0004 4573 656C 700B
03FD8B 72FF 7408 4E41 3478 00C8 43FA 006A 4E92
03FD9B 287C 1234 5678 283C 8765 4321 47FA 003B
03FDA8 7A1E 4246 17B3 6001 6000 5246 51CD FFF6
03FDBB 176B 0001 001F 6102 60E6 7007 7420 7602
03FDCB 224B 4E43 6108 7001 7200 4E43 4E75 7E00
03FDD8 5347 66FC 4E75 2020 7365 6C20 2020 2020
03FDEB 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
03FDFB 2020 2045 7365 0000 0400 01AB 000B 002B
03FE0B 003A
```

```
03FE0A 0000 0000 .... ....
03FFF0 0003 FE01 0003 FDCE 0003 FDC0 0000 0000
```

Bild 35.1 Bremer Stadtmusikanten: Speicherauszug

A.35.1: Deuten Sie die Stapeleinträge.

Der Job-Kontrollblock enthält nach DICKENS (s. Literaturverzeichnis) folgende Angaben:

- \$00.L Gesamtlänge von Job-Kontrollblock und Datenbereich;
- \$04.L Startadresse bei Aktivierung;
- \$08.L Job ID eines evtl. übergeordneten (z.B. Host-)Programms;
-
- \$12.B Momentan akkumulierte Prioritätssumme;
- \$13.B Prioritätsinkrement; von BASIC her gestartete Programme erhalten Priorität \$20;
- \$14.W Job-Status: 0000 = nicht suspendiert;
-
- \$1C.L Pointer zu umlenkbaren TRAP-Vektoren;
- \$20 8mal .L: zwischengespeicherte Datenregister;
- \$40 8mal .L: zwischengespeicherte Adreßregister;
- \$60.W zwischengespeicherter Inhalt des Statusregisters;
- \$62.L zwischengespeicherter Programmzählerinhalt.

Wir listen diese Registerinhalte ein bißchen übersichtlicher auf (Bild 35.2).

A.35.2: Deuten Sie unter dem Vorbehalt der zeitlichen Homogenität die Inhalte aller Register.

35.3 Priorität und Scheduler (II)

Die Bytes \$12 und \$13 des Job-Kontrollblocks enthalten nach DICKENS eine Prioritätssumme und das Prioritätsinkrement. Beim Programm Katz findet sich hier 23 02, bei Esel 29 08. Diese Programme laufen hier mit den Prioritäten 02 bzw. 08; damit dürfte die Bedeutung von Byte \$13 hinreichend geklärt sein. Mit der gebotenen Vorsicht darf vermutet werden, daß diese Inkremente in \$12 aufaddiert werden und daß bei der Aktivierung des Schedulers der Job mit der höchsten Prioritätssumme gesucht wird. Logischerweise wird dann die Summe erheblich vermindert werden, und der herausgefundene Job erhält Rechenzeit. Im einzelnen könnte das so vor sich gehen:

1. Auftreten des Ebene-2-Interrupts
2. Suspendieren des bisher laufenden Jobs

	Katz	Esel
D0	00000000	00000000
D1	00000020	00000020
D2	00000020	00000020
D3	00000002	00000002
D4	87654321	87654321
D5	0000FFFF	0000FFFF
D6	0000001F	0000001F
D7	0000CC2E	0000921D
A0	002D0004	002B0003
A1	0003FB0E	0003FD0E
A2	00003A6A	00003A6A
A3	0003FAEE	0003FDDE
A4	12345678	12345678
A5	00000288	00000288
A6	0003FAB8	0003FD78
A7	0003FD04	0003FFF4
SR	0000	0008
PC	0003FAE8	0003FD08

Bild 35.2 Die zwischengespeicherten Registerinhalte

3. Retten seiner Registerinhalte usw. in seinen Job-Kontrollblock
4. Starten der Scheduler-Routine
5. Herausfinden des nächsten Rechenzeitempfängers
6. Suspendieren des Schedulers
7. Laden der Register usw. aus dem Kontrollblock des neuen Jobs
8. Reaktivieren des neuen Jobs an genau der Stelle, an der er suspendiert wurde.

Der Status eines Jobs innerhalb eines Multiuser-Systems kann sein:

- a) aktiv (das Programm läuft gerade);
- b) suspendiert (die Priorität ist >0 , doch das Programm wartet auf die nächste Rechenzeituteilung);
- c) inaktiv (ein solcher Job schläft im Speicher, bis seine Priorität verändert oder er selbst aus dem Speicher [transient program area] entfernt wird).

A.35.3: Wie kann man die Priorität der einzelnen Stadtmusikanten sehr einfach verändern?

36 Tracing

Unter Tracing versteht man das schrittweise Abarbeiten eines Programms (single step mode) zum Zwecke der Fehlersuche. In Abschnitt 31.1 wurde das T-Bit des SR erwähnt; hier soll an einem Beispiel gezeigt werden, was es damit auf sich hat. Voraussetzung ist ein gut dokumentierter Computer mit entsprechendem Betriebssystem; der QL erfüllt diese Voraussetzung recht gut. (Das Grundprogramm des NDR enthält eine residente Einzelschritt-Option.)

Die QL-Besitzer werden um Nachsicht gebeten; der Rechner des Verfassers (QDOS V1.03) bleibt im Programmschluß hängen. Über mögliche Ursachen soll nachgedacht werden. Weil aber das Programm das Tracing als Feature des M68000 einwandfrei vorführt und Feinheiten und Besonderheiten von QDOS nicht Gegenstand dieses Buches sind, wurde P.36.1 trotz des Mangels aufgenommen.

36.1 Zum Programmwurf

An P.36.1 sollen wieder verschiedene Dinge gezeigt werden:

1. Wie gelangt man in den Trace-Modus? Wie etwa ist eine Trace-Routine aufgebaut? Wie gelangt man wieder heraus?
2. Das rechenintensive (im Gegensatz zu I/O-intensiv) Kurzprogramm berechnet die Quadratwurzel.
3. Wie kann man eine Eingabe in ein selbständiges Maschinenprogramm tätigen?
4. Wie wird ein selbständiges Programm, nachdem es seinen Zweck erfüllt hat, aus dem Speicher entfernt?

Das Programm ist ziemlich konsequent modular aufgebaut; so läßt sich schnell übersehen, was geschieht: Auf den in 34.2 besprochenen Programmkopf folgen die Moduln

```

=====
      =FFFF          DIES      EQU      -1
      =000B         MT_PRIOR EQU      $0B
      =0005         MT_FRJOB EQU      5
      =0007         MT_TRAPV EQU      7
      =0002         IO_CLOSE EQU      2
      =0001         IO_FBYTE EQU      1
      =0002         IO_FLIN  EQU      2
      =0007         IO_SSTRG EQU      7
      =0012         SD_NL    EQU      $12
      =0018         SD_SCROL EQU      $18
      =0011         SD_TAB   EQU      $11
      =00C6         UT_CON   EQU      $C6
      =00C8         UT_SCR   EQU      $C8
      =00FE         CN_ITOHL EQU      $FE
0000'  600E          BRA,S     START0
0002'  =0004          DS,B     4
0006'  4AFB          DC,W     $4AFB
0008'  0006          DC,W     6
000A'  5452 4143 4520 DC,B     'TRACE
0010'  700B          START0 MOVEQ  #MT_PRIOR,D0
0012'  72FF          MOVEQ  #DIES,D1
0014'  7401          MOVEQ  #1,D2
0016'  4E41          TRAP    #1

0018'  6100 001A     START1  BSR    SCREEN
001C'  6100 0030     BSR    CONSOL
0020'  6100 0046     BSR    TRAVEK
0024'  6100 00B4     BSR    EINLES
0028'  6100 009A     BSR    TRACON
002C'  6100 00E8     BSR    WURZEL
0030'  6000 0168     BRA    ABBAU

0034'  347B 00C8     SCREEN  MOVEA,W UT_SCR,A2
0038'  43FA 0008     LEA    SCR,A1
003C'  4E92          JSR    (A2)
003E'  2848          MOVEA,L A0,A4
0040'  4E75          RTS
0042'  0000 0400     SCR    DC,L   $00000400
0046'  01CB 0080     DC,L   $01CB0080
004A'  0008 000A     DC,L   $0008000A
=====

```

SCREEN: Aufmachen eines Ausgabefensters wie in Abschnitt 32.3 besprochen;

CONSOL: Eröffnen eines Kanals zur Tastatureingabe mit Echo auf dem Bildschirm, ganz analog zu UT_SCR;

TRAVEK: Hier können (denken Sie z. B. an den Job-Kontrollblock) userspezifische Ausnahme/Exception-Vektoren definiert werden, darunter ein Trace-Vektor;

EINLES: Eingabe des Radikanden nach D4;

TRACON: Einschalten des Trace-Modus;

WURZEL: Radiziert wird im Single-step-Modus mit Anzeige von vier Registerinhalten;

ABBAU: Nach Durchlauf soll (s. o.) das Programm inaktiviert und aus dem Speicher entfernt werden.

Ausgabe- und I/O-Kanal werden mittels vektorisierter Routinen eröffnet. Die von QDOS in A0 zurückgegebenen Kanalkennzahlen werden in A4 (SCREEN) und in A5 (CONSOL) bleibend zwischengespeichert.

36.2 Vorbereitung und Einschalten des Trace-Modus

Mit dem Manager-Trap MT_TRAPV, der nicht mit dem fast gleichlautenden Maschinenbefehl TRAPV verwechselt werden darf, kann jeder User 19 eigene Trap- und andere Ausnahmevektoren definieren. Sie werden in einer VEKTorTAbelle bereitgestellt und mittels MT_TRAPV in das Betriebssystem einbezogen.

Um nicht weit übers Thema hinauszuschießen, aber auch mit einigem Leichtsinn wurde von diesen 19 Vektoren nur einer wirklich definiert. Zur Vorführung des Tracing genügt das; wehe nur, wenn ein anderer Ausnahmezustand eintritt! Wie die Speichereinträge zeigen, wurde eine relative Adresse eingetragen, was erkennen läßt, daß hier ein Register (es ist, wie schon erwähnt, A6) eine Basisadresse enthält; der Vektoreintrag wird offenbar als Index draufgesetzt.

D0 = -1 legt ausdrücklich fest, daß das Programm TRACE diese Vektoren für sich selbst (DIES) und nicht etwa für ein anderes Programm festlegt.

Zum Einschalten des Trace-Modus muß das T-Bit des SR gesetzt werden, was so oder so nur im Supervisor-Modus geschehen kann; des modularen Aufbaus willen soll das in einer Subroutine geschehen. TRAP #0 versetzt den

```

004E' 3478 00C6          CONSOL  MOVEA.W  UT_CON,A2
0052' 43FA 0008          LEA     CON,A1
0056' 4E92              JSR     (A2)
0058' 2A48              MOVEA.L A0,A5
005A' 4E75              RTS
005C' 0000 0400          CON     DC.L   $00000400
0060' 01CB 0014          DC.L   $01CB0014
0064' 0008 0094          DC.L   $00080094

0068' 7007              TRAVEK  MOVEQ   #MT_TRAPV,D0
006A' 72FF              MOVEQ   #DIES,D1
006C' 43FA 0006          LEA     VEKTAB,A1

0070' 4E41              TRAP    #1
0072' 4E75              RTS
0074' =0018              VEKTAB  DS.L   6
008C' 0000 012C          DC.L   AUSGEB
0090' =0034              DS.L   13

00C4' 41FA 0012          TRACON  LEA     EXTRON,A0
00C8' 4E40              TRAP    #0
00CA' 4FEF FFFA          LEA     -6(A7),A7
00CE' 3EBC 8000          MOVE.W  $#8000,(A7)
00D2' 2F48 0002          MOVE.L  A0,2(A7)
00D6' 4E73              RTE
00D8' 4E75              EXTRON  RTS

00DA' 2F0E              EINLES  MOVE.L  A6,-(A7)
00DC' 9DCE              SUBA.L  A6,A6
00DE' 7002              MOVEQ   #IO_FLINE,D0
00E0' 740A              MOVEQ   #10,D2
00E2' 363C 05DC          MOVE.W  #1500,D3
00E6' 204D              MOVEA.L A5,A0
00E8' 43FA 00D8          LEA     BUFFER,A1
00EC' 4E43              TRAP    #3
00EE' 2C5F              MOVEA.L (A7)+,A6

```

P.36.1 Tracing (II)

Prozessor in den S-Mode (vgl. Abschnitt 33.2). A7 wird um 6 vermindert und zeigt wieder auf den im Supervisorstapel abgelegten Inhalt des Statusregisters. Hier erhält dieser Stapelbeitrag einen anderen Wert (vgl. auch Kommentar zum STOP-Befehl in einem M68000-Handbuch). Als Rücksprungadresse wird die vom RTS bei EXTRON eingetragen. Das RTE läßt nun den Programmablauf dort mit gesetztem T-Bit fortsetzen.

36.3 Von der Console ins Register

IO_FLINE liest eine mit cr abgeschlossene Zeile mit Echo von der Console ein; der eingegebene String steht dann im Puffer, auf den A1 zeigt. IO_FLINE (fetch line) erwartet hier eine Adreßdistanz ab Programmbeginn, auf den ja (siehe Besprechung des Job-Kontrollblocks) A6 zeigt; wir haben hier den Weg gewählt, A6 vorübergehend auf Null zu setzen; denkbar wäre auch SUBA.L A6,A1. Die Zeitbegrenzung auf 1500 Wechselstromzyklen (30 Sekunden) für die ganze Eingabe müßte ausreichen. Das Consol-Fenster muß vorher durch CTRL-C aktiviert werden.

Die Eingabe steht nun als String im Puffer, doch leider funktionieren die CoNvertierungsroutinen CN_HTOIx unter QDOS V1.03 offensichtlich (und nach DICKENS) nicht; deshalb ermittelt eine eigene Routine den Zahlenwert und lädt ihn nach D4.

36.4 Wurzelziehen durch Bit-KO

Ein KO-Algorithmus klärt systematisch eine Alternative nach der anderen. Eine Alternative in diesem Sinne ist eine Frage, die sich entweder mit Ja oder mit Nein beantworten läßt. Eine Alternativfrage wählt eine von zwei Möglichkeiten, zwei identifizieren eine aus vier, drei eine aus acht usw. Man kann auch nach KO-System sortieren: Gehört das neue Element zur ersten oder zur zweiten Hälfte der eingespeicherten Daten? Auch beim heiteren Beruferaten sind neben den Imponderabilien direkter persönlicher Beobachtung Alternativstrukturen erkennbar (Sind Sie mit der Herstellung oder Verteilung einer Ware beschäftigt?).

Im folgenden wird in einem Ganzzahlrechenwerk die Wurzel aus einer .L-Zahl gezogen, genauer: Es wird die Zahl ermittelt, deren Quadrat kleiner oder gleich dem Radikanden ist. Der Reihe nach wird geprüft, ob ein Bit des

00F0'	7800		STR8HX	MOVEQ	#0, D4
00F2'	43FA 00CE			LEA	BUFFER, A1
00F6'	6100 0002			BSR	EINLS2
00FA'	6100 0002		EINLS2	BSR	EINLS3
00FE'	6100 0002		EINLS3	BSR	EINLS4
0102'	E984		EINLS4	ASL.L	#4, D4
0104'	1A19			MOVE.B	(A1)+, D5
0106'	0C05 003A			CMPI.B	##3A, D5
010A'	6502			BCS.S	NOTSUB
010C'	5F05			SUBQ.B	#7, D5
010E'	0205 000F		NOTSUB	ANDI.B	##F, D5
0112'	D805			ADD.B	D5, D4
0114'	4E75			RTS	
0116'	7A0F		WURZEL	MOVEQ	#15, D5
0118'	7C00			MOVEQ	#0, D6
011A'	0BC6		LOOP	BSET	D5, D6
011C'	3E06			MOVE.W	D6, D7
011E'	CEC7			MULU	D7, D7
0120'	B887			CMP.L	D7, D4
0122'	6402			BCC.S	LAB1
0124'	0B86			BCLR	D5, D6
0126'	51CD FFF2		LAB1	DBRA	D5, LOOP
012A'	4E75			RTS	
012C'	6100 0038		AUSGEB	BSR	HEXASC
0130'	7007			MOVEQ	#IO_SSTRG, D0
0132'	7423			MOVEQ	#35, D2
0134'	76FF			MOVEQ	##-1, D3
0136'	204C			MOVEA.L	A4, A0
0138'	43FA 0088			LEA	BUFFER, A1
013C'	4E43			TRAP	#3
013E'	7001		KEYIN	MOVEQ	#IO_FBYTE, D0
0140'	7605			MOVEQ	#5, D3
0142'	204D			MOVEA.L	A5, A0
0144'	4E43			TRAP	#3
0146'	4A80			TST.L	D0
0148'	66F4			BNE.S	KEYIN

Wurzelwerts gesetzt oder gelöscht sein muß. Der Ansatz ist ausbaufähig: Man könnte die Stellengenauigkeit mit wenig Aufwand verdoppeln und sogar in einem Festkomma-Rechenwerk Nachkommastellen berechnen. Geht das nicht auch in einem FP-Rechenwerk?

Sechzehn Bits sind zu prüfen; dementsprechend wird der Schleifenzähler D5 mit 15 geladen. D5 ist zugleich Zeiger auf das geprüfte Bit des in D6 aufzubauenden Wurzelwerts. Die dekrementative Struktur der DBRA-Schleife kommt unserem Vorhaben entgegen. Das mit dem in D4 stehenden Radikanden zu vergleichende Momentanprodukt wird in D7 erzeugt.

Die Wurzelberechnung ist im modularen Programm als Subroutine ausgelegt, nach deren Abarbeitung das Programm abgebaut, aus dem Speicher entfernt wird. Eine Anzeige war bisher nicht zu erkennen.

36.5 Die Anzeige im Trace-Modus

Zum Entwurf einer T-Anzeigeroutine muß man wissen, daß die bisher besprochenen Programmteile mit SR = 80xx durchlaufen wurden; im Systembyte war nur das Trace-Bit gesetzt. Dieses veranlaßt den Prozessor, nach der Ausführung eines jeden Befehls eine durch Exception-Vektor definierte Routine im Supervisor-Modus mit SR = 2000 zu durchlaufen, in unserem Beispiel ist das AUSGEB.

Ausgegeben werden die Inhalte der vier am Radizieren beteiligten Register D4 ... D7. Die vier achtstelligen Anzeigen sind durch je ein Space getrennt, was eine 35stellige Anzeige ergibt, die vom HEXASC aufgebaut und vom schon bekannten IO_SSTRG (vgl. Abschnitt 34.4) auf den Bildschirm gebracht wird. KEYIN hält das Programm mittels IO_FBYTE (fetch a byte) bis zum nächsten Tastendruck auf der Stelle fest. Zeilenvorschub und Scrollen sind von Abschnitt 19.3 her bekannt.

014A'	7012	MOVEQ	#SD_NL, D0
014C'	76FF	MOVEQ	#-1, D3
014E'	204C	MOVE.L	A4, A0
0150'	4E43	TRAP	#3
0152'	4A80	TST.L	D0
0154'	670E	BEQ.S	AUSEXI
0156'	7018	MOVEQ	#SD_SCROLL, D0
0158'	72F6	MOVEQ	#-10, D1

015A'	76FF		MOVEQ	#-1, D3
015C'	4E43		TRAP	#3
015E'	7011		MOVEQ	#SD_TAB, D0
0160'	7200		MOVEQ	#0, D1
0162'	4E43		TRAP	#3
0164'	4E73	AUSEXI	RTE	
0166'	41FA 005A	HEXASC	LEA	BUFFER, A0
016A'	2204		MOVE.L	D4, D1
016C'	6100 0010		BSR	UMWAND
0170'	2205		MOVE.L	D5, D1
0172'	6100 000A		BSR	UMWAND
0176'	2206		MOVE.L	D6, D1
0178'	6100 0004		BSR	UMWAND
017C'	2207		MOVE.L	D7, D1
017E'	2F0E	UMWAND	MOVE.L	A6, -(A7)
0180'	9DCE		SUBA.L	A6, A6
0182'	43FA 0012		LEA	HXZAHL, A1
0186'	2281		MOVE.L	D1, (A1)
0188'	3478 00FE		MOVEA.W	CN_ITOHL, A2
018C'	4E92		JSR	(A2)
018E'	2C5F		MOVEA.L	(A7)+, A6
0190'	10FC 0020		MOVE.B	#' ', (A0)+
0194'	4E75		RTS	
0196'	0000 0001	HXZAHL	DC.L	1

P.36.1 Tracing (IV)

Zu HEXASC ist nur noch zu vermerken, daß CN_ITOHL den Pufferzeiger A0 fortschreibt, so daß nach jeder .L-Umwandlung unmittelbar ein Space angefügt werden kann.

A.36.1: Weshalb endet AUSGEB mit RTE statt RTS?

36.6 Die Selbstentfernung des Programms

Nach Ablauf des eigentlichen Wurzelprogramms wird ganz analog zu TRACON der Trace-Modus ausgeschaltet. IO_CLOSE schließt dann die Kanäle mit den in A4 und A5 zwischengespeicherten Kennzahlen, nämlich SCREEN und CONSOL. Wenn diese Kanäle nicht mehr verfügbar sind, kann DIESes

Programm auch keine Tastatureingaben mehr registrieren, und der Computer bleibt ohne Kontakt zu seiner Umwelt. Es wäre aber zu einfach, den eingangs erwähnten Hänger hiermit zu erklären. Wir sollten nicht vergessen, daß von den zwanzig möglichen Vektoren in VEKTAB nur einer definiert wurde, während die anderen wirre Zufallszahlen enthalten.

Die Inaktivierung DIESes Programms und seine Entfernung aus dem Speicher erledigt der Manager-TRAP Force Remove JOB. Aus dem Speicher können nur inaktive Jobs entfernt werden; inaktive Jobs können aber gar nichts tun, auch nicht sich selbst entfernen. MT_FRJOB kann dennoch beides. Nun kann man aber an einem blockierten Rechner nicht kontrollieren, ob ein Programm tatsächlich entfernt wurde. QL-Besitzer, die dem nachgehen wollen, brauchen nur TRACON auszulassen und TRACOF (bei ABBAU) zu unterdrücken. Eine Auflistung der Jobtafel zeigt zwar noch an, wo der Job-Kontrollblock begann, doch das MSB des Eintrags ist FF: Der Job existiert nicht mehr.

019A'	41FA 0012	ABBAU	LEA	CTRLC, A0
019E'	4E40	TRACOF	TRAP	#0
01A0'	4FEF FFFA		LEA	-6 (A7), A7
01A4'	3EBC 0000		MOVE.W	#0, (A7)
01A8'	2F48 0002		MOVE.L	A0, 02 (A7)
01AC'	4E73		RTE	
01AE'	7002	CTRLC	MOVEQ	#IO_CLOSE, D0
01B0'	204C		MOVEA.L	A4, A0
01B2'	4E42		TRAP	#2
01B4'	7002		MOVEQ	#IO_CLOSE, D0
01B6'	204D		MOVEA.L	A5, A0
01B8'	4E42		TRAP	#2
01BA'	7005		MOVEQ	#MT_FRJOB, D0
01BC'	72FF		MOVEQ	#DIES, D1
01BE'	7600		MOVEQ	#0, D3
01C0'	4E41		TRAP	#1
01C2'	=0014	BUFFER	DS.B	20

END

Another self-cloning program

Die etwas verblüffende Kapitelüberschrift ist eine Reverenz an Mr. Adrian DICKENS und soll die geistige Wurzel aufdecken: Das unübertrefflich schön formulierte «self-cloning program» von A. DICKENS finden Sie auf S. 55 bis 59 seines Buches (s. Anhang A und Kapitel 38). Es geht dort wie hier um ein Programm, das neue und im Prinzip selbständige Programme erzeugt. Diese sollen sich als solche auf dem Bildschirm zu erkennen geben.

37.1 Programmwurf

Um die doch recht komplexen Zusammenspiele beim Cloning zu verdeutlichen, entwerfen wir ein Masterprogramm MCLONE, das unter dem Namen «ABCusw» beim Betriebssystem angemeldet wird und nichts anderes tut, als Tochter- (oder Slave-)Programme hervorzubringen und unter dem Namen «Sabcus» in den Gesamt Ablauf einzubringen. Diese Tochter- (oder auch F-) Programme geben lediglich ihre Kennbuchstaben (bis zu) neunmal auf dem gemeinsamen SCREEN aus und inaktivieren sich dann, indem sie ihre eigene Priorität auf Null setzen, was bei FERTIG geschieht. Auch MCLONE setzt sich auf diesem Wege zur Ruhe, nachdem es seine Aufgabe erfüllt hat.

Wir besprechen als erstes das letzte, das was von diesem Programmhafen nach Ablauf im Speicher übrigbleibt. Bild 37.1 wurde so ermittelt: Zuerst lädt man das Monitorprogramm, entfernt alles, was nicht zum Hexdump benötigt wird, insbesondere die Speicherraumreservierung, und ergänzt die Druckanweisung. So wird sichergestellt, daß nach Ablauf des sich selbst vermehrenden Programms in der Jobtafel *und* im Speicher noch Platz für das BASIC-Programm ist. Dann wird das SC-Programm mit exec gestartet. Erst wenn es abgelaufen ist, startet man mit RUN das BASIC-Programm.

Bild 37.1 beginnt mit der – hier verkürzten – Jobtafel, die Platz für insgesamt 56 Eintragungen bietet: Der erste weist zum Job-Kontrollblock des

Job table

028A80 0003C800 0003FCD0 0003FC50 0003FBD0
 028A90 0003FB50 0003FAD0 0003FA50
 028B50 0003E350 0003E2D0 0003E250 0003E1D0

Job control block F-2 (gibt jetzt 'D' aus)

03FBD0 0000 0080 0003 FC38 0001 0002 0000 0000
 03FBE0 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 03FBF0 0000 0000 0002 0003 0000 0000 0000 000B
 03FC00 0000 FFFF 0000 0044 000B 000C FFFF FFFF
 03FC10 0003 FBD0 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 03FC20 0006 0003 0000 001B 0003 F7D0 0003 FC50
 03FC30 0004 0003 FD8A 0000
 03FC38 4EF9 0003 FD5A 4AFB 0006 5361 6263 7573
 03FC48 0000 0000 0003 FD76

Job control block F-1 (gibt jetzt 'D' aus)

03FC50 0000 0080 0003 FCBB 0000 0001 0000 0000
 03FC60 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 03FC70 0000 0000 0001 0002 0000 0000 0000 000B
 03FC80 0000 FFFF 0000 0044 0026 0027 FFFF FFFF
 03FC90 0003 FC50 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 03FCA0 0006 0003 0000 001B 0003 EA50 0003 FCD0
 03FCB0 0004 0003 FD8A 0000
 03FCB8 4EF9 0003 FD5A 4AFB 0006 5361 6263 7573
 03FCC8 0000 84E7 0003 FD76

Job control block Master

03FCD0 0000 0330 0003 FD38 0000 0000 0000 0000
 03FCE0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 03FCF0 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000
 03FD00 0000 0000 0000 0041 0001 0002 0000 0000
 03FD10 0003 FCD0 0003 FD5A 0000 3A63 0000 0000
 03FD20 0006 0003 0000 02BC 0003 FCD0 0003 FFF0
 03FD30 0004 0003 FD8A 0000
 03FD38 600E 0000 0000 4AFB 0006 4142 4375 7377
 03FD48 6100 009E 2848 7A40 6100 0038 2C01 6000
 03FD58 002A 7005 1205 76FF 204C 4E43 4A80 661A
 03FD68 7008 72FF 760A 93C9 4E41 6100 0016 7EFF
 03FD78 4E71 51CF FFFC 51CC FFDA 700B 72FF 7400
 03FD88 4E41 7001 72FF 7410 7608 93C9 4E41 4A80
 03FD98 6702 4E75 2C48 2C01 3CFC 4EF9 43FA FFB4
 03FDA8 2CC9 3CFC 4AFB 2CFC 0006 5361 2CBC 6263
 03FDB8 7573 4DE8 001B 700B 7400 4E41 217C 0000
 03FDC8 000B 0030 5385 2145 0034 2146 0038 214C
 03FDD8 0050 214E 005C 700A 7401 7600 4E41 4E75
 03FDE8 43FA 000A 3478 00C8 4E92 4E75 0000 D007
 03FDF8 0200 0100 0000 0000

03FE00 (Datenbereich mit Stapel usw.)

Monitorprogramms, die folgenden 54 (!) zu denen der erzeugten Tochterprogramme, der 56. nach MCLONE. Bitte beachten Sie, daß diese Vektoren mit MSB 00 (und nicht etwa FF) beginnen: Die Jobs wurden ja nicht aus dem Speicher entfernt, sondern lediglich auf Nullpriorität gesetzt.

Wegen der offenkundigen Gleichförmigkeit wurden von den 54 Töchtern nur zwei abgedruckt. Wie schon von den vorhergehenden Kapiteln her bekannt, gehören zu einem selbständig (unter der Kontrolle von QDOS) ablaufenden Programm drei Dinge: Der Job-Kontrollblock, das eigentliche Programm (Objektcode) und der Datenbereich, der hier nur den Stapel aufzunehmen hat.

37.2 Die Tochterprogramme

Das Listing P.37.1 (I) ist Rekonstruktion und Faksimile zugleich: Um den Vergleich mit dem Speicherauszug zu erleichtern, wurde es auf absolute Adressen umgestellt; um Nicht-QL-Usern entgegenzukommen, wurde der Motorola-Norm entsprechend das «(PC)» eingefügt. Schließlich beginnt das Listing mit einer *Rekonstruktion* des F-1-Programms, das in Wahrheit in *dieser* Form zu keinem Zeitpunkt existiert, sondern nur nach Durchlauf von CREA-JOB als umkopierter Objektcode. Der einzugebende Quelltext beginnt nach dem entsprechenden Hinweis.

F-1 (und alle anderen auch) besteht also nur aus dem Programmkopf, über den hinweg zu dem allen Programmen gemeinsamen Rumpf SCLONE gesprungen wird, der mit einer Desaktivierung endet – sozusagen also ein Sprung ohne Wiederkehr. Die in unserem Zusammenhang wichtigste Aufgabe von SCLONE ist die Erzeugung solcher Programmköpfe und ihre Anmeldung als selbständige Programme beim Betriebssystem.

In Abschnitt 34.2 wurde mitgeteilt, daß gemäß QDOS-Konvention die einen Job als selbständiges Programm ausweisende Kennzahl \$4AFB im sechsten Byte (Zählung ab 0) des Programms beginnen muß. Hier wird nun deutlich, daß für die Formulierung des «Über-den-Kopf-hinweg-Sprungs» bis zu sechs Bytes freizuhalten sind.

37.3 Das Masterprogramm

Die EQU-Anweisungen und der Programmkopf sind reine Routinearbeit. Zum Eröffnen eines für alle Jobs gemeinsamen Fensters ist nur zu erwähnen, daß der von UT_SCR zurückgegebene channel-ID in A4 zwischengespeichert wird. D5 wird dann mit dem ASCII des Masterspace-Zeichens geladen.

Nach der Erzeugung eines neuen Programmkopfes, worauf wir schnell genauer eingehen wollen, wird die Job-Kennzahl des neuen Jobs nach D6 zwischengespeichert, und MCLONES Priorität wird auf Null gesetzt.

37.4 Die Jobproduzierroutine CREAJOB

CREAJOB beginnt mit der Anmeldung eines neuen Jobs beim Betriebssystem. MT_CJOB benötigt (neben der Funktionsauswahl in D0) folgende Parameter:

In D1: Job-Kennzahl des anmeldenden Jobs. Eine negative Zahl besagt hier, daß der momentan aktive Job ein ihm nachgeordnetes Programm anmeldet.
In D2: Länge des Programmtextes; bitte zählen Sie im Hexdump bzw. im Pseudolisting nach.

In D3: Die Länge des Datenbereichs. Da in unserem Beispiel nur der Stapel unterzubringen ist, ist dataspace mit 8 überdimensioniert.

In A1: Wenn keine besondere Startadresse vorgeschrieben wird, ist A1 auf Null zu setzen.

MT_CJOB gibt folgende Daten zurück:

In D0: Eine evtl. Fehlermeldung $\neq 0$. Wird eine solche festgestellt, geht es unverrichteterdinge zurück zum auf den Aufruf folgenden Befehl.

In D1: Die Job-Kennzahl (Job-ID) des neu angemeldeten Programms.

In A0: «base of area allocated», die Adresse, von der an das Programm (Objektcode) bereitzustellen ist.

A.37.1:

- Welche Stapeleintragungen weisen F-1 und F-2 auf? Erklärung?
- Wurden – unter der Voraussetzung zeitlicher Homogenität – F-1 bzw. F-2 während oder außerhalb der Abarbeitung von CREAJOB dokumentiert?

```

#####
03FD5A 7005          SCLONE  MOVEQ   #IO_SBYTE,D0
03FD5C 1205          MOVE.B  D5,D1
03FD5E 76FF          MOVEQ   #-1,D3
03FD60 204C          MOVEA.L A4,A0
03FD62 4E43          TRAP   #3
03FD64 4A80          TST.L  D0
03FD66 661A          BNE.S  FERTIG

03FD68 7008          SCL2   MOVEQ   #MT_SUSJB,D0
03FD6A 72FF          MOVEQ   #DIES,D1
03FD6C 760A          MOVEQ   #10,D3
03FD6E 93C9          SUBA.L  A1,A1
03FD70 4E41          TRAP   #1

03FD72 6100 0016          BSR    CREAJOB
03FD76 7EFF          MOVEQ   #-1,D7
03FD78 4E71          WARTEN NOP
03FD7A 51CF FFFC          DBRA   D7,WARTEN
03FD7E 51CC FFDA          DBRA   D4,SCLONE

03FD82 700B          FERTIG MOVEQ   #MT_PRIOR,D0
03FD84 72FF          MOVEQ   #DIES,D1
03FD86 7400          MOVEQ   #0,D2
03FD88 4E41          TRAP   #1

*****
** Job inaktiviert **
*****

03FD8A 7001          CREAJOB MOVEQ   #MT_CJOB,D0
03FD8C 72FF          MOVEQ   #DIES,D1
03FD8E 7410          MOVEQ   #16,D2
03FD90 760B          MOVEQ   #8,D3
03FD92 93C9          SUBA.L  A1,A1
03FD94 4E41          TRAP   #1
03FD96 4A80          TST.L  D0
03FD98 6702          BEQ.S  NEWJOB
03FD9A 4E75          RTS

03FD9C 2C4B          NEWJOB MOVEA.L  A0,A6
03FD9E 2C01          MOVE.L  D1,D6
03FDA0 3CFC 4EF9          MOVE.W  #$4EF9,(A6)+
03FDA4 43FA FFB4          LEA    SCLONE(PC),A1
03FDA8 2CC9          MOVE.L  A1,(A6)+
03FDAE 3CFC 4AFB          MOVE.W  #$4AFB,(A6)+
03FDDA 2CFC 0006 5361          MOVE.L  #$00065361,(A6)+
03FDB4 2CBC 6263 7573          MOVE.L  #$62637573,(A6)
03FDBA 4DEB 0018          NJ1   LEA    24(A0),A6
#####

```

Zur Erzeugung eines neuen Programms im Speicher gehören zwei Dinge: a) die Erzeugung eines Programmkopfes im Speicher; diesen Part übernimmt NEWJOB, b) die Bereitstellung der Anfangsdaten dort, von wo sie bei Aktivierung des Jobs durch den Scheduler in die Register geladen werden, also im Job-Kontrollblock. Das geschieht ab NJ2.

NEWJOB kopiert zunächst den Inhalt von A0 (nämlich den Beginn des neuen Programms) nach A6 und den Job-ID aus D1 nach D6. Dann werden mit Postinkrement folgende Bestandteile des neuen Programms an ihrem Ort abgelegt:

der Opcode von JMP, also \$4EF9,
 das Sprungziel SCLONE,
 die Konventionszahl \$4AFB und
 der Name des Tochterprogramms, bestehend aus der Längenangabe 0006 und dem String <Sabcus>.

Abschließend wird bestimmt, wohin der Stapelzeiger des neuen Programms bei Erstaktivierung zeigen soll: $24 = 16 + 8$, also nach Programmstart + Programmlänge + Länge des Datenbereichs; A7 soll also bei Erstaktivierung unmittelbar «unter» den Stapel zeigen, der am Ende des Datenbereichs eingerichtet werden soll. Diese Adresse wird in A6 berechnet und für das Weitere festgehalten.

A.37.2: Sagen Sie voraus, ob das Programm mit LEA 22(A0),A6 oder mit LEA 26(A0),A6 auch ordnungsgemäß laufen würde.

Der Abschnitt NJ2 beginnt mit der Zuweisung der vorläufigen Priorität 0. MT_PRIOR benötigt *folgende Vorgaben*:

in D1 den Job-ID des hier besprochenen Programms; er steht seit MT_CJOB unverändert in D1,

in D2 die zugewiesene Priorität; hier (zunächst) 0. Das muß so sein, denn vor der Aktivierung müssen ja noch die Anfangsdaten bereitgestellt werden. Wozu dann überhaupt hier schon MT_PRIOR? Dieser Manager-TRAP liefert *folgende wesentlichen Rückgaben*:

in D0 Fehlermeldung; wir folgen dem Vorbild von A. DICKENS und verzichten im Vertrauen auf die vorherige Fehlerabfrage durch MT_CJOB auf eine neue Prüfung;

in A0 die Basisadresse des Job-Kontrollblocks; sie dient nun mit Adressierungsart «Adreßregister indirekt mit Adreßdistanz» als Basis für die Zuwei-

für das künftige A4 die in A4 zwischengespeicherte, allen Jobs gemeinsame Kanalkennzahl;
 für den neuen Stackpointer der mit LEA gewonnene und in A6 aufbewahrte Anfangswert.

(NB: Auch im Stapel lassen sich Daten an das neue Programm übergeben. SCLONE müßte dann mit dem Auslesen des Stapels beginnen.)

Erst nachdem das alles vorbereitet ist, gibt MT_ACTIV den neuen Job zum Ablauf frei, indem er die Priorität auf 1 setzt.

37.5 Der Gesamtablauf

Das mit exec gestartete MCLONE macht also das Fenster auf, erzeugt ein Tochterprogramm und begibt sich zur Ruhe. Der Scheduler aktiviert das F-1-Programm. Es springt über seinen Kopf hinweg nach SCLONE, gibt seinen Kennbuchstaben 'A' aus und suspendiert sich für eine fünftel Sekunde (10 Wechselstromzyklen). Wieder aktiviert, erzeugt es ein F-2-Programm, verharret einen kurzen Augenblick in einer Warteschleife und kehrt noch (bis zu) achtmal nach SCLONE zurück.

A.37.3: Wieso?

Das vorübergehende Suspendieren ermöglicht die Zuweisung von Rechenzeit an die nach und nach entstehenden Tochterprogramme, die ihrerseits auf dem gleichen Wege neue Clones erzeugen, die ihren Kennbuchstaben ausgeben, wenn möglich einen neuen Job erzeugen, das mehrmals, bis sie sich schließlich selbst deaktivieren.

Die Ausgabe auf dem Bildschirm verblüfft zunächst. Bei einem Probelauf begann sie «ABCDBECFCDGD...» und endete «...OFFOJJFIKF», mit dem 486. Zeichen. Die Häufigkeit der ausgegebenen Zeichen war

A: 1	D: 19	G: 46	J: 61	M: 26
B: 2	E: 45	H: 70	K: 35	N: 9
C: 4	F: 71	I: 62	L: 18	O: 17, zus. 486.

Feststellungen:

- Die Abläufe sind nicht immer reproduzierbar; ein und dasselbe Programm kann leicht unterschiedliche Buchstabenfolgen erbringen.

- Weder das A noch B oder C wurden neunmal ausgegeben, F dagegen sogar 71mal.
- Der hier nicht wiedergegebene Speicherauszug zeigt kein A, B oder C ausgegebenes Programm!

A.37.4: Gibt es hierfür Erklärungen?

Die wesentlichen Aspekte des self-cloning sind als Möglichkeiten des Prozessors M68000 wohl hinreichend deutlich geworden. Da die Feinheiten des Betriebssystems QDOS nicht Gegenstand dieses Buches sind, gehen wir nicht weiter in die Tiefe. Interessierte QL-Besitzer finden hier aber auch ein reiches Experimentierfeld: Wie kann man jedem F-Job (zum Zwecke der Identifizierung) im Programmkopf einen individuellen Namen zuweisen? Wie ließen sich diese unverwechselbar codieren? Wie lassen sich Daten via Stapel übergeben? Welchen Einfluß haben andere Verzögerungen (Warteschleife, Suspendierung)?

The self-cloning program von Adrian DICKENS

Die Blattlose Euphorbie, ein Wolfsmilchgewächs, gleicht einer mit grünem Kunststoff beschichteten Drahtplastik. Alle fingerbreit teilt sich der Sproß, aus einem werden zwei, aus zweien werden vier, bis einmal einer abbricht.

Adrian DICKENS hat diese Struktur unübertrefflich elegant auf den Bildschirm gebracht, wobei das Besondere ist, daß jeder Sproß von einem selbständigen Programm erzeugt wird, das wiederum selber neue Programme erzeugt.

Das Spektakel beginnt in der Mitte des Bildschirms. Zwei Random-Zahlen bestimmen die Farbe und die Richtung des neuen Sprosses (Bild 38.1).

Interessierte Leser finden dieses Programm in dem Buch von A. DICKENS (s. Literaturverzeichnis) oder als kommentierten Abdruck in CHIP 9-86 S. 192.

Bild 38.1 The self-cloning program

Die unvollendete Raummühle (für den NDR-Computer)

Raummühle wird in einem aus $4 \times 4 \times 4 = 64$ Teilwürfeln (kurz «Felder») zusammengesetzten Würfel (kurz «Spielfeld») gespielt. Mensch und Computer setzen abwechselnd ihre M- oder C-Steine. Wer als erster vier Steine in gerader Linie («Mühle») plazierte, hat gewonnen. Eine Mühle kann parallel zu einer Kante oder Flächendiagonale verlaufen, kann aber auch einer Raumdiagonale folgen.

Hat einer der beiden Partner gewonnen, wird das angezeigt, und der Mensch kann wählen, ob er einen neuen Durchgang wünscht oder ins Betriebssystem zurückkehren möchte. Ein Unentschieden ist noch nicht eingebaut; insofern ist das vorgestellte Programm noch unvollendet. An den interessierten Leser ergeht die Anregung, das Fehlende nachzuholen, was nicht sonderlich schwer sein wird. Er wird aber vorher schon viel Spaß mit diesem schönen Spiel haben.

39.1 Die Darstellung auf dem Bildschirm

Das Spielfeld wird auf dem Bildschirm in vier Schichten («Ebenen») dargestellt (Bild 39.1), Ebene 1 ist die vorderste, die dem Menschen zugewandt Würfelschicht mit den Feldern \$00 ... \$0F. Ebene 2 mit den Feldern \$10 ... \$1F ist daneben abgebildet, liegt aber in Wahrheit dahinter, gefolgt von den Ebenen 3 und 4. Das Bemühen, sich den in die Ebene projizierten Ablauf räumlich vorzustellen, trainiert das Raumvorstellungsvermögen recht wirksam.

Will der Mensch nun das dritte Feld in der zweiten Zeile der Ebene 4 besetzen, muß er die Eingabeaufforderung E Z S (Ebene, Zeile, Spalte) mit 4 2 3 beantworten. Wichtig ist, daß genau nach Vorgabe formatiert eingege-

Bild 39.1 Die Darstellung auf dem Bildschirm

ben wird: 4 sp 2 sp 3, wobei sp die Leertaste symbolisiert. Fehlerhafte Eingaben werden ignoriert, können aber auch zu unerwarteten Reaktionen führen.

Die Fleißarbeit der grafischen Gestaltung der Spieloberfläche braucht nicht näher erläutert zu werden, doch werden für die Durchsicht des Quelltextes folgende Hinweise hilfreich sein:

WAGLix: Diese Routinen zeichnen die WAaGerechten Linien des Spielfeldes. Ihr jeweiliger Ursprung wird in D3 errechnet. HOLDAT splittet den errechneten Vektor in seine Komponenten auf und weist sie D1 und D2 zu. SENLix: Ganz entsprechend werden die SENkrechten Linien hervorgebracht.

ZAHLEW: Hier werden die waagrecht unter dem Spielplan stehenden Zahlen ausgegeben;

ZAHLES: entsprechend senkrecht am linken Rand.

ORAND: Ausgabe der oberen Randleiste (Ebene 1 ...).

39.2 Interne Codierung

An diesem Spiel wird die Komplementarität von Mensch und Computer deutlich:

Phantasie: Der Mensch kann sich immer neue Strategien ausdenken; der Computer kann nur die nachvollziehen, die im Programm vorgegeben wurde.

Sicherheit: Die Konzentrationsfähigkeit des Menschen ist begrenzt; wer kann schon 76 mögliche und dazu noch räumliche Mühlen zuverlässig auf Gefahr und Chance hin absuchen? Der Computer kann's, wenn auch nicht mit absoluter Sicherheit (man denke an Stromausfall und Störwellen).

Schnelligkeit: Wer einmal Raummühle in BASIC spielte, wird sich an die erforderliche Geduld erinnern. Ein Maschinenprogramm ist 200- bis 300mal schneller, so daß der Computer scheinbar «keine Denkpause» benötigt. Trotz der stupiden Prüfung aller Möglichkeiten – auch der unwesentlich gewordenen – reagiert er sehr viel schneller als der Mensch.

Diese Komplementarität bestimmt die Strategie, und diese die interne Codierung:

Parallel zur Spielfläche wird im Speicher ein Spielfeld von 64 Bytes eingerichtet und zur Erleichterung einer Kontrolle des Spielstandes (z.B. während der Fortschreibung des Programms) mit 'SPIELF' markiert. Jedes Byte trägt zwei Codes – das LSN die Feldbesetzung, das MSN den Spielwert.

Die Codierung des LSN bedeutet

- 1: Das Feld ist unbesetzt;
- 2: das Feld ist vom Menschen besetzt;
- 3: das Feld ist vom Computer besetzt.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4
+--+--+--+--+	+--+--+--+--+	+--+--+--+--+	+--+--+--+--+
!00!01!02!03!	!10!11!12!13!	!20!21!22!23!	!30!31!32!33!
+--+--+--+--+	+--+--+--+--+	+--+--+--+--+	+--+--+--+--+
!04!05!06!07!	!14!15!16!17!	!24!25!26!27!	!34!35!36!37!
+--+--+--+--+	+--+--+--+--+	+--+--+--+--+	+--+--+--+--+
!08!09!0A!0B!	!18!19!1A!1B!	!28!29!2A!2B!	!38!39!3A!3B!
+--+--+--+--+	+--+--+--+--+	+--+--+--+--+	+--+--+--+--+
!0C!0D!0E!0F!	!1C!1D!1E!1F!	!2C!2D!2E!2F!	!3C!3D!3E!3F!
+--+--+--+--+	+--+--+--+--+	+--+--+--+--+	+--+--+--+--+

Bild 39.2 Die Numerierung der Felder

Zur Herleitung des Spielwertes müssen wir weiter ausholen. Bild 39.2 zeigt die Numerierung der Felder (Elementarwürfel). Durch jedes Feld laufen (mindestens) vier mögliche Mühlen, drei in Richtung der Würfelkanten und eine parallel zu einer Flächendiagonale. Die acht äußersten und die acht innersten Würfel werden von drei weiteren (möglichen) Mühlen durchlaufen: Hier treffen sich drei Parallelen zu Flächendiagonalen und eine Raumdiagonale.

Leser, die Strategie und Ausführung verstehen wollen, sollten die Tabelle MLDUFN (MühLen DURch Feld-Nummer) am Ende des Programms beachten; sie ordnet den 64 Feldern des Spielwürfels je vier oder sieben Mühlen zu, die von \$00 ... \$4B numeriert sind. (Wie gut, daß es für derartige Fleißarbeiten Computer gibt!) Die negativen Eintragungen formatieren lediglich zu einheitlichen Achtergruppen, werden aber bei der Auswertung ignoriert.

A.39.1: Beschreiben Sie den Verlauf der Mühlen \$20, \$35 und \$49.

Für jede dieser $(48 * 4 + 16 * 7) : 4 = 76$ möglichen Mühlen wird ein «Mühlenprodukt» ermittelt. Ist z.B. ein Feld einer (möglichen) Mühle frei, eins vom Computer besetzt und zwei vom Menschen, so sind die entsprechenden LSNs 1, 3, 2, 2, und ihr Produkt, das Mühlenprodukt, beträgt 12. Umgekehrt beschreibt das Mühlenprodukt 12 die Besetzung der Mühle, allerdings ohne die irrelevante innere Anordnung (1223, 2123, 3122 ... sind in diesem Sinne gleichwertig).

Die Mühlenprodukte sind noch kein unmittelbares Maß für den Spielwert. Dem hohen Mühlenprodukt 18 kommt beispielsweise nur ein geringer Spielwert zu, denn auf dieser Mühle ist nichts mehr zu gewinnen; als einzige Möglichkeit bleibt die (wirkungslose) Besetzung des freien Feldes.

WERTTA ordnet den Mühlenprodukten Spielwerte nach folgender Wertung zu:

MP ← Mühlenprodukt			Spielwert → SW
27	3C	Zug und Sieg für den Computer	9
8	3M	höchste Gefahr, Mensch vor Sieg (Gefahr einer Zwickmühle	8 7)
9	2C	Computer kann Chance ausbauen	6
4	2M	hier bahnt sich eine Gefahr an	5
3	1C	Chance für den Computer in Sicht	4
2	1M	hier könnte eine Gefahr entstehen	3

1		unbesetzt; man könnte aufbauen	2
6	1M 1C	hier keine Entscheidung möglich	1
12	2M 1C	hier keine Entscheidung möglich	1
18	1M 2C	hier keine Entscheidung möglich	1
24	3M 1C	Tetrade ohne Entscheidung besetzt	0
36	2M 2C	Tetrade ohne Entscheidung besetzt	0
54	1M 3C	Tetrade ohne Entscheidung besetzt	0
16	4M	Siegmeldung Mensch	
81	4C	Siegmeldung Computer	

Da also einem freien Feld einerseits der Spielwert 2 zuerkannt und andererseits der Frei-Status mit 1 im LSN zu codieren ist, muß SPIELF mit \$21 initialisiert werden, was bei INIFLD geschieht. Außerdem wird noch eine Tabelle der Mühlenprodukte (PROTAB) benötigt, die mit Anfangswert 01 zu belegen ist, und eine Tabelle der Spielwerte (TABSPW) mit Anfangswert 02 für «freies Feld». Auch diese Feldnamen stehen als String im Speicher (Bild 39.3).

Der Hexdump von Bild 39.3 wurde nach folgendem Spielverlauf gezogen:

M: 1 1 2, C: 4 4 2, M: 1 1 4, C: 1 1 3, Abbruch.

Den Spielstand zeigt Bild 39.1. Man erkennt in SPIELF in vielen Feldern die Anfangsbelegung \$21. Ferner ist zu erkennen, daß die Felder \$01 und \$03

```

0207F2: 53 50 49 45 4C 46 = 'SPIELF'
0207F8: 51525352 21313131 21312131 31412131 (Ebene 1)
020808: 21313131 21213131 21212121 21412121 (Ebene 2)
020818: 21312131 21212121 21312131 21412121 (Ebene 3)
020828: 31412131 21412121 21412121 41434141 (Ebene 4)
020838: 50 52 4F 54 41 41 = 'PROTAB'
02083E: 01020302 01010101 01010101 01030101 (vo - hi)
02084E: 0C010101 01010101 01010101 01010103 (li - re)
02085E: 01020302 01010101 01010101 01030101 (ob - un)
02086E: 01010101 02010101 ..... (.....)
02088A: 54 41 42 53 50 57 = 'TABSPW'
020890: 02030203 02020202 02020202 02040202 (Ebene 1)
0208A0: .....

```

Bild 39.3 Raummühle, ein Blick in den Speicher

vom Menschen und \$02 und \$3D vom Computer besetzt sind. Offenbar war vor dem 113-Zug des Computers die horizontale Tetrade (in der vorderen oberen Kante) die sensibelste; sie hat die Nummer \$10, und ihr Mühlenprodukt war 04 (und ist nach dem Zug \$0C); dem entspricht der in vier MSNs abgelegte Spielwert 5.

Die Mühlenprodukte werden bei jedem neuen Zug fortgeschrieben. Wird ein freies Feld vom Menschen besetzt, werden die Produkte aller durch dieses Feld verlaufenden Mühlen verdoppelt, beim Computer verdreifacht, was MULPRO bewerkstelligt. Um diese Routine sowohl für M- als auch für C-Züge benutzen zu können, wird vorher die Nummer des neu besetzten Feldes in FELDNR und der entsprechende Faktor 2 oder 3 in FAKTOR bereitgestellt.

39.3 Zwickmühlen

Der Begriff «Zwickmühle» wurde dem klassischen Mühlespiel entlehnt. Er bezeichnet hier die Situation, daß durch das Setzen eines einzigen Steins zwei Mühlen «aufgemacht» werden. Da der Gegner, falls er seinerseits keine offene Mühle schließen kann, nur eine blockieren kann, führt die andere zum Sieg. Unser Programm läßt den Computer zwar nicht zielstrebig Zwickmühlen vorbereiten (dazu gehörte schon ziemlich viel «Phantasie»), aber es schützt ihn durch sorgfältige Suche nach den Anfängen dieser gefährlichen Konstellation.

Eine Zwickmühle entsteht, wenn der Mensch ein Feld besetzt, durch das zwei Tetraden mit Spielwert 5 verlaufen. Einem solchen Feld wird der Spielwert 7 zugeordnet. Diese Bewertung dürfte mit Blick auf die abgedruckte Tabelle plausibel sein. Das Label ZWICKM verrät die Aufgabe der hier beginnenden Routine.

39.4 Die Strategie

Die vom Computer verfolgte Strategie ist bereits im wesentlichen umrissen. Der Programmabschnitt ZUGCOM sucht im vierten Abschnitt SUCHZG das als nächstes vom Computer zu besetzende Feld, das mit dem höchsten Spielwert. Man könnte eine solche Strategie mit einer gewissen Berechtigung als reaktiv/defensiv bezeichnen, wird aber bald merken, daß der Computer dank seiner dominanten «Aufmerksamkeit» ganz schön offensiv werden kann.

SUCHZG beginnt zunächst einmal mit der Suche nach dem freien Feld mit dem höchsten Spielwert (SUCHMX).

A.39.2: A2, A3 und A4 sind (nahezu globale) Zeiger nach TABSPW, SPIELF bzw. MLDUFN. Welches Register enthält beim Verlassen von SUCHMX in Bit 7 ... 4 den maximalen Spielwert?

Nun wird der Mensch erheblich verunsichert: Der Computer reagiert auf gleiche Situationen nicht mit demselben Zug. Er sucht nun die Nummer des Feldes mit dem höchsten Spielwert; deren kann es aber mehrere geben. Nach Maßgabe einer Random-Zahl sucht unser Gegenspieler SPIELF mal vorwärts (SUCHVW) und mal rückwärts (SUCHRW) nach diesem Feld ab.

ZEIGZC zeigt nun den Zug des Computers im E Z S-Schema an.

A.39.3: Beschreiben Sie die wesentlichen Schritte der Aufbereitung der Feldnummer zur Anzeige.

SETZZC bringt schließlich das Symbol C in der richtigen Position in die Spielfläche. Da das C praktisch schon dann erscheint, wenn der Mensch noch auf seine Eingabe konzentriert ist, wäre es sehr mühsam, jeden Computerzug anhand der angezeigten Zahlen lokalisieren zu müssen. Die sich einige Male wiederholende Ausgabe Schmal-C, Mittel-C, Breit-C (FLACKE) hilft dem optisch ab.

39.5 Die Siegmeldung

Das Hauptprogramm ruft nach jedem ZUGMEN und jedem ZUGCOM die Subroutine OBSIEG auf, deren Aufgabe nicht schwer zu erraten sein wird. Das Register D6 trat bisher nicht in Erscheinung. Die eigentliche Multiplikation bei der Fortschreibung der Mühlenprodukte erledigt MULTIM. Wird dabei $MP = 16$ (Sieg Mensch) festgestellt, wird dieses charakteristische Produkt nach D6 übergeben, im Falle 81 (Sieg Computer) der Code 17. OBSIEG fragt D6 danach ab und veranlaßt ggf. die Ausgabe einer entsprechenden Meldung.

Da es oft schwierig ist, aus der letzten Zugmeldung des Computers seine Siegposition zu erkennen, wird diese durch zusätzliche Umrahmung der vier Cs innerhalb ihrer Felder hervorgehoben. Hieran sind die Routinen ZEISIG

(zeig die Siegposition), ZEIKAS (zeichne einen Kasten), KASTN, QUASEI (zwei Quadrat-, in Wahrheit Rechteckseiten) und QUAKL (kleinere Quadratseiten) beteiligt.

39.6 Weiterer Ausbau

Der Phantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Eine naheliegende Erweiterung wäre, wie schon eingangs angeregt, die Feststellung, daß keiner der beiden Spieler mehr siegen kann. Man könnte das auch so ausspinnen: «Nehmen Sie ein Unentschieden an?» Lehnt der Mensch ab, *muß* er siegen; anderenfalls hätte er aufgrund seiner Ablehnung verloren. Man könnte auch anzeigen «Rien ne va plus», wenn alle Felder ergebnislos besetzt sind.

020000	6100 0014	START:	BSR	INIT
020004	6100 0288	ZUGMEN:	BSR	EINGAB
020008	6100 0420		BSR	OBSIEG
02000C	6100 05AA		BSR	ZUGCOM
020010	6100 0418		BSR	OBSIEG
020014	60EE		BRA.S	ZUGMEN
020016				
020016	2E0F	INIT:	MOVE.L	A7, D7
020018	7C00		MOVEQ	#0, D6
02001A	6100 000C		BSR	SCREEN
02001E	6100 001A		BSR	BILD
020022	6100 0234		BSR	INIFLD
020026	4E75		RTS	
020028				
020028	4EB9 00003FEC	SCREEN:	JSR	@CLRSCREEN
02002E	7000		MOVEQ	#0, D0
020030	7201		MOVEQ	#1, D1
020032	4EB9 00001F06		JSR	@SETFLIP
020038	4E75		RTS	
02003A				
02003A	4EB9 00001342	BILD:	JSR	@FIRSTTIME
020040	6100 001C		BSR	WAGLIS
020044	6100 0078		BSR	SENLIS
020048	6100 00C8		BSR	ZAHLEW
02004C	6100 0116		BSR	ZAHLES
020050	6100 0144		BSR	ORAND

020054	6100	0184		BSR	TITEL
020058	6100	01A2		BSR	EZS
02005C	4E75			RTS	
02005E	263C	01200012	WAGLI5:	MOVE.L	##01200012,D3
020064	7000			MOVEQ	#0,D0
020066	4EB9	0000121E		JSR	@AUFK
02006C	6100	0010		BSR	WAGLI3
020070	6100	0002		BSR	WAGLI1
020074	6100	0002	WAGLI1:	BSR	WAGLI2
020078	0683	001F0000	WAGLI2:	ADDI.L	##001F0000,D3
02007E	4EB9	0000108A	WAGLI3:	JSR	@HEBE
020084	6100	002E		BSR	HOLDAT
020088	4EB9	0000122E		JSR	@AUFXY
02008E	6100	0002		BSR	WAGLI6
020092	6100	0002	WAGLI6:	BSR	WAGLI7
020096	4EB9	00001090	WAGLI7:	JSR	@SENKE
02009C	7064			MOVEQ	#100,D0
02009E	4EB9	00001288		JSR	@SCHREITE
0200A4	4EB9	0000108A		JSR	@HEBE
0200AA	7019			MOVEQ	#25,D0
0200AC	4EB9	00001288		JSR	@SCHREITE
0200B2	4E75			RTS	
0200B4	3203		HOLDAT:	MOVE.W	D3,D1
0200B6	4843			SWAP	D3
0200B8	3403			MOVE.W	D3,D2
0200BA	4843			SWAP	D3
0200BC	4E75			RTS	
0200BE					
0200BE	263C	01200012	SENLI5:	MOVE.L	##01200012,D3
0200C4	705A			MOVEQ	#90,D0
0200C6	4EB9	0000121E		JSR	@AUFK
0200CC	6100	001E		BSR	SENLI5
0200D0	6100	0012		BSR	SENLI3
0200D4	6100	0012		BSR	SENLI4
0200D8	6100	0002		BSR	SENLI1
0200DC	6100	0002	SENLI1:	BSR	SENLI2
0200E0	6100	0002	SENLI2:	BSR	SENLI3
0200E4	6100	0002	SENLI3:	BSR	SENLI4
0200E8	0643	0019	SENLI4:	ADDI.W	#25,D3
0200EC	4EB9	0000108A	SENLI5:	JSR	@HEBE
0200F2	6100	FFC0		BSR	HOLDAT
0200F6	4EB9	0000122E		JSR	@AUFXY
0200FC	4EB9	00001090		JSR	@SENKE
020102	707C			MOVEQ	##7C,D0
020104	4EB9	00001288		JSR	@SCHREITE
02010A	4EB9	0000108A		JSR	@HEBE

020110	4E75		RTS	
020112				
020112	263C	0084001A	ZAHLEW:	MOVE.L #0084001A,D3
020118	41FA	0074		LEA ZAHLTA(PC),A0
02011C	6100	0028		BSR ZAHLEB
020120	263C	00840097		MOVE.L #00840097,D3
020126	41FA	0066		LEA ZAHLTA(PC),A0
02012A	6100	001A		BSR ZAHLEB
02012E	263C	00840114		MOVE.L #00840114,D3
020134	41FA	0058		LEA ZAHLTA(PC),A0
020138	6100	000C		BSR ZAHLEB
02013C	263C	00840191		MOVE.L #00840191,D3
020142	41FA	004A		LEA ZAHLTA(PC),A0
020146	6100	0002	ZAHLEB:	BSR ZAHLW1
02014A	6100	0002	ZAHLW1:	BSR ZAHLW2
02014E	7021		ZAHLW2:	MOVEQ #21,D0
020150	6100	FF62		BSR HOLDAT
020154	4EB9	00001386		JSR @WRITE
02015A	0643	0019		ADDI.W #25,D3
02015E	41E8	0002		LEA 2(A0),A0
020162	4E75		RTS	
020164	263C	00C20002	ZAHLES:	MOVE.L #00C20002,D3
02016A	41FA	0022		LEA ZAHLTA(PC),A0
02016E	6100	0002		BSR ZAHLS1
020172	6100	0002	ZAHLS1:	BSR ZAHLS2
020176	7021		ZAHLS2:	MOVEQ #21,D0
020178	6100	FF3A		BSR HOLDAT
02017C	4EB9	00001386		JSR @WRITE
020182	0483	000F0000		SUBI.L #000F0000,D3
020188	41E8	0002		LEA 2(A0),A0
02018C	4E75		RTS	
02018E				
02018E	3100		ZAHLTA:	DC.W #3100
020190	3200			DC.W #3200
020192	3300			DC.W #3300
020194	3400			DC.W #3400
020196				
020196	263C	00D4001A	ORAND:	MOVE.L #00D4001A,D3
02019C	41FA	FFF0		LEA ZAHLTA(PC),A0
0201A0	43FA	0032		LEA TEXT(PC),A1
0201A4	6100	0002		BSR ORAN1
0201A8	6100	0002	ORAN1:	BSR ORAN2
0201AC	7021		ORAN2:	MOVEQ #21,D0
0201AE	6100	FF04		BSR HOLDAT
0201B2	C149			EXG A0,A1
0201B4	4EB9	00001386		JSR @WRITE

0201BA	0643	004A		ADDI.W	##004A,D3
0201BE	6100	FEF4		BSR	HOLDAT
0201C2	C149			EXG	A0,A1
0201C4	4EB9	00001386		JSR	@WRITE
0201CA	41E8	0002		LEA	2(A0),A0
0201CE	0643	0032		ADDI.W	##32,D3
0201D2	4E75			RTS	
0201D4	4562656E6500		TEXT:	DC.B	'Ebene',0
0201DA					
0201DA	303C	0062	TITEL:	MOVE.W	##62,D0
0201DE	323C	0060		MOVE.W	##60,D1
0201E2	343C	00E8		MOVE.W	##E8,D2
0201E6	41FA	000A		LEA	RAUMUE(PC),A0
0201EA	4EB9	00001386		JSR	@WRITE
0201F0	4E75			RTS	
0201F2	5261756D6DFD68		RAUMUE:	DC.B	'Raumm?hle',0
0201F9	6C6500				
0201FC	303C	0021	EZS:	MOVE.W	##21,D0
020200	323C	006E		MOVE.W	##6E,D1
020204	343C	0070		MOVE.W	##70,D2
020208	41FA	0036		LEA	TXTEZS(PC),A0
02020C	4EB9	00001386		JSR	@WRITE
020212	303C	0021		MOVE.W	##21,D0
020216	323C	0002		MOVE.W	##02,D1
02021A	343C	0060		MOVE.W	##60,D2
02021E	41FA	0026		LEA	TIHRZ(PC),A0
020222	4EB9	00001386		JSR	@WRITE
020228	303C	0021		MOVE.W	##21,D0
02022C	323C	0002		MOVE.W	##02,D1
020230	343C	0050		MOVE.W	##50,D2
020234	41FA	0018		LEA	TMEINZ(PC),A0
020238	4EB9	00001386		JSR	@WRITE
02023E	4E75			RTS	
020240	45205A205300		TXTEZS:	DC.B	'E Z S',0
020246	496872205A7567		TIHRZ:	DC.B	'Ihr Zug',0
02024D	00				
02024E	4D65696E205A75		TMEINZ:	DC.B	'Mein Zug',0
020255	672000				
020258					
020258	47FA	059E	INIFLD:	LEA	SPIELF(PC),A3
02025C	700F			MOVEQ	#15,D0
02025E	26FC	21212121	LSPI21:	MOVE.L	##21212121,(A3)+
020264	51C8	FFF8		DBRA	D0,LSPI21
020268	47FA	05D4		LEA	PROTAB(PC),A3
02026C	7012			MOVEQ	#18,D0
02026E	26FC	01010101	LPROT1:	MOVE.L	##01010101,(A3)+

020274	51C8	FFF8		DBRA	D0,LPROT1
020278	47FA	0616		LEA	TABSPW(PC),A3
02027C	7012			MOVEQ	#18,D0
02027E	26FC	02020202	LSPWT:	MOVE.L	##02020202,(A3)+
020284	51C8	FFF8		DBRA	D0,LSPWT
020288	47FA	056E		LEA	SPIELF(PC),A3
02028C	4E75			RTS	
02028E					
02028E				* == EINGABE MENSCH == *	
02028E					
02028E	41FA	0152	EINGAB:	LEA	FAKTOR(PC),A0
020292	30BC	0002		MOVE.W	#2,(A0)
020296	6100	0014		BSR	EINLES
02029A	6100	004C		BSR	EINFLD
02029E	6100	0086		BSR	FLDFRE
0202A2	6100	0140		BSR	MULPRO
0202A6	6100	03C2		BSR	ZWICKM
0202AA	4E75			RTS	
0202AC	303C	0021	EINLES:	MOVE.W	##21,D0
0202B0	323C	006E		MOVE.W	##6E,D1
0202B4	343C	0060		MOVE.W	##60,D2
0202B8	7605			MOVEQ	#5,D3
0202BA	41FA	0026		LEA	EBER(PC),A0
0202BE	4290			CLR.L	(A0)
0202C0	4268	0004		CLR.W	4(A0)
0202C4	4EB9	00001486		JSR	@READ
0202CA	41FA	0016		LEA	EBER(PC),A0
0202CE	1168	0002 0001		MOVE.B	2(A0),1(A0)
0202D4	1168	0004 0002		MOVE.B	4(A0),2(A0)
0202DA	117C	0002 0004		MOVE.B	#2,4(A0)
0202E0	4E75			RTS	
0202E2			EBER:	DS.B	5
0202E7			FELDNR:	DS.B	1
0202E8	203A	FFF8	EINFLD:	MOVE.L	EBER(PC),D0
0202EC	0480	01010100		SUBI.L	##01010100,D0
0202F2	7200			MOVEQ	#0,D1
0202F4	6100	0010		BSR	EINZUL
0202F8	6100	000C		BSR	EINZUL
0202FC	6100	0008		BSR	EINZUL
020300	1141	0005		MOVE.B	D1,5(A0)
020304	4E75			RTS	
020306					
020306	E198		EINZUL:	ROL.L	#8,D0
020308	0C00	0030		CMPI.B	##30,D0
02030C	6510			BCL.S	UNZUL
02030E	0C00	0034		CMPI.B	##34,D0

020312	6A0A		BPL.S	UNZUL
020314	0200	0003	ANDI.B	#3,D0
020318	E541		ASL.W	#2,D1
02031A	D200		ADD.B	D0,D1
02031C	4E75		RTS	
02031E	4FEF	0008	UNZUL: LEA	8(A7),A7
020322	6000	FF6A	BRA	EINGAB
020326				
020326	1433	1000	FLDFRE: MOVE.B	0(A3,D1.W),D2
02032A	0202	0003	ANDI.B	#3,D2
02032E	0C02	0001	CMPI.B	#1,D2
020332	6608		BNE.S	FLDBES
020334	0633	0001 1000	ADDI.B	#1,0(A3,D1.W)
02033A	6062		BRA.S	ZEIGZM
02033C	41FA	0028	FLDBES: LEA	TXTBES(PC),A0
020340	6116		BSR.S	FTXAUS
020342	41FA	003E	LEA	TXTWEG(PC),A0
020346	701E		MOVEQ	#30,D0
020348	4EB9	00000E5A	JSR	@DELAY
02034E	6108		BSR.S	FTXAUS
020350	4FEF	0004	LEA	4(A7),A7
020354	6000	FF38	BRA	EINGAB
020358	7032		FTXAUS: MOVEQ	##32,D0
02035A	720A		MOVEQ	##0A,D1
02035C	7428		MOVEQ	##28,D2
02035E	4EB9	00001386	JSR	@WRITE
020364	4E75		RTS	
020366	4461732046656C		TXTBES: DC.B	'Das Feld '
02036D	6420			
02036F	69737420736368		DC.B	'ist schon'
020376	6F6E			
020378	2062657365747A		DC.B	' besetzt!',0
02037F	742100			
020382	20202020202020		TXTWEG: DC.B	' '
020389	2020			
02038B	20202020202020		DC.B	' '
020392	2020			
020394	20202020202020		DC.B	' ',0
02039B	202000			
02039E				
02039E	41FA	FF42	ZEIGZM: LEA	EBER(PC),A0
0203A2	1428	0001	MOVE.B	1(A0),D2
0203A6	0242	0007	ANDI.W	#7,D2
0203AA	C4FC	000F	MULU	#15,D2
0203AE	0442	00D1	SUBI.W	##D1,D2
0203B2	4442		NEG.W	D2

0203B4	1010		MOVE.B	(A0),D0
0203B6	0240	0007	ANDI.W	#7,D0
0203BA	C0FC	0005	MULU	#5,D0
0203BE	1228	0002	MOVE.B	2(A0),D1
0203C2	0241	0007	ANDI.W	#7,D1
0203C6	D240		ADD.W	D0,D1
0203C8	C2FC	0019	MULU	##19,D1
0203CC	0441	007F	SUBI.W	##7F,D1
0203D0	7031		MOVEQ	##31,D0
0203D2	41FA	000A	LEA	SYMMEN(PC),A0
0203D6	4EB9	00001386	JSR	@WRITE
0203DC	4E75		RTS	
0203DE	4D00		SYMMEN:	DC.B 'M',0
0203E0	4300		SYMCOM:	DC.B 'C',0
0203E2			FAKTOR:	DS.W 1
0203E4	123A	FF01	MULPRO:	MOVE.B FELDNR(PC),D1
0203E8	4881		EXT.W	D1
0203EA	E741		ASL.W	#3,D1
0203EC	363A	FFF4	MOVE.W	FAKTOR(PC),D3
0203F0	45FA	044C	LEA	PROTAB(PC),A2
0203F4	49FA	04EC	LEA	MLDUFN(PC),A4
0203F8	41F4	1000	LEA	0(A4,D1.W),A0
0203FC	1018		LMULPR:	MOVE.B (A0)+,D0
0203FE	6B06		BMI.S	PRODEX
020400	6100	0006	BSR	MULTIM
020404	60F6		BRA.S	LMULPR
020406	4E75		PRODEX:	RTS
020408				
020408	4880		MULTIM:	EXT.W D0
02040A	1432	0000	MOVE.B	0(A2,D0.W),D2
02040E	4882		EXT.W	D2
020410	C4C3		MULU	D3,D2
020412	0C42	0010	CMPI.W	#16,D2
020416	6602		BNE.S	NOTSM
020418	7C10		MOVEQ	#16,D6
02041A	0C42	0051	NOTSM:	CMPI.W #81,D2
02041E	6604		BNE.S	NOTSC
020420	7C11		MOVEQ	#17,D6
020422	1A00		MOVE.B	D0,D5
020424	1582	0000	NOTSC:	MOVE.B D2,0(A2,D0.W)
020428	4E75		RTS	
02042A				
02042A			* == SIEGMELDUNGEN == *	
02042A				
02042A	0C06	0010	OBSIEG:	CMPI.B #16,D6
02042E	6708		BEQ.S	SIEGM

020430	0C06 0011		CMPI.B	#17,D6
020434	6708		BEQ.S	SIEGC
020436	4E75		RTS	
020438	41FA 0056	SIEGM:	LEA	TSIEGM(PC),A0
02043C	6008		BRA.S	SIEGUT
02043E	6100 008C	SIEGC:	BSR	ZEISIG
020442	41FA 0060		LEA	TSIEGC(PC),A0
020446	7032	SIEGUT:	MOVEQ	##32,D0
020448	720A		MOVEQ	##0A,D1
02044A	7428		MOVEQ	##28,D2
02044C	4EB9 00001386		JSR	@WRITE
020452	7021		MOVEQ	##21,D0
020454	7202		MOVEQ	#2,D1
020456	7460		MOVEQ	##60,D2
020458	41FA 005C		LEA	TNEUSP(PC),A0
02045C	4EB9 00001386		JSR	@WRITE
020462	7021		MOVEQ	##21,D0
020464	323C 0098		MOVE.W	##98,D1
020468	7460		MOVEQ	##60,D2
02046A	7604		MOVEQ	#4,D3
02046C	41FA FE74		LEA	EBER(PC),A0
020470	4EB9 00001486		JSR	@READ
020476	41FA FE6A		LEA	EBER(PC),A0
02047A	0C10 004A		CMPI.B	#'J',(A0)
02047E	6706		BEQ.S	RESTRT
020480	4FEF 0004		LEA	4(A7),A7
020484	4E75		RTS	
020486	2E47	RESTRT:	MOVEA.L	D7,A7
020488	4FEF 0004		LEA	4(A7),A7
02048C	6000 FB72		BRA	START
020490				
020490	53696520686162	TSIEGM:	DC.B	'Sie haben '
020497	656E20			
02049A	6765776F6E6E65		DC.B	'gewonnen!',0
0204A1	6E2100			
0204A4	49636820686162	TSIEGC:	DC.B	'Ich habe '
0204AB	6520			
0204AD	6765776F6E6E65		DC.B	'gewonnen',0
0204B4	6E00			
0204B6	4E6575657320	TNEUSP:	DC.B	'Neues '
0204BC	537069656C3F00		DC.B	'Spiel?',0,0
0204C3	00			
0204C4				
0204C4	00000000	SIGFLD:	DC.L	0
0204C8	00000000		DC.L	0
0204CC				

0204CC	303C	01FF	ZEISIG:	MOVE.W	##1FF,D0
0204D0	41FA	FFF2		LEA	SIGFLD(PC),A0
0204D4	BA34	0001	LPZEIS:	CMP.B	1(A4,D0.W),D5
0204D8	6608			BNE.S	LZEIS2
0204DA	3200			MOVE.W	D0,D1
0204DC	5241			ADDQ.W	#1,D1
0204DE	E641			ASR.W	#3,D1
0204E0	10C1			MOVE.B	D1,(A0)+
0204E2	51C8	FFF0	LZEIS2:	DBRA	D0,LPZEIS
0204E6	283A	FFDC		MOVE.L	SIGFLD(PC),D4
0204EA	6100	0010		BSR	ZEIKAS
0204EE	6100	000C		BSR	ZEIKAS
0204F2	6100	0008		BSR	ZEIKAS
0204F6	6100	0004		BSR	ZEIKAS
0204FA	4E75			RTS	
0204FC	48E7	FF00	ZEIKAS:	MOVEM.L	D0-D7,-(A7)
020500	1A04			MOVE.B	D4,D5
020502	3405			MOVE.W	D5,D2
020504	0242	000C		ANDI.W	##0C,D2
020508	E442			ASR.W	#2,D2
02050A	C4FC	001F		MULU	#31,D2
02050E	0442	017F		SUB.W	##17F,D2
020512	4442			NEG.W	D2
020514	3205			MOVE.W	D5,D1
020516	E841			ASR.W	#4,D1
020518	0241	0003		ANDI.W	#3,D1
02051C	C2FC	0005		MULU	#5,D1
020520	0245	0003		ANDI.W	#3,D5
020524	D245			ADD.W	D5,D1
020526	C2FC	0019		MULU	#25,D1
02052A	0641	0013		ADDI.W	##13,D1
02052E	6100	000A		BSR	KASTN
020532	4CDF	00FF		MOVEM.L	(A7)+,D0-D7
020536	E09C			ROR.L	#8,D4
020538	4E75			RTS	
02053A	4EB9	0000108A	KASTN:	JSR	@HEBE
020540	4EB9	0000122E		JSR	@AUFXY
020546	7000			MOVEQ	#0,D0
020548	4EB9	0000121E		JSR	@AUFK
02054E	4EB9	00001090		JSR	@SENKE
020554	6100	001E		BSR	QUASEI
020558	6100	001A		BSR	QUASEI
02055C	7001			MOVEQ	#1,D0
02055E	4EB9	00001288		JSR	@SCHREITE
020564	6100	0030		BSR	QUAKL
020568	6100	002C		BSR	QUAKL

```

02056C 4EB9 0000108A          JSR      @HEBE
020572 4E75                    RTS
020574 7017                    QUASEI: MOVEQ  #23,D0
020576 4EB9 00001288          JSR      @SCHREITE
02057C 705A                    MOVEQ   #90,D0
02057E 4EB9 000012F6          JSR      @DREHE
020584 701C                    MOVEQ   #28,D0
020586 4EB9 00001288          JSR      @SCHREITE
02058C 705A                    MOVEQ   #90,D0
02058E 4EB9 000012F6          JSR      @DREHE
020594 4E75                    RTS
020596 7015                    QUAKL:  MOVEQ  #21,D0
020598 4EB9 00001288          JSR      @SCHREITE
02059E 705A                    MOVEQ   #90,D0
0205A0 4EB9 000012F6          JSR      @DREHE
0205A6 701A                    MOVEQ   #26,D0
0205A8 4EB9 00001288          JSR      @SCHREITE
0205AE 705A                    MOVEQ   #90,D0
0205B0 4EB9 000012F6          JSR      @DREHE
0205B6 4E75                    RTS
0205B8                    * == ZUG COMPUTER == *
0205B8                    ZUGCOM: BSR      SPIELW
0205BC 6100 006C                    BSR      MAXWRT
0205C0 6100 00AB                    BSR      ZWICKM
0205C4 6100 00F4                    BSR      SUCHZG
0205C8 6100 0146                    BSR      MULMUL
0205CC 6100 0166                    BSR      ZEIGZC
0205D0 6100 019A                    BSR      SETZZC
0205D4 4E75                    RTS
0205D6                    SPIELW: LEA      WERTTA(PC),A0
0205DA 43FA 0262                    LEA      PROTAB(PC),A1
0205DE 704B                    MOVEQ   #75,D0
0205E0 1219                    LOPSPW: MOVE.B  (A1)+,D1
0205E2 4881                    EXT.W   D1
0205E4 1430 1000                    MOVE.B  0(A0,D1.W),D2
0205E8 1342 0051                    MOVE.B  D2,B1(A1)
0205EC 51C8 FFF2                    DBRA    D0,LOPSPW
0205F0 4E75                    RTS
0205F2                    WERTTA: DC.L    $00020304
0205F6 05000100                    DC.L    $05000100
0205FA 08060000                    DC.L    $08060000
0205FE 01000000                    DC.L    $01000000
020602 00000100                    DC.L    $00000100

```

020606	00000000		DC.L	\$00000000
02060A	00000009		DC.L	\$00000009
02060E	00000000		DC.L	\$00000000
020612	00000000		DC.L	\$00000000
020616	00000000		DC.L	\$00000000
02061A	00000000		DC.L	\$00000000
02061E	00000000		DC.L	\$00000000
020622	00000000		DC.L	\$00000000
020626	00000000		DC.L	\$00000000
02062A				
02062A	45FA 0264	MAXWRT:	LEA	TABSPW(PC),A2
02062E	47FA 01C8		LEA	SPIELF(PC),A3
020632	49FA 02AE		LEA	MLDUFN(PC),A4
020636	703F		MOVEQ	#63,D0
020638	3200	NXTFLD:	MOVE.W	D0,D1
02063A	E741		ASL.W	#3,D1
02063C	41F4 1000		LEA	0(A4,D1.W),A0
020640	7400		MOVEQ	#0,D2
020642	1618	NXTMUL:	MOVE.B	(A0)+,D3
020644	6B0E		BMI.S	EXNXML
020646	4883		EXT.W	D3
020648	1832 3000		MOVE.B	0(A2,D3.W),D4
02064C	B404		CMP.B	D4,D2
02064E	6402		BCC.S	NOTEXG
020650	1404		MOVE.B	D4,D2
020652	60EE	NOTEXG:	BRA.S	NXTMUL
020654	E902	EXNXML:	ASL.B	#4,D2
020656	1833 0000		MOVE.B	0(A3,D0.W),D4
02065A	0204 000F		ANDI.B	##F,D4
02065E	D802		ADD.B	D2,D4
020660	1784 0000		MOVE.B	D4,0(A3,D0.W)
020664	51C8 FFD2		DBRA	D0,NXTFLD
020668	4E75		RTS	
02066A				
02066A	45FA 0224	ZWICKM:	LEA	TABSPW(PC),A2
02066E	47FA 0188		LEA	SPIELF(PC),A3
020672	49FA 026E		LEA	MLDUFN(PC),A4
020676	703F		MOVEQ	#63,D0
020678	3200	LOPZW1:	MOVE.W	D0,D1
02067A	E741		ASL.W	#3,D1
02067C	41F4 1000		LEA	0(A4,D1.W),A0
020680	7401		MOVEQ	#1,D2
020682	1618	LOPZW2:	MOVE.B	(A0)+,D3
020684	6B12		BMI.S	EXLW2
020686	4883		EXT.W	D3
020688	1832 3000		MOVE.B	0(A2,D3.W),D4

02068C	0C04	0005		CMPI.B	#5, D4
020690	6604			BNE.S	NOTS
020692	C4FC	0005		MULU	#5, D2
020696	60EA			NOTS:	BRA.S LOPZW2
020698	0C42	0019		EXLZW2:	CMPI.W #25, D2
02069C	6516			BCS.S	NOTZWI
02069E	1833	0000		MOVE.B	0 (A3, D0.W), D4
0206A2	0C04	0071		CMPI.B	##71, D4
0206A6	640C			BCC.S	NOTZWI
0206A8	0204	000F		ANDI.B	##0F, D4
0206AC	0004	0070		ORI.B	##70, D4
0206B0	1784	0000		MOVE.B	D4, 0 (A3, D0.W)
0206B4	51C8	FFC2		NOTZWI:	DBRA D0, LOPZW1
0206B8	4E75			RTS	
0206BA					
0206BA	6100	0012		SUCHZ6:	BSR SUCHMX
0206BE	7002			MOVEQ	#2, D0
0206C0	4EB9	000011CE		JSR	@RND
0206C6	0800	0000		BTST	#0, D0
0206CA	6624			BNE.S	SUCHVW
0206CC	6034			BRA.S	SUCHRW
0206CE	703F			SUCHMX:	MOVEQ #63, D0
0206D0	7400			MOVEQ	#0, D2
0206D2	1833	0000		LOPSMX:	MOVE.B 0 (A3, D0.W), D4
0206D6	0204	000F		ANDI.B	##0F, D4
0206DA	0C04	0001		CMPI.B	#1, D4
0206DE	660A			BNE.S	NOTFRE
0206E0	1833	0000		MOVE.B	0 (A3, D0.W), D4
0206E4	B802			CMP.B	D2, D4
0206E6	6502			BCS.S	NOTFRE
0206E8	1404			MOVE.B	D4, D2
0206EA	51C8	FFE6		NOTFRE:	DBRA D0, LOPSMX
0206EE	4E75			RTS	
0206F0					
0206F0	7000			SUCHVW:	MOVEQ #0, D0
0206F2	B433	0000		LOOPVW:	CMP.B 0 (A3, D0.W), D2
0206F6	6708			BEG.S	EXITVW
0206F8	5240			ADDQ.W	#1, D0
0206FA	0C40	0040		CMPI.W	#64, D0
0206FE	66F2			BNE.S	LOOPVW
020700	4E75			EXITVW:	RTS
020702					
020702	703F			SUCHRW:	MOVEQ #63, D0
020704	B433	0000		LOOPRW:	CMP.B 0 (A3, D0.W), D2
020708	6704			BEG.S	EXITRW
02070A	51C8	FFF8		DBRA	D0, LOOPRW

02070E	4E75		EXITRW:	RTS	
020710					
020710	41FA	FBD5	MULMUL:	LEA	FELDNR(PC),A0
020714	1080			MOVE.B	D0,(A0)
020716	41FA	FCCA		LEA	FAKTOR(PC),A0
02071A	30BC	0003		MOVE.W	#3,(A0)
02071E	6100	FCC4		BSR	MULPRO
020722	47FA	00D4		LEA	SPIELF(PC),A3
020726	103A	FBBF		MOVE.B	FELDNR(PC),D0
02072A	4880			EXT.W	D0
02072C	0633	0002 0000		ADDI.B	#2,0(A3,D0.W)
020732	4E75			RTS	
020734					
020734	41FA	0030	ZEIGZC:	LEA	CZUGST(PC),A0
020738	E518			ROL.B	#2,D0
02073A	6116			BSR.S	AUFBZC
02073C	6114			BSR.S	AUFBZC
02073E	6112			BSR.S	AUFBZC
020740	7021			MOVEQ	##21,D0
020742	726E			MOVEQ	##6E,D1
020744	7450			MOVEQ	##50,D2
020746	41FA	001E		LEA	CZUGST(PC),A0
02074A	4EB9	00001386		JSR	@WRITE
020750	4E75			RTS	
020752	E518		AUFBZC:	ROL.B	#2,D0
020754	1200			MOVE.B	D0,D1
020756	0201	0003		ANDI.B	#3,D1
02075A	0601	0031		ADDI.B	##31,D1
02075E	1081			MOVE.B	D1,(A0)
020760	41E8	0002		LEA	2(A0),A0
020764	4E75			RTS	
020766					
020766	20202020		CZUGST:	DC.L	##20202020
02076A	2000			DC.W	##2000
02076C					
02076C	41FA	FFF8	SETZC:	LEA	CZUGST(PC),A0
020770	1428	0002		MOVE.B	2(A0),D2
020774	0242	0007		ANDI.W	#7,D2
020778	C4FC	000F		MULU	#15,D2
02077C	0442	00D1		SUBI.W	##D1,D2
020780	4442			NEG.W	D2
020782	1010			MOVE.B	(A0),D0
020784	0240	0007		ANDI.W	#7,D0
020788	C0FC	0005		MULU	#5,D0
02078C	1228	0004		MOVE.B	4(A0),D1
020790	0241	0007		ANDI.W	#7,D1

020794	D240	ADD.W	D0,D1
020796	C2FC 0019	MULU	##19,D1
02079A	0441 007F	SUBI.W	##7F,D1
02079E	7031	MOVEQ	##31,D0
0207A0	41FA FC3E	LEA	SYCMOM(PC),A0
0207A4	6100 0004	BSR	FLACKE
0207A8	4E75	RTS	
0207AA	7607	FLACKE: MOVEQ	#07,D3
0207AC	48E7 6080	LFLACK: MOVEM.L	D1-D2/A0,-(A7)
0207B0	7011	MOVEQ	##11,D0
0207B2	4EB9 00001386	JSR	@WRITE
0207B8	7001	MOVEQ	#1,D0
0207BA	4EB9 00000E5A	JSR	@DELAY
0207C0	4CD7 0106	MOVEM.L	(A7),D1-D2/A0
0207C4	7021	MOVEQ	##21,D0
0207C6	4EB9 00001386	JSR	@WRITE
0207CC	7001	MOVEQ	#1,D0
0207CE	4EB9 00000E5A	JSR	@DELAY
0207D4	4CD7 0106	MOVEM.L	(A7),D1-D2/A0
0207D8	7031	MOVEQ	##31,D0
0207DA	4EB9 00001386	JSR	@WRITE
0207E0	7001	MOVEQ	#1,D0
0207E2	4EB9 00000E5A	JSR	@DELAY
0207E8	4CDF 0106	MOVEM.L	(A7)+,D1-D2/A0
0207EC	51CB FFBE	DBRA	D3,LFLACK
0207F0	4E75	RTS	
0207F2	535049454C46	DC.B	'SPIELF'
0207F8		SPIELF: DS.B	64
020838	50524F544142	DC.B	'PROTAB'
02083E		PROTAB: DS.B	76
02088A	544142535057	DC.B	'TABSPW'
020890		TABSPW: DS.B	76
0208DC	4D554C44464E	DC.B	'MLDUFN'
0208E2	00102030	MLDUFN: DC.L	#00102030 * 00
0208E6	384448FF	DC.L	#384448FF
0208EA	01102145	DC.L	#01102145
0208EE	FFFFFFFF	DC.L	-1
0208F2	02102246	DC.L	#02102246
0208F6	FFFFFFFF	DC.L	-1
0208FA	03102334	DC.L	#03102334
0208FE	3C4749FF	DC.L	#3C4749FF
020902	04142031	DC.L	#04142031 * 04
020906	FFFFFFFF	DC.L	-1
02090A	05142138	DC.L	#05142138
02090E	FFFFFFFF	DC.L	-1
020912	0614223C	DC.L	#0614223C

020916	FFFFFFFF	DC.L	-1	
02091A	07142335	DC.L	#07142335	
02091E	FFFFFFFF	DC.L	-1	
020922	08182032	DC.L	#08182032	* 08
020926	FFFFFFFF	DC.L	-1	
02092A	0918213C	DC.L	#0918213C	
02092E	FFFFFFFF	DC.L	-1	
020932	0A182238	DC.L	#0A182238	
020936	FFFFFFFF	DC.L	-1	
02093A	0B182336	DC.L	#0B182336	
02093E	FFFFFFFF	DC.L	-1	
020942	0C1C2033	DC.L	#0C1C2033	* 0C
020946	3C404BFF	DC.L	#3C404BFF	
02094A	0D1C2141	DC.L	#0D1C2141	
02094E	FFFFFFFF	DC.L	-1	
020952	0E1C2242	DC.L	#0E1C2242	
020956	FFFFFFFF	DC.L	-1	
02095A	0F1C2337	DC.L	#0F1C2337	
02095E	38434AFF	DC.L	#38434AFF	
020962	00112439	DC.L	#00112439	* 10
020966	FFFFFFFF	DC.L	-1	
02096A	01112530	DC.L	#01112530	
02096E	FFFFFFFF	DC.L	-1	
020972	02112634	DC.L	#02112634	
020976	FFFFFFFF	DC.L	-1	
02097A	0311273D	DC.L	#0311273D	
02097E	FFFFFFFF	DC.L	-1	
020982	04152444	DC.L	#04152444	* 14
020986	FFFFFFFF	DC.L	-1	
02098A	05152531	DC.L	#05152531	
02098E	394548FF	DC.L	#394548FF	
020992	06152635	DC.L	#06152635	
020996	3D4649FF	DC.L	#3D4649FF	
02099A	07152747	DC.L	#07152747	
02099E	FFFFFFFF	DC.L	-1	
0209A2	08192440	DC.L	#08192440	* 18
0209A6	FFFFFFFF	DC.L	-1	
0209AA	09192532	DC.L	#09192532	
0209AE	3D414BFF	DC.L	#3D414BFF	
0209B2	0A192636	DC.L	#0A192636	
0209B6	39424AFF	DC.L	#39424AFF	
0209BA	0B192743	DC.L	#0B192743	
0209BE	FFFFFFFF	DC.L	-1	
0209C2	0C1D243D	DC.L	#0C1D243D	* 1C
0209C6	FFFFFFFF	DC.L	-1	
0209CA	0D1D2533	DC.L	#0D1D2533	

0209CE	FFFFFFFF	DC.L	-1
0209D2	0E1D2637	DC.L	#0E1D2637
0209D6	FFFFFFFF	DC.L	-1
0209DA	0F1D2739	DC.L	#0F1D2739
0209DE	FFFFFFFF	DC.L	-1
0209E2	0012283A	DC.L	#0012283A * 20
0209E6	FFFFFFFF	DC.L	-1
0209EA	01122934	DC.L	#01122934
0209EE	FFFFFFFF	DC.L	-1
0209F2	02122A30	DC.L	#02122A30
0209F6	FFFFFFFF	DC.L	-1
0209FA	03122B3E	DC.L	#03122B3E
0209FE	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A02	04162840	DC.L	#04162840 * 24
020A06	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A0A	05162935	DC.L	#05162935
020A0E	3A414AFF	DC.L	#3A414AFF
020A12	06162A31	DC.L	#06162A31
020A16	3E424BFF	DC.L	#3E424BFF
020A1A	07162B43	DC.L	#07162B43
020A1E	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A22	081A2844	DC.L	#081A2844 * 28
020A26	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A2A	091A2936	DC.L	#091A2936
020A2E	3E4549FF	DC.L	#3E4549FF
020A32	0A1A2A32	DC.L	#0A1A2A32
020A36	3A4648FF	DC.L	#3A4648FF
020A3A	0B1A2B47	DC.L	#0B1A2B47
020A3E	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A42	0C1E283E	DC.L	#0C1E283E * 2C
020A46	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A4A	0D1E2937	DC.L	#0D1E2937
020A4E	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A52	0E1E2A33	DC.L	#0E1E2A33
020A56	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A5A	0F1E2B3A	DC.L	#0F1E2B3A
020A5E	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A62	00132C34	DC.L	#00132C34 * 30
020A66	3B404AFF	DC.L	#3B404AFF
020A6A	01132D41	DC.L	#01132D41
020A6E	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A72	02132E42	DC.L	#02132E42
020A76	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A7A	03132F30	DC.L	#03132F30
020A7E	3F434BFF	DC.L	#3F434BFF
020A82	04172C35	DC.L	#04172C35 * 34

020A86	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A8A	05172D3B	DC.L	#05172D3B
020A8E	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A92	06172E3F	DC.L	#06172E3F
020A96	FFFFFFFF	DC.L	-1
020A9A	07172F31	DC.L	#07172F31
020A9E	FFFFFFFF	DC.L	-1
020AA2	081B2C36	DC.L	#081B2C36 * 38
020AA6	FFFFFFFF	DC.L	-1
020AAA	091B2D3F	DC.L	#091B2D3F
020AAE	FFFFFFFF	DC.L	-1
020AB2	0A1B2E3B	DC.L	#0A1B2E3B
020AB6	FFFFFFFF	DC.L	-1
020ABA	0B1B2F32	DC.L	#0B1B2F32
020ABE	FFFFFFFF	DC.L	-1
020AC2	0C1F2C37	DC.L	#0C1F2C37 * 3C
020AC6	3F4449FF	DC.L	#3F4449FF
020ACA	0D1F2D45	DC.L	#0D1F2D45
020ACE	FFFFFFFF	DC.L	-1
020AD2	0E1F2E46	DC.L	#0E1F2E46
020AD6	FFFFFFFF	DC.L	-1
020ADA	0F1F2F33	DC.L	#0F1F2F33
020ADE	3B4748FF	DC.L	#3B4748FF
020AE2			
020AE2		END

P.39.1

40

Zum Ausklang

Hoffentlich konnte hinreichend deutlich gemacht werden, wie effektiv sich der M68000 schon auf der User-Ebene programmieren läßt. Neben komfortablen Befehlen wie denen für Multiplikation und Division sowie Einzelbit-Zugriff tragen dazu die hervorragend gut zusammengestellten Adressierungsarten bei, die ohne Zusatzaufwand die Erstellung relokatibler Programme erlauben. Hinzu kommt der schon fast üppig zu nennende adressierbare Speicherraum von bis zu 16 MB.

Für einen so potenten Prozessor lassen sich aber auch komfortable höhere Sprachen schreiben; sowohl das SuperBASIC des QL als auch das Amiga-BASIC erfreuten durch ihre speziellen Möglichkeiten. Problematischer wird's bei den Betriebssystemen, vor allem, weil die Dokumentation nicht immer ausreicht bzw. im Einzelfall überhaupt nicht, erst spät oder nur zu hohen Preisen erhältlich ist. Üppige Auswüchse zeigen jene Computer, die Kombinationstaschenmessern (mit Nagelfeile und Motorsäge) gleichen. Der Verfasser sucht seit drei Jahren ein schlichtes, aber leistungsfähiges Datenverarbeitungsgerät mit Prozessor M68000. Man könnte damit Organisationsprobleme lösen, die in der Bundesrepublik zehntausendfach immer wieder von Hand gelöst werden. Was nützen dabei eine «Benutzeroberfläche», ein MIDI-Anschluß, hochauflösende Grafik oder ein konzertreifer Tongenerator? Müssen sich EDV-Anwender, die ohne Klimbim mit dem M68000 elektronisch Daten verarbeiten wollen, ihre Computer selber bauen?

Anhang

A) Literaturverzeichnis

a) Allgemeines/Grundlagen zum Thema

CZERWINSKI, M.: *Testen Sie Ihr Mikrowissen*, Band 2. Würzburg: Vogel-Buchverlag, 1985.

ROLLE, G.: *Mikrowissen*. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg, 1985.

b) M68000-Familie

FLOEGEL, E.: *68000 Programmierhandbuch*. Holzkirchen: Hofacker, 1984.

HILF, W., und NAUSCH, A.: *M68000-Familie*, Teil 1. München: te-wi, 1984.

HILF, W., und NAUSCH, A.: *M68000-Familie*, Teil 2. München: te-wi, 1985.

KOCH, J. (Valvo): *Der 16-bit-Mikroprozessor SC 68000, Befehlsvorrat*. Hamburg: Boysen & Maasch, 1983.

KOCH, J. (Valvo): *Der 16-bit-Mikroprozessor SC 68000, Eigenschaften*. Hamburg: Boysen & Maasch, 1983.

KOLLER, JH.: *16-bit-Mikrocomputer*. Holzkirchen: Hofacker, 1981.

MOTOROLA: *MC68000 16-bit-Mikroprozessor-Benützer-Handbuch*. 2. dt. Aufl.

VIEILLEFOND, C.: *Programmierung des 68000*. Düsseldorf: Sybex, 1985.

c) Bücher zum Amiga

BREUER, M.: *Das Amiga-Handbuch*.

HAAR: *Markt & Technik*, 1986.

HESSLMANN, N.: *Der Amiga*. Düsseldorf: Sybex, 1985.

SPANIK, CH.: *Amiga für Einsteiger*. Düsseldorf: Data Becker, 1986.

d) Bücher zum NDR-Computer

KLEIN, R.-D.: *Das 68000/8-Grundprogramm*. München: Franzis'-Software Service, 1985.

KLEIN, R.-D.: *Die Prozessoren 68000 und 68008*. München: Franzis', 1986.
 NN: *Handbuch zum Systema-DOS*. Systema-Soft, Eichenstr. 2c, 4920 Lemgo
 1

e) Bücher zum Sinclair QL

DICKENS, A.: *QL Advanced User Guide*. Cambridge (GB): Adder Publishing, 1984. (ü)

LAUFER, M., und LUFT, R.: *Der Sinclair QL unter Kontrolle*. Giga Soft/ABC Elektronik, Bielefeld, 1985. (ü)

Metacomco Assembler Manual

NAYLOR, J., and ROGERS, D.: *Inside the Sinclair QL, An introductory guide to the hardware*. London: Sunshine Books, 1985.

OPIE, C.: *QL Assembly Language Programming*. Maidenhead: McGraw-Hill, 1984. (ü)

PENNELL, A.: *The Sinclair QDOS Companion, A guide to the QL operating system*. London: Sunshine Books. (ü)

(ü) = einige inhaltliche Überschneidungen.

f) Zeitschriften

OSTERMANN, H.: *Assemblerlehrgang 68000. CHIP Mikrocomputer-Magazin*. Würzburg: Vogel, ab 2/86.

B) Programmierung eines Mikroprozessors

Für die mit den Grundlagen des Programmierens in der Maschinensprache weniger vertrauten Leser sei der zugrundeliegende Sachverhalt hier in geschlossener Form kurz dargestellt. Einzelne Fachausdrücke wird man dazu im Glossar oder in der Fachliteratur näher erläutern finden.

Zunächst einmal ist ein Mikroprozessor ein hochkomplexer elektronischer Baustein, der äußerst schnell nach Aufnahme elektrisch codierter Zahlen (s. Bitmuster) das Ergebnis der internen Verarbeitung ebenfalls in Form elektrisch codierter Zahlen ausgibt.

Nur am Rand sei erwähnt, daß zum Betrieb eines Prozessors eine Stromversorgung und ein Taktgenerator (z.B. 8 MHz) nötig sind. Unter dem Gesichtspunkt des Programmierens sind zwei andere Baugruppen wichtig:

- a) ROM oder EPROM, ein Nurlese-Baustein (read only memory), in den vor der Verwendung Bitmuster eingebrannt werden. In diesem Speicherbaustein findet der Prozessor neben anderen zwei unerläßliche Angaben: Wo findet er die Anweisungen, die er abarbeiten soll (also das Programm)? Wo kann er seine Zwischennotizen ablegen (Stapel)?
- b) In aller Regel wird auch noch ein RAM benötigt, ein Schreib-/Lesespeicher mit willkürlichem Zugriff (random access memory). Seine beiden Hauptaufgaben sind: Aufnahme und Wiedergabe der Zwischennotizen des Prozessors (Stapeleintragungen) und Aufnahme und Wiedergabe des Maschinenprogramms, einer sinnvollen Folge wohldefinierter Bitmuster.

Wegen der hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit können dem Prozessor die Befehle nicht in einem Direktmodus zugeführt werden. (Welcher Mensch könnte wohl in einer Sekunde vier Millionen Ziffern eintippen?) Die einzelnen Befehle (aktive Daten) und die zu verarbeitenden (passiven) Daten werden statt dessen in einem schnellen elektronischen Medium, dem Speicher, bereitgestellt.

Das Grund-Datenformat der 8-bit-Prozessoren (s. Bit) ist das 8 bit breite Byte (s. d.). Der M68000 ist ein 16-bit-Prozessor; sein Grund-Datenformat ist das 16 bit breite Wort. Ein heute für 7 DM erhältlicher Speicherbaustein kann z. B. 8×1024 Byte = 8 KB bzw. 4×1024 (Daten-)Wörter aufnehmen, wobei für den Speicher kein Unterschied zwischen aktiven und passiven Daten besteht.

Welcher Speicher, RAM oder (EP)ROM, angemessen ist, hängt auch von der Aufgabe des Computers ab. Wenn er immer die gleiche Aufgabe nach

C) Lösungen und Lösungsvorschläge zu den Aufgaben

L.3.1:

- a) $\$02468A - \$023456 = \$1234$. Es ist stellenweise zu rechnen: $10 - 6 = 4$ usw.
- b) $\$01EFEC - \$01DBCA = \$1332$. $12 - 10 = 2$; $14 - 11 = 3$ usw.
- c) $\$035370 - \$0350CE = \$02A2$. Hier ist mit 16er-Überträgen zu rechnen: $0 - 14$ «geht nicht». Einen 16er borgen: $16 - 14 = 2$. $6 - 12$ «geht nicht»; einen 16er borgen: $16 + 6 = 22$; $22 - 12 = 10$, also A. Usw.
- d) Vorsicht Glatteis! $\$01D234 - \$015234 = \$008000$. Die hier zur Debatte stehenden Adreßdistanzen sind aber vorzeichenbehaftet auf 16 bit begrenzt, und $\$015234 + \$8000 = \$00D234$, da $\$8000$ hier als negative Zahl gilt, denn das höchste Bit ist gesetzt. Mit anderen Worten: Gefragt war nach einer Vorwärtsdistanz (in Programmablaufrichtung); die Distanz $\$8000$ beschreibt aber einen Rückwärtssprung! Hier wurde eine der beiden Grenzen einer 16-bit-Distanz überschritten (die zulässige Vorwärtsdistanz) und die andere erreicht; $\$8000$ repräsentiert die weiteste zulässige Rückwärtsdistanz.
- e) Zugrunde zu legen ist $PC = 015236$. $\$01D234 - \$015236 = \$7FFE$. Diese Distanz ist einen Schritt kürzer als das zulässige Maximum.

L.3.2:

- a) Adreßregister indirekt.
- b) 0000003B.
- c1) 70A3.
- c2) FFFFFFFA3: Der MOVEQ-Befehl erweitert die 8-bit-Konstante vorzeichenrichtig auf .L-Format.

L.4.1: 009C0E 9C10 9C12 9C14

Nach der 1. Ablage: FFFF FFAB

Nach der 2. Ablage: FFFF FFAB FFAB

Nach der 3. Ablage: FFFF FFAB AB

L.4.2a: Mehrfache Ablage mit dem QL

03F800	70AB	MOVEQ	##AB, D0
03F802	41FA 000C	LEA	##000C(PC), A0
03F806	20C0	MOVE.L	D0, (A0)+
03F808	30C0	MOVE.W	D0, (A0)+
03F80A	10C0	MOVE.B	D0, (A0)+
03F80C	7000	MOVEQ	##0, D0
03F80E	4E75	RTS	

gleichen Regeln zu lösen hat (z. B. Heizungsregelung), kann man das Programm in einen Festwertspeicher (EPROM) einbrennen. Soll der Rechner aber mal dieses und mal jenes tun, muß er vor Arbeitsbeginn programmiert werden, dann wird das Programm in ein RAM eingegeben.

Der hier gemeinte Speicherbaustein (6264) enthält 8192 Byte-Speicherstellen, die zunächst einmal von 0 bis 8191 bzw. \$1FFF numeriert sind. Durch entsprechende Schaltung läßt sich aber derselbe Baustein auch auf die Adressen von \$2000 bis \$3FFF oder von \$4000 bis \$5FFF usw. legen. Mit entsprechend vielen Speicherbausteinen kann man so für den M68000 einen von \$000000 bis \$FFFFFF reichenden Speicher bauen. Die Nummern der Speicherstellen nennt man Adressen. Durch Vorgabe einer bestimmten Adresse kann man ein Datum (Einzahl von «Daten») in einer ganz bestimmten Speicherstelle ablegen bzw. aus ihr auslesen. Die Verbindung zu den einzelnen Speicherstellen wird dadurch hergestellt, daß man das der gewünschten Adresse entsprechende Bitmuster auf den «Adreßbus» legt: Ein Bus ist ein Bündel paralleler Leitungen, auf der Platine realisiert in Form von kupfernen Leiterbahnen. Drei solcher Busse besorgen im Mikrocomputer den Datentransfer:

Das auf dem Adreßbus anliegende Bitmuster aktiviert eine bestimmte Speicherstelle.

Der Datenbus überträgt die Bitmuster zwischen Prozessor, Tastatur, Speicher, Datensichtgerät, Diskettenlaufwerken, Drucker usw. (Die gemeinte Baugruppe wird ebenfalls über den Adreßbus angewählt.)

Ob nun gelesen oder geschrieben werden soll, und vieles andere mehr, bestimmt das Bitmuster auf dem Steuerbus.

Hiermit sind die Aufgaben der einzelnen Baugruppen wohl so weit beschrieben, daß auch der Newcomer dem im Hauptteil Dargestellten folgen kann.

- c) Das Datenlangwort 48E7FFFE wird von 035C00 nach 035C24 kopiert. Anschließend werden A0 und A1 postinkrementiert auf 035C04 bzw. 035C28.
- d) Bewegt mit entsprechendem Postinkrement das Datenlangwort 43FA000E von 035C04... nach 035C18... .
- e) Der Opcode eines jeden MOVE.L ist 2 Bytes lang, transferiert aber 4 Bytes; summa summarum zwei für sich selbst und zwei für das übrige Programm. Da das «übrige Programm» 9 Wörter lang ist, muß MOVE.L hier neunmal verwendet werden.
- f) Nur in der Unterbringung im Speicher (location).
- g) Das Programm enthält keine absoluten Adressen; es ist relokatablel.
- h) 035C24.
- i) Ja.
- j) Es kopiert sich selbst.
- k) Ja.
- l) Solange noch für diesen Zweck Speicherraum verfügbar ist.

L.4.7:

Ein sich selbst kopierendes Programm

a) für den QL,

```

03F800  41FA FFFE  LEA    $FFFE(PC),A0
03F804  43FA 0012  LEA    $0012(PC),A1
03F808  22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
03F80A  22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
03F80C  22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
03F80E  22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
03F810  22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
03F812  22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
03F814  7000      MOVEQ  #0,D0
03F816  4E75      RTS

```

b) für den NDR-Computer.

```

009C00  41FA FFFE  LEA    $FFFE(PC),A0
009C04  43FA 000E  LEA    $000E(PC),A1
009C08  22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
009C0A  22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
009C0C  22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
009C0E  22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
009C10  22D8      MOVE.L (A0)+,(A1)+
009C12  4E75      RTS

```

L.4.2b: Mehrfache Ablage mit dem Amiga

```

035C00 48E7 8080  MOVEM.L D0/A0, -(A7)
035C04 70AB      MOVEQ  ##$AB, D0
035C06 41FA 000E  LEA   $000E(PC), A0
035C0A 20C0      MOVE.L D0, (A0)+
035C0C 30C0      MOVE.W D0, (A0)+
035C0E 10C0      MOVE.B D0, (A0)+
035C10 4CDF 0101  MOVEM.L (A7)+, D0/A0
035C14 4E75      RTS

```

L.4.3: Ein zünftiger Systemabsturz ist die Folge. Der erste (.B-)Ablagebefehl setzt A0 auf eine ungerade Adresse. Dann wird versucht, dort ein Wort abzulegen; das ist unzulässig. Merken Sie sich die Faustformel: Der M68000 kennt (fast) nur gerade Adressen; ungerade sind die Ausnahme.

L.4.4a:

```

009C00 70AB      MOVEQ  ##$AB, D0
009C02 41FA FFFC  LEA   $FFFC(PC), A0
009C06 20C0      MOVE.L D0, (A0)
009C08 30C0      MOVE.W D0, (A0)
009C0A 10C0      MOVE.B D0, (A0)
009C0C 4E75      RTS

```

L.4.4b: 009C0E: FFFF FFAB FFAB ABC0 30C0 ...

- Beliebig oft, denn der Befehl ist selbst 2 Bytes lang, überschreibt aber nur eins; der gültige Programmrest würde also mit jedem zusätzlichen Befehl länger werden.
- Der 2-Byte-Befehl überschreibt 2 Bytes.
- Genau dreimal. Das nächste MOVE.L würde den Opcode 4E75 tilgen.

L.4.5:

- 009C10: 4E75 4E78 5678 1234 5678.
- Durch Predekrement wird A0 von 009C1A auf 009C16 vermindert. Erster Eintrag in 009C16 ... 9.
- 009C13.
- Das zweite RTS sollte lediglich eine Orientierungshilfe sein. Beim dritten Transfer wird 75 überschrieben.

L.4.6:

- $A0 = 035C06 + FFFFFFFA = 035C00.$
- $035C0A + 001A = 035C24.$

b)

```

03FB00 48E7 FFFE          MOVEM.L D0-D7/A0-A6, -(A7)
03FB04 4DFA 0014          LEA    BUFFER(PC), A6
03FB08 7A19                MOVEQ  #26-1, D5
03FB0A 1CEE FFE6    LOOP:  MOVE.B -26(A6), (A6)+
03FB0E 51CD FFFA          DBRA  D5, LOOP
03FB12 4CDF 7FFF          MOVEM.L (A7)+, D0-D7/A0-A6
03FB16 7000                MOVEQ  #0, D0
03FB18 4E75                RTS
03FB1A                BUFFER: DS.B 26

```

L.6.2:

a) 100

b) 13

c) 009C1A

d) Ersetzen Sie in 009C04 ... 0016, und schieben Sie nach DBEQ ein in 009C26 32C0 MOVE.W D0,(A1)+.

L.8.1:

```

040000 6004                LABEL1: BRA.S LABEL3
040002 6200 0004        LABEL2: BHI LABEL4
040006 62F8                LABEL3: BHI.S LABEL1
040008 5DCD FFF6        LABEL4: DBLT D5, LABEL1
04000C 66FE                LABEL5: BNE.S LABEL5
04000E 6000 FFF2        LABEL6: BRA LABEL2

```

L.10.1: Das würde zu dem in Abschnitt 8.1 erklärten Widerspruch führen.

L.15.1: $1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 \dots + \$7FFFFFFF = \$FFFFFFDF$, wie man leicht nachrechnen lassen kann:

```

035C00 48E7 FFFE          MOVEM.L D0-D7/A0-A6, -(A7)
035C04 7000                MOVEQ  #0, D0
035C06 223C 7FFF          MOVE.L #7FFFFFFF, D1
          FFFF
035C0C 741E                MOVEQ  #30, D2
035C0E D081                ADD.L  D1, D0
          LOOP:
035C10 E289                LSR.L  #1, D1
035C12 51CA FFFA          DBRA  D2, LOOP
035C16 41FA 000A          LEA  BUFER(PC), A0
035C1A 2080                MOVE.L D0, (A0)
035C1C 4CDF 7FFF          MOVEM.L (A7)+, D0-D7/A0-A6
035C20 4E75                RTS
035C26                BUFER: DS.L 1

```

L.5.1:

- a) 1401.
- b) Hier ist An als Ziel nicht zugelassen (siehe Bild 5.1).
- c) 260C.
- d) 1C85.
- e) Die Codierung der Adressierungsart PC-relativ wurde noch nicht besprochen. Vielleicht aber haben Sie sich an die relokatablen Programme P.3.x erinnert und damit die Informationslücke überbrückt: 10BA 0023.
- f) 3E3A FF82.
- g) Hier ist zweierlei verboten: d(PC) ist als Ziel nicht zugelassen; es wird versucht, ein Langwort (ebenso für Wort) in einer ungeraden Adresse abzulegen. (Der Inhalt von PC ist immer geradzahlig.)

L.5.2:

- a) 7012
- b) 7234
- c) 7438
- d) 76B4
- e) 788A
- f) 7A9A
- g) Hier wurde der zulässige Wertebereich überschritten.

Beththupferl: Wieso rutschte in d) die Konstante -76 ins MSB des Opcodes?

L.5.3:	a)	b)	c)
	0003F856	0003F856	0003F856
	+ 0005CDEE	+ 0005CDEE	+ FFFFCDEE
	+ 10	+ FFFFFFF9C	+ 23
	-----	-----	-----
	= 0009C654	= 0009C5E0	= 0003C667
	d)	e)	f)
	0005CDEE	0005CDEE	0005CDEE
	+ 456789AB	+ FFFF89AB	+ FFFF89AB
	+ 67	+ 67	+ FFFFFFFAB
	-----	-----	-----
	= 456D5800	= 00055800	= 00055744

L.5.4: Sehen Sie in P.5.1 nach!

L.6.1:

- a) Quelle: Adreßregister indirekt mit Adreßdistanz; Ziel: Adreßregister indirekt mit Postinkrement.

```

02000E D308          LPADDX: ADDX.B  -(A0),-(A1)
020010 51C8 FFFC          DBRA      D0,LPADDX
020014
020014 44FC 0000          MOVE     #0,CCR
020018 7007          MOVEQ   #7,D0
02001A C308          LPABCD: ABCD  -(A0),-(A1)
02001C 51C8 FFFC          DBRA      D0,LPABCD
020020
020020 4E75          RTS
020022          DS.B      14
020030 12345678      BUFFER: DC.L  $12345678
020034 23456789      DC.L  $23456789
020038 12345678      DC.L  $12345678
02003C 23456789      DC.L  $23456789
020040 55555555      DC.L  $55555555
020044 55555555      DC.L  $55555555
020048 55555555      DC.L  $55555555
02004C 55555555      DC.L  $55555555
020050 55555555      DC.L  $55555555
020054 55555555      DC.L  $55555555
020058 55555555      DC.L  $55555555
02005C 55555555      DC.L  $55555555
020060
020060          END

```

L.18.3: ABCD mit Hexziffern

```

020000
= 00000023      DEZZAL EQU  #23
020000
020000 41FA 003E          LEA     REF1(PC),A0
020004 700F          MOVEQ  #F,D0
020006 10FC 0023      LOOP1: MOVE.B #DEZZAL,(A0)+
02000A 51C8 FFFA          DBRA   D0,LOOP1
02000E
02000E 700F          MOVEQ  #F,D0
020010 10C0          LOOP2: MOVE.B D0,(A0)+
020012 51C8 FFFC          DBRA   D0,LOOP2
020016
020016 41FA 0039          LEA     REF2+1(PC),A0
02001A 700F          MOVEQ  #F,D0
02001C 1220          LOOP3: MOVE.B -(A0),D1
02001E 1428 0010      MOVE.B 16(A0),D2
020022 44FC 0000          MOVE   #0,CCR
020026 C501          ABCD   D1,D2
020028 1142 0020      MOVE.B D2,32(A0)

```

L.16.1: Wenn man beide Zahlen mit EOR verknüpft, wird das höchstwertige Bit nur dann gesetzt, wenn nur eine von ihnen negativ ist.

L.16.2: Probieren Sie es doch aus. Wegen \$EDCBA988 + \$12345678 = (1)00000000 erkennen Sie, daß alles seine Richtigkeit hat:

NEG.L(\$00000000) = \$00000000, NEG(\$80000000) = \$80000000.

020000	41FA 000C	LEA	BUFFER(PC),A0
020004	4498	NEG.L	(A0)+
020006	4498	NEG.L	(A0)+
020008	4498	NEG.L	(A0)+
02000A	7000	MOVEQ	#0,D0
02000C	4E75	RTS	
02000E			
02000E	00000000	BUFFER:	DC.L 0
020012	80000000		DC.L \$80000000
020016	12345678		DC.L \$12345678
02001A			
02001A		END	

L.18.1:

a) Die Codierung von D U E N G E R
 ist 44 55 45 4E 47 45 52.
 Nach Ausmaskieren bleibt 4 5 5 14 7 5 2.
 4564752 = \$45A710.

b) \$1BCC8 = 1 1 3 8 6 4. Aus den Möglichkeiten
 A A C H F D
 oder 5 14
 E N

oder Q Q S X V T usw. braucht man nur noch die richtige herauszufinden.

Weitere Deutungsmöglichkeiten sind z.B. ...64 = ...50 + ...14 mit Decodierung E N oder U N usw.

L.18.2: ADD und ABCD

020000	41FA 003E	LEA	BUFFER+16(PC),A0
020004	43FA 005A	LEA	BUFFER+48(PC),A1
020008			
020008	44FC 0000	MOVE	#0,CCR
02000C	7007	MOVEQ	#7,D0

L.21.5:

- a) 0201BC LEA 4(A7),A7 erhöht den Stackpointer um 4, verwirft also eine Adresse;
 b) Rückkehr also statt nach 0200BA nach 0200BE BRA MENUE.

L.21.6:

- a) Einmal nach COMPA.
 b) Wie unser Bild zeigt, dreimal nach SORTI2 und einmal zu der Ebene, die SORTIR aufrief, also zum Menü.

```

SORTIR: BSR EINGAB      EINGAB: ... ..
                                EINGEB: ... .. (1. Wort)
                                RTS
SORTI2: BSR VERGL      VERGL: ... ..
                                AUFSCH: ... ..
                                EINSCH: ... ..
                                BRA EINGEB
                                EINGEB: ... .. (2. Wort)
                                RTS
                                BRA SORTI2
SORTI2: BSR VERGL      VERGL: ... ..
                                AUFSCH: ... ..
                                EINSCH: ... ..
                                BRA EINGEB
                                EINGEB: ... .. (3. Wort)
                                RTS
                                BRA SORTI2
SORTI2: BSR VERGL      VERGL: ... ..
                                AUFSCH: ... ..
                                EINSCH: ... ..
                                BRA EINGEB
                                EINGEB: ... .. (cr)
                                LEA 4(A7),A7
                                RTS
  
```

L.21.6 Programmablauf bei A.21.6

L.21.7: Ein solches Programm könnte so aussehen:

```

020000
020000 47FA 001C      LEA    BUFFER(PC),A3
020004
020004 7E08          MOVEQ  #8,D7
020006 4E42          TRAP  #2
020008 26C8          MOVE.L A0,(A3)+
  
```

02002C	51C8 FFEE	DBRA	D0, LOOP3
020030	4E75	RTS	
020032			
020032		LEER:	DS.B 14
020040		REFE1:	DS.B 16
020050		REFE2:	DS.B 16
020060		SUMME:	DS.B 16
020070			
020070		END	

Sie erkennen ohne Mühe:	23	23	23
	<u>+0F</u>	<u>+0E</u>	<u>+0D</u>
	=xx	=37	=36

xx: Hier ergibt sich mal \$36, aber auch \$4E.

L.20.1: Sind das neue Wort und der Vergleichsrecord einander gleich, wird die Vergleichsschleife nicht vorzeitig unterbrochen, sondern der Scheifenzähler wird ganz heruntergezählt. Danach wird der Recordpointer A1 um 34 erhöht. Das neue Wort wird also hinter dem (gleichen) alten Record eingefügt.

L.20.2:

- Nein, denn A2 wird noch vor der Verschiebung dekrementiert. Verscho-ben wird also von $A2_{\text{neu}}$ nach $A2_{\text{neu}} + 34$.
- Nein, denn bei Verschiebung eines längeren Speicherbereichs würde dieser sich mit sich selbst überschreiben, und das mehrmals.

L.21.1: Bei genauer Auslegung der Frage nur einmal, in 020174 mit ADDQ.L #4,(A7).

L.21.2: $4 * (50 + 1) = 204$ Bytes.

L.21.3: A2 weist nicht auf Anfang PUDDING, sondern auf die Endnull von GOCKEL. Wir tun des Guten zuviel, indem wir die Schlußnull von BAD auch noch mit der Schlußnull von GOCKEL überschreiben. So werden zwei Befehle gespart: Die Erhöhung von A2 um 1 und die Subtraktion D0 - 1.

L.21.4:

- Hier wird die Rücksprungadresse 0200BA im Stapel auf 0200BE erhöht (vgl. L.21.1).
- «M».

- c) ... AND 8 THEN z\$="n"
 d) ... AND 16 THEN z\$="x"

L.23.2: ADD.B D1,D0 mit Opcode D001
 wird zu SUB.B D1,D0 mit Opcode 9001
 bzw. zu SUB.B D0,D1 mit Opcode 9200.

L.26.1:

- a) Es handelt sich um das MSW aus D0. Da dieses von der Multiplikation nicht verändert wird, muß der zufällige Wert schon vorher dort vorhanden gewesen sein.
 b) Laden Sie D0 und D1 zu Anfang willkürlich mit markanten Zahlen.

L.26.2: Ein derartiges Programm könnte so aussehen:

```

020000
020000 41FA 003E          LEA      ZALSTA(PC),A0
020004 3228 0002          MOVE.W  02(A0),D1
020008 C2E8 0008          MULU    08(A0),D1
02000C 3428 0004          MOVE.W  04(A0),D2
020010 C4E8 000A          MULU    10(A0),D2
020014 3628 0004          MOVE.W  04(A0),D3
020018 C6E8 0008          MULU    08(A0),D3
02001C 6114                    BSR.S   ADDSWA
02001E 3628 0002          MOVE.W  02(A0),D3
020022 C6E8 000A          MULU    10(A0),D3
020026 610A                    BSR.S   ADDSWA
020028 2141 000E          MOVE.L  D1,14(A0)
02002C 2142 0012          MOVE.L  D2,18(A0)
020030 4E75                    RTS
020032
020032 4842                    ADDSWA: SWAP    D2
020034 D443                    ADD.W   D3,D2
020036 4842                    SWAP    D2
020038 4843                    SWAP    D3
02003A 48C3                    EXT.L   D3
02003C D383                    ADDX.L  D3,D1
02003E 4E75                    RTS
020040
020040                    ZALSTA: DS.W   1
020042 1234ABCD                DC.L   #1234ABCD
020046                    DS.W   1
020048 567890EF                DC.L   #567890EF
02004C                    DS.L   3
020058
020058                    END

```

02000A	26D0	MOVE.L	(A0), (A3)+
02000C			
02000C	7E06	MOVEQ	#6, D7
02000E	4E42	TRAP	#2
020010	26C8	MOVE.L	A0, (A3)+
020012	26D0	MOVE.L	(A0), (A3)+
020014			
020014	7E07	MOVEQ	#7, D7
020016	4E42	TRAP	#2
020018	26C8	MOVE.L	A0, (A3)+
02001A	26D0	MOVE.L	(A0), (A3)+
02001C			
02001C	4E75	RTS	
02001E		BUFFER:	DS.L 6
020036		END	

Hier werden gleich die Adressen dreier Speicherfelder und die in ihnen stehenden Daten abgefragt.

Ergebnis:

Ladestartmerker: 00C788 0001 0400

Textanfangmerker: 008036 0001 0000

Textendemerker: 00803E 0001 01BC

Deutung(sversuch): Nachdem der aktuelle Quelltext auf Diskette aufgezeichnet wurde, wurde der Inhalt des Ladestartmerkers wahrscheinlich auf ein volles KB erhöht, was vielleicht der Diskettenformatierung entspricht. Die Merkeradresse 00C788 liegt im Arbeitsbereich von Systema-DOS.

Textanfang- und Textendemerker liegen im Bereich der Systemvariablen des Grundprogramms. Zu ihren Inhalten: Unter Systema-DOS werden, sofern nicht anderes bestimmt wurde, Texte ab Default-Adresse \$10000 im Speicher abgelegt. Das END des Quelltextes endet in \$0101AB. Es schließen sich mehrere 0D 0A (CRLF) an, möglicherweise um den Seitenvorschub zu steuern. 0101BC ist die erste Adresse nach dem letzten CRLF.

L.22.1:

a) Byte, Byte, Langwort.

b) LSB des ersten Wortes: Exponent (MSB wohl systemspezifischer Offset).

c) Wenn Sie die Mantisse als Binärzahl schreiben, wird das deutlich: Lesen Sie im Text eine halbe Seite weiter ...

L.23.1: Ändern Sie in der inneren FOR-NEXT-Schleife:

a) ... AND 2 THEN z\$="v"

b) ... AND 4 THEN z\$="z"

```

022FF2 2140 000B      QUOTIF: MOVE.L  D0,8(A0)
022FF6 4E71          NULDIV: NOP
022FF8 4E71          NULQUO: NOP
022FFA 6100 010C          BSR      DROP
022FFE 4E75          RTS
023000
= 00023000          EINGEB  EQU    $23000
= 0002308C          AUSGEB  EQU    $2308C
= 00023108          DROP    EQU    $23108
= 0002315E          ZALSTA  EQU    $2315E
023000
023000          END

```

L.28.1:

```

a)
                                     421
                                     323 121 331
                                     221 123 213
123 121 131
----->
                                     112 113 123
                                     ----->
                                     232 131 221
131 132 112
----->
                                     123 121 131
                                     ----->

```

b) 15 Züge

c) $4 * (4-1) + 1 = 13$, leider! Sie können aber später mit dem Programm die richtige Formel leicht finden.**L.28.2:**

- Denken Sie daran, daß die DBRA-Schleife bei Zählerstand 0 noch durchlaufen wird!
- Bei nur drei Turmpositionen können sich die Bewegungsüberschüsse nicht aufaddieren. Abhilfe: Das 150fache muß um 1 vermindert werden.
- Scheiben um 2 oder 3 Pixel verschieben und dann entsprechend länger verzögern. (Beim NDR-Computer kann man außerdem den Grafikprozessor synchronisieren.)
- Wenn $VONTU + BISTU <> 4$, dann MAXHO nur für zwei Türme ermitteln lassen.

L.29.1: Ziehen Sie doch den Hexdump! So kann man in Programmen unauffällig Informationen verstecken, z.B. zum Aufspüren von Raubkopie-(rer)n.

L.27.1:

- a) Wenn die Division nicht ohne Rest aufgeht, wird der Dividend endlos nach links aufgeschoben und vermindert, aufgeschoben und vermindert. Das Rechenwerk läuft endlos über.
- b) Sobald der Quotient bis Bit30 aufgeschiftet wurde, ist Schluß (siehe P.27.3).

L.27.2: FP-Division

- a) Der Fall a, bei dem die Mantisse des Teilers größer ist als die des Dividenden, liefert ein um eine Zweierpotenz zu großes Ergebnis. Relativ zu den drei anderen (vgl. Listing) muß also der resultierende Exponent um eins vermindert werden.
- b) Das fertige Programm liefert recht brauchbare Ergebnisse:

```

020000
020000 6100 2FFE          START:  BSR      EINGEB
020004 6100 2FFA          BSR      EINGEB
020008 6100 2FAA          BSR      DIVIDI
02000C 6100 307E          BSR      AUSGEB
020010 6000 FFEE          BRA      START
020014
022FB4          ORG      #22FB4
022FB4
022FB4 41FA 01AB          DIVIDI:  LEA      ZALSTA(PC),A0
022FB8 3010          MOVE.W   (A0),D0
022FBA 9168 0006          SUB.W   D0,6(A0)
022FBE 2228 0002          MOVE.L  2(A0),D1
022FC2 6732          BEQ.S   NULDIV
022FC4 2628 0008          MOVE.L  8(A0),D3
022FC8 672E          BEQ.S   NULQUO
022FCA 7000          MOVEQ   #0,D0
022FCC B681          CMP.L   D1,D3
022FCE 6506          BCS.S   VERGL
022FD0 0668 0001 0006          ADDI.W  #1,6(A0)
022FD6 44FC 0010          VERGL:  MOVE     ##10,CCR
022FDA B681          CMP.L   D1,D3
022FDC 6B02          BMI.S  NOTABZ
022FDE 9681          SUB.L   D1,D3
022FE0 0A3C 0010          NOTABZ: EORI    ##10,CCR
022FE4 D180          ADDX.L  D0,D0
022FE6 0800 001E          BTST   #30,D0
022FEA 6606          BNE.S  QUOTIF
022FEC D683          ADD.L  D3,D3
022FEE 4A83          TST.L  D3
022FF0 60E4          BRA.S  VERGL

```

```

02002E 4E5B UNLK A3
020030 4E75 RTS
020032 4E53 0014 SUBRU3: LINK A3,#20 * 6.
020036 6104 BSR.S SUBRU4 * 7.
020038 4E5B UNLK A3
02003A 4E75 RTS
02003C 4E75 SUBRU4: RTS
02003E
02003E STAPEL: DS.L 50
020106
020106 * 2. 20042: 12345678
020106 * 1. 20046: 0002001A
020106 * 2004A:
020106 * 4. 2004E: 00020042
020106 * 3. 20052: 00020024
020106 * 50056:
020106 * 6. 2005A: 0002004E
020106 * 5. 2005E: 0002002E
020106 * 20062:
020106 * 20066:
020106 * 7. 2006A: 00020038
020106
020106 END

```

L.30.2a Variante von P.30.2 für den NDR-Computer

Listing L.30.2a zeigt 1. absolute Adressen, 2. rechts sieben Markierungen der wesentlichen Befehle und 3. unten ein Faksimile des Stapels mit Zuordnung der Eintragungen zu den markierten Befehlen.

Wenn man nun versuchen will, die Verschachtelung mit nur einem RTS zu konstruieren, muß das UNLK offenbar in der letzten Routine stehen. Da das Programm dann aber abstürzt, zeigen wir mit der Version B einen Ausweg auf, der wenigstens zur Klärung beiträgt:

```

020000 701E MOVEQ #30,D0
020002 47FA 003A LEA STAPEL(PC),A3
020006 425B LOOP: CLR.W (A3)+
020008 51C8 FFFC DBRA D0,LOOP
02000C 284F MOVEA.L A7,A4
02000E 4FFA 003A LEA STAPEL+12(PC),A7
020012 267C 12345678 MOVEA.L ##12345678,A3
020018 6100 0002 BSR SUBRU1 * 1.
02001C
02001C 4E53 0014 SUBRU1: LINK A3,#20 * 2.

```

L.30.1:

- a) Die Basisadresse \$035FFC bleibt über das ganze Programm hinweg dieselbe; das gilt insbesondere für die Statements 7 und 10. In Zeile 15 wird $A3 = 000006 + \text{Basisadresse}$, und in Zeile 16 wird $000006 + \text{Basisadresse} + 000004 = 00000A + \text{Basisadresse} = 00000A + 035FFC = 036006$.
- b) Das ist der Rest der bei bsr.s xpeax abgelegten Rücksprungadresse $000008 + 035FFC = 036004$; ihr MSW wurde mit AFFE überschrieben. Die Rechnung mit relativen Adressen gewann bei der Korrektur einer Manuskriptseite eine überraschende Aktualität: Der Assembler wollte partout nicht die ursprüngliche ORG-Adresse akzeptieren. Deshalb mußten L.30.1 und L.30.2 nachträglich korrigiert werden. Beim Rechnen mit relativen Adressen wäre diese fehlerträchtige Situation nicht entstanden.

L.30.2:

- a) 361CC
- b) 361E6, 361F2, 361FC, 36206
- c) Von den je 20 Bytes wurden zu fallenden Adressen hin anfangs 8 mit Eintragungen belegt.
- d) Im allgemeinen läßt man den Stapel weit hinten im Speicher beginnen; dann kann er weit «nach vorn» wachsen. Dem würde eine negative Link-Distanz entsprechen.
- e) Wenn es gar nicht klappen will, können die Gründe so verständlich gemacht werden:

```

020000 701E                                MOVEQ   #30,D0
020002 47FA 003A                            LEA     STAPEL(PC),A3
020006 425B                                LOOP:   CLR.W   (A3)+
020008 5108 FFFC                            DBRA   D0,LOOP
02000C 284F                                MOVEA.L A7,A4
02000E 4FFA 003A                            LEA     STAPEL+12(PC),A7
020012 267C 12345678                       MOVEA.L ##12345678,A3
020018 6104                                BSR.S  SUBRU1  * 1.
02001A 2E4C                                MOVEA.L A4,A7
02001C 4E75                                RTS
02001E
02001E 4E53 0014                            SUBRU1: LINK   A3,#20  * 2.
020022 6104                                BSR.S  SUBRU2  * 3.
020024 4E5B                                UNLK   A3
020026 4E75                                RTS
020028 4E53 0014                            SUBRU2: LINK   A3,#20  * 4.
02002C 6104                                BSR.S  SUBRU3  * 5.

```

L.31.2:

- a) Sie haben dafür mehrere Möglichkeiten, z.B. MOVE to SR, logische Verknüpfungen mit dem SR, STOP. Da Sie diese aber (bisher) nur aus dem User-Modus heraus einsetzen können, würden Sie damit eine Privilegverletzung begehen und erhielten eine Fehlermeldung: Der QL-Monitor verliert sich im Nirwana; der NDR-Computer meldet ADRERROR; der Amiga «Privileg Violation at \$035EDC».
- b) Angenommen, die Interruptmaske würde durch MOVE to SR bestimmt: Dieser Befehl wird 0100 0110 11mm mrrr codiert. Ein solcher Opcode (leider aber auch Operand) ist gefunden, wenn das geprüfte Wort nach Undieren mit FFC0 46C0 ergibt. Damit ergibt sich für den NDR-Computer, dessen Grundprogramm von 0000 bis 7FFF im ROM steht, folgende Lösungsmöglichkeit:

```

000?  91C8                                SUBA.L  A0,A0
002?  43FA 001E                            LEA    BUFFER(PC),A1
006?  B1FC 0000 8000  LOOP:              CMPA.L  #$8000,A0
00C?  6712                                BEQ.S  EXIT
00E?  3018                                MOVE.W  (A0)+,D0
010?  0240 FFC0                            ANDI.W  #$FFC0,D0
014?  0C40 46C0                            CMPI.W  #$46C0,D0
018?  66EC                                BNE.S  LOOP
01A?  2288                                MOVE.L  A0,(A1)
01C?  5599                                SUBQ.L  #2,(A1)+
01E?  60E6                                BRA.S  LOOP
020?  4E75                                EXIT:   RTS
022?  BUFFER: DS.L  50
                                END

```

L.32.1: MOVE USP,Ax kopiert den Inhalt des USP in ein Adreßregister. MOVE.L #\$123456,(Ax) überschreibt die momentane Rücksprungadresse.

Diese Befehlskombination ist nur funktionell interessant, denn das Betriebssystem «kennt» ja die Intentionen des Users nicht!

L.33.1: Offenbar war beim Eintritt in den Supervisor-Modus Z-Flag gesetzt. Da weder TRAP noch MOVE from SR noch LEA die Flags verändern, muß das Z-Flag schon beim ersten Durchlauf von LISTAP gesetzt worden sein. Da aber auch DBRA die Flags nicht beeinflußt, muß beim letzten Transfer (A4)+,(A3)+ ein Nullwort übertragen worden sein. Bild 33.1 zeigt, daß das richtig ist (3F83A). Zur Kontrolle könnten Sie aber auch vor dem Eintritt in den Supervisor-Modus das CCR willkürlich mit markanten Daten < \$20 laden.

```

020020 6104          BSR.S   SUBRU2   * 3.
020022 4E71          NOP
020024 4E71          NOP
020026 4E53 0014     SUBRU2: LINK    A3,#20  * 4.
02002A 6104          BSR.S   SUBRU3   * 5.
02002C 4E71          NOP
02002E 4E71          NOP
020030 4E53 0014     SUBRU3: LINK    A3,#20  * 6.
020034 6104          BSR.S   SUBRU4   * 7.
020036 4E71          NOP
020038 4E71          NOP
02003A 2E4C          SUBRU4: MOVEA.L A4,A7
02003C 4E75          RTS
02003E
02003E          STAPEL: DS.L    50
020106
020106          * 2. 20042: 12345678
020106          * 1. 20046: 0002001C
020106          *   2004A:
020106          * 4. 2004E: 00020042
020106          * 3. 20052: 00020022
020106          *   50056:
020106          * 6. 2005A: 0002004E
020106          * 5. 2005E: 0002002C
020106          *   20062:
020106          *   20066:
020106          * 7. 2006A: 00020036
020106
020106          END

```

L.30.2b Lösungsanalyse mit dem NDR-Computer

Um möglichst auf gleiche Adressen zu kommen, wurden fortgelassene Befehle durch NOPs ersetzt. Am Ende geht es völlig unkonventionell nicht ins Hauptprogramm zurück, sondern der Stackpointer wird wiederhergestellt. (Eigentlich hätten hier UNLK A3 und RTS stehen müssen.) So kehrt der Programmablauf ohne Fehlermeldung zurück, und es wird möglich, noch einmal in Ruhe in den Stapel zu schauen. Die Eintragungen entsprechen ziemlich genau der a-Version, doch wenn SUBRU4 ein UNLK enthielte, müßten im Stapel zwei gültige Adressen bereitstehen. Hier ist nur eine vorhanden; daher der unkontrollierte Ausstieg.

L.31.1: Sie brauchen dazu nur in P.23.1 «das andere Byte» mit PEEK(anfad+24) auszulesen.

A7 weist auf den TOS, der 03FADE enthält; eine Bestätigung der hohen Wahrscheinlichkeit, daß ein Job während einer Warteschleife suspendiert wird.

SR: Während der Warteschleife ist fast nie ein Flag gesetzt.

PC: Das Programm wurde tatsächlich bei LWART unterbrochen.

L.35.3: POKEn Sie nach 03FA33, 03FD23 andere Prioritäten (von der Console aus) ein. NB: $03FD23 - 03FA33 = 02F0$, das ist die Programmlänge. So können Sie unter Beachtung der Jobtafel auch die Ansprechadressen für Hahn und Hund finden.

L.36.1: Ein durch Exceptionvektor aufgerufener Programmabschnitt wird mit $SR = 2000$ durchlaufen. Da sich der Prozessor im Supervisor-Modus befindet und in den Status quo ante zurückkehren soll, ist RTE der richtige Befehl.

L.37.1:

- a) Beide 03FD76; die einzige zu durchlaufende Subroutine ist CREAJOB.
- b) Für F-1 gilt: $A7 = 03FCD0$, das ist die erste Adresse «unterhalb» (im Bild des Tellerstapels) des Stapels. Der Stapelmechanismus ist also bereit zur Aufnahme eines neuen Eintrags (das wäre die Neuauflage des alten). Der Ablauf wurde also außerhalb von CREAJOB unterbrochen. Weiteren Aufschluß bietet die Aufzeichnung in 03FCB2: Der in Wahrheit nie wieder aktivierte Programmzählerstand 03FD8A wurde beim TRAP #1 abgelegt, der den Job deaktivierte. – Das Entsprechende gilt auch für den F-2-Job.

L.37.2: Mit LEA 22(A0),A6 darf ordnungsgemäße Funktion erwartet werden, auch noch mit 20(A0), denn der Datenbereich bietet mehr Platz als nötig. LEA 26(A0),A6 kann jedoch zum Absturz führen, weil die Längenangabe im Anfang des Job-Kontrollblocks verfälscht wird.

L.37.3: Der künftige Schleifenzähler D4 wurde in 03FDC4 mit Anfangsstand 8 vorbereitet.

L.37.4: Zu 1.: Der Scheduler wird durch Interrupts initialisiert. Das Auftreten von Interrupts (auch höherer Prioritäten) hängt nicht nur von einem Timer, sondern auch von allerlei Zufälligkeiten ab. Zu 2.: Zunächst ein simpler Überschlag: 486 Buchstaben wurden ausgegeben. $486 : 9 = 54$, genau (vgl. Abschnitt 37.1) die Anzahl der Tochterprogramme! Jeder F-Job hat also doch wohl genau seine Aufgabe erfüllt! Wo aber wurde behauptet,

L.35.1: Für das Programm Katz gilt: Das unterste Langwort im Stapel ist (auch bei Esel) 00000000. Wegen (3FAD0) = 60E6 soll hier nach 0048' zurückgesprungen werden; es handelt sich also um den Eintrag bei BSR.S AUSGAB. Entsprechend ist 3FADE die beim BSR.S WARTEN abgelegte Rückkehradresse.

Nicht so einfach ist der Eintrag 03FB11 zu deuten. Man könnte vermuten, daß dies die Adresse ist, bis zu der (ausgeschlossen) der Stapel wachsen darf. Dagegen spricht, daß hier noch wesentliche Programmdateien stehen. Wir haben allerdings dem Betriebssystem nicht mitgeteilt, wie weit der Datenbereich gilt. Auch dafür gibt es Möglichkeiten.

L.35.2: Auf das Programm Katz bezogene Deutung:

D0 enthält nach den TRAP-Aufrufen evtl. Fehlermeldungen; hier lief offenbar alles planmäßig.

D1 enthält nach IO_SSTRG die Anzahl der tatsächlich ausgegebenen Zeichen.

D2 enthält die Anzahl der von IO_SSTRG auszugebenden Zeichen («preserved»).

D3 enthält das timeout («preserved»).

D4 dient lediglich der Identifikationsgegenprobe.

D5 enthält nach DBRA (Rotieren des Pufferinhalts) -1.

D6 enthält die Anzahl der um eins nach links verschobenen Bytes.

D7: Offenbar wurde der hohen Wahrscheinlichkeit entsprechend Katz während der Warteschleife suspendiert.

A0 enthält den channel-ID. 002D0004 und 002B0003 sowie die früher benutzten 00000000 und 00010001 lassen eine gewisse Ähnlichkeit erkennen.

A1 wurde zu Beginn der Stringausgabe auf den Pufferanfang gerichtet und dann Byte für Byte inkrementiert. 3FB0E weist auf das erste Byte nach dem Puffer.

A2 vergleichen Sie bitte mit Bild 32.2.

A3 ist permanent auf den Pufferanfang gerichtet.

A4 siehe D4.

A5 wurde vom Programm nicht verändert.

A6 muß beim Verlassen des Programms unverändert an QDOS zurückgegeben werden. Es enthält die Basisadresse, unter der das Programm erreicht wird.

D) Glossar

Absturz. Der Computer ist außer Kontrolle geraten und reagiert nicht mehr (sinnvoll) auf Tastendruck. (Er kann z.B. in eine Schleife geraten sein, in der er das, was über die Tastatur eingegeben werden kann, nicht «versteht»; das Programm kann sinnentstellend zerstört oder Systemvariable mit unsinnigen Werten belegt worden sein.)

Adreßbus. Gruppe von i. a. 16 oder mehr Leiterbahnen, über die bestimmte Speicherstellen, Geräte usw. an-/ausgewählt («adressiert») werden.

analog. Im Gegensatz zu «digital» kommt es auf die Stärke eines Stroms oder die Höhe einer Spannung an (Jedesto-Prinzip). Mikrocomputer arbeiten dagegen digital.

ASCII. American Standard Code for Information Interchange. Codierungsvorschrift, nach der z.B. der Buchstabe «A» intern als \$41 codiert wird, die Ziffer «0» als \$30 usw.

Basisregister. Enthält eine Basisadresse, von der aus relativ adressiert wird. Realisiert beim M68000 mit der Adressierungsart «Adreßregister indirekt mit Index». Beispiele u. a. in P.14.3, A.5.3 und Kapitel 35: A6 (s. Job-Kontrollblock) zeigt auf den Programmanfang.

Betriebssystem. Ein Programm, das ein Computer zu seiner Selbstverwaltung (Tastaturabfrage, Bildschirmsteuerung, Startadresse usw.) benötigt. Ein Betriebssystem kann sehr einfach sein (Monitorprogramm), aber auch sehr aufwendig.

Binärzahlen. Setzen sich aus den Binärziffern 0 und 1 zusammen. Die Stellenwerte sind Einer, Zweier, Vierer, Achter usw. $1101\ 1001 = 128 + 64 + 16 + 8 + 1 = 217 = \$D9$.

Bit. (engl.: Bißchen, auch binary digit); eine Binärstelle im Bitmuster, kann nur einen der beiden Werte 0 oder 1 (L oder H) darstellen. Einer Leiterbahn eines Busses entspricht z.B. auch ein Bit.

Bitmuster. Man braucht die Nullen und Einsen eines Datums nicht unbedingt als Zahl aufzufassen; sie können auch eine andere Bedeutung haben. Man spricht dann ganz neutral von Bitmustern.

Breakpoint. Eine Adresse, bei der (z.B. zur Fehlersuche) der Programmablauf (vorübergehend) unterbrochen werden kann.

Buffer. Bei uns Zwischenspeicher im weiteren Sinn. Vgl. Puffer.

Byte. Eine Gruppe von 8 bit; kann Zahlen von 0 bis 255 (bzw. \$00 bis \$FF) repräsentieren.

Cartridge. Mikro-Bandkassette für den QL.

channel-ID. Siehe Kanalkennzahl.

Cleancomputer. Das residente Betriebssystem ist äußerst knapp und enthält u.U. nur ein Umladeprogramm, das das eigentliche Betriebssystem lädt, oder ein etwas komfortableres, aber dennoch ziemlich spartanisches Monitorprogramm. Cleancomputer sind übersichtlich und flexibel. Man kann verschiedene Sprachen laden, manche sogar in Compiler- und/oder Interpreterversion.

Compiler. Übersetzt den in einer höheren Sprache geschriebenen (problemorientierten) Quelltext vor Programmablauf ein für allemal in ein Maschinenprogramm. Vgl. Interpreter.

CPU. Central Processing Unit, der Mikroprozessor.

daß ein und derselbe F-Job immer ein und denselben Kennbuchstaben ausgibt? F-1 läuft vielmehr so ab:

Ausgabe 'A',

CREAJOB mit Inkrementierung von D5;

Ausgabe 'B',

CREAJOB mit Inkrementierung von D5;

Ausgabe 'C' usw. ...

Die Tochterprogramme geben also so aus:

F-1: ABCDEFGHI

F-2: BCDEFGHIJ

F-6: CDEFGHIJK

F-3: CDEFGHIJK

F-4: DEFGHIJKL

F-5: EFGHIJKLM

F-7: FGHIJKLMN

Die vollständige Rekonstruktion darf interessierten Lesern überlassen werden.

Zu 3.: Die Antwort geht aus «Zu 2.» hervor.

L.39.1: MLDUFN läßt sich entnehmen, daß die Mühlen \$20 bzw. \$35 bzw. \$49 durch die Felder 00, 04, 08, 0C bzw. 07, 16, 25, 34 bzw. 03, 16, 29, 3C verlaufen; im Klartext: \$20 verläuft durch die senkrechte vordere linke Kante, \$35 verläuft in der zweiten Schicht von oben von der vorderen rechten zur hinteren linken Kante, und \$49 ist die Raumdiagonale durch die Ecke oben rechts vorn.

L.39.2: Wenn das entsprechende Feld unbesetzt ist, wird der aus dem Spielwert im MSN und «1» im LSN zusammengesetzte Eintrag aus SPIELF nach D4 geholt und mit D2 verglichen. Ist der Inhalt von D4 größer als der von D2, übernimmt D2 den höheren Wert, enthält also am Schluß das Maximum.

L.39.3: Angenommen, der Computer hat als nächsten Zug die Besetzung von Feld \$27 ermittelt. Dann enthält D0 in binärer Notierung 0010 0111, was sich unmittelbar in Ebene, Zeile, Spalte zerlegen läßt: xx 10 01 11. Wie Bild 39.2 zeigt, ist für Feld \$27 $E = 3$, $Z = 2$ und $S = 4$. Man erhält diese Zahlen, indem man die Dupel um 1 erhöht und zum ASCII aufbereitet, was in AUFBZC (AUFBereiten Zug Computer) durch Addition von \$31 in einem Gang erledigt wird. Das ROL.B #2,D0 dürfte nun verständlich sein.

zugeordnet, unter denen sie künftig (wie der Fernsprechteilnehmer unter seiner Rufnummer) erreicht werden können. Der Kanal übernimmt die Feinarbeit der Geräteansteuerung (vgl. Driver).

Label. Eine Variable, die nur zwei Zustände annehmen kann. Anfangs ist sie leer. Nach der Wertzuweisung kann der Inhalt i. a. nicht mehr verändert werden (beim NDR-Computer jedoch mit einem weiteren EQU), kann aber wie bei einer normalen Variablen immer wieder abgefragt und in Rechnungen einbezogen werden.

Linefeed. Zeilenvorschub; normalerweise codiert \$0A.

Linken. Ein neues Glied in eine Kette einfügen; hier: ein neues Programm oder einen zusätzlichen Speicherbereich in den Gesamtablauf einbeziehen.

lokal ist eine Variable, die nur in einem bestimmten Programmteil (z. B. einer Prozedur) existiert.

LSB. Lower Significant Byte, niederwertigstes Byte (z. B. in einem Wort oder Langwort).

Lsb. Lower Significant Bit.

LSN. Lower Significant Nibble.

Mikrodrive. Miniatur-Bandlaufwerk des QL.

Mnemonik. Eine gut zu behaltende Kurzformulierung für ein farbloses Abstraktum; z. B. «RTS» (ReTurn from Subroutine) statt «4E75».

Monitor. (lat.: Überwacher). a) Datensichtgerät. b) einfaches Betriebssystem (s. d.).

MSB. Most significant byte, höchstwertiges Byte (z. B. in Wort oder Langwort).

MSb. Most significant bit.

MSN. Most significant nibble.

Negative Zahl. Eine ganze Zahl gilt häufig als negativ, wenn ihr höchstwertiges

Bit gesetzt ist: $-128 = \$80 < \$7F = +127$.

Nibble. Halbbyte, eine Gruppe von vier Bits.

Offset. (Sehr frei übersetzt: Aufgesetztes). Eine Adreßdistanz, die (i. a. vorzeichengerecht) zu einer Basisadresse zu addieren ist.

Opcode. Kurzform für «Operations-Code»; z. B. 4E75 für RTS.

Pixel. Bildpunkt, kleinstes Element der Bildaussage.

Plotter. Zeichengerät, dessen Schreibstift vom Computer in X- und Y-Richtung bewegt und auch gehoben oder gesenkt werden kann.

Pointer. (engl. Zeiger). Meistens ein Register, das eine Adresse enthält, also auf eine bestimmte Speicherstelle zeigt.

Puffer. Im engeren Sinne ein Zwischenspeicher, in den ein schnelleres Gerät (z. B. der Computer) Daten ablegt, die ein langsames Gerät (z. B. der Drucker) allmählich abarbeitet. Dadurch wird das schnellere Gerät für andere Aufgaben frei.

RAM. Random Access Memory, Schreib-/Lesespeicher, z. B. zur Unterbringung von Variablen und nicht-residenten Programmen.

resident ist ein im ROM stehendes Programm, denn es ist immer vorhanden und braucht nicht erst geladen zu werden. Viele Betriebssysteme sind resident.

ROM. Read Only Memory, Festwertespeicher; der Anwender kann nur aus ihm herauslesen.

Scheduler. Der Teil eines Mehrbenutzer-Betriebssystems, der (im Zusammenwirken mit der Hardware) den einzelnen Jobs Rechenzeit zuweist (s. Abschnitt 3.1.1 und Kapitel 35).

sedezimal. Anderes Wort für hexadezimal.

CR, cr. Carriage Return, Wagenrücklauf bei Schreibmaschinen (bzw. Fernschreibern). Mit der CR-Taste (Code \$0D) werden Eingaben abgeschlossen. Vgl. Enter.

Datenbus. Eine Gruppe von i.a. 8 oder 16 Leiterbahnen, über die digital codierte Daten transportiert werden.

Datum. Einzahl von Daten.

digital. Im weiteren Sinne «durch Ziffern dargestellt»; im engeren Sinne «durch Binärzahlen darstellbar», d.h. durch eine Gruppe von Leitern, die entweder «Impuls» (1) oder «keinen Impuls» (0) führen.

Digitalrechner. Arbeitet mit Daten, die durch die 0/1-Zustände mehrerer elektronischer Bauelemente (Drähte, Leiterbahnen, Transistoren, Kondensatoren usw.) codiert sind.

DOS. Disk Operating System, Diskettenbetriebssystem.

Driver. Hier Routinen, die nach der Übergabe der wesentlichen Parameter die hardware-spezifische Feinarbeit zur Ansteuerung der Ein-/Ausgabegeräte übernehmen.

Echo. Über den Bildschirm wird ausgegeben, über die Tastatur zunächst einmal nur eingegeben. Wenn aber die Eingabe auch auf dem Bildschirm protokolliert wird, nennt man das Echo.

ENTER. (engl., u. a. aufnehmen); andere Bezeichnung/Beschriftung der CR-Taste (s. d.).

Flag. (Signal-)Flagge, ein Bit i. a. im Innern des Prozessors, das durch seinen Inhalt anzeigt, ob ein bestimmtes Ereignis (wie etwa Vorzeichenwechsel oder Überlauf des Rechenwerks) eingetreten ist.

FORTH. Eine prozessornahe und deshalb sehr schnelle Programmiersprache mit schon recht angenehmem Komfort.

Gerechnet wird im Zahlenstapel. Die Befehlsstruktur entspricht der UPN (s. d.).

FP. Abkürzung für Floating Point, Fließkomma(-zahl). Siehe Kapitel 22 bis 27.

global. Ist eine Variable, die im ganzen Programm gilt; bei uns auch auf Pointer angewendet. Gegenteil: lokal.

Hexadezimalzahlen haben die Stellenwertbasis 16: Einer, 16er, 256er, 4096er usw. Sie werden nach Motorola-Norm durch vorangestelltes «\$» gekennzeichnet. $\$2468 = 2 \cdot 4096 + 4 \cdot 256 + 6 \cdot 16 + 8 \cdot 1 = 9320$.

Hexadezimalziffern sind zusätzlich zu den Dezimalziffern die Zeichen A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 und F=15. $\$FD = 15 \cdot 16 + 15 \cdot 13 = 253$. Siehe auch negative Zahlen.

Hexdump. Speicherauszug (dump) in hexadezimaler Notierung.

ID. Identifier, Kennzahl.

Index. Beim M68000 ein Daten- oder Adreßregister, dessen Inhalt vorzeichen-gerecht zu einer in einem Adreßregister stehenden Basisadresse addiert wird.

Interpreter übersetzen einen in einer höheren Programmiersprache geschriebenen (problemorientierten) Quelltext während des Programmablaufs. In Schleifen wird jede Anweisung immer wieder aufs neue übersetzt; das kostet Zeit.

Job (Arbeit). Hier: unabhängig voneinander ablaufende Programme.

Job-Kontrollblock. Speicherbereich, in den z.B. bei Unterbrechung durch den Scheduler die wesentlichen Angaben über das suspendierte Programm (ab wo muß es mit welchen Registerinhalten aktiviert werden?) «gerettet» werden (s. z.B. 35.2).

Kanalkennzahl. Den verschiedenen Bildschirmfenstern, der Tastatur, den Mikrodrives usw. werden Zahlen (channel-ID)

E) Modus-Experiment mit dem NDR-Computer

Der NDR-Computer befindet sich normalerweise im Supervisor-Modus. Man kann ihn in den User-Modus mit korrekter Rückkehr ins Grundprogramm zwingen, wenn man den in Kapitel 33 dargestellten Weg konsequent umkehrt:

Nachdem der Inhalt des SSP nach D1 und (unnötigerweise) die dort eingetragene Rücksprungadresse nach D2 gerettet wurden, werden ein neuer Systemstapel ab SSTAPL und ein Userstapel ab USTAPL eingerichtet; beide wachsen zu niedrigeren Adressen hin. MARKIR wird keiner Erläuterung mehr bedürfen.

Vor dem Übergang in den User-Modus wird die Adresse, in der der User-Programmtorso beginnt, mit PEA auf dem momentan gültigen Stapel (das ist z. Zt. noch SSTAPL) abgelegt, danach der Inhalt des Statusregisters, aus dem sodann das S-Bit wegmaskiert wird. Nun versetzt RTE den Prozessor in den User-Modus.

Die Rückkehr in den Supervisor-Modus bewirkt ein TRAP #8 mit Vektor \$008012 (im ROM). In \$008012 (RAM) steht aber JMP 003230. Der erste Befehl unseres Programms verbiegt diesen Soft-Vektor, der nun zum Programmabschnitt SUPER2 führt, der ebenfalls seine Spur im Puffer hinterläßt, den ursprünglichen Systemstapel wiederherstellt und wie immer ins Grundprogramm zurückführt.

Nach Durchlauf sieht der Arbeitsbereich so aus:

```

                >>>>
BUFFER: 02004E 2 7 0 0 00020088
          020054                00020022
          020058 0 7 0 0 00020074
          02005E                00020040
          020062 ##
          020064 2 7 0 0 00020082
          02006A                00020036
          02006E 8 8 8 8 88888888
          020074                00020040
USTAPL: 020078 <<<<
          02007C 8 8 8 8 88888888
          020082                00020036
          020086 0 7 0 0 00020042
SSTAPL: 02008C <<<< 22222222

```

signed numbers. Vorzeichenbehaftete Zahlen, z.B. \$80 = -128. Gegenteil: unsigned numbers. Siehe auch negative Zahlen.

Speicher. Vorrichtung, in der als elektrische (oder magnetische) Impulse codierte Daten aufbewahrt bzw. bereitgestellt werden können.

Stack (Stapel). Ein Speicherbereich, in dem vor allem Rücksprungsadressen, aber auch andere Daten vorübergehend abgelegt werden. Siehe auch Stackpointer.

Stackpointer, Stapelzeiger. Ein Hinweisregister, das auf die momentan gültige Adresse im Stapel zeigt; das ist i. a. die, in der der zuletzt eingeschriebene oder als erster herauszulesende Eintrag steht. Beim M68000 ist A7 der Stackpointer.

Stapel. Siehe Stack.

Stapelzeiger. Siehe Stackpointer.

String. Zeichenkette. Wird z.B. die Hexadezimalzahl 1A2E zum String aufbereitet, sieht das intern so aus: 31 41 32 45.

Systemabsturz. Siehe Absturz.

Systema-DOS. Ein Diskettenbetriebssystem der Firma Systema-Soft.

Systemvariable. Variable, die Angaben über das Computersystem enthalten: Wie viele User sind angeschlossen? Wo steht der Cursor? Ausgabe auf Drucker oder Bildschirm? Letzte gedrückte Taste? usw.

Taktzyklen. Digitalrechner arbeiten nach einem vorgegebenen Takt, der von einem Schwingquarz erzeugt wird. Wird der Prozessor mit 8 MHz getaktet, so erzeugt der Quarz 8 000 000 (oder sogar 16 000 000) Taktzyklen (Schwingungen) je Sekunde.

Task. Hier eine von einem Computer zu übernehmende Aufgabe, Abarbeitung eines Programms bzw. das Programm selbst.

TOS. Top of stack, das sozusagen aktive Ende des Stapels. Hier ist der letzte Eintrag abgelegt bzw. wird von hier die Rücksprungsadresse geholt.

transient. Vorübergehend. Transient program area: Bereich des RAM, in dem die vorübergehend geladenen Programme untergebracht werden können.

unsigned numbers. Vorzeichenlose Zahlen; das MSb stellt einen Zahlenwert und nicht etwa das Vorzeichen dar: \$FFFF = +65536.

UPN. Umgekehrte Polnische Notation. Nach Jan LUKASIEWICZ so benannte Schreibweise, die 7 - 4 als 7 4 - notiert.

vorzeichenbehaftete Zahlen. Siehe signed (und unsigned) numbers.

Stichwortverzeichnis

@AUFXY 208
@CI 62
@CLRSCREEN 64
@CO2 62
@CRLF 64
@CRT 134
@CSTS 102
@DELAY 64
@ERAPEN 213
@FIRSTTIME 208
@LST 134
@PRINT8D 182
@PRINTnX 77
@READ 112
@SCHREITE 208
@SETFLIP 64
@SETPEN 213
@WERT 90, 144
@WRITE 64

A

ABCD 97, 153
Absolut-kurz-Adressierung 27, 62
Absolut-lang-Adressierung 26
ADD, ADDA, ADDI 77, 153, 154
Additionsbefehle 153
ADDQ 60, 77, 154
ADDX 154
Adreßbus 20, 332
Adreßdistanz 29
Adresse, effektive 23
Adressierung programmzähler-
relativ 30
Adressierung speicherplatzunab-
hängig 29, 33

Adressierungsarten 19, 23
Adreßregister indirekt mit Index 40
-- mit Postinkrement 33
-- mit Predekrement 34
aktiver Job (QL) 283
AND 86
ANDI to SR 272
Anmeldung eines Programms beim
Betriebssystem QDOS 275
Arbeitsbereich des Betriebssystems 206
ASCII-Code/-String 75
ASL, ASR 84
Assembler 39
- bedienen, K-Seka (Amiga) 167
- bedienen, Metacomco (QL) 71
- bedienen, RDK (NDR-Computer) 55
Assemblerdirektive 42
Assemblerprotokoll 57
Assemblieren 39
Aufzeichnen auf Diskette 133
Ausgabe
- von Zeichen (NDR) 62
- von Strings (NDR) 64
- von Strings (QL) 66
Ausnahmen vom normalen
Programmablauf 259, 265
Ausnahmezustand 181
Autovektor-Interrupt 261

B

BASIC-Hostprogramm 17, 18, 206
Basisregister 82
Bcc 53
BCHG 254
BCLR 102, 254

```

020000 23FC 0002002E  VORBER: MOVE.L  #SUPER2,#0B014
020006 0000B014
02000A 220F          MOVE.L  A7,D1
02000C 2417          MOVE.L  (A7),D2
02000E 2E7C 0002008C  MOVEA.L #SSTAPL,A7
020014 41FA 0062     SUPER1: LEA    USTAPL(PC),A0
020018 4E60          MOVE   A0,USP
02001A 41FA 0032     LEA    BUFFER(PC),A0
02001E 6100 0022     BSR    MARKIR
020022 487A 0018     PEA   USERMD(PC)
020026 40E7          MOVE   SR,-(A7)
020028 0257 DFFF     ANDI.W #DFFF,(A7)
02002C 4E73          RTE
02002E
02002E 30FC 2323     SUPER2: MOVE.W  #'##',(A0)+
020032 6100 000E     BSR    MARKIR
020036 2E41          MOVEA.L D1,A7
020038 2E82          MOVE.L  D2,(A7)
02003A 4E75          RTS
02003C
02003C 6100 0004     USERMD: BSR    MARKIR
020040 4E48          TRAP   #B
020042
020042 40D8          MARKIR: MOVE   SR,(A0)+
020044 20CF          MOVE.L  A7,(A0)+
020046 20D7          MOVE.L  (A7),(A0)+
020048 4E75          RTS
02004A
02004A 3E3E3E3E     DC.B   '>>>>'
02004E          BUFFER: DS.B   42
020078 3C3C3E3E     USTAPL: DC.B   '<<<>'
02007C          DS.B   16
02008C 3C3C3C3C     SSTAPL: DC.B   '<<<<'
020090
020100          ORG   $20100
020100 41FA FF4C     BEQUEM: LEA    BUFFER(PC),A0
020104 703D          MOVEQ  #3D,D0
020106 10FC 0088     LOOP:  MOVE.B  #88,(A0)+
02010A 51C8 FFFA     DBRA   D0,LOOP
02010E 23FC 3C3C3E3E  MOVE.L  #'<<>>',USTAPL
020114 00020078
020118 41E8 0004     LEA    04(A0),A0
02011C 7073          MOVEQ  #73,D0
02011E 10FC 0022     LOOP2: MOVE.B  #22,(A0)+
020122 51C8 FFFA     DBRA   D0,LOOP2
020126 4E75          RTS
020128          END

```

H

- Hanoi, Türme von 189
- Hexdump 15
- Hornersches Schema 90, 93

I

- I/O-Ports 27
- Inaktiver Job (QL) 283
- Indexregister 40
- Interrupt 259
- Interrupt-Autovektor 261
- Interrupt-Ebenen 260, 263
 - -Maske 260
- IO_CLOSE 291
- IO_FBYTE 104
- IO_FLINE 288

J

- JMP 52
- Job als selbständiges Programm (QL) 295
- Job-Kontrollblock 113, 206, 280, 281, 293
- Jobtafel (QL) 293
- JSR 58

K

- K-Seka-Assembler 167
- Kanalkennzahl 66, 104, 277
- Kommentar (Assembler) 42
- Komplementarität Mensch-Computer 306
- Konstantenadressierung 26
- Kontrollbus 332
- Konvertierung s. a. Umwandlung
 - DEZ → FP 142
 - FP → DEZ 146
- Konvertierungsfehler 150

L

- Label 42
- LBYTES (QL) 206
- LEA 29
- LINK 256
- LSL, LSR 84

M

- Mantisse 136
- Maskieren 86
- Mehrbenutzersystem (s. a. Multitasking) 19, 265
- Mikroprozessor 331
- Mnemonic 37, 214
- Monitorprogramm 15
- MOVE 26, 38
- MOVE to CCR 186
- MOVE to SR 48, 272
- MOVE to USP 271
- MOVEA 42, 125
- MOVEM 31, 88
- MOVEP 258
- MOVEQ 30, 39
- MT_CJOB 297
- MT_FRJOB 292
- MT_PRIOR 277
- MT_TRAPV 286
- MULS 175
- Multiplikation mehrstellig 176
- Multiplikationsbefehle 175
- Multitasking 265, 275, 279
- MULU 92, 175

N

- N-Flag 48
- NBCD 87
- NEG 87
- negative Zahl 27
- NOP 59
- NOT 87

O

- Objektcode 57
- Offset 42
- Opcode 37
- OR 86
- ORG-Direktive 45, 56, 71
- ORI to SR 272

P

- PC (Program Counter) 29
- PEA 254
- Postinkrement 33

- Bedingungsschlüssel und Flags 159
 Betriebssystem, Arbeitsbereich 206
 Binärbrüche 140
 BLK-Direktive 170
 BRA 52
 BSET 254
 BSR 58
 BTST 145
 Bubblesort 104
- C
- C-Flag (carry) 47
 CALL (Amiga) 17, 31
 CALL (QL) 18, 206
 Carry 47
 CCR 46, 47, 155
 Channel-ID (s. a. Kanalkennzahl) 68
 CLI 167
 CMP 48
 CMPI 46
 CN_ITOHB, ITOHL, ITOHW 80
 Codierung Bcc 53
 Codierung BRA 52
 -DBcc 51
 -MOVE 38
 -MOVEQ 39
 Command Line Interface (Amiga) 167
 Condition Code Register 46, 47
 Console 288
 Console-Fenster 104
- D
- Datenbus 19, 332
 Datenformate 20
 DBcc 45, 51
 DBEQ 46
 DBF 44
 DBRA-Schleife 43
 Default-Wert 55
 Disassembler 39, 214
 Diskette, Aufzeichnung
 (Systema-DOS) 133
 Division, bitweise 184
 Divisionsbefehle 181
 DIVS 181
 DIVU 148, 181
- DROP 142
 DS-Direktive 42, 123
 DUP 142
- E
- Editor (Amiga) 168
 - (NDR) 55
 - (QL) 72
 Effektive Adresse 23
 Eingabe (NDR) 62, 112
 - (QL) 104, 288
 Einzelschrittmodus
 (s. a. Tracing) 57, 284
 EOR 87
 EORI to SR 272
 EPROM 331
 EQU-Direktive 71
 Eratosthenes, Sieb des 99
 EVEN-Direktive 123
 Exception 181, 265
 EXEC (QL) 72, 206
 EXG 78
 Exponent 136
 EXT 117
 extend bit (X-Flag) 48
- F
- Flagkombinationen 49
 Flags bei Addition 155
 - bei Subtraktion 158
 Flags des CCR 47, 155
 - des SR 259
 Flags und Bedingungsschlüssel 159
 Fließkomma-Addition 151
 --Division 181
 --Multiplikation 175, 178
 --Subtraktion 162
 Fließkommazahlen 136
 Floating Point 136
 FORTH 141
 FP siehe Floating Point 136
- G
- Grafische Darstellung 193

- Tochterprogramme 295
TOS (Top of stack) 146, 163
Trace-Modus, Tracing 284
TRAP 104, 133, 265, 266, 268, 270
TRAP-Vektoren umlenkbar (QL) 282
TST 106
Türme von Hanoi 189
- U
Überlauf 47
Übertrag 47
Umwandlung
– von einem Zahlensystem ins
andere 90
– DEZ → HEX 90
– HEX → DEZ 93
– HEX → String 75
UNLK 256
unsigned numbers 157
UPN 142, 163
Usermodus 265
– (NDR) 274
User-Stackpointer, USP 265
- UT_MINT 104
UT_MTEXT 68
UT_SCR 66, 268
- V
V-Flag 47
vektorierte Routinen 68, 268
vorzeichenlose Zahlen 157
- W
Wurzelziehen 288
- X
X-Flag (extend bit) 48
- Z
Z-Flag 47
zählerkontrollierte Schleifen 43
Zahlen mit/ohne Vorzeichen 27, 157
Ziel 37, 42
Zweierkomplementarithmetik 50
Zwei-Pass-Assembler 42, 73

- Predekrement 25, 34, 334
- Primzahlen 99, 182
- Priorität 277, 279, 282
- Privilegierte Befehle 254, 271
- Programm (s. a. Job) 295
- Programmierung eines
 - Mikroprozessors 331
- Programmschleife 43
- Programmzähler 29
- programmzählerrelativ
 - (Adressierung) 30, 72
- Q
- QDOS-Version 68, 69
- Quelle 37, 42
- Quelltext 55
- R
- RAM 331
- Raummühle 304
- Register 23, 24
- Registerliste 88, 242
- Rekursion, rekursiv 189
- relokatablel 29, 72
- Relozieren 32
- Reset (NDR) 57
- RESET 271
- RESPR (QL) 16
- ROL, ROR 82, 84
- ROM 331
- Rotieren und Shiften 83
- ROXL, ROXR 84
- RTE 262, 270, 271
- RTS 58
- Rücksprung
 - nach Amiga-DOS 172
 - nach QDOS 28
- S
- S-Bit 265
- S-Mode 288
- SADD-Funktion (Amiga) 16
- Scheduler 277, 279, 282
- Schleifen mit Zweitbedingung 45
- Screen driver (QL) 104
- Screen-Fenster 104
- SD_CLEAR 195
- SD_FILL 194
- SD_SCROL 104
- SD_TAB 104
- Selbstentfernung eines Programms
 - (QL) 291
- Self-cloning Program 293, 303
- Shiften 83
- Signed numbers 157
- Single step mode
 - (s. a. Einzelschritt) 284
- Sortieren 110
- Speicher 331
- speicherplatzunabhängige Adressierung
 - 29, 33
- Sprünge, bedingt und unbedingt 52
- SSP 265
- Stack (s. a. Stapel) 58
- Stackpointer (Stapelzeiger) 59
- Stapel und Subroutinen 58
- Status eines Jobs/Programms 206, 283, 295
- Statusregister 259
- Steuerbus 332
- STOP 271
- Strategie 306
- Stringausgabe (QL) 66
- SUB, SUBA, SUBI, SUBQ, SUBX 80, 162
- Subroutinen 58
- Subtraktion und Flags 158
- Subtraktionsbefehle 162
- Supervisor-Bit 260
- Supervisormodus 265, 274
- Supervisor-Stackpointer 265
- suspendierter Job (QL) 283
- SV_JBBAS 280
- SWAP 90
- symbolische Adressen 42
- Symboltabelle 243, 250
- Systemvariable 113, 280
- T
- T-Bit 260, 286
- Tabelle absuchen 95
- Taktgenerator 331

VOGEL Computerbücher

«CHIP-WISSEN kurz und bündig»

Biethan:
MS-DOS/PC-DOS
Das Betriebssystem für
IBM PC und Kompatible
ISBN 3-8023-0866-2

Diemer: **CAD**
Zeichnen und Konstruieren
mit dem PC
ISBN 3-8023-0892-1

Diemer:
Lokale Netzwerke
Von der Insellösung zum
Rechnerverbund
ISBN 3-8023-0789-5

Diemer: **Relationale
Datenbanken**
Sicherheit, Integrität und
Unabhängigkeit in der
Datenverarbeitung
ISBN 3-8023-0797-6

Förster: **Word**
Textverarbeitung mit dem
IBM PC und Kompatiblen
ISBN 3-8023-0893-X

Langfelder: **WordStar**
Textverarbeitung mit dem
Mikrocomputer
ISBN 3-8023-0798-4

Mahnke:
Software Engineering
Planung, Methoden,
Darstellungstechniken
ISBN 3-8023-0886-7

Overbeck: **Kalkulations-
programme**
Grundlagen, Anwendungen,
vergleichende Übersicht
ISBN 3-8023-0826-3

Schwinn: **dBase II**
Einstieg in das Datenbank-
system für Mikrocomputer
ISBN 3-8023-0800-X

Schwinn: **dBase III**
Einstieg in das Datenbank-
system für den IBM PC
und Kompatible
ISBN 3-8023-0853-0

Teege:
Integrierte Software
1-2-3, Symphony, Know-
ledge Man, Open Access
und Framework
im Vergleich
ISBN 3-8023-0639-2

Diese Bücher erhalten Sie
beim Buchhandel oder
direkt beim Vogel-Buchverlag
Würzburg, Postfach 67 40,
8700 Würzburg 1.

Sie erhalten bei Ihrem Buch-
und Computerfachhändler
kostenlos das neue Verzeich-
nis „Vogel-Computerbücher“

VOGEL-BUCHVERLAG
WÜRZBURG

**VOGEL-Computerbücher –
mehr wissen, mehr leisten.**

PC: Damit Sie einfach mehr von Ihrem Personal-Computer haben!

PC Personal Computer + PC Soft Anwender-Programme, gibt Ihnen alle Informationen, die Sie brauchen, um Ihren PC bestmöglich zu nutzen.

PC bringt für Sie: Kaufberatung, Marktübersichten, Tests, Beratung bei der Einsatzplanung, Anwendungsbeispiele, Problemlösungen, Erfahrungsbereichte aus der Praxis.

PC gibt es für 7,- DM monatlich bei Ihrem Zeitschriftenhändler. Im Abonnement für 5,50 DM pro Heft. Oder direkt beim PC-Leser-Service, Vogel-Verlag, Postfach 67 40, 8700 Würzburg 1.

VOGEL Computerbücher

Langfelder, Christian

WordStar

kurz und bündig

Reihe CHIP WISSEN

100 Seiten, 22 Abb.

ISBN 3-8023-0798-4

Diese leichtfaßliche Einführung in WordStar ist für alle unentbehrlich, die mit diesem Textverarbeitungsprogramm arbeiten wollen, sich aber nicht unnötig lange mit dem Drumherum belasten können. Die wichtigsten WordStar-Befehle werden sehr anschaulich und weitgehend rechnerunabhängig dargestellt.

Teege, Frank
Hoffmann, Michael

Schneller erfolgreich mit Lotus Symphony

Integrierte Software als
Universalwerkzeug

Reihe CHIP WISSEN

228 Seiten, 78 Abb.

ISBN 3-8023-0865-4

Dieses Buch stellt zunächst die benötigte Hardware vor und erklärt dann die Installation von Symphony sowie das Tutor-Programm und die Hilfe-Funktionen. Anschließend werden die fünf Hauptteile des Programms beschrieben. Durch viele Beispiele und Erklärungen aller zur Verfügung stehenden Befehle lernt der Leser, selbständig auch schwie-

rige und umfangreiche Arbeiten mit Symphony zu lösen. Die Erweiterungen der neuesten Version 1.1 werden soweit wie möglich bereits berücksichtigt.

Teege, Frank

Integrierte Software kurz und bündig

1-2-3, Symphony,
Knowledge Man, Open
Access und Framework
im Vergleich

Reihe CHIP WISSEN

156 Seiten, 86 Abb.

ISBN 3-8023-0639-2

Dieses Buch stellt die in letzter Zeit so populär gewordenen integrierten Software- oder Multifunktionspakete vor. Es wendet sich an Anwender, die vor dem Kauf anhand einer vergleichenden Übersicht entscheiden wollen, welches Programm für ihre Belange am geeignetsten ist.

Biethan, Gunter

MS-DOS/PC-DOS

kurz und bündig

Das Betriebssystem für
IBM PC und Kompatible

Reihe CHIP WISSEN

144 Seiten, 10 Abb.

ISBN 3-8023-0866-2

Dieses Buch baut dem Anwender eine Brücke zum besseren Verständnis und zur leichteren Bedienung seines PCs, um ihm so den Weg zur aktiven, erfolgreichen Computerei zu ebnen. Es soll nicht das Handbuch ersetzen, sondern geht gezielt auf typische Anwenderprobleme und -fragen ein, wie z.B. Kompatibilitätsprobleme, Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen von MS-DOS u.a.m. Dem Wunsch vieler Anwender von MS-DOS folgend, wurde die Beschreibung der nicht zum Betriebssystem gehörenden Hilfsprogramme „EDLIN“ und „DEBUG“ in dieses Buch mit aufgenommen.

Diese Bücher erhalten Sie beim Buchhandel oder direkt beim Vogel-Buchverlag Würzburg, Postfach 67 40, 8700 Würzburg 1.

Sie erhalten bei Ihrem Buch- und Computerfachhändler kostenlos das neue Verzeichnis „Vogel-Computerbücher“

VOGEL-BUCHVERLAG
WÜRZBURG

**VOGEL-Computerbücher —
mehr wissen, mehr leisten.**

VOGEL Computerbücher

Sacht, Hans-J.

Daten, Disketten, Dateien

Reihe CHIP WISSEN

300 Seiten, 83 Abb.

ISBN 3-8023-0751-8

Wer anspruchsvollere Programme in BASIC erstellen will, muß mit Diskettenspeicherung arbeiten. Der Verfasser erklärt, wie Betriebssysteme funktionieren und wie man Dateien aufbaut; er hilft allen, die Programme entwickeln wollen und dabei die Verarbeitung extern gespeicherter Daten benötigen. Hinweise zum Benutzen verschiedener Disketten-Betriebssysteme runden das Buch ab.

Mahnke, Hans

Software Engineering kurz und bündig

Planung, Methoden,
Darstellungstechniken

Reihe CHIP WISSEN

112 Seiten, zahlr. Abb.

ISBN 3-8023-0886-7

In diesem Buch wird verständlich beschrieben, wie bei der Softwareentwicklung folgende Kriterien erfüllt werden können:

- Verlässlichkeit in bezug auf technische Stabilität als auch auf ordnungsgemäßes Erfüllen der fachlichen Aufgaben

- Benutzerfreundlichkeit und Wiederverwendbarkeit
- Übertragbarkeit auf andere Systeme

Füller, Klaus

Host On Line

Mit dem PC an Datenbank und Mailbox

Reihe CHIP WISSEN

176 Seiten, 26 Abb.

ISBN 3-8023-0879-4

Mit dem Arbeitsplatzrechner läßt sich auf ein immer breiteres Informations- und Kommunikationsangebot in Form von Datenbanken und Mailboxen zurückgreifen. Wie können Sie Ihren PC an einen Minicomputer oder Großrechner anschließen? Dieses Buch enthält praktikable Vorschläge zur Realisierung der Rechner-Rechner-Kommunikation und beschreibt die dazu benö-

tigte Software. Eine Sammlung von Beispielen und Adressen ermöglicht erste Kontakte mit der Welt der Abfragesprachen und Computerkonferenzen.

Förster, Hans-Peter
Rompel, Helmut

Der Heimcomputer als Btx-Terminal

Wie man Btx-Informationen mit dem HC speichert und weiterverarbeitet

Reihe HC —

Mein Home-Computer

196 Seiten, zahlr. Abb.

ISBN 3-8023-0850-6

Dieses Buch informiert über das Btx-System, beschreibt die Anwendungsmöglichkeiten, erklärt, wie man selbst zum Btx-Teilnehmer wird, und gibt Anregungen in Form von Programmbeispielen anhand des Commodore 64, wie die Btx-Nutzung automatisiert und erweitert werden kann.

Diese Bücher erhalten Sie beim Buchhandel oder direkt beim Vogel-Buchverlag Würzburg, Postfach 67 40, 8700 Würzburg 1.

Sie erhalten bei Ihrem Buch- und Computerfachhändler kostenlos das neue Verzeichnis „Vogel-Computerbücher“

VOGEL-BUCHVERLAG
WÜRZBURG

**VOGEL-Computerbücher —
mehr wissen, mehr leisten.**